

ClayCopter Handheld Launcher

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Cele i akcesoria](#) > [Wyrzutnie](#)

Since the invention of the clay pigeon in 1880, aerial shotgun targets have remained virtually unchanged—until now. The Caldwell ClayCopter™ is the innovation shooters have been waiting for. This handheld, motor-powered launcher spins targets up to 15,000 RPM and releases them as single or double shots, creating dynamic and unpredictable flight paths that closely mimic live birds in motion—reaching distances of up to 100 yards.

The ClayCopter uses lightweight, eco-friendly Green Leaf Tested targets, designed to deliver exciting variety while reducing environmental impact. A removable rechargeable Li-Ion battery pack powers the launcher, capable of launching up to 300 targets on a single charge.

With its compact handheld design, the ClayCopter™ allows for quick angle and direction adjustments, giving shooters endless possibilities to sharpen their skills through realistic, challenging scenarios.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [ClayCopter Handheld Launcher](#)
- Producent: [CALDWELL](#)
- Nr produktu: EU2014476
- Nr prod.: 1215376
- Waga dostawy: 1kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm
- UPC: 198700000571

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla ClayCopter Handheld Launcher](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ClayCopter Handheld Launcher

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ClayCopter Handheld Launcher. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. ClayCopter został zaprojektowany z myślą o dostarczeniu ekscytujących doświadczeń w strzelaniu, ale niewłaściwe użycie może prowadzić do wypadków.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj ClayCopter wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas użytkowania.
- Nie używaj ClayCopter w pobliżu osób postronnych ani zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu do odpowiednich służb.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wszystkie osoby w pobliżu są świadome, że urządzenie będzie używane.
- Nie kieruj ClayCopter w stronę ludzi, zwierząt ani przedmiotów.
- Nie próbuj ładować urządzenia, gdy jest włączone.
- Nie używaj ClayCopter w warunkach silnego wiatru lub deszczu.
- Zawsze używaj zalecanych celów, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja akumulatora:

- Otwórz komorę akumulatora.
- Włóż akumulator Lilon zgodnie z oznaczeniami (+/-).
- Zamknij komorę akumulatora, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczona.

2. Przygotowanie do użycia:

- Ustaw ClayCopter na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że w pobliżu nie ma osób ani zwierząt.
- Włącz urządzenie, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy.

3. Ustawienie celu:

- Umieść cel w odpowiedniej odległości (do 100 jardów).
- Użyj funkcji regulacji kąta, aby dostosować kierunek wyrzutu.

4. Uruchomienie wyrzutu:

- Wybierz tryb pojedynczego lub podwójnego strzału.
- Naciśnij przycisk wyrzutu, aby rozpocząć wyrzut celu.

5. Po zakończeniu użycia:

- Wyłącz ClayCopter, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy.
- Odłącz akumulator, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Przechowuj ClayCopter w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj ClayCopter do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki elektrośmieci.
- Upewnij się, że wszystkie części urządzenia są odpowiednio zniszczone, aby zapobiec ich użyciu przez nieupoważnione osoby.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub działania ClayCopter, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad, które pomogą zapewnić bezpieczne i przyjemne korzystanie z ClayCopter Handheld Launcher.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl