

Chronographs - MagnetoSpeed Sporter

The MagnetoSpeed Sporter Chronograph Kit is designed for barrels with diameters ranging from ½ inch to 1 inch. It also accommodates muzzle devices such as muzzle brakes, flash hiders, and more up to 2.7 inches in length, making it ideal for contoured rifle barrels (Sporter barrels).

Features of the MagnetoSpeed Sporter:

- One-button display: Shows velocity and statistics from recent shots; plug in to power on
- Battery: 9-Volt (included)
- Easy-access battery compartment: No screwdriver required for replacement
- Three sensitivity settings: Allows fine-tuning for different barrels and conditions
- Integrated, quick-attach strap system: Includes metal buckle and Triad thumbscrew for secure mounting
- Proven technology: Updated sensor design for reliability and accuracy
- Integrated 3.5 ft sensor cable

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MagnetoSpeed Sporter
- Manufacturer: MAGNETOSPEED
- Product no.: EU2016400
- Mfr. No.: MS_SPT
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed Sporter Chronograph Kit](#)
- [English: MagnetoSpeed Sporter Chronograph Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chronographs MagnetoSpeed Sporter](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Chronographs MagnetoSpeed Sporter](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Kit Chronographs MagnetoSpeed Sporter](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MagnetoSpeed Sporter Chronograph Kit](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chronografu MagnetoSpeed Sporter](#)
- [Suomi: MagnetoSpeed Sporter Chronograph Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MagnetoSpeed Sporter Chronograph Kit](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele produktu Chronographs MagnetoSpeed Sporter](#)

Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed Sporter Chronograph Kit

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MagnetoSpeed Sporter Chronograph Kits! Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Gewehrläufen mit Durchmessern von ½ Zoll bis 1 Zoll konzipiert. Um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwendet wird.
- Halte das Gerät von Kindern und ungeschulten Personen fern.
- Überprüfe das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung.
- Achte darauf, dass alle elektrischen Komponenten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das MagnetoSpeed Sporter nur mit Läufen, die den angegebenen Durchmessern entsprechen.
- Achte darauf, dass alle Mündungsgeräte (z. B. Mündungsbremsen, Flash Hiders) sicher und fest angebracht sind.
- Vermeide den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Halte das Gerät während der Nutzung von brennbaren Materialien fern.
- Stelle sicher, dass der Sensor korrekt positioniert ist, um genaue Messungen zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Geräts

- Überprüfe den Lieferumfang und stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind.
- Setze die 9VoltBatterie in das leicht zugängliche Batteriefach ein. Es ist kein Schraubendreher erforderlich.

2. Befestigung des Sensors

- Montiere das Gerät mit dem integrierten, schnell zu befestigenden Gurtsystem.
- Stelle sicher, dass der Sensor sicher am Lauf befestigt ist und nicht wackelt.

3. Einschalten des Geräts

- Drücke die Einschalttaste, um das Gerät zu aktivieren. Der Bildschirm zeigt die Geschwindigkeit und Statistiken der letzten Schüsse an.

4. Einstellung der Empfindlichkeit

- Wähle eine der drei Empfindlichkeitseinstellungen, um das Gerät an verschiedene Läufe und Bedingungen anzupassen.

5. Verwendung des Geräts

- Schieße wie gewohnt und beobachte die angezeigten Geschwindigkeiten und Statistiken auf dem Display.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät und die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass Batterien umweltgerecht entsorgt werden, um Schäden an der Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir bei allen Sicherheitsanfragen und technischen Problemen weiterhelfen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Bitte halte dich an alle oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere Nutzung des MagnetoSpeed Sporter Chronograph Kits zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten konsultiere die bereitgestellten Ressourcen oder wende dich an den Kundenservice.

MagnetoSpeed Sporter Chronograph Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MagnetoSpeed Sporter Chronograph Kit. This guide provides essential safety instructions and operational guidelines to ensure a safe and effective experience with your chronograph. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the chronograph and its components for damage before use.
- Keep the chronograph out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for product recalls on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Highspeed projectiles can pose a risk of injury. Always maintain a safe distance when using the chronograph.
 - Ensure the chronograph is securely mounted to prevent movement during use.
- **Avoiding Hazards:**
 - Never stand directly in front of the chronograph while it is in use.
 - Use appropriate eye protection when operating firearms or other projectiles.
 - Do not attempt to modify the chronograph or its components.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Choose a suitable location for the chronograph that is free from obstructions and at a safe distance from the firing line.
 2. Attach the integrated strap system to secure the chronograph to the barrel of your firearm.
 3. Ensure the chronograph is positioned correctly to capture the projectile's velocity.
- **Usage:**
 1. Plug in the device to power on. The onebutton display will show the velocity and statistics from recent shots.
 2. Use the sensitivity settings to adjust for different barrel types and conditions.
 3. Monitor the display for realtime velocity readings and statistics.
 4. After use, unplug the device and store it in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the chronograph and its components in accordance with local regulations.
- Remove the battery before disposal and recycle it according to local battery recycling guidelines.
- Do not dispose of electronic waste in regular household trash.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your MagnetoSpeed Sporter Chronograph Kit responsibly and safely!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chronographs MagnetoSpeed Sporter

Introducción

Gracias por elegir el Chronographs MagnetoSpeed Sporter. Este kit de cronógrafo está diseñado para proporcionar mediciones precisas de velocidad para cañones de rifles. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cronógrafo alejado de fuentes de humedad y temperaturas extremas.
- No uses el dispositivo en condiciones de viento fuerte o lluvia, ya que esto puede afectar la precisión de las lecturas.
- Mantén el cronógrafo fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Siempre verifica que el dispositivo esté en buen estado antes de cada uso.
- Informa a las autoridades sobre productos inseguros o accidentes relacionados con el uso del cronógrafo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones si el cronógrafo no está montado correctamente.
- Posibilidad de daños al dispositivo si se expone a condiciones climáticas adversas.

• Instrucciones para Evitar estos Peligros:

- Asegúrate de que el cronógrafo esté fijado de manera segura a la boca del cañón.
- Revisa que todos los componentes estén en su lugar y en buen estado antes de cada uso.
- No intentes modificar el cronógrafo, ya que esto puede afectar su funcionamiento y seguridad.

• Advertencias Específicas:

- Este producto no es un juguete. Mantén el cronógrafo fuera del alcance de los niños.
- No utilices el cronógrafo si está dañado o si la batería está baja.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el cañón de tu rifle tenga un diámetro de entre ½ pulgada y 1 pulgada.
- Coloca el cronógrafo en la boca del cañón, asegurándote de que esté bien fijado con el sistema de correa integrado.
- Verifica que el dispositivo esté alineado correctamente y que no haya obstrucciones.

2. Uso:

- Conecta el cable del sensor a la unidad principal del cronógrafo.
- Presiona el botón de encendido para activar el dispositivo.
- Realiza un disparo y observa la pantalla para ver la velocidad y las estadísticas.
- Ajusta la sensibilidad según sea necesario utilizando los tres niveles de sensibilidad disponibles.

3. Mantenimiento:

- Cambia la batería de 9 Voltios cuando sea necesario. No se requiere destornillador para acceder al compartimento de la batería.
- Limpia el cronógrafo con un paño suave después de cada uso para mantener su precisión y durabilidad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cronógrafo, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos.
- Retira la batería y recíclala de acuerdo con las pautas de reciclaje de baterías en tu área.
- No deseches el cronógrafo en la basura normal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca el contacto de servicio al cliente de MAGNETOSPEED en tu área.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu Chronographs MagnetoSpeed Sporter de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité du Produit : Chronographes MagnetoSpeed Sporter

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chronographes MagnetoSpeed Sporter. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Lis attentivement ces instructions avant d'utiliser le chronographe pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les barils avec des diamètres de ½ pouce à 1 pouce.
- Vérifie que le chronographe est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le chronographe à la portée des enfants.
- Utilise le chronographe dans un environnement approprié, loin des conditions météorologiques extrêmes.
- Lorsque tu utilises des dispositifs de bouche comme des freins de bouche ou des cacheflammes, assure-toi qu'ils ne dépassent pas 2,7 pouces de longueur.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de la batterie :**
 - Utilise uniquement des batteries 9Volt comme spécifié.
 - Ne tente pas d'ouvrir ou de modifier la batterie.
- **Installation :**
 - Assure-toi que le chronographe est correctement monté avant de l'utiliser.
 - Vérifie que la sangle de fixation est bien serrée pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- **Sensibilité :**
 - Ajuste les paramètres de sensibilité en fonction des conditions de tir et du type de baril utilisé.
- **Affichage :**
 - Utilise le bouton d'affichage avec précaution pour éviter d'endommager le dispositif.
- **Câble du capteur :**
 - Manipule le câble du capteur avec soin pour éviter les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage :

- Ouvre l'emballage avec soin et vérifie que tous les composants sont présents.

2. Installation de la batterie :

- Ouvre le compartiment de la batterie sans outil.
- Insère la batterie 9Volt fournie en respectant la polarité.

3. Montage du chronographe :

- Fixe le chronographe sur le baril à l'aide du système de sangle intégré.
- Assure-toi que le chronographe est bien sécurisé en utilisant la boucle en métal et la vis à molette Triad.

4. Ajustement de la sensibilité :

- Sélectionne le niveau de sensibilité approprié en fonction de ton baril et des conditions environnantes.

5. Mise en marche :

- Appuie sur le bouton d'affichage pour allumer le chronographe.
- Vérifie que l'affichage fonctionne correctement et montre les statistiques des coups récents.

6. Utilisation :

- Tire normalement, et observe les données affichées pour la vitesse et les statistiques.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le chronographe à la poubelle.
- Élimine les batteries usées dans un point de collecte approprié pour les déchets électroniques.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des produits électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les informations de contact fournies par le fabricant ou le détaillant.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Chronographs MagnetoSpeed Sporter.

Istruzioni di Sicurezza per il Kit Chronographs MagnetoSpeed Sporter

Introduzione

Grazie per aver scelto il Chronographs MagnetoSpeed Sporter. Questo dispositivo è progettato per fornire misurazioni precise della velocità delle pallottole. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo le istruzioni fornite.
- Conserva il dispositivo in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti pericolosi.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Batteria:** Utilizza solo batterie 9Volt come specificato. Non tentare di sostituire la batteria con un altro tipo.
- **Sensibilità:** Regola la sensibilità in base al tipo di canna utilizzata. Le impostazioni errate possono influenzare la precisione delle misurazioni.
- **Montaggio:** Assicurati che il dispositivo sia montato saldamente sulla canna per evitare movimenti durante l'uso.
- **Contatto con parti in movimento:** Mantieni le mani e gli oggetti lontani dalle parti in movimento del dispositivo durante l'uso.
- **Uso con dispositivi di bocca:** Quando utilizzi il dispositivo con freni di bocca o altri accessori, assicurati che siano compatibili e montati correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria:

- Apri il vano batteria senza l'uso di cacciaviti.
- Inserisci la batteria 9Volt nel vano, rispettando la polarità (+ e -).
- Chiudi il vano batteria.

2. Montaggio del Dispositivo:

- Posiziona il MagnetoSpeed Sporter sulla canna della tua arma, assicurandoti che sia ben allineato.
- Utilizza il sistema di cinghie integrato e la vite di bloccaggio Triad per fissare il dispositivo in posizione.

3. Accensione e Impostazione:

- Premi il pulsante di accensione per attivare il display.
- Seleziona la sensibilità desiderata in base al tipo di canna e alle condizioni di tiro.

4. Utilizzo del Dispositivo:

- Esegui il tiro e osserva il display per visualizzare la velocità e le statistiche delle pallottole.
- Dopo l'uso, spegni il dispositivo premendo nuovamente il pulsante di accensione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il dispositivo come rifiuto domestico. Segui le normative locali per il riciclaggio delle apparecchiature elettroniche.
- Assicurati di rimuovere la batteria e smaltirla in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di MAGNETOSPEED.

Grazie per aver scelto il Chronographs MagnetoSpeed Sporter. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for MagnetoSpeed Sporter Chronograph Kit

Introduksjon

Takk for at du valgte MagnetoSpeed Sporter Chronograph Kit. Dette produktet er designet for å gi nøyaktige målinger av hastighet for skytevåpen med forskjellige løpetyper. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av barn eller sårbare grupper uten tilsyn.
- Kontroller at alle deler er intakte og i god stand før bruk.
- Hvis du oppdager skader eller mangler, kontakt forhandleren umiddelbart.
- Hold produktet unna fuktighet og ekstreme temperaturer for å unngå skader.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du bruker MagnetoSpeed Sporter for å unngå øyeskader.
- Sørg for at skytevåpenet er i sikker tilstand før du fester MagnetoSpeed.
- Ikke plasser hendene eller ansiktet foran løpet når du bruker produktet.
- Unngå å bruke MagnetoSpeed Sporter på våpen som er modifisert på en måte som kan påvirke sikkerheten.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker med andre personer eller eiendom.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av MagnetoSpeed Sporter

- Plasser MagnetoSpeed Sporter på løpet av skytevåpenet, og sørg for at det er sikkert festet.
- Juster festesystemet ved hjelp av den integrerte stroppen og Triad thumbscrew for å sikre stabilitet.
- Kontroller at sensorene er korrekt plassert i forhold til løpet.

2. Strømtilkobling

- Åpne batteriluken for å sette inn det medfølgende 9Volt batteriet. Ingen skrutrekker er nødvendig.
- Lukk batteriluken forsvarlig for å sikre at enheten fungerer.

3. Bruk av enheten

- Trykk på knappen for å slå på enheten.
- Når enheten er aktivert, vil den vise hastighet og statistikk fra de siste skuddene.
- Juster følsomheten ved å velge en av de tre innstillingene for best resultat, avhengig av løpet og forholdene.

4. Etter bruk

- Slå av enheten ved å trykke på knappen igjen.
- Fjern MagnetoSpeed fra løpet og oppbevar det på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kasserer batterier og enheten.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Resirkuler deler der det er mulig, og sørg for at elektroniske komponenter håndteres i samsvar med lokale retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt forhandleren eller produsenten. Sørg for å ha produktets serienummer og kjøpsbevis tilgjengelig for raskere hjelp.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Nyt din opplevelse med MagnetoSpeed Sporter Chronograph Kit!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chronografu MagnetoSpeed Sporter

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Chronografu MagnetoSpeed Sporter. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności, jednak ważne jest, aby przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Nie używaj urządzenia w warunkach, które mogą stwarzać ryzyko, takich jak w pobliżu wody.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nieuszkodzone.
- Nie używaj produktu w pobliżu osób postronnych, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Używaj tylko zalecanych akcesoriów i części zamiennych.
- Nie modyfikuj urządzenia w żaden sposób, aby nie wpłynąć na jego działanie i bezpieczeństwo.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania chronografów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że chronograf jest przeznaczony do użycia z lufami o średnicy od ½ cala do 1 cala.
- Zamontuj urządzenie na lufie, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczone.
- Sprawdź, czy wszystkie akcesoria, takie jak paski mocujące, są prawidłowo zamocowane.
- Podłącz kabel czujnika o długości 3,5 stopy do urządzenia.

2. Użytkowanie

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć wyświetlacz.
- Po włączeniu, urządzenie wyświetli prędkość i statystyki z ostatnich strzałów.
- Dostosuj ustawienia czułości w zależności od rodzaju lufy i warunków strzelania.
- Po zakończeniu użycia, wyłącz urządzenie, aby oszczędzać baterię.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Zwróć uwagę na odpowiednie metody utylizacji baterii 9Volt, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania chronografu MagnetoSpeed Sporter, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania produktu!

MagnetoSpeed Sporter Chronograph

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MagnetoSpeed Sporter Chronograph tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille, ja se ei ole lelu.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Säilytä tuote pois lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai toimimaton.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä sateessa tai kosteissa olosuhteissa.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille iskuvoimille.
- Käytä vain suositeltuja akkuja (9Volt), jotka on toimitettu mukana.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa tuotteen rakennetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä MagnetoSpeed Sporter Chronograph tukevaan paikkaan, jossa se voi mitata laukauksia.
- Varmista, että käytät oikeaa kiinnitysjärjestelmää, joka on mukana pakkauksessa.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnossa ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä laite painamalla ykköspainiketta.
- Anna laitteen näyttää nopeus ja tilastot viimeisistä laukauksista.
- Säädä herkkyyasetuksia tarpeen mukaan eri piippujen ja olosuhteiden mukaan.
- Pidä laite puhtaana ja varmista, että se on suojattu pölyltä ja kosteudelta.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä akkua tavalliseen roskeen; vie se erikseen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikilla tuotteilla on EU-pohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät MagnetoSpeed Sporter Chronograph laitetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för MagnetoSpeed Sporter Chronograph Kit

Introduktion

Tack för att du valt MagnetoSpeed Sporter Chronograph Kit. Denna produkt är utformad för att mäta hastigheten på projektiler och är kompatibel med olika typer av vapen med specifika barreldiametrar. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten genom att kontrollera relevanta källor.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskrav.
- Särskild konsumentfokus: Var medveten om att produkten inte är avsedd för barn under 18 år.
- EUkontakt punkt: Om du har frågor om produktsäkerhet, kontakta den EUbaserade kontaktpunkten för hjälp.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om eventuella säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att rikta sensorn mot personer eller djur under användning.
- Använd aldrig produkten i närheten av brännbara material eller i riskfyllda miljöer.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för installation och användning.
- Använd skyddsglasögon vid mätning för att skydda ögonen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sensorn:

- Placera sensorn på vapnets pipan, se till att den är centrerad.
- Använd det integrerade snabbfäste för att säkra sensorn på plats.

2. Anslutning av sensor kabel:

- Anslut den 3.5 ft långa sensorkabeln till displayenheten.
- Se till att kabeln är fri från hinder och inte kan skadas under användning.

3. Batteriinstallation:

- Öppna batterifacket utan att använda skruvmejsel.
- Sätt i det medföljande 9Volt batteriet.
- Stäng batterifacket ordentligt efter installation.

4. Användning av displayen:

- Tryck på knappen för att aktivera displayen.
- Läs av hastighet och statistik från senaste skott.
- Justera känslighetsinställningarna vid behov för olika pipor och förhållanden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska enheter.
- Se till att batterierna tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående produktsäkerhet eller support, vänligen kontakta den EUbaserade kontaktpunkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda MagnetoSpeed Sporter Chronograph Kit på rätt sätt, bidrar du till en säker och effektiv användning.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele produktu Chronographs MagnetoSpeed Sporter

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Chronographs MagnetoSpeed Sporter. Tento manuál poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho zařízení. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda neobsahuje viditelné poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání výrobku dodržujte pokyny uvedené v této příručce.
- Ujistěte se, že je výrobek správně upevněn na zbrani, aby se předešlo nehodám.
- Při měření rychlosti používejte ochranné brýle.
- Nesměřujte senzor na žádnou osobu nebo zvíře.
- Nepoužívejte výrobek v dešti nebo vlhkém prostředí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda je výrobek dodán se všemi potřebnými komponenty.
- Ujistěte se, že máte 9Voltovou baterii, která je součástí balení.

2. Instalace:

- Umístěte výrobek na hlaveň se průměrem od ½ palce do 1 palce.
- Pokud používáte muzzlové zařízení, ujistěte se, že jeho délka nepřesahuje 2.7 palců.
- Použijte integrovaný rychloupínací systém pro bezpečné upevnění.

3. Použití:

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí displeje a zobrazení rychlosti a statistik.
- Vyberte požadovanou citlivost pomocí tří dostupných nastavení.
- Ujistěte se, že je senzor správně připojen k zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Baterie a výrobek likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu.
- Zajistěte, aby byl výrobek a jeho součásti recyklovány nebo likvidovány správným způsobem.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce. Všechny výrobky mají kontaktní místo v EU pro otázky týkající se bezpečnosti.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Chronographs MagnetoSpeed Sporter. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné měření rychlosti!