

Chronographs - Magneto Speed V3 in Hard Case

The MagnetoSpeed V3 offers the following upgrades and features:

- Enhanced display
- Three-button menu system, replacing the previous toggle switch
- Flexible battery options:
 - (1) 9-volt battery or
 - (2) CR123 batteries (replacing four AAA batteries)
- Easy-access battery compartment: No screwdriver required for battery changes
- Improved firing modes, now compatible with air rifles
- Downloadable firmware updates
- Expanded data capture and diagnostics
- More compact and rugged display housing
- Rapid fire mode with shot rate tracking
- Redesigned bayonet
- Heavy-duty mounting system with metal buckle and Triad thumbscrew
- Proven MagnetoSpeed technology with an updated sensor design
- Sleek new profile and color scheme
- New strap mounting point for future alternative mounting options
- Additional dual / redundant data connection points

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Magneto Speed V3 in Hard Case
- Manufacturer: MAGNETOSPEED
- Product no.: EU2016401
- Mfr. No.: MS_V3_HC
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Chronographen Magneto Speed V3](#)
- [English: Chronographs Magneto Speed V3 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Chronographs Magneto Speed V3](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Chronographs Magneto Speed V3](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il MagnetoSpeed V3](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Chronographs Magneto Speed V3 i Hard Case](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Chronographs Magneto Speed V3:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MagnetoSpeed V3 i hård väska](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MagnetoSpeed V3](#)

Sicherheitshinweise für den Chronographen Magneto Speed V3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MagnetoSpeed V3! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir präzise Geschwindigkeitsmessungen zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird.
- Halte das Gerät von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bei Beschädigungen oder Anzeichen von Defekten benutze das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller.
- Achte darauf, dass alle Benutzer mit den Sicherheitsrichtlinien vertraut sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Batteriewechsel:**
 - Verwende nur die empfohlenen Batterietypen (9Volt oder CR123).
 - Vermeide den Kontakt mit den Batteriekontakten, um Kurzschlüsse zu verhindern.
- **Firing Modes:**
 - Stelle sicher, dass der Chronograph korrekt kalibriert ist, bevor du ihn verwendest.
- **Montagesystem:**
 - Überprüfe vor der Verwendung die Stabilität des HeavyDutyMontagesystems.
- **Sensor:**
 - Berühre den Sensor nicht mit den Händen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Schnellfeuermodus:**
 - Verwende den Schnellfeuermodus nur, wenn du mit den Funktionen des Geräts vertraut bist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Chronograph auf einer stabilen Oberfläche montiert ist.
- Befestige das Gerät mit dem HeavyDutyMontagesystem, achte darauf, dass es fest sitzt.
- Positioniere den Chronographen so, dass er die Geschosse klar erfassen kann.

2. Betrieb:

- Schalte das Gerät ein und warte, bis das Display betriebsbereit ist.
- Wähle den gewünschten Modus über das DreiTastenMenü.
- Führe die Messung durch, indem du die Waffe abfeuerst und die Ergebnisse auf dem Display abliest.

3. FirmwareUpdates:

- Halte das Gerät regelmäßig auf dem neuesten Stand, indem du die verfügbaren FirmwareUpdates herunterlädst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Gib Batterien nicht in den Hausmüll, sondern bringe sie zu einer Sammelstelle für Batterien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Problemen mit dem MagnetoSpeed V3, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des MagnetoSpeed V3 zu gewährleisten.

Chronographs Magneto Speed V3 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MagnetoSpeed V3 Chronograph. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and operation of your device. Please read this guide carefully before using the product and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the MagnetoSpeed V3 by following these guidelines:
 - Only use the device as intended and described in this manual.
 - Keep the device out of reach of children to prevent accidents.
 - Inspect the device for any damage before use. Do not use if damaged.
 - Follow all local regulations regarding the use of chronographs and shooting equipment.
 - Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the MagnetoSpeed V3, observe the following safety precautions:
 - Always wear appropriate eye protection while using the device.
 - Ensure that the chronograph is securely mounted and stable before taking measurements.
 - Avoid placing your hands or body in front of the device during operation.
 - Do not attempt to modify or repair the device yourself. Contact a qualified technician for repairs.
 - Be cautious of the battery compartment; ensure it is closed securely to avoid battery leakage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a stable and flat surface for mounting the device.
- Use the heavyduty mounting system to securely attach the MagnetoSpeed V3.
- Adjust the position of the device to ensure alignment with the shooting path.

2. Powering the Device:

- Open the battery compartment by following the instructions in the manual.
- Insert either a 9volt battery or two CR123 batteries, ensuring correct polarity.
- Close the battery compartment securely.

3. Operating the Device:

- Turn on the device using the threebutton menu system.
- Select the desired firing mode using the menu buttons.
- Follow the onscreen prompts for data capture and diagnostics.
- For rapid fire mode, ensure that the device is set up correctly to track shot rates.

4. Data Management:

- Download firmware updates as needed to enhance functionality.
- Review captured data through the device's display for analysis.

Disposal Instructions

- Proper disposal of the MagnetoSpeed V3 and its components is essential:
 - Do not dispose of the device with regular household waste.
 - Follow local regulations for electronic waste disposal.
 - Remove batteries before disposal and recycle them according to local guidelines.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or assistance, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure that you have the model number and any relevant details ready for faster assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your experience with the MagnetoSpeed V3 Chronograph and use it responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Chronographs Magneto Speed V3

Introducción

Gracias por elegir el Chronographs Magneto Speed V3. Este dispositivo ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y características avanzadas. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar el dispositivo correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el dispositivo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No utilices el dispositivo en condiciones climáticas adversas, como lluvia intensa o nieve.
- Inspecciona el dispositivo antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Usa el dispositivo únicamente para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si observas algún comportamiento inusual o mal funcionamiento, deja de usar el dispositivo y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Baterías:**
 - Utiliza solo baterías compatibles (1. batería de 9 voltios o 2. baterías CR123).
 - No intentes abrir o modificar el compartimento de la batería; utiliza el acceso fácil proporcionado para realizar cambios.
 - Asegúrate de insertar las baterías en la dirección correcta.
- **Montaje:**
 - Usa el sistema de montaje pesado con el hebilla de metal y el tornillo de pulgar Triad para asegurar el dispositivo adecuadamente.
 - Verifica que el dispositivo esté firmemente montado antes de cada uso para evitar caídas o accidentes.
- **Fuego Rápido:**
 - Cuando utilices el modo de fuego rápido, asegúrate de que el área esté despejada y que no haya personas o animales en la línea de tiro.
- **Sensor:**
 - No toques el sensor durante el uso, ya que puede calentarse.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Abre el compartimento de la batería y coloca la batería según las indicaciones.
- Monta el dispositivo en el lugar deseado utilizando el sistema de montaje pesado.
- Asegúrate de que el dispositivo esté nivelado y fijo.

2. **Uso:**

- Enciende el dispositivo utilizando el sistema de menú de tres botones.
- Selecciona el modo de disparo adecuado según tus necesidades.
- Realiza pruebas iniciales para asegurarte de que el dispositivo esté funcionando correctamente.
- Después de usar, apaga el dispositivo y retira la batería si no lo usarás por un tiempo prolongado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el dispositivo, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Retira la batería y deséchala de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- Para el dispositivo en sí, verifica si hay programas de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o para informar sobre productos inseguros, consulta las plataformas oficiales de la UE, como el sistema Safety Gate.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tu Chronographs Magneto Speed V3 de forma segura.

Guide de Sécurité du Produit : Chronographs Magneto Speed V3

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du Chronographs Magneto Speed V3. Ce dispositif est conçu pour mesurer la vitesse des projectiles. Pour assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les instructions et les recommandations de sécurité fournies dans ce document.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Informetoi sur les mises à jour de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas de problème, signale les produits dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Chronographs Magneto Speed V3 dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, températures extrêmes).
- Évite de toucher les composants internes, surtout lorsque l'appareil est sous tension.
- Utilise uniquement les types de batteries recommandés : (1) batterie 9 volts ou (2) batteries CR123.
- Ne pas forcer le compartiment de la batterie lors de l'ouverture ou de la fermeture.
- Assuretoi que le montage est sécurisé avant chaque utilisation pour éviter des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du produit :

- Ouvre le compartiment de la batterie en suivant les instructions fournies.
- Insère la batterie appropriée en respectant les polarités (+ et -).
- Ferme le compartiment de la batterie sans forcer.

2. Utilisation du produit :

- Allume le Chronographs Magneto Speed V3 en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Navigue dans le menu à trois boutons pour sélectionner le mode de tir souhaité.
- Fixe le dispositif sur l'arme à l'aide du système de montage robuste et du boulon en métal.
- Assuretoi que l'appareil est bien aligné avec la trajectoire du projectile pour des mesures précises.

3. Mise à jour du firmware :

- Connecte le produit à un ordinateur via le port de connexion.
- Suis les instructions à l'écran pour télécharger et installer les mises à jour du firmware.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit atteint la fin de sa durée de vie, assuretoi de le jeter de manière responsable.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers. Informetoi sur les points de collecte de déchets électroniques dans ta région.
- Retire les batteries avant de jeter le produit et recycleles selon les réglementations locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE dédié à la sécurité des produits. Assure-toi de suivre les procédures appropriées pour signaler tout problème ou danger potentiel.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sécurisée et efficace du Chronographs Magneto Speed V3.

Guida alla Sicurezza per il MagnetoSpeed V3

Introduzione

Grazie per aver scelto il MagnetoSpeed V3. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del dispositivo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danni o usura.
- Seguire tutte le istruzioni per l'uso e la manutenzione fornite in questa guida.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il MagnetoSpeed V3 in ambienti umidi o bagnati.
- Non tentare di riparare o modificare il dispositivo. Rivolgersi a un professionista qualificato per assistenza.
- Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente e che sia del tipo raccomandato.
- Non puntare il dispositivo verso persone o animali durante l'uso.
- Utilizzare il dispositivo solo in condizioni di luce adeguata per garantire una lettura precisa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria

- Aprire il vano batteria senza l'uso di attrezzi.
- Inserire una batteria da 9 volt o due batterie CR123, assicurandosi che siano orientate correttamente.
- Chiudere il vano batteria.

2. Accensione del Dispositivo

- Premere il pulsante di accensione per attivare il display.
- Utilizzare il sistema di menu a tre pulsanti per navigare tra le impostazioni.

3. Utilizzo del MagnetoSpeed V3

- Posizionare il dispositivo in modo sicuro sulla canna dell'arma.
- Assicurarsi che il dispositivo sia fissato correttamente utilizzando il sistema di montaggio heavyduty.
- Attivare la modalità di fuoco rapido se necessario e monitorare il tasso di colpi.

4. Aggiornamenti del Firmware

- Controllare regolarmente la disponibilità di aggiornamenti del firmware scaricabili per migliorare le funzionalità del dispositivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il dispositivo insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche.
- Rimuovere le batterie e smaltirle in modo appropriato secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o supporto relativo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Bruksanvisning for Chronographs Magneto Speed V3 i Hard Case

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MagnetoSpeed V3! Denne enheten er designet for å gi presise målinger og forbedret ytelse. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til instruksjonene for å unngå potensielle farer.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke enheten hvis den er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter relatert til bruk av chronografer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke MagnetoSpeed V3 i nærheten av sterke magnetiske felt, da dette kan påvirke nøyaktigheten.
- Bruk kun anbefalte batterier: 1) 9volts batteri eller 2) CR123batterier.
- Ikke prøv å åpne eller reparere enheten selv. Kontakt kvalifisert teknisk støtte ved behov.
- Vær oppmerksom på at enheten kan bli varm under bruk. La den avkjøles før du håndterer den.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Batteribyte

- Åpne batterirommet ved å trykke på låsemekanismen.
- Sett inn det nye batteriet i henhold til polaritetsindikatorerne (+/-).
- Lukk batterirommet til det klikker på plass.

2. Montering av enheten

- Fest den tunge monteringsystemet med metaldelen og Triad thumbscrew til ønsket sted.
- Sørg for at enheten sitter sikkert før bruk.

3. Bruk av menyen

- Bruk de tre knappene på enheten for å navigere i menyen.
- Følg instruksjonene på skjermen for å justere innstillinger og velge moduser.

4. Datainnsamling

- Aktiver Rapid fire mode for å spore skuddrater.
- Last ned firmwareoppdateringer for å forbedre ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for elektroniske produkter.
- Lever enheten til en godkjent avfallsmottak for elektronikk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle nettside eller kundeservice.

Viktig informasjon

- Vær oppmerksom på at produktet kan være underlagt tilbakekallinger. Sjekk jevnlig EU's Safety Gateplattform for oppdateringer.
- Rapportere farlige produkter og ulykker til relevante myndigheter.

Takk for at du valgte MagnetoSpeed V3! Vi håper du får glede av produktet og opplever nøyaktige målinger.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MagnetoSpeed V3 w twardym etui. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego korzystania z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania chronografów.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko zalecanych baterii (9voltowych lub CR123), aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia, chyba że jest to konieczne do wymiany baterii.
- Podczas korzystania z trybu szybkostrzelnego, zachowaj szczególną ostrożność, aby nie zbliżyć się do linii strzału.
- Nie kieruj urządzenia w stronę osób ani zwierząt.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie urządzenia:

- Otwórz komorę baterii, aby zainstalować nową baterię.
- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo umieszczona zgodnie z oznaczeniami (+/-).

2. Montaż:

- Użyj systemu mocowania Heavyduty z metalowym zapięciem i śrubą Triad, aby prawidłowo zamocować urządzenie.
- Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamocowane przed rozpoczęciem pomiarów.

3. Użycie:

- Włącz urządzenie, naciskając odpowiedni przycisk na wyświetlaczu.
- Wybierz tryb pracy za pomocą trzech przycisków w menu.
- Użyj funkcji śledzenia szybkości strzałów w trybie szybkostrzelności, gdy jest to wymagane.

4. Aktualizacja oprogramowania:

- Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zgodnie z lokalnymi przepisami, zużyte baterie należy utylizować w odpowiednich punktach zbiórki.
- Urządzenie należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi elektronicznych odpadów. Upewnij się, że nie trafia ono do zwykłych śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Turvallisuusohjeet Chronographs Magneto Speed V3:lle

Johdanto

Tervetuloa Chronographs Magneto Speed V3:n käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata niitä kaikissa tilanteissa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Vältä tuotteen altistamista voimakkaille iskuille tai tärinälle, jotka voivat vahingoittaa laitetta tai sen osia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja paristoja (1) 9voltin akku tai (2) CR123paristot. Älä käytä muita paristoja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Varmista, että akku on asennettu oikein. Tarkista napaisuus ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos se on märkä tai kostea.
- Varmista, että laite on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä, jotta se ei pääse liikkumaan laukauksen aikana.
- Ole varovainen, kun vaihdat akkuja. Käytä vain käsiäsi, äläkä käytä työkaluja, jotta et vahingoita akkukoteloä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista laite pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä laite tukevasti haluttuun paikkaan käyttämällä mukana tulevaa raskasta kiinnitysjärjestelmää.
- Varmista, että laite on suunnattu oikein ampumaaseeseen, jotta se voi mitata laukaisunopeuden tarkasti.

2. Käyttö

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
- Valitse haluamasi ampumismoodi kolmen painikkeen valikkosysteemin avulla.
- Seuraa näyttöä saadaksesi tietoa laukaisunopeudesta ja muista tiedoista.
- Kun olet valmis, ammu ja seuraa laitteen näyttöä.

Hävittämisohteet

- Älä hävitä laitetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita laitteiden oikeasta hävittämisestä.
- Paristot tulee hävittää asianmukaisesti. Varmista, että toimitat käytetyt paristot kierrätyspisteeseen tai palveluun.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He pystyvät tarjoamaan sinulle tarvittavaa tukea ja tietoa.

Yhteenveto

Chronographs Magneto Speed V3 on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa ja luotettavaa suorituskyyä. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa säännöllisesti tuotteen mahdolliset palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för MagnetoSpeed V3 i hård väska

Introduktion

Tack för att du valt MagnetoSpeed V3. Denna produkt är designad för att ge dig en säker och effektiv upplevelse. För att säkerställa säker användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Vid köp av produkten online, säkerställ att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av barn eller sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabbvarningar: Håll dig informerad om eventuella säkerhetsvarningar relaterade till produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns synliga tecken på slitage.
- Håll produkten borta från barn och husdjur.
- Använd endast de rekommenderade batterierna (9volts eller CR123) för att undvika överhettning eller skador.
- Följ alltid anvisningarna för installation och användning noggrant.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Öppna det lättåtkomliga batterifacket utan att använda en skruvmejsel.
2. Sätt i antingen en 9volts batteri eller två CR123batterier.
3. Stäng batterifacket ordentligt.

• Användning:

1. Slå på enheten med strömbrytaren.
2. Navigera genom menyn med hjälp av de tre knapparna.
3. Välj önskad inställning för att börja mäta.
4. För att ändra inställningar, gå tillbaka till menyn och välj nya alternativ.
5. Använd den snabba avfyrningsläget för att spåra skottfrekvensen.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av elektroniska produkter.
- Batterier ska återvinnas enligt lokala bestämmelser för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support angående säkerheten för MagnetoSpeed V3, vänligen kontakta en lämplig

EUbaserad kontaktpunkt.

Tack för att du valde MagnetoSpeed V3. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání MagnetoSpeed V3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MagnetoSpeed V3. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost při měření rychlosti střel. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s doporučeními výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před výměnou baterií vždy vypněte zařízení.
- Používejte pouze doporučené typy baterií (9volt nebo CR123).
- Zabraňte kontaktu s vodou a vlhkostí, aby nedošlo k poškození elektroniky.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů vysokého napětí nebo silných magnetických polí.
- Při montáži zařízení se ujistěte, že je pevně upevněno, aby nedošlo k jeho uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zařízení:

- Zkontrolujte, zda je MagnetoSpeed V3 kompletní a nepoškozený.
- Otevřete bateriový kryt a vložte baterie podle označení (+ a -).

2. Montáž:

- Připevněte zařízení na zbraň pomocí těžkého montážního systému.
- Ujistěte se, že je zařízení pevně uchyceno a stabilní.

3. Použití:

- Zapněte zařízení pomocí tří tlačítek na displeji.
- Vyberte požadovaný režim střelby (např. rapid fire mode).
- Sledujte údaje na displeji a ujistěte se, že jsou správné.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav baterií a vyměňujte je, pokud jsou vybité.
- Udržujte zařízení čisté a suché.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro ekologickou likvidaci elektronického odpadu.
- Baterie likvidujte v souladu s pokyny pro recyklaci baterií.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte otázky nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce prostřednictvím jejich oficiálních kanálů. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MagnetoSpeed V3. Přejeme vám příjemné a bezpečné měření rychlosti střel!