

Accessories - Chronographs - MagnetoSpeed Softcase

The MagnetoSpeed Soft Case provides optimal protection for V3 and Sporter chronographs. Featuring custom foam inserts and convenient compartments, it securely stores all components in a compact, organized manner—perfect for transport in a backpack or range bag.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MagnetoSpeed Softcase
- Manufacturer: MAGNETOSPEED
- Product no.: EU2016402
- Mfr. No.: MS_Softcase
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed Softcase](#)
- [English: MagnetoSpeed Soft Case Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MagnetoSpeed Softcase](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Softcase MagnetoSpeed](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MagnetoSpeed Softcase](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MagnetoSpeed Softcase](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania MagnetoSpeed Softcase](#)
- [Suomi: MagnetoSpeed Soft Case Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MagnetoSpeed Softcase](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MagnetoSpeed Softcase](#)

Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed Softcase

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das MagnetoSpeed Softcase. Dieses Produkt wurde entwickelt, um optimalen Schutz für V3 und Sporter Chronographen zu bieten. Bitte lies die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Softcase nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Softcase regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Softcase und seine Inhalte von Kindern fern.
- Beachte alle Warnhinweise und Anweisungen auf dem Produktetikett.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Softcase nur mit kompatiblen Chronographen (V3 und Sporter).
- Vermeide den Einsatz des Softcases bei extremen Temperaturen oder feuchten Bedingungen.
- Lagere das Softcase an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden an den Schaumstoffen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass alle Komponenten sicher im Softcase verstaut sind, um ein Verrutschen während des Transports zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Öffne das Softcase vorsichtig und überprüfe die Schaumstoffe auf Unversehrtheit.
- Platziere den Chronographen und alle Zubehörteile in den vorgesehenen Fächern.
- Schließe das Softcase sicher, um die Inhalte während des Transports zu schützen.
- Bei Bedarf kannst du das Softcase in einem Rucksack oder einer Tragetasche transportieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Softcase gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Überprüfe, ob Teile des Softcases recycelbar sind, und trenne diese entsprechend.
- Werfe das Softcase nicht in den Hausmüll, wenn es beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des MagnetoSpeed Softcases wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um Unterstützung zu bieten.

Bitte beachte, dass die Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um den neuesten Standards und Vorschriften zu entsprechen.

MagnetoSpeed Soft Case Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MagnetoSpeed Soft Case. This product is designed to provide optimal protection for your V3 and Sporter chronographs. To ensure safe usage and longevity of your product, it is important to follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the soft case for any signs of damage before use.
- Ensure that the case is closed securely during transport to prevent the components from falling out.
- Keep the soft case away from extreme temperatures and moisture to avoid damage to the foam inserts and components.
- Do not overload the case beyond its capacity, as this may compromise its protective qualities.
- Store the soft case in a safe location, out of reach of children and pets.

Specific Safety Precautions for Use

- When transporting the soft case, avoid placing heavy items on top of it to prevent crushing.
- Handle the soft case with care to avoid any accidental drops that could cause damage to the case or its contents.
- Do not use the soft case as a seat or step, as it is not designed to support weight.
- If the soft case becomes wet, allow it to dry completely before storing any components inside.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Soft Case

- Carefully remove the soft case from its packaging.
- Inspect the case and foam inserts for any damage.

2. Storing Components

- Place your V3 or Sporter chronograph into the designated compartment.
- Use the custom foam inserts to secure the chronograph and prevent movement.
- Store all additional components, such as cables and manuals, in the appropriate compartments.

3. Transporting the Soft Case

- Ensure that all zippers are fully closed before transporting.
- Carry the soft case using the handle or shoulder strap, if applicable.
- Avoid placing heavy objects on top of the soft case during transport.

4. Cleaning the Soft Case

- Use a damp cloth to wipe the exterior of the soft case.
- Allow the case to air dry completely before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the soft case responsibly according to local regulations.
- If the soft case is damaged beyond use, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the soft case in regular household waste if it contains electronic components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MagnetoSpeed Soft Case, please refer to the contact information provided with your product or visit the manufacturer's website for support.

By following these safety instructions, you ensure not only the longevity of your MagnetoSpeed Soft Case but also your safety while using and transporting your chronographs. Thank you for your attention to these guidelines, and enjoy using your MagnetoSpeed Soft Case.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MagnetoSpeed Softcase

Introducción

El MagnetoSpeed Softcase está diseñado para proporcionar una protección óptima para los cronógrafos V3 y Sporter. Este manual te guiará a través de las pautas de seguridad necesarias para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Softcase esté siempre en buenas condiciones antes de su uso.
- Mantén el Softcase alejado de fuentes de humedad y calor extremo.
- No utilices el Softcase para almacenar objetos que excedan su capacidad o peso recomendado.
- Siempre verifica que todos los componentes estén correctamente asegurados dentro del Softcase antes de transportarlo.
- Si observas algún daño en el Softcase o en sus componentes, no lo utilices y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No expongas el Softcase a productos químicos agresivos o solventes.
- Mantén el Softcase fuera del alcance de niños y animales para evitar accidentes.
- No sobrecargues el Softcase con equipos adicionales que no sean parte de su diseño original.
- Evita colocar el Softcase en superficies inestables que puedan causar que se caiga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Apertura del Softcase:

- Abre el Softcase con cuidado, asegurándote de no dañar los cierres o cremalleras.

2. Organización de Componentes:

- Coloca cada componente del cronógrafo en su respectivo compartimento utilizando los insertos de espuma personalizados para un ajuste seguro.
- Asegúrate de que todos los elementos estén bien organizados y no se deslicen.

3. Cierre del Softcase:

- Cierra el Softcase asegurándote de que todos los cierres estén completamente cerrados.
- Verifica que no haya objetos atrapados en los cierres que puedan causar daños.

4. Transporte:

- Transporta el Softcase en una mochila o bolsa de rango adecuada, asegurándote de que esté protegido de golpes y caídas.
- Mantén el Softcase en posición vertical siempre que sea posible para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Softcase, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y espuma.
- Considera reciclar el Softcase si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor contacta al punto de contacto en la UE correspondiente.

Recuerda que es importante seguir todas estas directrices para garantizar un uso seguro y efectivo del MagnetoSpeed Softcase. Tu seguridad y la de los demás es nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour le Softcase MagnetoSpeed

Introduction

Le Softcase MagnetoSpeed est conçu pour fournir une protection optimale à tes chronographes V3 et Sporter. Il est important de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Ce guide te fournira des informations essentielles pour assurer ta sécurité lors de l'utilisation et de la manipulation du Softcase.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le Softcase est utilisé uniquement pour le stockage et le transport des chronographes V3 et Sporter.
- Vérifie régulièrement l'état du Softcase pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le Softcase exposé à des températures extrêmes ou à des environnements humides.
- Garde le Softcase hors de portée des enfants.
- En cas de défaillance ou de dommage, ne tente pas de réparer le Softcase toi-même. Contacte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours le Softcase dans un environnement sec et propre.
- Évite de surcharger le Softcase avec des objets supplémentaires qui pourraient endommager le chronographe.
- Lorsque tu transportes le Softcase, assure-toi qu'il est bien fermé pour éviter toute chute ou ouverture accidentelle.
- Ne place pas d'objets lourds sur le Softcase pendant le stockage.
- Ne pas utiliser le Softcase pour des fins autres que celles prévues.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation du chronographe dans le Softcase :

- Ouvre le Softcase en dézipant la fermeture éclair.
- Retire les inserts en mousse et place le chronographe dans l'espace prévu.
- Remets les inserts en mousse autour du chronographe pour le maintenir en place.
- Assure-toi que le chronographe est bien sécurisé avant de fermer le Softcase.

2. Utilisation du Softcase :

- Pour transporter le Softcase, utilise la poignée ou la bandoulière si disponible.
- Lorsque tu arrives à destination, dépose le Softcase sur une surface plane et propre.
- Ouvre le Softcase avec précaution et vérifie que le chronographe est intact.

3. Entretien du Softcase :

- Nettoie le Softcase avec un chiffon doux et sec. Évite les produits chimiques agressifs.
- Vérifie régulièrement les fermetures éclair et les coutures pour t'assurer qu'elles fonctionnent correctement.

Instructions d'élimination

- Lorsque le Softcase est usé ou endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, dispose-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.

- Ne jette pas le Softcase dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte appropriés pour les articles en plastique et en tissu.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme de sécurité de l'UE. Il est important de rester informé des mises à jour et des rappels éventuels concernant les produits.

Rappels importants : * Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes. * Consulte régulièrement la plateforme de sécurité de l'UE pour les mises à jour sur les rappels.

Merci d'utiliser le Softcase MagnetoSpeed en toute sécurité et de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MagnetoSpeed Softcase

Introduzione

Grazie per aver scelto il MagnetoSpeed Softcase. Questo prodotto è progettato per fornire una protezione ottimale per i cronografi V3 e Sporter. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e appropriato.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il MagnetoSpeed Softcase solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il Softcase per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il Softcase in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Tieni il Softcase lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il Softcase con componenti aggiuntivi non progettati per il prodotto.
- Evita di esporre il Softcase a sostanze chimiche aggressive o a condizioni atmosferiche estreme.
- Non utilizzare il Softcase se danneggiato. Contatta il supporto per assistenza.
- Assicurati che il Softcase sia chiuso correttamente prima del trasporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Softcase:

- Rimuovi il Softcase dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Posiziona il Softcase su una superficie piana e stabile.

2. Utilizzo del Softcase:

- Apri il Softcase e organizza i componenti all'interno delle apposite scompartimenti.
- Assicurati che ogni componente sia fissato saldamente nel Softcase.
- Chiudi il Softcase e verifica che sia ben sigillato prima di trasportarlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il Softcase nell'ambiente. Ricicla quando possibile.
- Contatta i servizi di smaltimento locale per ulteriori informazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto il MagnetoSpeed Softcase. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for MagnetoSpeed Softcase

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MagnetoSpeed Softcase. Denne vesken gir optimal beskyttelse for V3 og Sporter chronografer. Den er utstyrt med spesialtilpassede skuminnsatser og praktiske rom, som sikrer trygg oppbevaring av alle komponenter på en kompakt og organisert måte. Dette gjør den perfekt for transport i ryggsekk eller skyteveske.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader som kan påvirke sikkerheten.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte forhold for å forhindre skade på elektroniske komponenter.
- Ikke overbelast vesken med flere gjenstander enn den er designet for å bære.
- Vær oppmerksom på at skuminnsatsene kan bli skadet av skarpe gjenstander; håndter med forsiktighet.
- Bruk alltid vesken med glidelåsen lukket for å sikre at innholdet ikke faller ut.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Åpning av vesken:

- Løsne glidelåsen forsiktig for å åpne vesken.
- Unngå å dra i glidelåsen for hardt for å unngå skade.

2. Plassering av chronografen:

- Ta ut skuminnsatsene fra vesken.
- Plasser chronografen forsiktig i det tilpassede rommet.
- Sørg for at alle tilkoblinger er lett tilgjengelige.

3. Oppbevaring av tilbehør:

- Bruk de separate rommene til å oppbevare tilbehør som kabler og batterier.
- Hold alltid tilbehøret organisert for å unngå skader.

4. Lukking av vesken:

- Når alt er plassert, lukk glidelåsen forsiktig.
- Kontroller at ingenting stikker ut av vesken.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler materialer der det er mulig, inkludert plast og skuminnsatser.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere hjelp.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

MagnetoSpeed Softcase

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MagnetoSpeed Softcase. Ten produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia optymalnej ochrony dla chronografów V3 i Sporter. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu, aby uniknąć uszkodzenia zawartości torby.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na torbie, aby uniknąć uszkodzenia wkładek piankowych.
- Unikaj kontaktu z wodą i innymi cieczami, aby zapobiec uszkodzeniu komponentów.
- Nie używaj produktu w warunkach skrajnych temperatur, które mogą wpłynąć na jego wytrzymałość.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Otwieranie torby:

- Zlokalizuj zamek błyskawiczny i delikatnie go rozsuń.
- Otwórz torbę, aby uzyskać dostęp do wnętrza.

2. Umieszczanie chronografów:

- Umieść chronograf V3 lub Sporter w odpowiednim miejscu w torbie, korzystając z dostarczonych wkładek piankowych.
- Upewnij się, że chronograf jest dobrze zabezpieczony i nie przemieszcza się wewnątrz torby.

3. Przechowywanie akcesoriów:

- Wykorzystaj dostępne przegródki do przechowywania akcesoriów, takich jak kable i instrukcje.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są przechowywane w sposób uporządkowany.

4. Zamknięcie torby:

- Po umieszczeniu wszystkich komponentów, zamknij torbę, zaciągając zamek błyskawiczny.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy produkt nie jest już potrzebny, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Staraj się recyklingować materiały, jeśli to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z

odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z MagnetoSpeed Softcase. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania.

MagnetoSpeed Soft Case Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MagnetoSpeed Soft Case tuotteeseen! Tämä pehmeä laukku on suunniteltu tarjoamaan optimaalista suojaa V3 ja Sporterchronografeille. Tässä oppaassa annamme tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain sen määritellyyn käyttöön.
- Tarkista säännöllisesti, että laukku ja sen osat ovat ehjiä ja puhtaita.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki komponentit on pakattu turvallisesti ennen kuljetusta.
- Älä yritä pakata ylimääräisiä tai liian suuria esineitä laukkuun, sillä se voi vahingoittaa laukkuja tai sen sisältöä.
- Käytä laukkuasi vain sen suunnitellussa tarkoituksessa, eli chronografin kuljettamiseen ja suojaamiseen.
- Vältä altistamista laukkua äärimmäisille lämpötiloille tai kosteusolosuhteille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Avaaminen ja sulkeminen:

- Avaa laukku vetämällä vetoketjua varovasti.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu huolellisesti ennen sulkemista.
- Sulje laukku vetämällä vetoketjua takaisin kiinni.

2. Komponenttien pakkaaminen:

- Aseta chronografi ja sen lisäosat laukkuun niin, että ne istuvat tiiviisti foaminsertien sisään.
- Varmista, että kaikki osat ovat paikallaan ja etteivät ne liiku laukussa.

3. Kuljetus:

- Käytä laukkua kantokahvasta tai olkahihnasta kuljetettaessa.
- Vältä laukkujen pudottamista tai voimakasta iskuja kuljetuksen aikana.

Hävittämishjeet

- Kun et enää tarvitse tuotetta, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säädökset tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit MagneSpeed Soft Case tuotteen! Huolellinen käyttö ja ylläpito takaavat tuotteen pitkäikäisyyden ja turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för MagnetoSpeed Softcase

Introduktion

Tack för att du valt MagnetoSpeed Softcase. Denna väska är utformad för att ge optimal skydd för V3 och Sporter chronografer. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid väskan för att skydda chronograferna under transport.
- Se till att alla komponenter är korrekt lagrade i sina avsedda fack.
- Undvik att utsätta väskan för extrema temperaturer eller fukt.
- Kontrollera att väskan är stängd ordentligt innan transport.
- Om väskan blir skadad, sluta använda den omedelbart och överväg att byta ut den.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna väskan:**
 - Dra i dragkedjan för att öppna väskan.
2. **Placera chronografen:**
 - Placera V3 eller Sporter chronografen i det avsedda facket med skyddande skum.
3. **Organisera tillbehör:**
 - Använd de olika facken för att lagra kablar, batterier och andra tillbehör.
4. **Stäng väskan:**
 - Se till att alla komponenter är på plats och stäng sedan dragkedjan ordentligt.
5. **Transportera väskan:**
 - Bär väskan i en ryggsäck eller väska för enkel transport.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av plast och andra material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda MagnetoSpeed Softcase på rätt sätt säkerställer du både din egen säkerhet och produktens livslängd.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MagnetoSpeed Softcase

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení MagnetoSpeed Softcase, který poskytuje optimální ochranu pro chronografy V3 a Sporter. Tento návod vám pomůže zajistit bezpečné používání produktu a dodržení všech pokynů pro bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a funkční před každým použitím.
- V případě poškození nebo podezření na závadu produkt nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s chronografy buďte opatrní.
- Vyvarujte se vystavení produktu vlhkosti a extrémním teplotám.
- Neumísťujte těžké předměty na produkt, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při přenášení produktu používejte popruhy nebo rukojeti, které jsou součástí výrobku, abyste zajistili stabilitu.

Pokyny pro instalaci a používání

- Otevřete MagnetoSpeed Softcase a zkontrolujte, zda jsou všechny pěnové vložky na svém místě.
- Umístěte chronograf do přihrádky s odpovídající velikostí, aby byl bezpečně uložen.
- Uložte další příslušenství do určených oddělení, aby bylo vše uspořádané a snadno přístupné.
- Před uzavřením pouzdra se ujistěte, že je vše správně uloženo a zajištěno.
- Při přenášení Softcase držte oběma rukama pro zajištění stability a pohodlí.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen a nelze jej dále používat, zlikvidujte jej ekologicky.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje elektronické součásti.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní autority na ochranu spotřebitele nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny uvedené v tomto návodu.