

Accessories - Chronographs - V3 Pic Rail Adapter

The V3 Rail Adapter allows you to use the MagnetoSpeed V3 on most pistols and short-barreled rifles equipped with a Picatinny rail. This adapter is specifically designed for the MagnetoSpeed V3 model, ensuring a secure fit and reliable performance.

Product Features:

- Compatible with most pistols and short-barreled rifles
- Quick and easy installation
- Rugged construction for long-term durability
- Optimized specifically for the MagnetoSpeed V3

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: V3 Pic Rail Adapter
- Manufacturer: MAGNETOSPEED
- Product no.: EU2016405
- Mfr. No.: MS_RA
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den V3 Pic Rail Adapter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Accessories Chronographs V3 Pic Rail Adapter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador de Rail Pic V3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Rail Pic V3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Accessorio Adattatore Pic Rail Chronographs V3](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet V3 Pic Rail Adapter](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Szyny Pic Rail V3](#)
- [Suomi: V3 Pic Rail Adapter Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för V3 Pic Rail Adapter](#)
- [Český: Návod k použití Příslušenství Chronographs V3 Pic Rail Adapter](#)

Sicherheitsanleitung für den V3 Pic Rail Adapter

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des V3 Pic Rail Adapters von MagnetoSpeed! Dieser Adapter ermöglicht die Verwendung des MagnetoSpeed V3 auf den meisten Pistolen und kurzläufigen Gewehren, die mit einer PicatinnySchiene ausgestattet sind. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Adapter nur mit dem MagnetoSpeed V3 verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den Adapter auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte den Adapter und das Messgerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolge alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Adapter nur in Verbindung mit kompatiblen Pistolen und kurzläufigen Gewehren.
- Achte darauf, dass der Adapter fest und sicher an der PicatinnySchiene montiert ist, bevor du das Gerät verwendest.
- Vermeide den Einsatz des Adapters in extremen Wetterbedingungen (z.B. Regen, Schnee, extreme Hitze oder Kälte).
- Stelle sicher, dass beim Messen immer die Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Schusswaffen beachtet werden.
- Verwende den Adapter nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation des Adapters:

- Positioniere den V3 Pic Rail Adapter an der gewünschten Stelle auf der PicatinnySchiene.
- Drücke den Adapter fest an, bis er sicher einrastet.
- Überprüfe, ob der Adapter stabil sitzt und keine Bewegungen aufweist.

3. Nutzung des MagnetoSpeed V3:

- Schalte das MagnetoSpeed V3 ein und folge den Anweisungen des Herstellers zur Nutzung.
- Achte darauf, dass der Adapter während des Betriebs nicht locker wird.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne den Adapter, indem du ihn vorsichtig von der Schiene abziehst.
- Überprüfe den Adapter auf Beschädigungen und reinige ihn bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den V3 Pic Rail Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Adapters sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Überprüfe auch regelmäßig die EU Safety Gate Plattform für aktuelle Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen.

Bitte befolge diese Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Nutzung des V3 Pic Rail Adapters zu gewährleisten. Deine Sicherheit liegt uns am Herzen!

Safety Instruction Guide for Accessories Chronographs V3 Pic Rail Adapter

Introduction

Thank you for choosing the Accessories Chronographs V3 Pic Rail Adapter. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read all sections carefully before using the adapter.

General Safety Guidelines

- Ensure that the adapter is compatible with your specific model of the MagnetoSpeed V3.
- Always inspect the adapter for any visible damage before use.
- Keep the adapter out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the adapter for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the adapter only on firearms that are equipped with a Picatinny rail.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the adapter.
- Do not attempt to modify the adapter in any way.
- Avoid using the adapter in extreme weather conditions, as this may affect its performance.
- Always follow the manufacturer's instructions for the use of the MagnetoSpeed V3.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the firearm is unloaded.
- Align the adapter with the Picatinny rail on your firearm.
- Slide the adapter onto the rail until it is securely in place.
- Tighten any screws or fasteners as required to ensure a secure fit.

2. Usage

- Attach the MagnetoSpeed V3 to the adapter according to the manufacturer's instructions.
- Conduct a safety check to ensure that the adapter and MagnetoSpeed V3 are securely attached.
- Use the device in a safe environment, following all applicable safety protocols for firearms.

Disposal Instructions

- Dispose of the adapter according to local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the adapter in regular household waste.
- If the adapter is damaged or no longer functional, contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please consult the manufacturer or your local distributor. It is essential to have access to support for any concerns that may arise during the use of the

Accessories Chronographs V3 Pic Rail Adapter.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador de Rail Pic V3

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Rail Pic V3 de MagnetoSpeed. Este producto está diseñado para facilitar el uso del MagnetoSpeed V3 en pistolas y rifles de cañón corto equipados con un rail Picatinny. Para garantizar tu seguridad y la del producto, sigue estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el adaptador antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el adaptador si está dañado o si notas alguna irregularidad.
- Utiliza el adaptador solo con el modelo MagnetoSpeed V3 para asegurar un ajuste adecuado y un rendimiento óptimo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita lesiones:** Asegúrate de que el adaptador esté correctamente instalado en el rail Picatinny para evitar que se suelte durante el uso.
- **Uso adecuado:** Este adaptador está diseñado para pistolas y rifles de cañón corto. No lo utilices con otros tipos de armas.
- **Condiciones ambientales:** No expongas el adaptador a condiciones extremas de temperatura o humedad que puedan comprometer su integridad.
- **Mantenimiento:** Limpia el adaptador regularmente para mantener su funcionalidad y durabilidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rail Picatinny esté limpio y libre de obstrucciones.
- Coloca el adaptador en el rail Picatinny, asegurándote de que encaje firmemente.
- Utiliza las herramientas necesarias, si se requieren, para asegurar el adaptador en su lugar.
- Verifica que el adaptador esté bien sujeto antes de proceder a utilizar el MagnetoSpeed V3.

2. Uso:

- Sigue las instrucciones del fabricante para el uso del MagnetoSpeed V3.
- Asegúrate de que el adaptador no interfiera con el funcionamiento del arma.
- Realiza pruebas en un entorno seguro antes de utilizar el adaptador en situaciones de tiro reales.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del adaptador, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No arrojes el adaptador a la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, comunícate

con el fabricante o consulta el sitio web oficial de MagnetoSpeed.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia segura y efectiva con tu Adaptador de Rail Pic V3.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Rail Pic V3

Introduction

Félicitations pour l'achat de l'Adaptateur de Rail Pic V3 pour le MagnetoSpeed V3. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que l'Adaptateur de Rail Pic V3 est utilisé uniquement avec des pistols et des fusils à canon court compatibles.
- Vérifie que l'équipement est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas l'équipement à la portée des enfants.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lis attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer ou d'utiliser l'adaptateur.
- Ne modifie pas l'Adaptateur de Rail Pic V3 de quelque manière que ce soit.
- Évite d'utiliser l'adaptateur dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur excessive).
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour l'utilisation de l'adaptateur.
- Assure-toi que l'adaptateur est correctement fixé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Vérifie que le MagnetoSpeed V3 et l'adaptateur sont propres et en bon état.
- Assure-toi que le rail Pic de ton pistolet ou fusil est exempt de débris.

2. Montage :

- Aligne l'adaptateur avec le rail Pic de ton arme.
- Pousse fermement l'adaptateur sur le rail jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifie que l'adaptateur est sécurisé en tirant légèrement dessus.

3. Vérification :

- Avant d'utiliser, assure-toi que le MagnetoSpeed V3 est correctement installé sur l'adaptateur.
- Vérifie que tous les composants sont solidement fixés.

Utilisation

- Active le MagnetoSpeed V3 selon les instructions du fabricant.
- Utilise l'adaptateur uniquement dans des conditions de tir sécurisées et sur des cibles appropriées.
- Surveille l'équipement pendant son utilisation pour détecter tout signe de dommage ou de défaillance.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin de l'Adaptateur de Rail Pic V3, assure-toi de le jeter de manière responsable.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et des accessoires.
- Ne jette pas l'adaptateur avec les ordures ménagères. Informetoi sur les points de collecte appropriés pour les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'Adaptateur de Rail Pic V3, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur service client. Assure-toi d'avoir le modèle et le numéro de série à portée de main pour faciliter le processus.

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Rail Pic V3. En suivant ces instructions de sécurité, tu contribues à assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Accessorio Adattatore Pic Rail Chronographs V3

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore Pic Rail Chronographs V3 di MagnetoSpeed. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e affidabile con la tua pistola o carabina a canna corta. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire una corretta installazione e utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'Adattatore Pic Rail sia compatibile con il tuo modello di MagnetoSpeed V3 e la tua arma.
- Leggi tutte le istruzioni prima di procedere con l'installazione.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti pericolosi.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare l'Adattatore Pic Rail in alcun modo.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere l'adattatore.
- Verifica che l'adattatore sia fissato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta segni di usura o danni.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo di Compatibilità

- Verifica che il tuo modello di pistola o carabina a canna corta abbia un rail Picatinny.
- Assicurati che il MagnetoSpeed V3 sia compatibile con l'adattatore.

2. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Posiziona l'adattatore sul rail Picatinny dell'arma.
- Fissa l'adattatore utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Controlla nuovamente che l'adattatore sia fissato correttamente prima di procedere.

3. Utilizzo

- Accendi il MagnetoSpeed V3 e segui le istruzioni specifiche per il suo utilizzo.
- Durante l'uso, monitora l'adattatore per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'Adattatore Pic Rail secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici e metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un problema di sicurezza, contatta il tuo rivenditore o un centro assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Utilizzando l'Adattatore Pic Rail Chronographs V3 in modo responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for sikkerhet V3 Pic Rail Adapter

Introduksjon

Takk for at du valgte V3 Pic Rail Adapter fra MagnetoSpeed. Denne adapteren er designet for å gi deg muligheten til å bruke MagnetoSpeed V3 på de fleste pistoler og kortløpede rifler med Picatinnyskinne. Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er brukt i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Kontroller produktet for synlige skader før bruk. Ikke bruk adapteren hvis den er skadet.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid adapteren i samsvar med instruksjonene for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke adapteren i våte eller fuktige forhold.
- Bruk passende verneutstyr, som øyevern, når du installerer eller bruker adapteren.
- Unngå å bruke adapteren med produkter som ikke er kompatible med MagnetoSpeed V3.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy tilgjengelig før du begynner installasjonen.
- Les gjennom alle instruksjoner nøye.

2. Installasjon:

- Plasser V3 Pic Rail Adapter på Picatinnyskinne på våpenet.
- Juster adapteren slik at den sitter sikkert.
- Bruk de medfølgende festene for å sikre adapteren på plass.

3. Bruk:

- Når adapteren er installert, fest MagnetoSpeed V3 i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alt er sikkert før du bruker våpenet.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for skyting når du bruker våpenet med adapteren.

Avfallshåndtering

- Avfallshåndter produktet i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for at produktet blir resirkulert eller avhendet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av V3 Pic Rail Adapter, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Szyny Pic Rail V3

Wprowadzenie

Adapter Szyny Pic Rail V3 został zaprojektowany do użytku z systemem MagnetoSpeed V3 na większości pistoletów oraz karabinów z krótką lufą wyposażonych w szynę Picatinny. Celem tej instrukcji jest zapewnienie użytkownikom informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu, a także przestrzegania przepisów zgodnych z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany do szyny Picatinny.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Adapter nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci ani osoby niepełnoletnie.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść adapter na szynie Picatinny, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowany.
- Użyj dostarczonych śrub do mocowania adaptera, dokręcając je zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu adaptera, przymocuj system MagnetoSpeed V3 zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy adapter jest stabilny i nie ma luzów przed rozpoczęciem strzelania.
- Po zakończeniu użytkowania, odłącz system MagnetoSpeed V3 i dokładnie sprawdź adapter.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera elementy elektroniczne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu elektronicznego.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór Adaptera Szyny Pic Rail V3. Bezpieczeństwo i satysfakcja użytkownika są dla nas najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne i efektywne

korzystanie z produktu.

V3 Pic Rail Adapter Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa V3 Pic Rail Adapterin käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. V3 Rail Adapter on suunniteltu erityisesti MagnetoSpeed V3 mallille, ja sen avulla voit käyttää laitetta useimmissa pistoleissa ja lyhyissä kiväärissä, joissa on Picatinnyrauta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista adapterin kunto säännöllisesti. Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vältä käyttöä, jos adapteri on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Älä käytä adapteria, jos se ei sovi laitteeseesi.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa laitteistoa ja lisävarusteita.
- Ole varovainen, kun käsittelet asennettua laitetta, erityisesti aseiden laukaisemisen yhteydessä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Tarkista sisältö:** Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja hyvässä kunnossa.
2. **Puhdista Picatinnyrauta:** Poista kaikki lika ja roskat, jotka voivat estää adapterin oikean asennuksen.
3. **Kiinnitä adapteri:**
 - Aseta adapteri Picatinnyraudan päälle.
 - Varmista, että adapteri on oikein kohdistettu.
 - Kiinnitä adapteri tiukasti käyttäen mukana tulevia kiinnitysmateriaaleja.
4. **Tarkista asennus:** Varmista, että adapteri on tiukasti kiinni ja ei liikahda.

Käyttöohjeet

- Kun adapteri on asennettu, voit kiinnittää MagnetoSpeed V3 laitteen siihen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Seuraa laitteen käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämistavasta.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Yhteenveto

V3 Pic Rail Adapter on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa käyttää MagnetoSpeed V3 laitetta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja olla tietoinen mahdollisista vaaratilanteista.

Säkerhetsinstruktioner för V3 Pic Rail Adapter

Introduktion

Tack för att du valt V3 Pic Rail Adapter från MagnetoSpeed. Denna produkt är designad för att möjliggöra användning av MagnetoSpeed V3 på de flesta pistoler och kortpipiga gevär utrustade med en Picatinny rail. För att säkerställa din säkerhet och optimera produktens funktionalitet, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Eventuella skador kan påverka säkerheten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast V3 Pic Rail Adapter med MagnetoSpeed V3modellen.
- Kontrollera att Picatinny railen på ditt vapen är kompatibel med adaptern.
- Se till att adaptern är korrekt installerad innan du använder den.
- Undvik att utsätta adaptern för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd inte adaptern om den verkar vara defekt eller skadad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av V3 Pic Rail Adapter:

- Rengör Picatinny railen på ditt vapen för att säkerställa en säker och stabil montering.
- Placera V3 Pic Rail Adapter på railen och justera den till önskad position.
- Använd den medföljande skruven för att fästa adaptern ordentligt. Se till att den sitter fast.
- Kontrollera att adaptern är stabil genom att dra i den lätt innan användning.

2. Användning av MagnetoSpeed V3:

- Montera MagnetoSpeed V3 på adaptern enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan du börjar använda produkten.
- Följ alla säkerhetsåtgärder för att undvika olyckor under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, kassera den enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

- För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av V3 Pic Rail Adapter, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och effektiv användning av din V3 Pic Rail Adapter.

Návod k použití Příslušenství Chronographs V3 Pic Rail Adapter

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili V3 Rail Adapter od společnosti MagnetoSpeed. Tento adaptér je určen pro použití s MagnetoSpeed V3 na většině pistolí a krátkých puškách vybavených Picatinny lištou. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl adaptér používán pouze na kompatibilních zbraních.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je adaptér správně nainstalován a zajištěn.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, vyhledejte pomoc odborníka.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou na produktu žádné známky poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na adaptéru.
- Při instalaci a používání dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.
- Zabraňte kontaktu s vlhkostí a extrémními teplotami.
- Při používání zbraně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a předpisy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti.
- Ujistěte se, že zbraň je vybitá a bezpečná.

2. Instalace adaptéru

- Umístěte adaptér na Picatinny lištu zbraně.
- Ujistěte se, že adaptér je správně zarovnaný a zajištěný.
- Pomocí dodaných upevňovacích prvků pevně utáhněte adaptér.

3. Použití adaptéru

- Připojte MagnetoSpeed V3 k adaptéru podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je všechno správně zajištěno před použitím.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte adaptér na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte adaptér jemným hadříkem a vyhněte se agresivním čisticím prostředkům.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zajistěte jeho bezpečné zneškodnění tak, aby nemohl být zneužit.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za vaši pozornost k bezpečnosti. Užívejte si používání vašeho MagnetoSpeed V3 Rail Adapter!