

Accessories - Chronographs - MagnetoSpeed XFR Adapter

The MagnetoSpeed XFR Adapter allows users of Sporter or V3 displays to transfer shot strings directly to Android or iOS devices. Once transferred, shot strings can be saved, edited, and emailed. Additionally, the display can be configured (units, sensitivity) and reset via the app.

Important Note: The XFR app currently does not function on Android devices, but a fix is planned. iOS users are not affected.

Compatibility:

Compatible: Sporter and V3 displays (V3 requires current firmware)

Not compatible: V1 and V2 displays

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MagnetoSpeed XFR Adapter
- Manufacturer: MAGNETOSPEED
- Product no.: EU2016406
- Mfr. No.: MS_XFR
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MagnetoSpeed XFR Adapter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MagnetoSpeed XFR Adapter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Adaptateur MagnetoSpeed XFR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Accessorio Chronographs MagnetoSpeed XFR Adapter](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MagnetoSpeed XFR Adapter](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Akcesoriów Adapter Chronografu MagnetoSpeed XFR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MagnetoSpeed XFR Adapter](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MagnetoSpeed XFR Adapter](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti produktu: MagnetoSpeed XFR Adapter](#)

Sicherheitshinweise für den MagnetoSpeed XFR Adapter

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MagnetoSpeed XFR Adapters! Dieser Adapter ermöglicht es dir, Schussfolgen von Sporter oder V3Displays direkt auf Android oder iOSGeräte zu übertragen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der MagnetoSpeed XFR Adapter nur gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den MagnetoSpeed XFR Adapter nur mit kompatiblen Geräten (Sporter und V3 Displays).
- Stelle sicher, dass dein V3 Display über die aktuelle Firmware verfügt.
- Der Adapter funktioniert derzeit nicht mit V1 und V2Displays; verwende ihn nicht mit diesen Geräten.
- Beachte, dass die XFRApp momentan nicht auf AndroidGeräten funktioniert. Eine Lösung ist in Planung.
- Stelle sicher, dass du die App korrekt konfiguriert hast, bevor du den Adapter verwendest.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Adapters:

- Schließe den MagnetoSpeed XFR Adapter gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung an dein Sporter oder V3Display an.
- Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind.

2. Nutzung des Adapters:

- Lade die XFRApp auf dein iOSGerät herunter.
- Öffne die App und verbinde sie mit dem Adapter.
- Übertrage die Schussfolgen, indem du die entsprechenden Funktionen in der App auswählst.
- Speichere, bearbeite und sende die Schussfolgen nach Bedarf.

3. Konfiguration des Displays:

- Nutze die App, um die Einstellungen deines Displays (Einheiten, Empfindlichkeit) anzupassen.
- Setze das Display über die App zurück, wenn nötig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den MagnetoSpeed XFR Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Stelle sicher, dass alle Batterien oder Akkus sicher entfernt und getrennt entsorgt werden, wenn dies zutrifft.
- Informiere dich über die umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir bei Fragen oder Problemen weiterhelfen.

Safety Instruction Guide for MagnetoSpeed XFR Adapter

Introduction

Thank you for choosing the MagnetoSpeed XFR Adapter. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the adapter to understand the safety precautions and operational procedures.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MagnetoSpeed XFR Adapter is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Always keep the device out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the device for any signs of damage or wear. If any damage is found, discontinue use immediately.
- Be aware of your surroundings while using the device to avoid accidents and injuries.
- Follow any specific safety instructions provided by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that your display is compatible with the MagnetoSpeed XFR Adapter. The adapter is compatible with Sporter and V3 displays (V3 requires current firmware). It is not compatible with V1 and V2 displays.
- **Device Safety:** The XFR app currently does not function on Android devices. iOS users are not affected. Ensure you are using a compatible device for optimal performance.
- **Electrical Safety:** Avoid exposing the adapter to moisture or extreme temperatures. Do not attempt to disassemble or modify the adapter.
- **Data Management:** When transferring shot strings to your device, ensure that you follow the app's instructions to prevent data loss or corruption.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your display is powered off before connecting the MagnetoSpeed XFR Adapter.
- Connect the adapter to the appropriate port on your Sporter or V3 display.
- Power on the display and ensure that it is functioning correctly.

2. Using the Adapter:

- Download and install the XFR app from the appropriate app store (iOS only).
- Open the app and follow the onscreen instructions to pair your device with the adapter.
- Begin your shooting session and allow the adapter to capture shot strings.
- Once completed, use the app to transfer the shot strings to your device.
- Save, edit, and email the shot strings as needed.

3. Resetting the Display:

- Use the app to configure settings such as units and sensitivity.
- Follow the app's instructions to reset the display if necessary.

Disposal Instructions

- When disposing of the MagnetoSpeed XFR Adapter, follow your local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the adapter in regular household waste.
- Consider recycling the device if possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the MagnetoSpeed XFR Adapter, please refer to the manufacturer's contact information available on the product packaging or official website.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the MagnetoSpeed XFR Adapter. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using this product. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador MagnetoSpeed XFR. Este dispositivo está diseñado para transferir cadenas de disparos directamente a dispositivos Android o iOS. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo.
- No utilices el adaptador si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos.
- Si experimentas algún problema durante el uso, deja de usar el dispositivo y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que tu dispositivo sea compatible con el adaptador. Este es compatible con las pantallas Sporter y V3 (la V3 requiere firmware actual). No es compatible con las pantallas V1 y V2.
- **Conexión:** Asegúrate de que el adaptador esté correctamente conectado a tu dispositivo antes de intentar transferir datos.
- **Uso de la Aplicación:** La aplicación XFR actualmente no funciona en dispositivos Android; sin embargo, se está trabajando en una solución. Los usuarios de iOS no se ven afectados.
- **Configuraciones:** Configura el dispositivo (unidades, sensibilidad) antes de comenzar a usarlo. Esto se puede hacer a través de la aplicación.
- **Reinicio:** Si es necesario, puedes restablecer el dispositivo a través de la aplicación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Conecta el Adaptador MagnetoSpeed XFR a la pantalla Sporter o V3.
- Asegúrate de que la conexión sea segura y estable.

2. Uso:

- Abre la aplicación XFR en tu dispositivo móvil.
- Selecciona la opción para transferir cadenas de disparos.
- Sigue las instrucciones en pantalla para completar la transferencia.
- Una vez transferidos, puedes guardar, editar y enviar por correo electrónico los datos.

Instrucciones de Desecho

- No deseches el adaptador en la basura doméstica.
- Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de dispositivos electrónicos.
- Asegúrate de deshacerte del producto de manera responsable para proteger el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, busca asistencia a través de los canales oficiales de MAGNETOSPEED.

Guide de Sécurité du Produit : Adaptateur MagnetoSpeed XFR

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur MagnetoSpeed XFR. Cet appareil est conçu pour permettre aux utilisateurs des affichages Sporter ou V3 de transférer des chaînes de tir directement sur des appareils Android ou iOS. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que l'Adaptateur MagnetoSpeed XFR est utilisé uniquement avec les affichages compatibles (Sporter et V3).
- Vérifie régulièrement les mises à jour du firmware pour assurer la compatibilité et la sécurité.
- Ne tente pas d'utiliser l'appareil avec des affichages non compatibles (V1 et V2).
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne laisse pas l'appareil à la portée des enfants.
- Évite toute exposition à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- Ne modifie pas l'Adaptateur MagnetoSpeed XFR de quelque manière que ce soit.
- Si tu remarques un comportement anormal de l'appareil, cesse immédiatement son utilisation et contacte le support.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Assuretoi que l'affichage Sporter ou V3 est prêt à être utilisé.
2. Connecte l'Adaptateur MagnetoSpeed XFR à l'affichage selon les instructions du fabricant.
3. Télécharge l'application XFR sur ton appareil Android ou iOS.
4. Suis les instructions à l'écran pour établir la connexion entre l'affichage et l'application.

Utilisation

- Une fois connecté, utilise l'application pour transférer les chaînes de tir.
- Tu peux sauvegarder, éditer et envoyer par email les chaînes de tir via l'application.
- Configure les paramètres de l'affichage (unités, sensibilité) directement depuis l'application.
- Si tu utilises un appareil Android, sois conscient que l'application XFR ne fonctionne pas actuellement, mais un correctif est prévu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'Adaptateur MagnetoSpeed XFR avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les points de collecte locaux pour les appareils électroniques.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Adaptateur MagnetoSpeed XFR, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE ou contacte directement le fabricant.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de l'Adaptateur MagnetoSpeed XFR. Merci de ta coopération et de ta prudence.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Accessorio Chronographs MagnetoSpeed XFR Adapter

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'Accessorio Chronographs MagnetoSpeed XFR Adapter. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di seguirle per garantire un utilizzo sicuro e efficace del dispositivo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il MagnetoSpeed XFR Adapter solo per il suo scopo previsto.
- Tenete il dispositivo lontano da fonti di calore e umidità e non esponetelo a condizioni ambientali estreme.
- Non utilizzate il dispositivo se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tenete il dispositivo fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Informatevi regolarmente sulle eventuali richieste di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentate di smontare o modificare il dispositivo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Utilizzate solo il software ufficiale MagnetoSpeed per trasferire i dati. L'uso di software non autorizzato potrebbe causare problemi di compatibilità e sicurezza.
- Assicuratevi che il dispositivo sia aggiornato con l'ultima versione del firmware, in particolare per i display V3.
- Non utilizzate il dispositivo in ambienti pericolosi o in presenza di sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del MagnetoSpeed XFR Adapter

- Collegate il MagnetoSpeed XFR Adapter al display Sporter o V3.
- Seguite le istruzioni fornite nel manuale dell'utente per configurare le impostazioni iniziali, incluse le unità di misura e la sensibilità.

2. Uso del MagnetoSpeed XFR Adapter

- Scaricate l'app MagnetoSpeed XFR sul vostro dispositivo Android o iOS.
- Aprite l'app e assicuratevi che il Bluetooth sia attivato.
- Selezionate il dispositivo MagnetoSpeed dal menu dell'app per iniziare a trasferire i colpi.
- Una volta trasferiti, potete salvare, modificare e inviare via email i dati dei colpi.
- Per resettare il display, utilizzate l'opzione di reset nell'app.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il MagnetoSpeed XFR Adapter raggiunge la fine della sua vita utile, smaltitelo in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettatelo nei rifiuti domestici. Verificate i punti di raccolta autorizzati nella vostra area per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o problemi relativi alla sicurezza del prodotto, contattate il vostro rivenditore o visitate il sito web ufficiale di MagnetoSpeed per ulteriori informazioni.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del MagnetoSpeed XFR Adapter. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for MagnetoSpeed XFR Adapter

Introduksjon

Takk for at du valgte MagnetoSpeed XFR Adapter. Denne enheten gjør det mulig for brukere av Sporter eller V3 skjermer å overføre skuddstrenger direkte til Android eller iOS-enheter. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne sikkerhetsveiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.
- Vær oppmerksom på at XFRappen for øyeblikket ikke fungerer på Android-enheter, men en løsning er planlagt.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå kontakt med væsker for å forhindre skader på enheten.
- Bruk kun enheten i miljøer som er frie for ekstrem varme, fuktighet eller støv.
- Sørg for at enheten er oppdatert med den nyeste programvaren før bruk.
- Følg instruksjonene for tilkobling til enheter nøye for å unngå skader på både adapteren og enhetene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av appen:

- Last ned XFRappen fra App Store (iOS) eller vent på oppdateringer for Android.
- Følg instruksjonene i appen for å opprette en konto og koble til din Sporter eller V3 skjerm.

2. Overføre skuddstrenger:

- Koble adapteren til skjermen.
- Åpne XFRappen og velg "Overfør skuddstrenger".
- Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre overføringen.

3. Konfigurere innstillinger:

- Bruk appen for å justere enhetsinnstillinger som enheter og følsomhet.
- For å tilbakestille enheten, bruk tilbakestillingsalternativet i appen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast ikke produktet i husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for resirkulering av elektronisk avfall.
- Sørg for at produktet er frakoblet og sikker før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av MagnetoSpeed XFR Adapter, vennligst kontakt produsenten eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikker bruk av MagnetoSpeed XFR Adapter.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Akcesoriów

Adapter Chronografu MagnetoSpeed XFR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Adaptera Chronografu MagnetoSpeed XFR. Ten produkt umożliwia użytkownikom wyświetlaczy Sporter lub V3 przesyłanie serii strzałów bezpośrednio do urządzeń z systemem Android lub iOS. W niniejszej instrukcji przedstawiamy zasady bezpieczeństwa oraz zalecenia dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje oprogramowania, aby mieć pewność, że korzystasz z najnowszej wersji.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj Adaptera XFR tylko z wyświetlaczami Sporter i V3 (V3 wymaga aktualnego oprogramowania).
- Nie używaj Adaptera XFR z wyświetlaczami V1 i V2.
- Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest zgodne z aplikacją XFR przed próbą przesyłania danych.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja aplikacji XFR:

- Pobierz aplikację XFR z Google Play lub App Store.
- Zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu mobilnym.

2. Podłączenie Adaptera XFR:

- Upewnij się, że wyświetlacz Sporter lub V3 jest włączony.
- Podłącz Adapter XFR do wyświetlacza zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Przesyłanie danych:

- Otwórz aplikację XFR na swoim urządzeniu mobilnym.
- Wybierz opcję przesyłania danych z wyświetlacza.
- Po zakończeniu przesyłania, możesz zapisać, edytować lub wysłać dane za pomocą aplikacji.

4. Konfiguracja wyświetlacza:

- W aplikacji możesz skonfigurować ustawienia jednostek i czułości.
- Zresetuj wyświetlacz za pomocą opcji dostępnej w aplikacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji elektroniki.

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zdemontowany przed jego utylizacją, aby uniknąć uszkodzenia środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie informacje dotyczące modelu produktu oraz numeru seryjnego.

Dziękujemy za wybór Adaptera Chronografu MagnetoSpeed XFR. Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Turvaohjeet MagnetoSpeed XFR Adapter

Johdanto

Tervetuloa MagnetoSpeed XFR Adapterin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi mahdollistamalla laukausketjujen siirtämisen suoraan Android tai iOS-laitteisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain aikuisen valvonnassa, erityisesti lasten läsnä ollessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Vältä tuotteen altistamista voimakkailla kemikaaleilla tai liuottimille.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaurioita ja vaaratilanteita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät vain yhteensopivia Sporter tai V3-näyttöjä (V3 vaatii ajankohtaisen ohjelmistopäivityksen).
- Huomioi, että XFR-sovellus ei tällä hetkellä toimi Android-laitteilla, mutta korjaus on suunnitteilla. iOS-käyttäjät eivät ole vaikuttaneet.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, ja noudata käyttöohjeita.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti tarkoitettu heille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta.
- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaan varmistaen, että kaikki liitännät ovat kunnolla paikallaan.

2. Käyttö

- Käynnistä laite ja varmista, että se on yhdistetty oikein Android tai iOS-laitteeseesi.
- Siirrä laukausketjut sovelluksen ohjeiden mukaan.
- Tallenna, muokkaa ja lähetä laukausketjut sovelluksen kautta.
- Konfiguroi näyttö (yksiköt, herkkyyt) ja nollaa se tarvittaessa sovelluksessa.

Hävittämishjeet

- Tuotteen hävittäminen on tärkeää ympäristön suojelemiseksi.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Etsi kierrätyspisteet tai erikoisjätehuoltopalvelut.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät

MagnetoSpeed XFR Adapteria turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för MagnetoSpeed XFR Adapter

Introduktion

Tack för att du valt MagnetoSpeed XFR Adapter. Denna adapter är utformad för att möjliggöra överföring av skottsträngar från Sporter eller V3 displayer till Android eller iOS-enheter. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör inte användas av barn utan vuxens tillsyn.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick före användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet enligt bruksanvisningen.
- Håll produkten borta från fukt och extrema temperaturer.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att din enhet är kompatibel med MagnetoSpeed XFR Adapter innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns synliga tecken på slitage.
- Följ alltid instruktionerna för installation och användning som anges nedan.
- Var medveten om att XFRappen för närvarande inte fungerar på Android-enheter. En lösning är planerad, men iOS-användare påverkas inte.
- Om du upplever problem med produkten, sluta använda den omedelbart och kontakta support.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av XFR Adapter:

- Kontrollera att din Sporter eller V3 display har den senaste firmwareversionen.
- Anslut XFR Adaptorn till din display enligt bruksanvisningen.
- Ladda ner och installera XFRappen på din Android eller iOS-enhet.

2. Överföra skottsträngar:

- Öppna XFRappen på din enhet.
- Följ anvisningarna i appen för att överföra skottsträngar från din display.
- När överföringen är klar kan du spara, redigera och skicka skottsträngarna via epost.

3. Konfigurera displayen:

- Du kan justera inställningar som enheter och känslighet via appen.
- För att återställa displayen, följ instruktionerna i appen.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektroniska produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta vår kundtjänst via de angivna kontaktkanalerna i produktens förpackning eller på vår webbplats.

Vi tackar för ditt förtroende för MagnetoSpeed och hoppas att du får en säker och effektiv användning av din XFR Adapter.

Návod k bezpečnosti produktu: MagnetoSpeed XFR Adapter

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MagnetoSpeed XFR Adapter. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil přenos shot strings z displejů Sporter nebo V3 přímo do zařízení Android nebo iOS. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a v dobrém stavu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu se obraťte na odborníka.
- Sledujte aktualizace a upozornění na odvolání produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte produkt v deštivém nebo vlhkém prostředí.
- Zabraňte kontaktu produktu s vodou a jinými kapalinami.
- Ujistěte se, že jsou všechny připojení a nastavení správně provedeny před použitím.
- Při přenosu shot strings dodržujte pokyny pro používání aplikace a zařízení.
- Neprovádějte jakékoliv úpravy nebo opravy produktu sami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda máte nainstalovanou nejnovější verzi aplikace pro přenos shot strings.
- Ujistěte se, že vaše zařízení (Android nebo iOS) je kompatibilní s MagnetoSpeed XFR Adapter.

2. Instalace:

- Připojte MagnetoSpeed XFR Adapter k displeji Sporter nebo V3 podle pokynů výrobce.
- Ověřte, že připojení je bezpečné a správné.

3. Použití:

- Otevřete aplikaci na vašem zařízení.
- Postupujte podle pokynů v aplikaci pro přenos shot strings.
- Po přenosu můžete shot strings uložit, upravit nebo odeslat emailem.

4. Nastavení displeje:

- Pomocí aplikace můžete konfigurovat jednotky a citlivost displeje.
- V případě potřeby resetujte displej prostřednictvím aplikace.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje elektronické součásti.
- Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro elektronický odpad ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu a podpoře se obraťte na příslušného zástupce výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti MAGNETOSPEED.