

Chronographs Replacement Parts - Sporter Replacement Display

This replacement display is specifically designed for the MagnetoSpeed Sporter unit. It is compatible with all MagnetoSpeed chronograph bayonets, though it may not provide full functionality when used with V-series displays.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Sporter Replacement Display
- Manufacturer: MAGNETOSPEED
- Product no.: EU2016410
- Mfr. No.: SP_A1_02
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Chronographs Replacement Parts Sporter Display](#)
- [English: Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Repuesto de Pantalla del Chronograph Sporter](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Pièces de Remplacement Chronographes Sporter](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Display di Sostituzione Sporter](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet ved bruk av Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Części Zapasowych Chronografów Sporter](#)
- [Suomi: Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání náhradních dílů Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display](#)

Sicherheitshinweise für das Chronographs Replacement Parts Sporter Display

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Chronographs Replacement Parts Sporter Display entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lies die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Nutzung des Displays zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen, nutze das Produkt nicht weiter und kontaktiere den Hersteller.
- Halte dich an alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen des Produkts auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Display nur mit MagnetoSpeed Sporter Einheiten und kompatiblen Chronographen.
- Achte darauf, dass das Display nicht mit V-Serie Displays kombiniert wird, da dies die Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse oder andere Schäden zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Display auf einer stabilen und sicheren Oberfläche montiert ist, um ein Umkippen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht in extremen Temperaturen oder feuchten Umgebungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Displays hast, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befestige das Display gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der MagnetoSpeed Sporter Einheit.
- Vergewissere dich, dass alle Verbindungen fest sitzen, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

2. Nutzung:

- Schalte das Display ein und überprüfe, ob es ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwende das Display nur in Verbindung mit kompatiblen MagnetoSpeed Geräten.
- Achte darauf, dass das Display während des Gebrauchs nicht überhitzt wird.
- Halte das Display sauber und frei von Staub, um die Lesbarkeit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht im regulären Hausmüll entsorgt wird.

- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um eine umweltfreundliche Entsorgung sicherzustellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Chronographs Replacement Parts Sporter Displays von dir abhängen. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display. This product is designed specifically for the MagnetoSpeed Sporter unit. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is used as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Inspect the display for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the display out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of potential hazards associated with electronic devices, including electrical shock and malfunction.
- Report any unsafe product incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for updates regarding product recalls on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the replacement display is compatible with your MagnetoSpeed Sporter unit.
- Avoid using the display with Vseries displays as it may not provide full functionality.
- Do not expose the display to extreme temperatures, humidity, or moisture.
- Handle the display with care to avoid dropping or damaging it.
- Use only recommended accessories and components with the display.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the MagnetoSpeed Sporter unit is powered off before installation.
- Carefully remove the existing display from the unit if applicable.
- Align the replacement display with the bayonet of the MagnetoSpeed Sporter unit.
- Press gently until the display is securely attached.
- Ensure all connections are tight and there are no gaps.

2. Usage:

- Power on the MagnetoSpeed Sporter unit after installation.
- Follow the user manual of the MagnetoSpeed Sporter for operating instructions.
- Regularly check the display for any signs of malfunction or damage during use.
- If the display shows any irregularities, power off the unit and inspect the display.

Disposal Instructions

- Dispose of the replacement display according to local electronic waste regulations.
- Do not dispose of the display in regular household waste.
- Check with local authorities for designated electronic waste disposal sites.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display, please consult the manufacturer's website or contact their customer support. Ensure to have your product details ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Repuesto de Pantalla del Chronograph Sporter

Introducción

Gracias por elegir el Repuesto de Pantalla para el Chronograph Sporter de MagnetoSpeed. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y mejorar tu experiencia de uso con el dispositivo. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- No utilices el producto si está dañado o si notas alguna anomalía.
- Si sientes que el producto no funciona correctamente, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.
- Evita el uso del producto en condiciones extremas de temperatura o humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Repuesto de Pantalla únicamente con el MagnetoSpeed Sporter.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera.
- Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de instalar el repuesto.
- No expongas el producto a golpes o caídas.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Repuesto de Pantalla:

- Apaga el MagnetoSpeed Sporter.
- Retira la pantalla dañada con cuidado, siguiendo las instrucciones del manual del usuario.
- Coloca el nuevo repuesto de pantalla en la ubicación correspondiente, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Enciende el MagnetoSpeed Sporter y verifica que la pantalla funcione correctamente.

2. Uso del Repuesto de Pantalla:

- Familiarízate con las funciones de la pantalla siguiendo el manual del usuario del MagnetoSpeed Sporter.
- Si notas que la pantalla no responde adecuadamente, verifica la conexión y asegúrate de que esté instalada correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos.
- No arrojes el producto a la basura común.
- Consulta las pautas de reciclaje en tu área para asegurarte de que el producto se elimine de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda asistirte. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre tu compra.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda sobre el uso o la instalación del Repuesto de Pantalla, no dudes en buscar ayuda profesional. Mantente seguro y disfruta de tu experiencia con el MagnetoSpeed Sporter.

Guide de Sécurité pour les Pièces de Remplacement Chronographes Sporter

Introduction

Merci d'avoir choisi le produit de remplacement pour l'affichage Chronographes Sporter. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, afin d'assurer une expérience optimale et sans danger.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'affichage et des pièces de remplacement.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le display est correctement installé avant d'utiliser le chronographe.
- Ne force pas l'installation si l'affichage ne s'adapte pas facilement.
- Évite de toucher les composants internes du chronographe pour prévenir tout dommage.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des fissures ou des dommages visibles.
- Sois prudent lors de la manipulation des pièces de remplacement pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le chronographe est éteint avant de procéder à l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire l'ancien affichage en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne le nouveau display avec les points de fixation du chronographe.
- Fixe le display en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifie que toutes les connexions sont sécurisées.

3. Utilisation :

- Allume le chronographe après l'installation.
- Effectue un test de fonctionnement pour t'assurer que le display fonctionne correctement.
- Consulte le manuel d'utilisation du chronographe pour des instructions spécifiques sur le fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Si possible, recycle le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur les plateformes officielles de sécurité des produits en Europe.

Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser en toute sécurité les pièces de remplacement pour affichage Chronographes Sporter. Assure-toi de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Display di Sostituzione Sporter

Introduzione

Benvenuto! Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso del Display di Sostituzione Sporter, progettato specificamente per l'unità MagnetoSpeed Sporter. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire la sicurezza durante l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Display di Sostituzione Sporter con dispositivi non compatibili.
- Evita di esporre il display a temperature estreme o umidità.
- Non tentare di riparare il display da solo; contatta un professionista qualificato.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che il display sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che tu abbia tutti i componenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi il vecchio display se presente, seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione:

- Collega il nuovo display alle bayonets MagnetoSpeed, assicurandoti che sia compatibile.
- Fissa il display in posizione seguendo le istruzioni specificate nella documentazione del prodotto.

3. Uso:

- Accendi l'unità MagnetoSpeed Sporter.
- Segui le istruzioni per la calibrazione del display.
- Monitora le letture sul display durante l'uso e verifica che funzionino correttamente.

Istruzioni per il Divieto

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione del display.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo Display di Sostituzione Sporter. Grazie per aver scelto MagnetoSpeed!

Bruksanvisning for sikkerhet ved bruk av Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display

Introduksjon

Takk for at du har valgt Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display. Denne bruksanvisningen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for korrekt bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom all informasjon før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Vær oppmerksom på at produktet er designet for bruk med MagnetoSpeed Sporterenheten og er ikke nødvendigvis kompatibelt med Vseries displays.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige omgivelser.
- Ikke eksponer produktet for ekstreme temperaturer eller direkte sollys over lengre tid.
- Bruk alltid produktet i henhold til de spesifikke instruksjonene for installasjon og bruk.
- Kontroller at alle tilkoblinger er sikre før bruk for å unngå elektriske problemer.
- Hvis du opplever problemer med produktet, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert tekniker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy tilgjengelig.
- Les bruksanvisningen for MagnetoSpeed Sporterenheten før du begynner.

2. Installasjon:

- Fjern den gamle displayen fra MagnetoSpeed Sporterenheten.
- Plasser den nye displayen på plass og sørg for at den er festet sikkert.
- Kontroller at alle tilkoblinger er ordentlig tilkoblet.

3. Bruk:

- Slå på MagnetoSpeed Sporterenheten.
- Følg instruksjonene på skjermen for å bruke displayen.
- Overvåk displayen for eventuelle feil eller problemer under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for resirkulering av elektronikk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha all relevant informasjon tilgjengelig, inkludert produktets modellnummer og kjøpsdato.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Części Zapasowych Chronografów Sporter

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wyświetlacza zamiennego do jednostki MagnetoSpeed Sporter. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt został zakupiony z zaufanego źródła, aby uniknąć podróbek.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj wyświetlacza wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować wyświetlacza samodzielnie.
- Jeśli wyświetlacz jest uszkodzony, nie używaj go i skontaktuj się z producentem.
- Używaj wyświetlacza tylko z kompatybilnymi akcesoriami MagnetoSpeed, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie.
- Nie stosuj wyświetlacza w połączeniu z wyświetlaczami serii V, ponieważ może to prowadzić do ograniczonej funkcjonalności.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i akcesoria.
- Sprawdź, czy wyświetlacz jest kompletny i nieuszkodzony.

2. Instalacja:

- Usuń stary wyświetlacz, jeśli jest obecny, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść nowy wyświetlacz na odpowiednim miejscu w jednostce MagnetoSpeed Sporter.
- Upewnij się, że wyświetlacz jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Włącz jednostkę MagnetoSpeed Sporter zgodnie z instrukcją obsługi.
- Monitoruj działanie wyświetlacza podczas użytkowania, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- W razie jakichkolwiek problemów z wyświetlaczem, natychmiast zaprzestań jego używania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji elektronicznych urządzeń.
- Oddaj produkt do punktu zbiórki odpadów elektronicznych, aby zapewnić bezpieczną i ekologiczną

utyлизację.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa i życzymy udanego korzystania z wyświetlacza zamiennego MagnetoSpeed Sporter.

Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan MagnetoSpeed Sporter yksikön kanssa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä käytä näyttöä, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Tuote on yhteensopiva kaikenlaisien MagnetoSpeedchronograph bayonettien kanssa, mutta saattaa olla rajoituksia V-sarjan näyttöjen kanssa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, lopeta sen käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ennen asennusta.
- Kiinnitä näyttö huolellisesti MagnetoSpeed Sporter yksikköön.
- Tarkista, että näyttö on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä MagnetoSpeed Sporter yksikkö ja tarkista, että näyttö toimii.
- Seuraa laitteen käyttöohjeita tarkasti.
- Älä yritä muuttaa tai korjata näyttöä itse.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset elektroniikkajätteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu ainoastaan aikuisille käyttäjille. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi tuotteeseen.

ilman valvontaa. Tuotteen käyttöön liittyvät riskit on minimoitava noudattamalla annettuja ohjeita.

Kiitos, että valitsit Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamista mahdollisuuksista!

Säkerhetsinstruktioner för Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display

Introduktion

Tack för att du valt Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display. Denna produkt är specifikt utformad för att användas med MagnetoSpeed Sporterenheten. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla MagnetoSpeed chronograph bayonets för att säkerställa korrekt funktion.
- Produkten kan ha begränsad funktionalitet om den används med Vseries displays; följ tillverkarens rekommendationer.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet som kan påverka dess prestanda.
- Använd skyddsglasögon vid mätning för att skydda ögonen mot eventuella projektelement.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av displayen:

- Ta bort den gamla displayen från MagnetoSpeed Sporterenheten.
- Anslut den nya displayen till enheten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att anslutningen är säker och att displayen sitter ordentligt på plats.

2. Användning av displayen:

- Slå på MagnetoSpeed Sporterenheten.
- Följ de specifika användningsanvisningarna för att kalibrera och använda displayen korrekt.
- Observera att displayens funktionalitet kan variera beroende på den använda bayonettypen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för elektroniska produkter.
- Återvinn produkten om möjligt, eller lämna den på en återvinningsstation som är avsedd för elektroniska apparater.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabb hjälp.

Vi tackar för att du valt vår produkt och ser fram emot att hjälpa dig med en säker och effektiv användning av Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display.

Pokyny pro bezpečné používání náhradních dílů

Chronographs Replacement Parts Sporter

Replacement Display

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náhradní displej Chronographs Replacement Parts Sporter. Tento produkt je navržen tak, aby byl kompatibilní s jednotkou MagnetoSpeed Sporter a všemi bayonety chronografu MagnetoSpeed. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny pro zajištění bezpečného používání a údržby.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle pokynů výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte veškeré bezpečnostní předpisy a pokyny.
- V případě pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Zajistěte, aby byl displej správně připojen k chronografu, aby nedošlo k selhání funkce.
- Při používání produktu dodržujte doporučené teplotní a vlhkostní podmínky.
- Pokud se displej přehřeje, okamžitě přestaňte používat a nechte ho vychladnout.
- Nepokoušejte se opravit nebo modifikovat produkt sami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti.
- Ujistěte se, že máte čistý a suchý pracovní prostor.

2. Instalace

- Odpojte starý displej od chronografu.
- Připojte nový displej k bayonetu chronografu, ujistěte se, že je správně zajištěn.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny spojení pevná a bezpečná.

3. Použití

- Zapněte chronograf a zkontrolujte funkčnost nového displeje.
- Sledujte všechny indikátory a ujistěte se, že fungují správně.
- V případě jakýchkoli problémů s funkcí se obraťte na výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje elektronické součásti.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho funkcí se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy a rychlé aktualizace o nebezpečných produktech.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.