

NOSLER (Pull weight adjustable from 1.5-4lb) - Nosler M48, 2-Position, Black Preset **3lb**** (Pull Weight adjustable 1.5-4lb)**

The Timney M48 Replacement Trigger is precision-engineered to elevate accuracy and overall shooting performance. Every component is designed for a user-friendly experience, delivering a clean, consistent break with full adjustability to suit the shooter's preference. The trigger is fully adjustable for pull weight, overtravel, and sear engagement, with a pull-weight range from 1.5 to 4 pounds, making it suitable for both hunting and precision applications.



For maximum safety and reliability, the M48 trigger features a Timney trigger-blocking side safety, ensuring the trigger will not move while engaged. Critical components such as the sear and trigger shoe are precision-machined and heat-treated to 56 Rockwell, providing exceptional strength and durability. The trigger shoe is finished with a black oxide coating, while the NP-3 plated sear delivers maximum lubricity, reduced friction, and long-term reliability.

Built to Timney's exacting standards, the M48 trigger offers a refined trigger feel, dependable safety, and a lifetime of consistent performance for shooters demanding the highest level of control and accuracy.

Attributes

- Name: Nosler M48, 2-Position, Black Preset ****3lb**** (Pull Weight adjustable 1.5-4lb)
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016627
- Mfr. No.: 612
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950612000

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den NOSLER M48 Abzug](#)
- [English: NOSLER M48 Replacement Trigger Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Détente NOSLER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Sostitutivo Timney M48](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for NOSLER M48 Avtrekker](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyzwalacza Timney M48](#)
- [Suomi: NOSLER M48 Trigger Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NOSLER M48 Avtryckare](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití spouště NOSLER \(M48\)](#)

Sicherheitshinweise für den NOSLER M48 Abzug

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den NOSLER M48 Abzug entschieden hast. Dieser Abzug ist präzise konstruiert, um deine Schussgenauigkeit und Leistung zu erhöhen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Abzug nur von Personen verwendet wird, die über die nötige Erfahrung im Umgang mit Feuerwaffen verfügen.
- Halte den Abzug und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und seiner Komponenten auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende den Abzug nur mit kompatiblen Waffenmodellen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du den Abzug in einer sicheren Umgebung verwendest, die für das Schießen geeignet ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Abzug korrekt installiert ist, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe die PullWaage, bevor du den Abzug betätigst. Die PullWaage sollte zwischen 1.5 und 4 Pfund eingestellt sein.
- Achte darauf, dass die Sicherheitsmechanismen des Abzugs ordnungsgemäß funktionieren, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Betätige den Abzug niemals, wenn die Waffe nicht auf ein sicheres Ziel gerichtet ist.
- Verwende immer Gehörschutz und Augenschutz, wenn du mit der Waffe schießt.

Anleitung zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Installation des NOSLER M48 Abzugs.
2. Stelle sicher, dass alle Schrauben und Komponenten fest angezogen sind.
3. Überprüfe die Funktionsweise des Abzugs, indem du ihn in einer sicheren Umgebung testest.

• Nutzung:

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Abzug einstellst oder überprüfst.
2. Stelle die PullWaage des Abzugs auf deinen gewünschten Wert zwischen 1.5 und 4 Pfund ein.
3. Teste den Abzug mehrmals, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
4. Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften beim Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den NOSLER M48 Abzug und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor du sie entsorgst, um eine missbräuchliche Verwendung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass du bei der Verwendung des NOSLER M48 Abzugs stets auf die Sicherheit achten solltest. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und angenehme Nutzung zu gewährleisten.

NOSLER M48 Replacement Trigger Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NOSLER M48 Replacement Trigger. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a precisionengineered trigger mechanism that is fully adjustable for pull weight, overtravel, and sear engagement. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is installed correctly before use.
- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the trigger and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Use the trigger only with compatible firearms as specified by the manufacturer.
- Regularly inspect the trigger for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or accidents to relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Pull Weight Adjustment:** Adjust the pull weight only when the firearm is unloaded and pointed in a safe direction. Follow the manufacturer's instructions for adjustments.
- **Trigger Blocking Safety:** Always engage the Timney triggerblocking side safety when the firearm is not in use. This feature prevents accidental discharge.
- **Sear Engagement:** Ensure proper sear engagement after installation. Improper installation can lead to unintended discharges.
- **Overtravel Adjustment:** Make sure to set the overtravel adjustment to a comfortable level before use to avoid any unexpected trigger movement.
- **Environmental Considerations:** Avoid using the trigger in extreme weather conditions, which may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger according to the firearm's manual.
- Carefully install the NOSLER M48 Replacement Trigger, following the specific instructions provided by the manufacturer.
- Adjust the pull weight, overtravel, and sear engagement as per the guidelines.
- Doublecheck all adjustments to ensure they are secure and functioning correctly.

2. Usage:

- Before using the trigger, familiarize yourself with its functions and adjustments.
- Conduct a dry fire test to ensure proper operation without ammunition.
- When ready to shoot, always ensure that the firearm is aimed at a safe target and that you are in a secure shooting position.
- Regularly practice safe firearm handling techniques, including keeping your finger off the trigger until ready to shoot.

Disposal Instructions

- Dispose of the NOSLER M48 Replacement Trigger in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for information on proper disposal methods for firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the NOSLER M48 Replacement Trigger, please refer to the manufacturer's official resources or contact their customer service team directly. Always ensure that you have the latest information regarding product safety and maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el gatillo de reemplazo Timney M48. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu precisión y rendimiento en el tiro. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información clave sobre el uso seguro del producto, precauciones específicas y cómo desecharlo adecuadamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el gatillo fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el gatillo regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No modifiques el gatillo de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.
- Utiliza el gatillo solo con armas compatibles y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Si experimentas algún mal funcionamiento, deja de usar el gatillo y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste del peso de la tracción:** Ajusta el peso de la tracción entre 1.5 y 4 libras según tu preferencia, pero asegúrate de que esté configurado para un uso seguro.
- **Seguridad de bloqueo del gatillo:** Utiliza siempre la seguridad de bloqueo lateral del gatillo para evitar disparos accidentales durante el manejo.
- **Manejo del arma:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Condiciones de uso:** No utilices el gatillo en condiciones climáticas extremas o en ambientes que puedan comprometer su funcionamiento.
- **Entrenamiento:** Asegúrate de recibir la capacitación adecuada en el manejo de armas de fuego antes de utilizar este producto.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Desmonta el arma de fuego siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Retira el gatillo antiguo y coloca el gatillo Timney M48 en su lugar.
- Asegúrate de que todos los componentes estén alineados correctamente y ajusta según sea necesario.
- Verifica que el gatillo esté firmemente instalado antes de volver a montar el arma.

2. Ajuste:

- Usa las herramientas adecuadas para ajustar el peso de la tracción, la sobrepresión y el compromiso del percutor.
- Realiza ajustes pequeños y prueba el gatillo después de cada ajuste para asegurarte de que funcione correctamente.

3. Uso:

- Antes de disparar, verifica que el arma esté en condiciones seguras.
- Practica en un entorno controlado para familiarizarte con el nuevo gatillo.
- Siempre sigue las normas de seguridad al disparar.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el gatillo ya no sea utilizable, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos.
- No arrojes el gatillo a la basura común; busca centros de reciclaje o desecho de productos electrónicos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, por favor, dirígete a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener el número de serie del producto y cualquier otra información relevante a mano.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si tienes dudas sobre el uso del gatillo Timney M48, no dudes en buscar asistencia profesional. Asegúrate de estar siempre informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de plataformas oficiales.

Guide de Sécurité du Produit pour la Détente NOSLER

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente NOSLER M48. Cette détente est conçue pour améliorer la précision et la performance globale de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions et les recommandations de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la détente pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité ou le fonctionnement de la détente, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Poids de traction** : Ajuste le poids de traction entre 1.5 et 4 lb selon tes préférences, en veillant à ce que le réglage soit effectué en toute sécurité.
- **Sécurité latérale** : Utilise toujours la sécurité latérale de blocage de la détente Timney pour éviter tout tir accidentel lorsque la détente est engagée.
- **Survoyage** : Assuretoi que le survoyage est réglé correctement pour éviter un déclenchement accidentel.
- **Engagement du cran** : Vérifie que l'engagement du cran est correctement réglé avant d'utiliser la détente.
- **Inspection régulière** : Inspecte régulièrement la détente pour t'assurer que toutes les pièces fonctionnent correctement et qu'il n'y a pas de pièces endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Suis les instructions du fabricant pour installer la détente NOSLER M48.
- Assuretoi que toutes les pièces sont correctement fixées et sécurisées.
- Vérifie que la détente est correctement alignée avec le mécanisme d'armement.

2. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, effectue une vérification de sécurité pour t'assurer que la détente fonctionne correctement.
- Ajuste le poids de traction en tournant le réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le poids ou dans le sens inverse pour le diminuer.
- Teste la détente dans un environnement sécurisé avant de l'utiliser dans des conditions de tir réelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la détente avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir.
- Si tu n'es pas sûr de la façon de te débarrasser de la détente, consulte un professionnel ou un service d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les autorités locales ou un professionnel qualifié. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

La détente NOSLER M48 est conçue pour offrir une performance fiable et précise. En suivant ces instructions de sécurité et en restant vigilant, tu peux profiter de ton expérience de tir tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Sostitutivo Timney M48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Sostitutivo Timney M48. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo un grilletto preciso e regolabile. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni di stress.
- Mantieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura.
- Non modificare il grilletto in alcun modo non autorizzato dal produttore.
- Utilizza solo parti e accessori raccomandati dal produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Regolazione del Peso di Tiro:** Il peso di tiro è regolabile da 1.5 a 4 lb. Assicurati di impostarlo secondo le tue preferenze e capacità.
- **Sicurezza Laterale:** Utilizza sempre il sistema di sicurezza laterale per bloccare il grilletto quando non in uso.
- **Controllo della Funzionalità:** Effettua un controllo regolare per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente e che non ci siano segni di usura.
- **Istruzioni per l'uso:** Leggi attentamente le istruzioni per l'installazione e l'uso prima di utilizzare il grilletto.
- **Sicurezza per i Bambini:** Tieni sempre il grilletto e l'arma in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il grilletto Timney M48 seguendo le istruzioni specifiche fornite.
- Regola il peso di tiro secondo le tue preferenze.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, verifica il funzionamento del grilletto.
- Controlla che il grilletto si attivi e si disattivi correttamente.

4. Uso:

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il grilletto e l'arma siano in buone condizioni.
- Utilizza il grilletto in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e le sue parti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il grilletto in fiamme o in luoghi non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti il Grilletto Sostitutivo Timney M48, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza rapida.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Grilletto Sostitutivo Timney M48. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Brukerveiledning for NOSLER M48 Avtrekker

Introduksjon

Takk for at du har valgt NOSLER M48 avtrekker. Denne avtrekkeren er designet for å forbedre nøyaktigheten og den generelle skyteytelsen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne veiledningen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at avtrekkeren er installert av en kvalifisert person.
- Bruk alltid avtrekkeren i et sikkert og kontrollert miljø.
- Oppbevar avtrekkeren utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Unngå å bruke avtrekkeren under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikker tilstand før du håndterer det.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er trygt å skyte.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Juster avtrekkerens trekkevne i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå utilsiktet avfiring.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du skyter.
- Sørg for at avtrekkerens sikkerhetsfunksjoner fungerer som de skal før bruk.
- Ikke prøv å demontere avtrekkeren uten nødvendig kunnskap og erfaring.
- Kontroller regelmessig avtrekkerens tilstand for slitasje eller skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av avtrekkeren:

- Fjern det eksisterende avtrekkeren fra våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer NOSLER M48 avtrekker ved å følge de spesifikke instruksjonene som følger med produktet.
- Forsikre deg om at alle skruer og festemidler er strammet ordentlig.

2. Justering av trekkevne:

- Bruk de medfølgende verktøyene for å justere trekkevnen fra 1.5 til 4 lb, i henhold til dine preferanser.
- Test avtrekkeren etter hver justering for å sikre at den fungerer som forventet.

3. Bruk av avtrekkeren:

- Når du er klar til å skyte, plasser fingeren på avtrekkeren bare når du er klar til å avfyre.
- Hold våpenet stødig og rettet mot målet.
- Avfyr alltid våpenet i en trygg retning.

Avfallshåndtering

- Når avtrekkeren er utgått eller ikke lenger i bruk, må den kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av skytevåpen og tilbehør.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om spesifikke avfallsordninger.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål vedrørende sikkerhet eller bruk av NOSLER M48 avtrekker, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyzwalacza Timney M48

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wyzwalacza Timney M48. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności strzelania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom bezpieczne korzystanie z tego wyzwalacza.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń jako naładowaną, nawet jeśli wiesz, że jest pusta.
- Używaj wyzwalacza tylko w odpowiednich warunkach, zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wyzwalacza i innych elementów broni.
- Zawsze noś okulary ochronne i słuchawki ochronne podczas strzelania.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Ustawienie siły spustu:** Upewnij się, że siła spustu jest odpowiednio ustawiona w zakresie od 1,5 do 4 lb, aby dostosować ją do swoich preferencji.
- **Zabezpieczenie:** Zawsze korzystaj z blokady bezpieczeństwa, gdy wyzwalacz jest w pozycji „włączonej”.
- **Unikaj nadmiernego nacisku:** Nie wywieraj nadmiernego nacisku na wyzwalacz, aby uniknąć przypadkowego strzału.
- **Przechowywanie:** Po zakończeniu strzelania, przechowuj broń w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij oryginalny wyzwalacz z broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Zainstaluj wyzwalacz Timney M48, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo umiejscowione.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wyzwalacz działa prawidłowo.
- Ustaw siłę spustu zgodnie z własnymi preferencjami, pamiętając, aby nie przekraczać maksymalnej wartości 4 lb.
- Zapewnij, że broń jest zawsze skierowana w bezpiecznym kierunku podczas korzystania z wyzwalacza.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy wyzwalacz będzie już nieużyteczny, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu strzeleckiego.
- Upewnij się, że wszystkie elementy zostały odpowiednio zdemontowane przed ich utylizacją.
- Nie wrzucaj wyzwalacza do ogólnych odpadów; skonsultuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wyzwalacza Timney M48, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy udanych i bezpiecznych strzałów!

NOSLER M48 Trigger Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa NOSLER M48 liipasin käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Liipasin on suunniteltu tarkkuutta ja luotettavuutta varten, ja sen käyttö vaatii huolellista käsittelyä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että liipasin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä liipasta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä kulumia.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen kunto ja toimi heti, jos havaitset ongelmia.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaaseiden käytössä.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä liipasta vain sopivissa ampumaaseissa, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän tuotteen kanssa.
- Aseta liipaisimen vetopaino aina valmistajan suositusten mukaan (1.54lb).
- Varmista, että liipaisimen turvamekanismi on käytössä ennen ampumista.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ennen laukaisemista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ettei siinä ole patruunoita.
- Poista vanha liipasin (jos tarpeen) ja asenna NOSLER M48 liipasin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä liipaisimen vetopaino haluamallesi tasolle (1.54lb).
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja että liipasin toimii moitteettomasti.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti olkapäätäsi vasten ja varmista, että ote on turvallinen.
- Käytä liipasta vain silloin, kun olet valmis ampumaan.
- Pidä sormesi liipaisimen ulkopuolella, kunnes olet valmis laukaisemaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä liipasta tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista aina, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti ampumaaseiden käytössä. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti turvallisesta ampumakokemuksesta.

Säkerhetsinstruktioner för NOSLER M48 Avtryckare

Introduktion

Tack för att du valt NOSLER M48 Avtryckare. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och säkerhet. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och maximalt utnyttjande av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid avtryckaren i en säker och kontrollerad miljö.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Håll alltid avtryckaren borta från barn och andra oinvigda personer.
- Rapportera omedelbart eventuella defekter eller skador på produkten till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet avtryckarens funktion och säkerhet.
- Följ alla lokala och nationella lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Justera alltid avtryckarens dragvikt (pull weight) i en säker miljö, där vapnet är oladdat.
- Använd inte avtryckaren om den verkar vara defekt eller om delar saknas.
- Undvik att trycka på avtryckaren när den inte är i användning för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Kontrollera att säkerhetsanordningen är aktiverad när avtryckaren inte används.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Ta bort det gamla avtryckarsystemet enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera NOSLER M48 avtryckaren i enlighet med de medföljande installationsanvisningarna.
- Justera dragvikten (pull weight) till önskad nivå (1.54 lb) enligt dina preferenser.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av avtryckaren:

- Ställ in säkerhetsanordningen innan du hanterar vapnet.
- Testa avtryckaren i en säker miljö för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Följ alltid en säker skjutteknik och var medveten om din omgivning.

Avfallshantering

- När avtryckaren inte längre är i bruk, se till att den demonteras på ett säkert sätt.
- Kasta avtryckaren och dess komponenter enligt lokala regler för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller för att rapportera problem med produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare för support. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för att säkerställa att alla säkerhetsfrågor kan

hanteras effektivt.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av NOSLER M48 avtryckaren. Din säkerhet är av största vikt, och vi uppmanar dig att alltid vara försiktig och medveten om potentiella risker. Tack för att du valt vår produkt.

Návod na bezpečné použití spouště NOSLER (M48)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť NOSLER M48. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální bezpečnost a výkon. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že spoušť je nainstalována správně a bezpečně.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bezpečná.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Udržujte spoušť a zbraň mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o funkčnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Nastavení hmotnosti spouště:** Před prvním použitím nastavte hmotnost spouště v rozmezí 1,54 lb podle vašich preferencí.
- **Bezpečnostní blokáce:** Ujistěte se, že je aktivována bezpečnostní blokáce spouště, když není používána.
- **Údržba:** Pravidelně kontrolujte všechny části spouště na známky opotřebení nebo poškození.
- **Skladování:** Uložte spoušť na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace spouště:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a znalosti pro správnou instalaci spouště.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a bezpečná.

2. Nastavení spouště:

- Nastavte požadovanou hmotnost spouště pomocí dostupných úprav.
- Ujistěte se, že všechny nastavení jsou bezpečně zajištěna.

3. Testování funkčnosti:

- Před použitím na střelnici proveďte testování spouště na bezpečném místě.
- Zkontrolujte, zda spoušť reaguje správně a bez problémů.

4. Použití:

- Používejte spoušť pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla při manipulaci se zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Pokud je spoušť poškozená nebo nefunkční, zničte ji tak, aby nemohla být znovu použita.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť NOSLER M48. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.