

OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW OVERSIZED NOVAK CUT SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM BLACK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Bazy montażowe do broni krótkiej](#)

Ten montaż NIE jest częścią do bezpośredniego montażu i będzie wymagał dopasowania. Lornetki red dot EGW są przeznaczone do montażu z lewej na prawą (z wylotem skierowanym do przodu). Szyna ma progresywny taper, co ułatwia montaż. Po prostu usuń tylną muszkę z broni i zastąp ją montażem EGW, aby zamontować swoje lornetki Vortex Viper/Venom, Burris FastFire lub Docter. Możesz zdjąć montaż i w każdej chwili wymienić tylną muszkę. W zestawie znajduje się sprzęt montażowy. Produkty EGW powinny być montowane i sprawdzane przez wykwalifikowanego i kompetentnego rusznikarza. Instrukcje montażu: Usuń tylną muszkę* Zainstaluj montaż EGW w szynie po sprawdzeniu dopasowania Dokładnie dokręć śrubę ustalającą (jeśli dotyczy) Umieść lornetkę red dot na montażu EGW (umieszczenie małego kawałka papieru między lornetką red dot a montażem ułatwi demontaż i zapobiegnie dostaniu się Loctite'a na lornetkę red dot). Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs 2 śruby z główką typu Button Head - dostarczone dla lornetek Vortex Viper i Venom 2 śruby z główką typu Flat Head - dostarczone dla lornetek Burris FastFire i Docter Śruby, które są dołączone do tego montażu, wymagają klucza imbusowego 5/64" do montażu. Modyfikacja broni palnej może unieważnić gwarancję producenta. Produkt ten powinien być montowany i sprawdzany przez wykwalifikowanego rusznikarza. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia, które mogą wynikać z niewłaściwego montażu lub użycia tego produktu. Ten montaż pasuje do: Broni z powiększonymi szynami Novak. Ten montaż jest wykonany o .007" większy niż standardowy szyn Novak i będzie wymagał dopasowania.



Cechy

- Nazwa: [EGW OVERSIZED NOVAK CUT SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM BLACK](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296000661
- Nr prod.: 49311-OS
- Baza montażowa: 1-Piece
- Kolor: Black
- Materiał: Aluminum
- Styl: Tactical
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 841370112029

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT EGW. Produkt ten jest zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i efektywne mocowanie lornetek red dot Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oraz Docter. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i instalację.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy montaż jest prawidłowo zamocowany przed użyciem broni.
- Nie dokonuj modyfikacji w broni palnej, które mogą unieważnić gwarancję producenta.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie kontroluj stan montażu i śrub mocujących.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

Podczas korzystania z montażu, zwróć szczególną uwagę na następujące środki ostrożności:

- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio dopasowany do broni.
- Używaj wyłącznie dostarczonych śrub i narzędzi do montażu.
- Zastosuj niebieski Loctite na śruby montażowe, aby zapobiec ich luzowaniu.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze korzystaj z produktu pod nadzorem wykwalifikowanego rusznikarza.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać montażu, wykonaj poniższe kroki:

1. Usuń tylną muszkę z broni.
2. Zainstaluj montaż EGW w szynie po sprawdzeniu dopasowania.
3. Dokładnie dokręć śrubę ustalającą (jeśli dotyczy).
4. Umieść lornetkę red dot na montażu EGW. Użycie małego kawałka papieru między lornetką a montażem ułatwi demontaż i zapobiegnie dostaniu się Loctite'a na lornetkę.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
 - 2 śruby z główką typu Button Head dostarczone dla lornetek Vortex Viper i Venom.
 - 2 śruby z główką typu Flat Head dostarczone dla lornetek Burris FastFire i Docter.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do montażu śrub.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Należy pamiętać o odpowiedniej utylizacji produktu:

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych, jeśli lokalne przepisy tego zabraniają.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem lub serwisem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego użytkowania montażu OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT EGW.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl