

FEATHERWEIGHT BIPOD SLING SWIVEL MOUNT - ADVANCED TECHNOLOGY FEATHERWEIGHT BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 9-13" BLACK

Provides Rock Solid Support Without Weighing Down Your Rifle

Solid, glass-filled nylon bipod mounts to any sling swivel stud to provide superior forend support, yet is so lightweight you'll hardly know it's there. Telescoping legs with non-skid rubber feet adjust from 9" to 13" high to accommodate shooting prone or from the bench. Snap-n-lock button allows legs to conveniently fold and lock to the front or rearward position. Interchanging swivel collars let you assemble the unit for swivel motion or a locked position. Included neoprene pad protects the mounting surface of your stock. Additional hardware allows direct mounting to round, mil-spec AR-15 handguards without modification. Includes instructions.



Note: Customer assembly required to determine Swivel or Non-Swivel Configuration or AR-15 Configuration. Push "Snap-N-Lock" Button to Fold Legs Forward, Rearward or Downward.

Attributes

- Name: ADVANCED TECHNOLOGY FEATHERWEIGHT BIPOD SLING SWIVEL MOUNT 9-13" BLACK
- Manufacturer: ADVANCED TECHNOLOGY
- Product no.: 019000016
- Mfr. No.: BIP0300
- Attachment: Sling Swivel Mount
- Color: Black
- Folding: Yes
- Height: 9 to 13
- Style: Swivel,Fixed
- Delivery weight: 0.272kg
- UPC: 758152302007

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für den Featherweight Bipod Sling Swivel Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Featherweight Bipod Sling Swivel Mount](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Bípode Sling Swivel Featherweight](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Featherweight Bipod Sling Swivel Mount](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu na Bipod Sling Swivel Mount Featherweight](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Featherweight Bipod Sling Swivel Mount](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání Featherweight Bipod Sling Swivel Mount](#)

Sicherheitshinweis für den Featherweight Bipod Sling Swivel Mount

Einführung

Danke, dass du dich für den Featherweight Bipod Sling Swivel Mount entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um überlegene Unterstützung zu bieten, während es leicht und einfach zu bedienen ist. Um deine Sicherheit und die optimale Leistung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um eine sichere Nutzung des Featherweight Bipod Sling Swivel Mount zu gewährleisten, beachte bitte die folgenden Richtlinien:

- Überprüfe den Bipod vor jeder Benutzung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass der Bipod ordnungsgemäß am Sling Swivel Stud montiert und gesichert ist.
- Verwende den Bipod nur mit Feuerwaffen, die mit Sling Swivel Studs kompatibel sind.
- Halte den Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, wenn er nicht verwendet wird.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe oder Sicherheitsupdates über die EUSafety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

Wenn du den Featherweight Bipod Sling Swivel Mount verwendest, halte dich bitte an die folgenden speziellen Sicherheitsvorkehrungen:

- Überschreite nicht die maximale Höheneinstellung von 13 Zoll.
- Stelle sicher, dass die Beine vollständig ausgefahren und verriegelt sind, bevor du den Bipod benutzt.
- Vermeide die Nutzung des Bipods auf instabilen oder unebenen Oberflächen, um Unfälle zu verhindern.
- Wende beim Verstellen der Beine keine übermäßige Kraft auf den Bipod an.
- Verwende immer das Neoprenpolster, um die Montagefläche deiner Feuerwaffe zu schützen.
- Sei vorsichtig mit dem SnapnLockMechanismus; stelle sicher, dass er vor der Benutzung ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte, um den Featherweight Bipod Sling Swivel Mount sicher zu installieren und zu verwenden:

1. Installation

- Finde den Sling Swivel Stud an deiner Feuerwaffe.
- Richte die Montagehülse des Bipods mit dem Sling Swivel Stud aus.
- Drücke den Bipod fest auf den Stud, bis er einrastet.
- Falls erforderlich, passe die Schwenkhülse an, um entweder Schwenkbewegungen oder eine feste Position zu ermöglichen.

2. Höhe einstellen

- Um die Höhe einzustellen, finde den SnapnLockKnopf an jedem Bein.
- Drücke den Knopf, um das Schloss zu lösen, und ziehe das Bein auf die gewünschte Höhe (9 bis 13 Zoll) aus oder schiebe es zurück.

- Lasse den Knopf los, um das Bein in Position zu verriegeln.

3. Bipod zusammenklappen

- Um den Bipod zusammenzuklappen, drücke den SnapnLockKnopf und klappe die Beine vorsichtig in die Vorder oder Rückwärtsposition.
- Stelle sicher, dass die Beine im zusammengeklappten Zustand sicher verriegelt sind, bevor du ihn transportierst.

4. Verwendung

- Positioniere den Bipod auf einer stabilen Oberfläche.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe sicher montiert und vom Bipod unterstützt wird.
- Ziele und schieße gemäß den üblichen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

Wenn es an der Zeit ist, den Featherweight Bipod Sling Swivel Mount zu entsorgen, befolge bitte diese Richtlinien:

- Entsorge den Bipod gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn der Bipod irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge den Bipod nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er recycelt werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Featherweight Bipod Sling Swivel Mount wende dich bitte an die entsprechenden Unterstützungsstellen. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Genieße dein Schießerlebnis mit dem Featherweight Bipod Sling Swivel Mount!

Safety Instruction Guide for the Featherweight Bipod Sling Swivel Mount

Introduction

Thank you for choosing the Featherweight Bipod Sling Swivel Mount. This product is designed to provide superior support while remaining lightweight and easy to use. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

To ensure safe usage of the Featherweight Bipod Sling Swivel Mount, please observe the following guidelines:

- Always inspect the bipod for any damage or wear before each use.
- Ensure that the bipod is properly mounted and secured to the sling swivel stud.
- Use the bipod only with firearms that are compatible with sling swivel studs.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any product recalls or safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

When using the Featherweight Bipod Sling Swivel Mount, please adhere to these specific safety precautions:

- Do not exceed the maximum height adjustment of 13 inches.
- Ensure the legs are fully extended and locked before use.
- Avoid using the bipod on unstable or uneven surfaces to prevent accidents.
- Do not apply excessive force to the bipod when adjusting the legs.
- Always use the neoprene pad to protect the mounting surface of your firearm.
- Be cautious of the snaplock mechanism; ensure it is functioning properly before use.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps to install and use the Featherweight Bipod Sling Swivel Mount safely:

1. Installation

- Locate the sling swivel stud on your firearm.
- Align the bipod's mounting collar with the sling swivel stud.
- Firmly press the bipod onto the stud until it clicks into place.
- If necessary, adjust the swivel collar to allow for either swivel motion or a locked position.

2. Adjusting the Height

- To adjust the height, locate the snaplock button on each leg.
- Press the button to release the lock, then extend or retract the leg to the desired height (9 to 13 inches).
- Release the button to lock the leg in place.

3. Folding the Bipod

- To fold the bipod, press the snaplock button and gently fold the legs towards the front or rearward position.
- Ensure the legs are securely locked in the folded position before transporting.

4. Usage

- Position the bipod on a stable surface.
- Ensure your firearm is securely mounted and supported by the bipod.
- Aim and shoot as per standard firearm safety practices.

Disposal Instructions

When it is time to dispose of the Featherweight Bipod Sling Swivel Mount, please follow these guidelines:

- Dispose of the bipod according to local waste disposal regulations.
- If the bipod is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Featherweight Bipod Sling Swivel Mount, please reach out to the appropriate support channels. Ensure that you have your product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Featherweight Bipod Sling Swivel Mount!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Bípode Sling Swivel Featherweight

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Bípode Sling Swivel Featherweight. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte superior mientras se mantiene ligero y fácil de usar. Para garantizar tu seguridad y el rendimiento óptimo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

Para garantizar un uso seguro del Montaje de Bípode Sling Swivel Featherweight, por favor observa las siguientes directrices:

- Siempre inspecciona el bípode en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Asegúrate de que el bípode esté correctamente montado y asegurado al soporte de sling swivel.
- Usa el bípode solo con armas de fuego que sean compatibles con los soportes de sling swivel.
- Mantén el bípode fuera del alcance de niños y personas vulnerables cuando no esté en uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad o retiro de producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar el Montaje de Bípode Sling Swivel Featherweight, por favor adhiérete a estas precauciones de seguridad específicas:

- No excedas la altura máxima de ajuste de 13 pulgadas.
- Asegúrate de que las patas estén completamente extendidas y bloqueadas antes de usar.
- Evita usar el bípode en superficies inestables o desiguales para prevenir accidentes.
- No apliques fuerza excesiva al bípode al ajustar las patas.
- Siempre usa la almohadilla de neopreno para proteger la superficie de montaje de tu arma.
- Ten cuidado con el mecanismo snaplock; asegúrate de que esté funcionando correctamente antes de usar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para instalar y usar el Montaje de Bípode Sling Swivel Featherweight de manera segura:

1. Instalación

- Localiza el soporte de sling swivel en tu arma.
- Alinea el collar de montaje del bípode con el soporte de sling swivel.
- Presiona firmemente el bípode sobre el soporte hasta que haga clic en su lugar.
- Si es necesario, ajusta el collar de swivel para permitir movimiento de swivel o una posición fija.

2. Ajuste de la Altura

- Para ajustar la altura, localiza el botón snaplock en cada pata.
- Presiona el botón para liberar el bloqueo, luego extiende o retrae la pata a la altura deseada (de 9 a 13 pulgadas).
- Suelta el botón para bloquear la pata en su lugar.

3. Plegado del Bípode

- Para plegar el bípode, presiona el botón snaplock y pliega suavemente las patas hacia la posición frontal o trasera.
- Asegúrate de que las patas estén bloqueadas de manera segura en la posición plegada antes de transportarlo.

4. Uso

- Coloca el bípode sobre una superficie estable.
- Asegúrate de que tu arma esté montada y sostenida de manera segura por el bípode.
- Apunta y dispara siguiendo las prácticas estándar de seguridad en el manejo de armas de fuego.

Instrucciones de Eliminación

Cuando sea el momento de desechar el Montaje de Bípode Sling Swivel Featherweight, por favor sigue estas directrices:

- Desecha el bípode de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el bípode está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No deseches el bípode en la basura doméstica regular si puede ser reciclado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al Montaje de Bípode Sling Swivel Featherweight, por favor contacta a los canales de soporte apropiados. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una respuesta más eficiente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el Montaje de Bípode Sling Swivel Featherweight!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Featherweight Bipod Sling Swivel Mount

Introduksjon

Takk for at du valgte Featherweight Bipod Sling Swivel Mount. Dette produktet er designet for å gi overlegen støtte samtidig som det er lett og enkelt å bruke. For å sikre din sikkerhet og optimal ytelse av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre trygg bruk av Featherweight Bipod Sling Swivel Mount, vennligst overhold følgende retningslinjer:

- Inspiser alltid bipoden for skader eller slitasje før hver bruk.
- Sørg for at bipoden er riktig montert og sikret til sling swivel stud.
- Bruk bipoden kun med skytevåpen som er compatible med sling swivel studs.
- Hold bipoden utilgjengelig for barn og sårbare individer når den ikke er i bruk.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om eventuelle produkttilbakekallinger eller sikkerhetsoppdateringer via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

Når du bruker Featherweight Bipod Sling Swivel Mount, vennligst overhold disse spesifikke sikkerhetstiltakene:

- Ikke overskrid maksimal høydejustering på 13 tommer.
- Sørg for at bena er fullt utvidet og låst før bruk.
- Unngå å bruke bipoden på ustabile eller ujevne overflater for å forhindre ulykker.
- Ikke påfør overdreven kraft på bipoden når du justerer bena.
- Bruk alltid neoprenputen for å beskytte monteringsflaten på skytevåpenet ditt.
- Vær forsiktig med snapnlock mekanismen; sørg for at den fungerer som den skal før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Følg disse trinnene for å installere og bruke Featherweight Bipod Sling Swivel Mount på en sikker måte:

1. Installasjon

- Finn sling swivel stud på ditt skytevåpen.
- Juster bipodens monteringskrage med sling swivel stud.
- Trykk bipoden fast på studdet til den klikker på plass.
- Juster om nødvendig swivelkragen for å tillate svingebevegelse eller en låst posisjon.

2. Justering av høyde

- For å justere høyden, finn snapnlock knappen på hvert ben.
- Trykk på knappen for å frigjøre låsen, og utvid eller trekk benet tilbake til ønsket høyde (9 til 13 tommer).
- Slipp knappen for å låse benet på plass.

3. Folding av bipoden

- For å folde bipoden, trykk på snapnlock knappen og fold bena forsiktig mot fronten eller bakover.
- Sørg for at bena er sikkert låst i den foldede posisjonen før transport.

4. Bruk

- Plasser bipoden på en stabil overflate.
- Sørg for at skytevåpenet ditt er sikkert montert og støttet av bipoden.
- Sikt og skyt i henhold til standard sikkerhetspraksis for skytevåpen.

Avfallsinstruksjoner

Når det er på tide å kvitte seg med Featherweight Bipod Sling Swivel Mount, vennligst følg disse retningslinjene:

- Kutt bipoden i henhold til lokale avfallshåndteringsregler.
- Hvis bipoden er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.
- Ikke kast bipoden i vanlig husholdningsavfall hvis den kan resirkuleres.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Featherweight Bipod Sling Swivel Mount, vennligst kontakt de relevante støttemulighetene. Sørg for å ha produktdetaljene klare for en mer effektiv respons.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din skyteopplevelse med Featherweight Bipod Sling Swivel Mount!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty na Bipod Sling Swivel Mount Featherweight

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Uchwyty na Bipod Sling Swivel Mount Featherweight. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić doskonałe wsparcie, pozostając jednocześnie lekki i łatwy w użyciu. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz optymalne działanie produktu, prosimy o przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie Uchwyty na Bipod Sling Swivel Mount Featherweight, prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych:

- Zawsze sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed każdym użyciem.
- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamontowany i zabezpieczony do uchwyty sling swivel.
- Używaj bipodu tylko z bronią, która jest kompatybilna z uchwytami sling swivel.
- Trzymaj bipod poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych, gdy nie jest używany.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami o wycofaniach produktów lub aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z Uchwyty na Bipod Sling Swivel Mount Featherweight, prosimy o przestrzeganie tych specyficznych środków ostrożności:

- Nie przekraczaj maksymalnej regulacji wysokości wynoszącej 13 cali.
- Upewnij się, że nogi są w pełni rozłożone i zablokowane przed użyciem.
- Unikaj używania bipodu na niestabilnych lub nierównych powierzchniach, aby zapobiec wypadkom.
- Nie stosuj nadmiernej siły przy regulacji nóg bipodu.
- Zawsze używaj podkładki neoprenowej, aby chronić powierzchnię mocowania swojej broni.
- Zachowaj ostrożność przy mechanizmie snaplock; upewnij się, że działa prawidłowo przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby bezpiecznie zainstalować i używać Uchwyty na Bipod Sling Swivel Mount Featherweight:

1. Instalacja

- Zlokalizuj uchwyt sling swivel na swojej broni.
- Wyrównaj kołnierz mocujący bipodu z uchwytem sling swivel.
- Mocno naciśnij bipod na uchwyt, aż usłyszysz kliknięcie.
- W razie potrzeby dostosuj kołnierz swivel, aby umożliwić ruch obrotowy lub zablokowaną pozycję.

2. Regulacja Wysokości

- Aby dostosować wysokość, zlokalizuj przycisk snaplock na każdej nodze.
- Naciśnij przycisk, aby zwolnić blokadę, a następnie wydłuż lub skróć nogę do pożądanej wysokości (9 do 13 cali).
- Zwolnij przycisk, aby zablokować nogę w miejscu.

3. Składanie Bipodu

- Aby złożyć bipod, naciśnij przycisk snaplock i delikatnie złoż nogi w kierunku przednim lub tylnym.
- Upewnij się, że nogi są pewnie zablokowane w pozycji złożonej przed transportem.

4. Użytkowanie

- Umieść bipod na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że Twoja broń jest pewnie zamontowana i wspierana przez bipod.
- Celuj i strzelaj zgodnie z standardowymi zasadami bezpieczeństwa przy użyciu broni.

Instrukcje Utylizacji

Kiedy nadejdzie czas na pozbycie się Uchwytu na Bipod Sling Swivel Mount Featherweight, prosimy o przestrzeganie tych wytycznych:

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli bipod jest uszkodzony i nie nadaje się do naprawy, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj bipodu do zwykłych odpadów domowych, jeśli można go poddać recyklingowi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Uchwytu na Bipod Sling Swivel Mount Featherweight, prosimy o kontakt z odpowiednimi kanałami wsparcia. Upewnij się, że masz dane dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z Uchwytu na Bipod Sling Swivel Mount Featherweight!

Säkerhetsinstruktionsguide för Featherweight Bipod Sling Swivel Mount

Introduktion

Tack för att du valt Featherweight Bipod Sling Swivel Mount. Denna produkt är designad för att ge överlägset stöd samtidigt som den är lätt och enkel att använda. För att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda för denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säker användning av Featherweight Bipod Sling Swivel Mount, vänligen observera följande riktlinjer:

- Inspektera alltid bipoden för eventuella skador eller slitage före varje användning.
- Se till att bipoden är korrekt monterad och säkrad på sling swivel stud.
- Använd bipoden endast med skjutvapen som är kompatibla med sling swivel studs.
- Håll bipoden utom räckhåll för barn och sårbara individer när den inte används.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder Featherweight Bipod Sling Swivel Mount, vänligen följ dessa specifika säkerhetsåtgärder:

- Överskrid inte den maximala höjdjusteringen på 13 tum.
- Se till att benen är helt utsträckta och låsta före användning.
- Undvik att använda bipoden på instabila eller ojämna ytor för att förhindra olyckor.
- Tillämpa inte överdriven kraft på bipoden när du justerar benen.
- Använd alltid neoprenkudden för att skydda monteringsytan på ditt skjutvapen.
- Var försiktig med snaplock mekanismen; se till att den fungerar korrekt före användning.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för att installera och använda Featherweight Bipod Sling Swivel Mount på ett säkert sätt:

1. Installation

- Lokalisera sling swivel stud på ditt skjutvapen.
- Rikta bipodens monteringskrage med sling swivel stud.
- Tryck fast bipoden på studen tills den klickar på plats.
- Justera vid behov swivelkragen för att möjliggöra svängande rörelse eller en låst position.

2. Justera höjden

- För att justera höjden, lokalisera snaplockknappen på varje ben.
- Tryck på knappen för att frigöra låset, dra sedan ut eller dra in benet till önskad höjd (9 till 13 tum).
- Släpp knappen för att låsa benet på plats.

3. Folding the Bipod

- För att fälla ihop bipoden, tryck på snaplockknappen och vik försiktigt benen mot framåt eller

- bakåt position.
- Se till att benen är ordentligt låsta i den hopfällda positionen innan transport.

4. Användning

- Placera bipoden på en stabil yta.
- Se till att ditt skjutvapen är korrekt monterat och stöds av bipoden.
- Sikta och skjut enligt standard säkerhetsrutiner för skjutvapen.

Avfallsinstruktioner

När det är dags att göra sig av med Featherweight Bipod Sling Swivel Mount, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Gör dig av med bipoden enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om bipoden är skadad bortom reparation, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Kassera inte bipoden i vanlig hushållsavfall om den kan återvinnas.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Featherweight Bipod Sling Swivel Mount, vänligen kontakta lämpliga supportkanaler. Se till att du har dina produktuppgifter redo för en mer effektiv respons.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skjutupplevelse med Featherweight Bipod Sling Swivel Mount!

Bezpečnostní pokyny pro používání Featherweight Bipod Sling Swivel Mount

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Featherweight Bipod Sling Swivel Mount. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající podporu při zachování nízké hmotnosti a snadného použití. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální výkon tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby bylo zajištěno bezpečné používání Featherweight Bipod Sling Swivel Mount, dodržujte prosím následující pokyny:

- Vždy zkontrolujte bipod na jakékoli poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Ujistěte se, že je bipod správně namontován a zajištěn na studu popruhu.
- Používejte bipod pouze se zbraněmi, které jsou kompatibilní se study pro popruh.
- Uchovávejte bipod mimo dosah dětí a zranitelných osob, když se nepoužívá.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků nebo bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

Při používání Featherweight Bipod Sling Swivel Mount dodržujte prosím tato specifická bezpečnostní opatření:

- Nepřekračujte maximální výšku nastavení 13 palců.
- Ujistěte se, že jsou nohy plně roztažené a zajištěné před použitím.
- Vyhněte se používání bipodu na nestabilních nebo nerovných površích, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu na bipod při nastavování nohou.
- Vždy používejte neoprenovou podložku na ochranu montážního povrchu vaší zbraně.
- Buďte opatrní s mechanismem snaplock; ujistěte se, že funguje správně před použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

Postupujte podle těchto kroků pro bezpečnou instalaci a použití Featherweight Bipod Sling Swivel Mount:

1. Instalace

- Najděte stud popruhu na vaší zbraně.
- Zarovnejte montážní kolík bipodu se studem popruhu.
- Pevně stiskněte bipod na stud, dokud nezaklapne na místo.
- Pokud je to nutné, upravte otočný kolík pro umožnění buď otočného pohybu, nebo uzamčené polohy.

2. Nastavení výšky

- Pro nastavení výšky najděte tlačítko snaplock na každé noze.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zámku, poté prodlužte nebo zkratíte nohu na požadovanou výšku (9 až 13 palců).
- Uvolněte tlačítko pro zajištění nohy na místě.

3. Skládání bipodu

- Pro složení bipodu stiskněte tlačítko snaplock a jemně složte nohy směrem dopředu nebo dozadu.
- Ujistěte se, že jsou nohy bezpečně zajištěny ve složené poloze před transportem.

4. Použití

- Umístěte bipod na stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň bezpečně namontována a podporována bipodem.
- Mířte a střílejte podle standardních bezpečnostních praktik při používání zbraně.

Pokyny pro likvidaci

Když nastane čas na likvidaci Featherweight Bipod Sling Swivel Mount, dodržujte prosím tyto pokyny:

- Likvidujte bipod v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je bipod poškozen natolik, že není opravitelný, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Nevyhazujte bipod do běžného domácího odpadu, pokud jej lze recyklovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy týkající se Featherweight Bipod Sling Swivel Mount, obraťte se na příslušné podpůrné kanály. Ujistěte se, že máte připravené údaje o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj střelecký zážitek s Featherweight Bipod Sling Swivel Mount!