

SEMI-AUTO PISTOL COMPENSATOR TAP - BROWNELLS .578"-28 TAP

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do broni krótkiej](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Narzędzia do kompensatorów](#)

Twórz i instaluj niestandardowe kompensatory dla zmniejszonego odrzutu i lepszej kontroli

Użyj gwintu, aby nawiercić niestandardowe i standardowe lufy, aby przyjąć kompensatory odrzutu. Użyj gwintu wtykowego, aby poprawić gwinty lub nawiercić własne niestandardowe kompensatory. Niekotwione kompensatory powinny być nawiercone wiertłem HSS 3-5/64" a następnie rozwiercone do .551" przed gwintowaniem za pomocą dowolnego gwintu. Obróbka luf powinna być wykonana na około .002" mniejsze niż średnica gwintu. Gwint .575"-40 pasuje do większości komercyjnych, stożkowych lub integralnych kompensatorów w stylu stożka. Gwint .581"-40 jest taki sam, jak używany w lufach Wilson, Brown i Storm Lake Machine oraz w kompensatorach w stylu tulei. Gwint .685"-40 jest używany do dopasowania kompensatorów do gwintowanych luf Bull i Hybrid.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS .578"-28 TAP](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080598764
- Nr prod.: DWTST376428P
- Make: -
- Material: -
- Style: -
- Waga dostawy: 0.064kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 13mm
- Długość wysyłki: 13mm
- UPC: 887861003384

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .578"28 TAP Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

SEMAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP

BROWNELLS .578"28 TAP Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SEMAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP od BROWNELLS. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w gwintowaniu niestandardowych i standardowych luf w celu przyjęcia kompensatorów odrzutu. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie produktu, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem narzędzi i maszyn.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie EU Safety Gate.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności Przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas używania narzędzi.
- Sprawdź kompensator tap oraz powiązane narzędzia pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Używaj narzędzi tylko do ich zamierzonego celu, zgodnie z tą instrukcją.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania i modyfikacji broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że lufa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Wybierz odpowiedni rozmiar gwintu na podstawie pożądanego typu gwintu (.575"40, .581"40 lub .685"40).

2. Wiercenie

- Dla niegwintowanych kompensatorów, nawierć lufę za pomocą wiertła HSS 35/64".
- Upewnij się, że wiertło jest prostopadłe do lufy, aby utrzymać równomierne gwintowanie.

3. Rozwiercanie

- Po nawierceniu, rozwić otwór do .551" w celu przygotowania do gwintowania.

4. Gwintowanie

- Użyj kompensator tap do gwintowania lufy. Obróć lufę do około .002" mniejszej niż średnica gwintu dla prawidłowego dopasowania.
- Uważnie przestrzegaj instrukcji gwintowania, aby uniknąć krzywego gwintowania lub uszkodzenia lufy.

5. Ostateczne Kontrole

- Po gwintowaniu sprawdź gwinty pod kątem jednorodności i integralności.
- Upewnij się, że kompensator pasuje pewnie przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone narzędzia oraz materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych odpadów domowych; zamiast tego korzystaj z wyznaczonych punktów recyklingu lub placówek do utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania, sprawdzając stronę internetową producenta lub kontaktując się z nimi bezpośrednio.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl