

REVOLVER RANGE RODS - BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do broni krótkiej](#) > [Narzędzia do zgrywania](#) > [Sprawdziany synchronizacji komór bębna](#)

Natychmiast informuje, czy lufa i bęben są w idealnym wyrównaniu - dostępne wersje Match i Service

Natychmiast informuje, czy lufa i bęben rewolweru są w idealnej linii oraz czy dźwignia bębna lub jarzmo zostały wygięte, co powoduje, że oś każdego z nich jest niezgodna z osią otworu lufy . . . dla synchronizacji - „pracy nad precyzją” . . . lokalizowanie przyczyny rozprysku ołowiu . . . profesjonalne inspekcje serwisowe. Doskonałe narzędzie do użycia podczas demonstrowania klientowi „dlaczego”! Rączka z końcem o chropowatej fakturze jest gwintowana, aby pasować do dowolnej z wymiennych głowic, których rozmiary są starannie dobrane, aby wskazywać bardzo małe niedopasowania. Głowice kal. .38 są dostępne w dwóch średnicach, jedna do pistoletów Match, które muszą być idealnie dopasowane dla najlepszej wydajności, a druga do pistoletów Service, które nie zawsze są dokładnie czyszczone i nie muszą spełniać tak wysokich standardów precyzji. A także jest specjalna głowica do S&W K-22, która ma nieco niedopasowany otwór.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080618003
- Nr prod.:
- Kaliber: 44 Caliber (.429-.430)
- Model: -
- Typ broni: Universal Handguns
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 61mm
- Długość wysyłki: 155mm
- UPC: 050806019485

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia idealnego wyrównania lufy i bębna rewolweru. Prawidłowe użycie tego narzędzia może pomóc w identyfikacji problemów, takich jak rozprysk ołowiu i dokładność synchronizacji. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcją producenta.
- Przed każdym użyciem sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj okularów ochronnych podczas korzystania z rury pomiarowej, aby zapobiec urazom oczu.
- Upewnij się, że rewolwer jest rozładowany przed użyciem rury pomiarowej.
- Nie próbuj modyfikować produktu w żaden sposób.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że rewolwer jest skierowany w bezpiecznym kierunku podczas używania rury pomiarowej.
- Unikaj używania rury pomiarowej w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Ostrożnie obsługuj produkt; nie upuszczaj go ani nie uderzaj o twarde powierzchnie.
- Podczas zmiany głowic upewnij się, że są one mocno przykręcone, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu podczas użycia.
- Bądź ostrożny wobec ostrych krawędzi na głowicach i uchwycie, aby zapobiec skaleczeniom lub urazom.
- Użyj odpowiedniego rozmiaru głowicy dla swojego kalibru rewolweru, aby zapewnić dokładne pomiary.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że rewolwer jest całkowicie rozładowany.
- Wybierz odpowiednią głowicę dla kalibru swojego rewolweru.

2. Mocowanie głowicy

- Weź głowicę i dopasuj ją do gwintowanego końca uchwyty.
- Przykręć głowicę do uchwyty, aż będzie mocno dokręcona.

3. Używanie rury pomiarowej

- Włóż rurę pomiarową do lufy rewolweru.
- Delikatnie wciśnij rurę pomiarową, aż dotknie bębna.
- Obserwuj wyrównanie i sprawdź, czy nie ma żadnych niedopasowań na podstawie wskazań rury pomiarowej.

4. Wymiana głowic

- Aby zmienić głowice, odkręć aktualną głowicę z uchwyty.
- Wybierz nową głowicę i zamocuj ją zgodnie z poprzednimi instrukcjami.
- Upewnij się, że nowa głowica jest mocno przymocowana przed użyciem.

5. Pielęgnacja po użyciu

- Po użyciu oczyść głowice i uchwyt, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki ołowiu.
- Przechowuj rurę pomiarową i głowice w bezpiecznym, suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już potrzebny, rozważ jego recykling tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera metalowe komponenty.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego użycia REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40, prosimy o skorzystanie z zasobów obsługi klienta producenta lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .44/40. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się ze wszystkimi broniąmi palnymi i związanymi z nimi narzędziami.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl