

SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG

Versatile, Two-In-One Design; Holds All Your Gear For Competition & Range Work - The Ultimate Range Bag

We've taken the suggestions our customers have given us at the matches, those of competitive, pro-circuit, competition shooters, and added in the "gotta-haves" from the shooters on our own staff to come up with the best range bag we've ever seen. Designing such a bag was no easy task. And, we tossed around quite a collection of "good" prototypes before opening the red curtain on this work of art. In fact, we're so proud of it, we had our logo branded in leather and sewn right on the front of the bag. Simply put...this is the bag, when only the best will do! We hand picked only the finest quality materials for minimal weight and maximum ruggedness, then selected a skilled supplier to provide the careful construction and attention to detail you've come to know and expect from Brownells. The Signature Series Range Bag is a versatile, two-in-one bag system featuring a roomy, outer bag with large exterior, bellow pockets and an inner, open bag with adjustable dividers, padded pistol inserts, magazine pouches and much, much more. Both bags are constructed of long lasting, 1000 denier, Cordura® nylon with non-scratching, self-healing, YKK zippers and solid brass pulls. We even added stylish, top-grain, leather straps to the zipper pulls where needed to make opening and closing the "high-use" compartments easier when wearing shooting gloves. Adjustable shoulder strap is made of strong, 1½" wide nylon webbing and includes a comfortable pad lined with non-slip, suede leather. Quickly detachable, brass-plated swivel clips are springloaded for extra security and allow shoulder strap to be interchanged between inner and outer bags. Inner bag provides safe transport for match pistols when you don't want to leave them in your competition holster. Use the inner bag to carry just what you need to the firing line and for fast "bag-up" after shooting. If you have a lot of gear, use the bags separately for nearly twice the storage capacity. The double-layered, 3/8" thick, corrugated bottom panels in both bags give full support for heavy loads of ammunition, pistols, tools, sandbags and other shooting accessories while retaining the original shape of the bag. The Signature Series is a full-featured bag, designed to perform and built to last. Outer Bag: Moisture-resistant, 1000 denier, Cordura nylon Large, main compartment with zippered top, measures 18" long, 9" wide, 12" high Zippered, main, side pocket: 17" long, 2½" wide, 10" high. Holds shooting glasses, muffs, and cleaning supplies Two, padded end pockets 7" long, 2½" wide, 10" high provide ample room for choke tubes, spare parts, etc Two, flat, zippered pockets 18" long, 7" and 8" high for targets, notebooks, ballistic sheets, etc. Four, brass-plated D-rings provide lockable storage when used with your own padlocks Adjustable shoulder strap with polished, quick-release, swivel clips 2" wide, wrap-around carry handles with contoured grip area and hook and loop carry handle Self-healing zippers and solid brass, #9 zipper pulls Full 3/8" thick, bottom panel is composed of two, corrugated, double-wall, plastic sheets glued, then layered in opposite directions for superior strength and rigidity Inner Bag: 1000 denier, Cordura nylon with knit back, expanded vinyl lining for excellent water-resistance Two, fully padded pistol inserts and hook and loop closure straps fit inside the full-length, zippered side pockets for extra security. Accepts scoped, competition guns, spotting scopes, etc Two, removable, high-strength, plastic dividers with reinforced hook and loop edging for spacing adjustments; provides up to three individual compartments Brass-plated D-rings for shoulder strap attachment 3/8" thick, double-layered, bottom panel supports the heaviest gear Padded end panels for extra protection of inner bag contents Six, individually sewn, magazine pouches Self-healing zippers and solid brass, #9 zipper pulls Two, elastic, retaining straps for shooting towels, extra ammo and magazines



Attributes

- Name: SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084000118
- Mfr. No.:
- Color: Brown
- Material: Cordura
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 3.629kg
- UPC: 050806107212

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Signature Series Deluxe Range Bag](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Tiro de la Serie Signature](#)
- [Français: Guide de sécurité du produit pour le SAC DE TIR DELUXE DE LA SÉRIE SIGNATURE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Torby na Strzelnicę Brownells Signature Series Deluxe Range Bag](#)
- [Suomi: SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost produktu: SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG](#)

Sicherheitshinweise für die SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG von Brownells. Diese Tragetasche wurde mit größter Sorgfalt entwickelt, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung beim Transport Ihrer Schießausrüstung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Tasche sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, d.h. zum Transport von Schießausrüstung.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Reißverschlüsse und Schnallen ordnungsgemäß geschlossen sind, bevor Sie die Tasche transportieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass alle schwereren Gegenstände gleichmäßig in der Tasche verteilt sind, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die gepolsterten Einsätze, um Ihre Pistolen sicher zu transportieren.
- Achten Sie darauf, dass alle Magazine sicher in den vorgesehenen Taschen verstaut sind.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßiger Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen auszusetzen.
- Verwenden Sie die Innentasche nur für den Transport von Wettkampfpistolen, die nicht in einem Holster aufbewahrt werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Öffnen der Tasche:** Ziehen Sie den Reißverschluss vorsichtig auf, um die Innentasche und die Außentasche zu erreichen.
- **Befüllen der Außentasche:** Nutzen Sie die großen Außentaschen für Zubehör wie Schießbrillen und Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass die Taschen nicht überladen werden.
- **Befüllen der Innentasche:** Platzieren Sie Ihre Pistolen in den gepolsterten Einsätzen und sichern Sie sie mit den Klettverschlussriemen.
- **Verwendung des Schultergurts:** Stellen Sie den Schultergurt nach Bedarf ein und verwenden Sie die schnell lösbaren Drehclips, um ihn an der Tasche zu befestigen.
- **Tragen der Tasche:** Nutzen Sie die Tragegriffe oder den Schultergurt, um die Tasche bequem zu transportieren. Achten Sie darauf, dass die Tasche sicher in der Hand oder auf der Schulter sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff und Textilien.
- Achten Sie darauf, dass alle nicht mehr benötigten Teile, wie z.B. beschädigte Reißverschlüsse oder Gurte, ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrer SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Brownells oder an eine autorisierte Verkaufsstelle.

Schlussfolgerung

Die SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG ist darauf ausgelegt, Ihnen einen sicheren und komfortablen Transport Ihrer Schießausrüstung zu bieten. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, dass Ihre Erfahrungen bei der Nutzung der Tasche sowohl sicher als auch angenehm sind. Vielen Dank, dass Sie sich für Brownells entschieden haben!

Safety Instruction Guide for the Signature Series Deluxe Range Bag

Introduction

Thank you for choosing the Signature Series Deluxe Range Bag. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of your range bag. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the range bag before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that all zippers and straps are functioning properly before loading the bag.
- Do not overload the bag beyond its intended capacity to prevent damage or injury.
- Keep the bag away from sharp objects that may puncture or damage the material.
- Store the bag in a cool, dry place when not in use to maintain its integrity.
- Be cautious when carrying heavy loads; use appropriate lifting techniques to avoid injury.
- Ensure that the bag is securely closed when transporting firearms or ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- This bag is designed for transporting firearms and related accessories. Always follow local laws and regulations regarding firearm transport.
- Do not leave firearms unattended in the bag.
- Use the inner bag to safely transport match pistols and ensure they are secured.
- When using the bag in a shooting environment, be aware of your surroundings and follow all safety protocols.
- If using the bag while wearing shooting gloves, ensure that the zipper pulls are easily accessible.

Instructions for Installation and Usage

Using the Outer Bag

- The outer bag is moisture-resistant and features a large main compartment.
- Ensure the zipper is fully closed before carrying to prevent items from falling out.
- Utilize the padded end pockets for storing choke tubes and spare parts.
- Use the flat zippered pockets for targets and cleaning supplies.
- Attach a padlock to the Drings for added security when storing the bag.

Using the Inner Bag

- The inner bag features padded pistol inserts and adjustable dividers.
- Place your firearms in the padded inserts and secure them with the hook and loop closure straps.
- Adjust the dividers to create separate compartments as needed.
- Store magazines and ammo in the designated pouches for easy access.
- Ensure the inner bag is securely zipped before transport.

Carrying the Bag

- Use the adjustable shoulder strap for comfortable carrying.
- Ensure the strap is securely attached to the Drings before use.
- The carry handles are designed for easy grip; use them when lifting the bag.
- If using the bag for extended periods, adjust the shoulder strap for optimal comfort.

Disposal Instructions

- Dispose of the range bag in accordance with local regulations for textile waste.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Remove all personal items and accessories before disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Signature Series Deluxe Range Bag, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for specific contact details.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your Signature Series Deluxe Range Bag responsibly and safely!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Tiro de la Serie Signature

Introducción

Gracias por elegir la Bolsa de Tiro de la Serie Signature. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte la mejor experiencia en el transporte de tus equipos de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo de la bolsa, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la bolsa esté en buen estado antes de cada uso. Revisa las costuras, cremalleras y correas para detectar cualquier daño.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas para manejar armas de fuego.
- No sobrecargues la bolsa. Asegúrate de que el peso total no exceda las recomendaciones del fabricante.
- Evita exponer la bolsa a condiciones extremas de temperatura y humedad, ya que esto puede afectar la integridad de los materiales.
- Usa la bolsa únicamente para su propósito previsto: el transporte de equipo de tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa guantes al manipular la bolsa si es necesario, especialmente al abrir y cerrar los compartimentos de uso intensivo.
- Asegúrate de que las cremalleras estén completamente cerradas antes de mover la bolsa para evitar que se caigan objetos.
- Al transportar armas de fuego, asegúrate de que estén descargadas y aseguradas en los compartimentos designados de la bolsa interior.
- Si usas la bolsa en un entorno público, mantén un perfil bajo y evita exhibir el contenido.
- Almacenamiento: Cuando no estés usando la bolsa, guárdala en un lugar seco y seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Revisión Inicial:** Antes de usar la bolsa, verifica que todas las partes estén completas y en condiciones óptimas.
2. **Ajuste de la Correa:** Ajusta la correa de hombro a tu tamaño preferido. Asegúrate de que esté bien fijada para evitar deslizamientos durante el transporte.

Uso

- **Uso de la Bolsa Exterior:**
 - Utiliza el compartimento principal para almacenar el equipo más pesado.
 - Los bolsillos laterales son ideales para gafas de tiro y protectores auditivos.
 - Usa los bolsillos acolchados para almacenar piezas de repuesto y otros accesorios.
- **Uso de la Bolsa Interior:**
 - Coloca las pistolas en los compartimentos acolchados y asegúralas con las correas de gancho y bucle.
 - Utiliza los divisores removibles para organizar el espacio según tus necesidades.
 - Asegúrate de que todos los compartimentos estén cerrados antes de mover la bolsa.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la bolsa, verifica si hay opciones de reciclaje en tu área local.
- Si la bolsa está dañada y no es reutilizable, deséchala de manera responsable, asegurándote de que los materiales sean reciclados si es posible.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, por favor dirígete a los canales de atención al cliente disponibles en tu región. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar el proceso.

Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu Bolsa de Tiro de la Serie Signature de manera segura y efectiva. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir un producto de calidad.

Guide de sécurité du produit pour le SAC DE TIR DELUXE DE LA SÉRIE SIGNATURE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac de Tir Deluxe de la Série Signature. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre sac.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement à des fins de transport d'équipement de tir et d'accessoires.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité recommandée pour éviter des déchirures ou des déformations.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il est rempli d'équipements potentiellement dangereux.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance dans des lieux publics.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours les sangles et les clips comme prévu pour garantir la sécurité de votre équipement.
- Lorsque vous transportez des armes à feu, assurez-vous qu'elles sont déchargées et correctement sécurisées dans le sac intérieur.
- Évitez de transporter des objets pointus ou tranchants dans des poches non rembourrées.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus du sac lorsque vous le rangez.
- Ne tentez pas de réparer le sac vous-même en cas de dommage. Contactez un professionnel pour des réparations.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Retirez tous les contenus du sac avant de l'utiliser pour la première fois.
- Vérifiez que toutes les poches et compartiments sont vides et en bon état.
- Familiarisez-vous avec les différentes poches et leur utilisation (ex. : poches pour chargeurs, poche pour lunettes de tir).

Utilisation

- Pour transporter des pistolets, utilisez les inserts rembourrés fournis dans le sac intérieur.
- Assurez-vous que les fermetures éclair sont complètement fermées avant de soulever ou de déplacer le sac.
- Lorsque vous utilisez le sac sur le terrain, utilisez les poignées de transport ou la sangle d'épaule pour un meilleur confort.
- Rangez toujours le sac dans un endroit sec pour éviter l'humidité et les dommages.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le sac avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en nylon et en plastique.
- Si le sac est endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, envisagez de le recycler ou de le donner à une organisation qui pourrait en avoir besoin.

Contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Merci d'utiliser le Sac de Tir Deluxe de la Série Signature. Votre sécurité est notre priorité !

Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa da Tiro Deluxe della Serie Signature di Brownells. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione versatile e sicura per il trasporto dell'attrezzatura da tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia utilizzata solo per il trasporto di attrezzature da tiro e accessori.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare la borsa se presenta difetti visibili.
- Mantieni la borsa lontana da fonti di calore e umidità per preservarne la durata.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il limite di peso raccomandato per evitare rotture o infortuni.
- Tieni la borsa lontana dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- In caso di emergenze o incidenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre le cerniere e i tiranti con attenzione. Non forzare le cerniere o tentare di aprire la borsa in modo brusco.
- Quando trasporti armi o munizioni, assicurati che siano correttamente imballate e sicure all'interno della borsa.
- Non lasciare mai la borsa incustodita in luoghi pubblici o in auto.
- Indossa guanti da tiro quando maneggi la borsa per una migliore presa e per evitare infortuni.
- Utilizza le cinghie di ritenzione per tenere fermi gli oggetti all'interno della borsa, specialmente durante il trasporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa:

- Apri la borsa e controlla che tutti i compartimenti siano in buone condizioni.
- Assicurati che le cerniere siano funzionanti e che non ci siano ostruzioni.

2. Caricamento della Borsa:

- Posiziona gli oggetti più pesanti nel compartimento principale per una distribuzione equilibrata del peso.
- Utilizza gli inserti imbottiti per le pistole per proteggere le armi durante il trasporto.
- Organizza gli accessori e le munizioni nelle tasche laterali per un accesso rapido.

3. Chiusura della Borsa:

- Dopo aver caricato la borsa, assicurati di chiudere tutte le cerniere e i compartimenti.
- Controlla che le cinghie di ritenzione siano ben fissate.

4. Trasporto della Borsa:

- Utilizza la tracolla regolabile per un trasporto confortevole. Assicurati che sia ben fissata.
- Se necessario, utilizza le maniglie di trasporto per sollevare la borsa.

5. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci la borsa con un panno umido e un detergente delicato. Evita l'uso di sostanze chimiche aggressive.
- Controlla regolarmente le cerniere e i tiranti per assicurarti che siano in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali della borsa, come nylon e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il rappresentante del servizio clienti di Brownells.

Grazie per aver scelto la Borsa da Tiro Deluxe della Serie Signature di Brownells. Seguire queste istruzioni aiuterà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Torby na Strzelnicę Brownells Signature Series Deluxe Range Bag

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby na strzelnicę Brownells Signature Series Deluxe Range Bag. Naszym celem jest zapewnienie Państwu najwyższej jakości produktu, który jest zarówno funkcjonalny, jak i bezpieczny w użytkowaniu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz użytkowania.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzenia materiałów oraz zamków.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących transportu broni i amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że wszystkie zamki błyskawiczne są prawidłowo zapięte przed przenoszeniem torby.
- Podczas transportu broni, używaj wewnętrznej torby do bezpiecznego przechowywania pistoletów.
- Nie pozostawiaj broni w torbie bez nadzoru.
- Zachowaj ostrożność przy otwieraniu torby, aby uniknąć przypadkowego usunięcia zawartości.
- Zawsze używaj rękawic strzeleckich, gdy otwierasz torbę w warunkach, które mogą być niebezpieczne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Upewnij się, że torba jest pusta przed pierwszym użyciem.
- Sprawdź wszystkie przegródki i kieszenie, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.

2. Pakowanie torby:

- Umieść broń w wewnętrznej torbie, korzystając z regulowanych przegrody.
- Użyj zewnętrznych kieszeni na akcesoria, takie jak okulary strzeleckie i nauszники.
- Nie przeciążaj torby, stosując się do zalecanych wymiarów.

3. Transport torby:

- Użyj regulowanego paska na ramię, aby zapewnić wygodny transport.
- Upewnij się, że klipsy są prawidłowo zapięte.

4. Czyszczenie torby:

- Czyść torbę przy użyciu wilgotnej szmatki. Unikaj używania silnych detergentów, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje Utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia torby, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów lub organizacją zajmującą się recyklingiem.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania torby, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa będą dostępne na platformie Safety Gate.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z torby na strzelnicę Brownells Signature Series Deluxe Range Bag. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzelań!

SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG laukun. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että laukku on tyhjennetty kaikista varusteista ennen käyttöä.
- Tarkista laukku säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä altista laukkua äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Pidä laukku poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Käytä laukkua vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.

Erityiset Turvaohjeet

- Älä ylikuormita laukkua, jotta se ei vaurioidu tai aiheuta loukkaantumisia.
- Varmista, että kaikki vetoketjut ja soljet ovat kunnolla kiinni ennen kuljetusta.
- Käytä olkahihnaa oikein, jotta laukku pysyy tukevasti olalla.
- Tarkista, että sisälaukku on oikein suljettu ennen kuin siirrät sitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Avaaminen ja Sulkeminen:**
 - Avaa laukku vetämällä vetoketjua.
 - Sulje laukku varmistamalla, että vetoketju on täysin kiinni.
- **Sisälaukun Käyttö:**
 - Aseta kilpailupistoolit ja muut varusteet sisälaukkuun.
 - Varmista, että jakajat on asetettu oikein, jotta varusteet pysyvät paikallaan.
- **Ulkolaukun Käyttö:**
 - Käytä ulkolaukkua varusteiden, kuten kuulokkeiden ja puhdistusvälineiden, säilyttämiseen.
 - Hyödynnä pääosaston tilaa tehokkaasti.
- **Olkahihnan Säädot:**
 - Sääda olkahihna sopivaksi ennen käyttöä.
 - Varmista, että klipsit ovat kunnolla kiinni.
- **Kuljetus:**
 - Käytä kantokahvoja, kun siirrät laukkua käsin.
 - Varmista, että laukku on tasapainossa, kun kannat sitä.

Hävitysohjeet

- Hävitä laukku ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteenhuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Pidä tämä opas tallessa tulevaa käyttöä varten. Turvallinen ja tehokas käyttö varmistaa, että voit nauttia SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG laukun eduista pitkään.

Säkerhetsinstruktioner för SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG

Introduktion

Tack för att du har valt SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG från Brownells. Denna väska är designad för att ge dig optimal funktionalitet och säkerhet under användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att väskan är i gott skick innan användning. Inspektera sömmar, dragkedjor och handtag för slitage.
- Förvara alltid väskan på en säker plats, borta från barn och otillåtna användare.
- Använd endast väskan i enlighet med dess avsedda syfte. Den är designad för att transportera skytteutrustning och tillbehör.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll väskan ren och torr för att förlänga dess livslängd och säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid väskan med handskar om du hanterar utrustning som kan vara varm eller vass.
- Se till att alla fickor och avdelare är stängda ordentligt innan du flyttar väskan.
- Undvik att överbelasta väskan för att förhindra skador på både väskan och dess innehåll.
- Förvara skytteutrustning i den inre väskan för säker transport och för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Använd axelremmen korrekt för att undvika att väskan glider av axeln under transport.

Instruktioner för installation och användning

1. Packning av väskan:

- Öppna den yttre väskan och placera större föremål i huvudfacket.
- Använd de justerbara avdelarna i den inre väskan för att organisera pistoler och tillbehör.
- Placera ammunition och andra små föremål i de specifika fickorna för att undvika skador.

2. Transport av väskan:

- Justera axelremmen så att den sitter bekvämt på axeln.
- Använd handtagen för att bära väskan om du föredrar det.
- Kontrollera att alla dragkedjor är stängda innan du lyfter eller flyttar väskan.

3. Användning av fickor och avdelare:

- Dra nytta av de vadderade fickorna för att skydda känsliga föremål.
- Använd de elastiska remmarna för att säkra extra ammunition och skyttehanddukar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När väskan inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Separera material som nylon och läder från andra typer av avfall för korrekt återvinning.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om hur man korrekt kasserar produkter av detta slag.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök Brownells officiella webbplats.

Vi tackar för ditt val av SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG och önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse!

Pokyny pro bezpečnost produktu: SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti a používání produktu, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání tašky. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že taška je používána pouze pro určené účely, jak je popsáno v tomto návodu.
- Před použitím tašky zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Tašku uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob, pokud to není nezbytně nutné.
- Nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo neúplná.
- V případě jakýchkoliv problémů s taškou se obraťte na prodejce nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste ji nenaplnili nadměrným množstvím vybavení, které by mohlo způsobit její poškození nebo zranění.
- Vždy zkontrolujte, zda jsou všechny zipy a popruhy správně zajištěny před přepravou.
- Při používání tašky na střelnici dbejte na bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi a municí.
- Používejte vnitřní tašku pro bezpečný transport zbraní a vybavení. Nikdy nenechávejte zbraně bez dozoru.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Před prvním použitím zkontrolujte všechny části tašky, včetně zipů a popruhů.
- Ujistěte se, že jsou všechny přepážky a polstrované vložky na svém místě.

2. Naplnění tašky:

- Použijte vnější prostor tašky pro uložení větších kusů vybavení, jako jsou chrániče sluchu a čistící potřeby.
- Vnitřní tašku naplňte pouze potřebným vybavením na střelnici, jako jsou pistole a zásobníky.
- Zajistěte, aby všechny položky byly umístěny tak, aby se minimalizovalo riziko poškození.

3. Použití ramenního popruhu:

- Nastavte ramenní popruh na požadovanou délku a ujistěte se, že je bezpečně připevněn.
- Při nošení tašky se ujistěte, že je popruh pohodlně umístěn na rameni.

4. Údržba tašky:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení a poškození.
- Udržujte tašku čistou a suchou, aby se prodloužila její životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.

Další podpora

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo používání tašky SIGNATURE SERIES DELUXE RANGE BAG, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o bezpečnostních upozorněních a případných výzvěch k vrácení produktu.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vaší nové tašky.