

SIGNATURE SERIES SHOOTING BAG - BROWNELLS SIGNATURE SERIES SHOOTING BAG DARK BROWN

Holds All Your Gear For Competition & Range

We've incorporated many of the same great features of our original Signature Series Range Bag into a slightly smaller, more compact bag with bellows pockets, adjustable dividers, six individual shotshell holders and much, much more. Constructed of long lasting, 1000 denier, Cordura® nylon with non-scratching, self-healing, nylon YKK zippers and solid brass pulls. We put top-grain, leather straps on the zipper pulls to make opening and closing the "high-use" compartments easy when wearing shooting gloves. Adjustable, detachable shoulder strap is constructed of strong, 1½" wide nylon webbing and includes a comfortable pad lined with non-slip, suede leather. Quick-detach, brass-plated swivel clips are spring loaded for extra security and ease of removal. Double-layered, 3/16" thick, corrugated bottom panels provide full support for heavy loads of ammunition, pistols, tools, and other shooting accessories, while retaining the original shape of the bag. The Signature Series Shooting Bag is a full-featured bag designed to perform and built to last.



Attributes

- Name: BROWNELLS SIGNATURE SERIES SHOOTING BAG DARK BROWN
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084000306
- Mfr. No.:
- Color: Brown
- Material: Cordura
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 1.134kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Signature Series Shooting Bag](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Signature Series Shooting Bag](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Tiro de la Serie Signature](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir de la Série Signature](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Strzeleckiej Signature Series](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Signature Series Shooting Bag](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro tašku Signature Series Shooting Bag](#)

Sicherheitsanleitung für die Signature Series Shooting Bag

Einführung

Danke, dass du dich für die Signature Series Shooting Bag von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deiner Schießtasche zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Schießtasche vor der Benutzung, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand ist.
- Lagere die Tasche an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um Materialabbau zu vermeiden.
- Halte die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Überlade die Tasche nicht über ihre vorgesehene Kapazität, um Schäden zu vermeiden und eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Sei vorsichtig, wenn du die Tasche bei nassen Bedingungen verwendest, da übermäßige Feuchtigkeit die Materialien und Inhalte beeinträchtigen kann.
- Wenn du Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung bemerkst, stelle die Benutzung ein und kontaktiere den Kundenservice für weitere Anweisungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass alle Fächer während des Transports sicher geschlossen sind, um zu verhindern, dass Gegenstände herausfallen.
- Wenn du den verstellbaren Schultergurt verwendest, stelle sicher, dass er sicher befestigt ist, um ein versehentliches Abfallen zu vermeiden.
- Gehe vorsichtig mit schweren Gegenständen wie Munition und Werkzeugen um, um Belastungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, scharfe Gegenstände ohne angemessenen Schutz in die Tasche zu legen, um Schäden an der Tasche und Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Reißverschlusszüge beim Tragen von Schießhandschuhen leicht zugänglich sind, um ein Hantieren zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

- **Einrichten der Tasche:**
 - Öffne das Hauptfach und lege die Tasche flach auf eine stabile Oberfläche.
 - Passe die Trennwände nach Bedarf an, um individuelle Abschnitte für dein Zubehör zu schaffen.
 - Lege deine Gegenstände in die vorgesehenen Fächer und stelle sicher, dass schwerere Gegenstände unten für Stabilität platziert werden.
- **Verwendung des Schultergurts:**
 - Befestige den Schultergurt an den vorgesehenen DRingen an der Tasche.
 - Stelle die Gurtlänge auf deine bevorzugte Passform ein.
 - Stelle sicher, dass der Gurt sicher und bequem ist, bevor du die Tasche trägst.
- **Pflege der Tasche:**
 - Reinige die Außenseite der Tasche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und milder Seife.
 - Vermeide Maschinenwäsche oder das Eintauchen der Tasche in Wasser.
 - Lass die Tasche vollständig an der Luft trocknen, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

Wenn die Schießtasche das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat, entsorge sie bitte verantwortungsbewusst. Berücksichtige folgende Optionen: * Überprüfe, ob in deiner Umgebung ein Recyclingprogramm für Textilmaterialien vorhanden ist. * Wenn die Tasche nicht mehr verwendbar ist, entsorge sie gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften. * Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien (falls zutreffend) sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deiner Signature Series Shooting Bag gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und genieße deine Schießaktivitäten verantwortungsbewusst!

Safety Instruction Guide for the Signature Series Shooting Bag

Introduction

Thank you for choosing the Signature Series Shooting Bag by Brownells. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your shooting bag. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the shooting bag before use to ensure it is in good condition.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent material degradation.
- Keep the bag away from children and pets to avoid accidents.
- Do not overload the bag beyond its intended capacity to prevent damage and ensure safe handling.
- Be cautious when using the bag in wet conditions, as excessive moisture can affect the materials and contents.
- If you notice any signs of wear or damage, discontinue use and contact customer support for guidance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that all compartments are securely closed during transport to prevent items from falling out.
- When using the adjustable shoulder strap, ensure it is securely attached to avoid accidental detachment.
- Use care when handling heavy items, such as ammunition and tools, to prevent strain or injury.
- Avoid placing sharp objects in the bag without proper protection to prevent damage to the bag and injury to yourself.
- When using the bag while wearing shooting gloves, ensure that the zipper pulls are easily accessible to avoid fumbling.

Instructions for Installation and Usage

- **Setting Up the Bag:**
 - Unzip the main compartment and lay the bag flat on a stable surface.
 - Adjust the dividers as needed to create customized sections for your gear.
 - Place your items in the designated compartments, ensuring heavier items are at the bottom for stability.
- **Using the Shoulder Strap:**
 - Attach the shoulder strap to the designated Drings on the bag.
 - Adjust the strap length to your preferred fit.
 - Ensure the strap is secure and comfortable before carrying the bag.
- **Caring for the Bag:**
 - Clean the exterior of the bag with a damp cloth and mild soap if needed.
 - Avoid machine washing or submerging the bag in water.
 - Allow the bag to air dry completely before storing it.

Disposal Instructions

When the shooting bag has reached the end of its useful life, please dispose of it responsibly. Consider the following options: * Check if your local area has a recycling program for textile materials. * If the bag is no longer usable, dispose of it in accordance with local waste management regulations. * Ensure that any hazardous materials (if applicable) are disposed of in a safe and environmentally friendly manner.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Signature Series Shooting Bag. Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting activities responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa de Tiro de la Serie Signature

Introducción

Gracias por elegir la Bolsa de Tiro de la Serie Signature de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tu bolsa de tiro. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona la bolsa de tiro antes de usarla para asegurarte de que está en buenas condiciones.
- Almacena la bolsa en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa para evitar la degradación del material.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de niños y mascotas para evitar accidentes.
- No sobrecargues la bolsa más allá de su capacidad prevista para prevenir daños y asegurar un manejo seguro.
- Ten cuidado al usar la bolsa en condiciones húmedas, ya que la humedad excesiva puede afectar los materiales y contenidos.
- Si notas algún signo de desgaste o daño, deja de usarla y contacta al soporte al cliente para obtener orientación.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que todos los compartimentos estén cerrados de forma segura durante el transporte para evitar que los objetos se caigan.
- Cuando uses la correa de hombro ajustable, asegúrate de que esté bien sujeta para evitar desconexiones accidentales.
- Maneja con cuidado los objetos pesados, como municiones y herramientas, para prevenir lesiones.
- Evita colocar objetos afilados en la bolsa sin la protección adecuada para prevenir daños a la bolsa y lesiones a ti mismo.
- Cuando uses la bolsa con guantes de tiro, asegúrate de que los tiradores de la cremallera sean fácilmente accesibles para evitar torpezas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Configurando la Bolsa:**
 - Descompón el compartimento principal y coloca la bolsa plana sobre una superficie estable.
 - Ajusta los divisores según sea necesario para crear secciones personalizadas para tu equipo.
 - Coloca tus artículos en los compartimentos designados, asegurándote de que los objetos más pesados estén en la parte inferior para mayor estabilidad.
- **Usando la Correa de Hombro:**
 - Conecta la correa de hombro a los anillos en D designados en la bolsa.
 - Ajusta la longitud de la correa a tu preferencia.
 - Asegúrate de que la correa esté segura y cómoda antes de llevar la bolsa.
- **Cuidado de la Bolsa:**
 - Limpia el exterior de la bolsa con un paño húmedo y jabón suave si es necesario.
 - Evita lavar a máquina o sumergir la bolsa en agua.
 - Permite que la bolsa se seque completamente al aire antes de almacenarla.

Instrucciones de Desecho

Cuando la bolsa de tiro haya llegado al final de su vida útil, por favor deséchala de manera responsable. Considera las siguientes opciones: * Verifica si tu área local tiene un programa de reciclaje para materiales textiles. * Si la bolsa ya no es utilizable, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos. * Asegúrate de que cualquier material peligroso (si aplica) se deseché de manera segura y respetuosa con el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta la información de contacto proporcionada con el embalaje de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu Bolsa de Tiro de la Serie Signature. ¡Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tus actividades de tiro de manera responsable!

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir de la Série Signature

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac de Tir de la Série Signature de Brownells. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation sûre de votre sac de tir. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Inspectez toujours le sac de tir avant utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Rangez le sac dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter la dégradation des matériaux.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter les accidents.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité prévue pour éviter d'endommager le sac et garantir une manipulation sécurisée.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez le sac dans des conditions humides, car une humidité excessive peut affecter les matériaux et le contenu.
- Si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage, cessez l'utilisation et contactez le service client pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que tous les compartiments sont correctement fermés pendant le transport pour éviter que des objets ne tombent.
- Lorsque vous utilisez la sangle d'épaule réglable, assurez-vous qu'elle est bien fixée pour éviter tout détachement accidentel.
- Manipulez avec soin les objets lourds, tels que les munitions et les outils, pour éviter des tensions ou des blessures.
- Évitez de placer des objets tranchants dans le sac sans protection adéquate pour éviter d'endommager le sac et de vous blesser.
- Lorsque vous utilisez le sac avec des gants de tir, assurez-vous que les tirettes des fermetures éclair sont facilement accessibles pour éviter de perdre du temps.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Configuration du Sac :**
 - Dézippez le compartiment principal et posez le sac à plat sur une surface stable.
 - Ajustez les diviseurs selon vos besoins pour créer des sections personnalisées pour votre équipement.
 - Placez vos objets dans les compartiments désignés, en veillant à ce que les objets plus lourds soient en bas pour plus de stabilité.
- **Utilisation de la Sangle d'Épaule :**
 - Fixez la sangle d'épaule aux anneaux en D désignés sur le sac.
 - Ajustez la longueur de la sangle à votre convenance.
 - Assurez-vous que la sangle est sécurisée et confortable avant de porter le sac.
- **Entretien du Sac :**
 - Nettoyez l'extérieur du sac avec un chiffon humide et un savon doux si nécessaire.
 - Évitez de laver le sac en machine ou de le plonger dans l'eau.
 - Laissez le sac sécher complètement à l'air libre avant de le ranger.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque le sac de tir a atteint la fin de sa vie utile, veuillez le jeter de manière responsable. Considérez les options suivantes : * Vérifiez si votre région propose un programme de recyclage pour les matériaux textiles. * Si le sac n'est plus utilisable, jetez-le conformément aux réglementations locales de gestion des déchets. * Assurez-vous que tout matériau dangereux (le cas échéant) est éliminé de manière sûre et respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces lignes directrices et instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Sac de Tir de la Série Signature. Merci de prêter attention à la sécurité et profitez de vos activités de tir de manière responsable !

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Strzeleckiej Signature Series

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór torby strzeleckiej Signature Series od Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki, które zapewnią bezpieczne korzystanie z torby strzeleckiej. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj torbę strzelecką przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Przechowuj torbę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec degradacji materiału.
- Trzymaj torbę z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć wypadków.
- Nie przeciążaj torby ponad jej przewidzianą pojemność, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić bezpieczne użytkowanie.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z torby w mokrych warunkach, ponieważ nadmiar wilgoci może wpłynąć na materiały i zawartość.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki zużycia lub uszkodzenia, przestań używać torby i skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania wskazówek.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie przegrody są bezpiecznie zamknięte podczas transportu, aby zapobiec wypadaniu przedmiotów.
- Podczas korzystania z regulowanego paska na ramię upewnij się, że jest on pewnie przymocowany, aby uniknąć przypadkowego odczepienia.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów, takich jak amunicja i narzędzia, aby zapobiec przeciążeniom lub urazom.
- Unikaj umieszczania ostrych przedmiotów w torbie bez odpowiedniej ochrony, aby zapobiec uszkodzeniu torby i zranieniu siebie.
- Podczas korzystania z torby w rękawicach strzeleckich upewnij się, że uchwyty suwaków są łatwo dostępne, aby uniknąć problemów z otwieraniem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Montaż torby:**
 - Rozsuń główną komorę i połóż torbę na stabilnej powierzchni.
 - Dostosuj przegrody w razie potrzeby, aby stworzyć spersonalizowane sekcje dla swojego sprzętu.
 - Umieść przedmioty w wyznaczonych przegrodach, upewniając się, że cięższe przedmioty znajdują się na dole dla większej stabilności.
- **Korzystanie z paska na ramię:**
 - Przymocuj pasek na ramię do wyznaczonych Dringów na torbie.
 - Dostosuj długość paska do preferowanego dopasowania.
 - Upewnij się, że pasek jest bezpieczny i wygodny przed przenoszeniem torby.
- **Pielęgnacja torby:**
 - Czyść zewnętrzną część torby wilgotną szmatką i łagodnym mydłem w razie potrzeby.
 - Unikaj prania w maszynie lub zanurzania torby w wodzie.
 - Pozwól torbie całkowicie wyschnąć przed jej przechowaniem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

Gdy torba strzelecka osiągnie koniec swojego okresu użytkowania, prosimy o odpowiedzialną utylizację. Rozważ następujące opcje: * Sprawdź, czy w Twojej okolicy istnieje program recyklingu materiałów tekstylnych. * Jeśli torba nie nadaje się już do użycia, pozbadź się jej zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. * Upewnij się, że wszelkie materiały niebezpieczne (jeśli dotyczy) są utylizowane w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych zawartych w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z torbą strzelecką Signature Series. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i życzymy udanych aktywności strzeleckich!

Säkerhetsinstruktionsguide för Signature Series Shooting Bag

Introduktion

Tack för att du valt Signature Series Shooting Bag från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker användning av din skjutväska. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid skjutväskan innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara väskan på en sval, torr plats borta från direkt solljus för att förhindra materialnedbrytning.
- Håll väskan borta från barn och husdjur för att undvika olyckor.
- Överbelasta inte väskan utöver dess avsedda kapacitet för att förhindra skador och säkerställa säker hantering.
- Var försiktig när du använder väskan i blöta förhållanden, eftersom överdriven fukt kan påverka materialen och innehållet.
- Om du märker några tecken på slitage eller skador, avbryt användning och kontakta kundsupport för vägledning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla fack är ordentligt stängda under transport för att förhindra att föremål faller ut.
- När du använder den justerbara axelremmen, se till att den är ordentligt fäst för att undvika oavsiktlig lossning.
- Var försiktig när du hanterar tunga föremål, såsom ammunition och verktyg, för att förhindra belastning eller skada.
- Undvik att placera vassa föremål i väskan utan ordentligt skydd för att förhindra skador på väskan och skador på dig själv.
- När du använder väskan medan du bär skjuthandskar, se till att dragkedjepullarna är lättåtkomliga för att undvika fumlande.

Instruktioner för installation och användning

- **Montera väskan:**
 - Öppna huvudfacket och lägg väskan platt på en stabil yta.
 - Justera avdelarna efter behov för att skapa anpassade sektioner för din utrustning.
 - Placera dina föremål i de avsedda facken, se till att tyngre föremål ligger i botten för stabilitet.
- **Använda axelremmen:**
 - Fäst axelremmen på de angivna Dringarna på väskan.
 - Justera remmens längd till din önskade passform.
 - Se till att remmen är säker och bekväm innan du bär väskan.
- **Sköta väskan:**
 - Rengör väskans utsida med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
 - Undvik att maskintvätta eller nedsänka väskan i vatten.
 - Låt väskan lufttorka helt innan du förvarar den.

Avfallshanteringsinstruktioner

När skjutväskan har nått slutet av sin användbara livslängd, vänligen kassera den på ett ansvarsfullt sätt. Överväg följande alternativ: * Kontrollera om ditt lokala område har ett återvinningsprogram för textilmaterial. * Om väskan inte längre är användbar, kassera den i enlighet med lokala avfallshanteringsregler. * Se till att eventuella farliga material (om tillämpligt) kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Signature Series Shooting Bag. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och njut av dina skjutaktiviteter på ett ansvarsfullt sätt!

Bezpečnostní pokyny pro tašku Signature Series Shooting Bag

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali tašku Signature Series Shooting Bag od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného používání vaší střelecké tašky. Před použitím produktu si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte tašku, abyste se ujistili, že je v dobrém stavu.
- Ukládejte tašku na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo, abyste zabránili degradaci materiálu.
- Držte tašku mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo nehodám.
- Nepřetěžujte tašku nad její zamýšlenou kapacitu, abyste předešli poškození a zajistili bezpečné manipulování.
- Buďte opatrní při používání tašky za vlhkých podmínek, protože nadměrná vlhkost může ovlivnit materiály a obsah.
- Pokud si všimnete jakýchkoliv známek opotřebení nebo poškození, přestaňte tašku používat a kontaktujte zákaznickou podporu pro další pokyny.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že všechny přihrádky jsou během přepravy bezpečně uzavřeny, aby se zabránilo vypadnutí předmětů.
- Při používání nastavitelného ramenního popruhu se ujistěte, že je bezpečně připevněn, aby se předešlo náhodnému odpojení.
- Při manipulaci s těžkými předměty, jako je munice a nářadí, buďte opatrní, abyste předešli namožení nebo zranění.
- Vyhněte se umístění ostrých předmětů do tašky bez řádné ochrany, abyste předešli poškození tašky a zranění.
- Při používání tašky s rukavicemi na střelbu se ujistěte, že jsou táhla zipu snadno přístupná, abyste se vyhnuli zmatku.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Nastavení tašky:**
 - Rozepněte hlavní přihrádku a položte tašku na stabilní povrch.
 - Upravte oddělovače podle potřeby, abyste vytvořili přizpůsobené sekce pro vaše vybavení.
 - Umístěte své předměty do určených přihrádek, přičemž zajistěte, aby těžší předměty byly na dně pro stabilitu.
- **Používání ramenního popruhu:**
 - Připevněte ramenní popruh k určeným Dkroužkům na tašce.
 - Upravte délku popruhu podle vašeho preferovaného nastavení.
 - Ujistěte se, že je popruh bezpečný a pohodlný před nošením tašky.
- **Údržba tašky:**
 - Čistěte vnější stranu tašky vlhkým hadříkem a jemným mýdlem, pokud je to potřeba.
 - Vyhněte se praní v pračce nebo ponoření tašky do vody.
 - Nechte tašku zcela vyschnout na vzduchu před jejím uložením.

Pokyny pro likvidaci

Když taška dosáhne konce své životnosti, prosím, likvidujte ji odpovědně. Zvažte následující možnosti: * Zkontrolujte, zda má vaše místní oblast program pro recyklaci textilních materiálů. * Pokud taška již není použitelná, likvidujte ji v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady. * Zajistěte, aby jakékoliv nebezpečné materiály (pokud jsou použitelné) byly likvidovány bezpečným a ekologicky šetrným způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím odkazujte na kontaktní informace uvedené v balení vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a příjemné používání vaší tašky Signature Series Shooting Bag. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti a užijte si své střelecké aktivity zodpovědně!