

FELT POLISHING WHEELS - BACON FELT COMPANY 6" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1/2" ARBOR

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka metalu i pokrycie](#) > [Narzędzia i akcesoria polerskie](#) > [Krażki polerskie](#)

Profesjonalny Rzemieślnik - Sprawdzony i Preferowany

Najwyższej jakości filcowe koła o szerokości 1", starannie wyselekcjonowane i fabrycznie wytrawione. (Może być konieczne ostateczne wytrawienie.) Tylko ściśle kontrolowana gęstość kół filcowych zapewni doskonałe wykończenie, które charakteryzuje prawdziwego profesjonalistę. Pełne instrukcje na tubie Polish-O-Ray™ opisują technikę używania kół filcowych. Najlepiej jest używać innego koła dla każdej gradacji polerowania. Przy 1/2 hp lub mniej, użyj kół 6" przy 3600 RPM, przy 1/2 hp lub więcej, 8" przy 1800, a przy 3/4 hp lub więcej można użyć 10" przy 1800. 10" tylko dla doświadczonych polerujących. Używaj miękkiego filcu do większości prac, średniego lub twardego koła do 555™ Polish.



Cechy

- Nazwa: [BACON FELT COMPANY 6" SOFT FELT POLISHING WHEEL 1/2" ARBOR](#)
- Producent: [BACON FELT COMPANY](#)
- Nr produktu: 088061500
- Nr prod.:
- Rozmiar: 6
- Styl: Soft Felt
- Waga dostawy: 0.236kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla KRAŻKÓW POLERSKICH](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla KRAŻKÓW POLERSKICH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KRAŻKÓW POLERSKICH od BACON FELT COMPANY. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić wysoką jakość polerowania. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od bałaganu, aby uniknąć wypadków.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia elektryczne są odpowiednio uziemione i w dobrym stanie technicznym.
- Regularnie sprawdzaj koła polerskie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Nie używaj kół polerskich, jeśli są uszkodzone lub zostały zmodyfikowane.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji materiałów polerskich.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj kół polerskich tylko z kompatybilnymi maszynami, zgodnie z instrukcjami produktu.
- Upewnij się, że koło polerskie jest pewnie zamocowane na wrzecionie przed uruchomieniem maszyny.
- Nie przekraczaj zalecanych obrotów na minutę (RPM) dla rozmiaru koła i mocy silnika:
 - Dla 1/2 hp lub mniej: Używaj kół 6" przy 3600 RPM.
 - Dla 1/2 hp lub więcej: Używaj kół 8" przy 1800 RPM.
 - Dla 3/4 hp lub więcej: Używaj kół 10" przy 1800 RPM (tylko dla doświadczonych polerujących).
- Używaj oddzielnego koła dla każdej gradacji polerowania, aby uniknąć kontaminacji.
- Nie wywieraj nadmiernego nacisku na koło polerskie; pozwól, aby koło wykonało swoją pracę.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte przez maszynę.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od koła polerskiego podczas pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni adapter do swojej maszyny (1/2", 5/8", 3/4" lub 7/8").
- Jeśli to konieczne, zamontuj adapter na wrzecionie maszyny.
- Pewnie zamocuj koło polerskie na wrzecionie, upewniając się, że jest mocno przymocowane.
- Sprawdź, czy koło jest prawidłowo ustawione i obraca się swobodnie bez przeszkód.

2. Użytkowanie:

- Przed uruchomieniem upewnij się, że obszar jest wolny od przeszkód oraz że masz na sobie PPE.
- Włącz maszynę i pozwól kołu polerskiemu osiągnąć wymaganą prędkość roboczą.
- Delikatnie zbliż element roboczy do koła, stosując równomierny i gładki nacisk.
- Monitoruj proces polerowania i dostosuj swoją technikę w razie potrzeby.
- Po zakończeniu pracy wyłącz maszynę i poczekaj, aż koło polerskie całkowicie się zatrzyma, zanim usuniesz jakiegokolwiek elementy robocze.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane koła polerskie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych.
- Nie wyrzucaj materiałów polerskich do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi organami zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących KRAŻKÓW POLERSKICH, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta. Ważne jest, aby mieć punkt kontaktowy w sprawach związanych z bezpieczeństwem i wsparciem produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie polerowania z KRAŻKAMI POLERSKIMI. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl