

FELT POLISHING WHEELS - BACON FELT COMPANY 8" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka metalu i pokrycie](#) > [Narzędzia i akcesoria polerskie](#) > [Krażki polerskie](#)

Profesjonalny Rzemieślnik - Sprawdzony i Preferowany

Najwyższej jakości filcowe koła o szerokości 1", starannie wyselekcjonowane i fabrycznie wytrawione. (Może być konieczne ostateczne wytrawienie.) Tylko ściśle kontrolowana gęstość kół filcowych zapewni doskonałe wykończenie, które charakteryzuje prawdziwego profesjonalistę. Pełne instrukcje na tubie Polish-O-Ray™ opisują technikę używania kół filcowych. Najlepiej jest używać innego koła dla każdej gradacji polerowania. Przy 1/2 hp lub mniej, użyj kół 6" przy 3600 RPM, przy 1/2 hp lub więcej, 8" przy 1800, a przy 3/4 hp lub więcej można użyć 10" przy 1800. 10" tylko dla doświadczonych polerujących. Używaj miękkiego filcu do większości prac, średniego lub twardego koła do 555™ Polish.



Cechy

- Nazwa: [BACON FELT COMPANY 8" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR](#)
- Producent: [BACON FELT COMPANY](#)
- Nr produktu: 088181001
- Nr prod.: 900762N
- Rozmiar: 8
- Styl: Medium Felt
- Waga dostawy: 0.544kg
- Wysokość wysyłki: 33mm
- Szerokość wysyłki: 193mm
- Długość wysyłki: 198mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA KOŁA POLERSKIEGO FILCOWEGO](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA KOŁA POLERSKIEGO FILCOWEGO

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 8" Medium Felt Polishing Wheel od Bacon Felt Company. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i efektywnie obsługiwać koło polerskie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że koło polerskie jest pewnie zamocowane do maszyny przed użyciem.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), w tym okularów ochronnych, rękawic i maski przeciwpyłowej, aby chronić się przed pyłem i odłamkami.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Upewnij się, że wszystkie osłony bezpieczeństwa na maszynie polerskiej są na miejscu i działają prawidłowo.
- Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii, które mogą się zaplątać w kole polerskim.
- Upewnij się, że dzieci i zwierzęta domowe są trzymane w bezpiecznej odległości podczas obsługi koła polerskiego.
- Regularnie sprawdzaj koło polerskie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj koła polerskiego tylko z kompatybilną maszyną polerską.
- Dla maszyn o mocy 1/2 hp lub mniejszej używaj kół 6" przy 3600 RPM.
- Dla maszyn o mocy 1/2 hp lub większej używaj kół 8" przy 1800 RPM.
- Doświadczeni polerujący mogą używać kół 10" przy 1800 RPM, ale należy zachować ostrożność.
- Używaj innego koła dla każdej gradacji polerowania, aby uniknąć krzyżowania się związków.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi konkretnego związku polerskiego, który jest używany.
- Unikaj nadmiernego nacisku na koło polerskie; pozwól, aby koło wykonało pracę.
- Zawsze odłączaj maszynę od zasilania przed zmianą lub regulacją koła polerskiego.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że maszyna jest odłączona przed instalacją.
- Usuń wszelkie istniejące koła z maszyny, jeśli to konieczne.
- Wyreguluj 1" arbor koła polerskiego z wrzecionem maszyny.
- Mocno przymocuj koło za pomocą odpowiedniego adaptera, jeśli to konieczne (1/2", 5/8", 3/4" lub 7/8").
- Upewnij się, że koło jest pewnie zamocowane i nie kołysze się.

2. Użytkowanie:

- Podłącz maszynę do źródła zasilania.
- Włącz maszynę i pozwól kołu osiągnąć pełną prędkość przed wprowadzeniem obrabianego przedmiotu.
- Stopniowo przyłóż obrabiany przedmiot do koła, używając równomiernego nacisku.
- Dla najlepszych rezultatów utrzymuj stałą prędkość i unikaj przeciążania koła.
- Po użyciu wyłącz maszynę i pozwól kołu całkowicie się zatrzymać przed usunięciem obrabianego przedmiotu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj koło polerskie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj koła polerskiego do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzone lub zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z KOŁAMI POLERSKIMI FILCOWYMI, proszę odwołać się do opakowania produktu lub odwiedzić stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl