

AR-15 CTR/MOE CHEEK RISER - MAGPUL CTR/MOE CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AR-15 BLACK

Raises The Cheekweld For More Comfortable Shooting; Snap-On Fit

Molded polymer cheek riser snaps onto Magpul CTR and MOE buttstocks to provide added support and ensure correct eye alignment with open sights or optics for fast target acquisition. Creates a stable platform for accurate, long-range shooting. Three models let you to raise the cheekweld by ¼", ½", or ¾" for a personalized fit. No stock modification required. Designed for non-AR installations of CTR/MOE stocks; if installed on AR-15, stock must be left fully extended to allow operation of charging handle.



Attributes

- Name: MAGPUL CTR/MOE CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AR-15 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100004223
- Mfr. No.: MAG327-BLK
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.082kg
- UPC: 873750003689

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 CTR/MOE Wangenauflage Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: AR15 CTR/MOE Cheek Riser Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Alza de Mejilla AR15 CTR/MOE](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le rehausseur de joue AR15 CTR/MOE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Rialzo per Guancia AR15 CTR/MOE](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla podnóżka policzkowego AR15 CTR/MOE](#)
- [Suomi: AR15 CTR/MOE Poskipalan Nostin Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15 CTR/MOE Kindstöd Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 CTR/MOE Lícní Podpěru](#)

AR15 CTR/MOE Wangenauflage

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die AR15 CTR/MOE Wangenauflage von Magpul entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es zusätzlichen Wangenhalt bietet und eine korrekte Augenhöhe mit deinen Visieren oder Optiken gewährleistet. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung und Installation der Wangenauflage.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Wangenauflage richtig installiert und passend ist, um betriebliche Gefahren zu vermeiden.
- Verwende die Wangenauflage ausschließlich in Verbindung mit Magpul CTR und MOE Schulterstützen.
- Modifiziere die Wangenauflage oder die Schulterstütze nicht, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Wangenauflage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Wangenauflage nicht, wenn sie beschädigt oder beeinträchtigt aussieht.
- Stelle sicher, dass die Schulterstütze vollständig ausgezogen ist, wenn du die Wangenauflage auf einem AR15 verwendest, um die Bedienung des Spannhebels zu ermöglichen.
- Vermeide die Verwendung der Wangenauflage mit anderen Schulterstützen, die nicht kompatibel sind.
- Sei vorsichtig beim Einstellen der Wangenauflage, um das Einklemmen von Fingern oder Verletzungen zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du in einem sicheren Schießumfeld bist, wenn du Feuerwaffen verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Richte die Wangenauflage mit der Magpul CTR oder MOE Schulterstütze aus.
- Drücke die Wangenauflage auf die Schulterstütze, bis sie sicher an ihrem Platz ist.
- Stelle sicher, dass die Auflage richtig sitzt und nicht wackelt oder sich bewegt.

2. Einstellen der Wangenauflage

- Die Wangenauflage kann in drei verschiedenen Höhen eingestellt werden: $\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " oder $\frac{3}{4}$ ".
- Wähle die Höhe, die am besten zu deinem Schießstil und Komfort passt.
- Um die Höhe anzupassen, entferne einfach die Wangenauflage und installiere sie in der gewünschten Höhe erneut.

3. Verwendung

- Halte beim Verwenden der Wangenauflage eine korrekte Schießhaltung ein, um Stabilität und Genauigkeit zu gewährleisten.
- Richte dein Auge mit den Visieren oder Optiken aus, um eine optimale Zielerfassung zu erreichen.
- Entferne die Wangenauflage nach der Verwendung, falls erforderlich, für den Transport oder die Lagerung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Wangenaufgabe gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Verbrenne das Produkt nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden können.
- Wenn das Produkt über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, das Material dort zu recyceln, wo Einrichtungen vorhanden sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur AR15 CTR/MOE Wangenaufgabe besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundensupport für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

AR15 CTR/MOE Cheek Riser Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15 CTR/MOE Cheek Riser by Magpul. This product is designed to enhance your shooting experience by providing added cheek support and ensuring proper eye alignment with your sights or optics. This guide outlines important safety information and instructions for the proper use and installation of the cheek riser.

General Safety Guidelines

- Ensure proper installation and fit of the cheek riser to avoid any operational hazards.
- Always use the cheek riser in conjunction with Magpul CTR and MOE buttstocks only.
- Do not modify the cheek riser or the buttstock, as this may compromise safety.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the cheek riser for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the cheek riser if it appears damaged or compromised.
- Ensure that the stock is fully extended when using the cheek riser on an AR15 to allow for the operation of the charging handle.
- Avoid using the cheek riser with any other stock types that are not compatible.
- Use caution when adjusting the cheek riser to avoid pinching fingers or causing injury.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Align the cheek riser with the Magpul CTR or MOE buttstock.
- Snap the cheek riser onto the stock until it is securely in place.
- Ensure that the riser is properly fitted and does not wobble or move.

2. Adjusting the Cheek Riser

- The cheek riser can be adjusted to three different heights: $\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ ", or $\frac{3}{4}$ ".
- Choose the height that best fits your shooting style and comfort.
- To adjust, simply remove the cheek riser and reinstall it at the desired height.

3. Usage

- When using the cheek riser, maintain a proper shooting stance to ensure stability and accuracy.
- Align your eye with the sights or optics for optimal target acquisition.
- After use, remove the cheek riser if necessary for transport or storage.

Disposal Instructions

- Dispose of the cheek riser in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- Do not incinerate the product as it may release harmful substances.
- If the product is damaged beyond use, consider recycling the material where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 CTR/MOE Cheek Riser, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Instrucciones de Seguridad para el Alza de Mejilla AR15 CTR/MOE

Introducción

Gracias por elegir el Alza de Mejilla AR15 CTR/MOE de Magpul. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar soporte adicional para la mejilla y asegurar una correcta alineación ocular con tus miras o ópticas. Esta guía detalla información importante sobre seguridad e instrucciones para el uso e instalación adecuada del alza de mejilla.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de una instalación y ajuste adecuados del alza de mejilla para evitar cualquier peligro operativo.
- Utiliza siempre el alza de mejilla junto con culatas Magpul CTR y MOE solamente.
- No modifiques el alza de mejilla ni la culata, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el alza de mejilla en busca de signos de desgaste o daño antes de su uso.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el alza de mejilla si parece estar dañado o comprometido.
- Asegúrate de que la culata esté completamente extendida al usar el alza de mejilla en un AR15 para permitir la operación del mango de carga.
- Evita usar el alza de mejilla con cualquier otro tipo de culata que no sea compatible.
- Ten cuidado al ajustar el alza de mejilla para evitar pellizcos en los dedos o lesiones.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro al usar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Alinea el alza de mejilla con la culata Magpul CTR o MOE.
- Coloca el alza de mejilla en la culata hasta que esté firmemente en su lugar.
- Asegúrate de que el alza esté bien ajustado y no se mueva.

2. Ajuste del Alza de Mejilla

- El alza de mejilla se puede ajustar a tres alturas diferentes: $\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " o $\frac{3}{4}$ ".
- Elige la altura que mejor se adapte a tu estilo de tiro y comodidad.
- Para ajustar, simplemente quita el alza de mejilla y reinstálalo a la altura deseada.

3. Uso

- Al usar el alza de mejilla, mantén una postura de tiro adecuada para asegurar estabilidad y precisión.
- Alinea tu ojo con las miras o la óptica para una óptima adquisición de objetivos.
- Después de usar, quita el alza de mejilla si es necesario para el transporte o almacenamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte del alza de mejilla de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos.
- No incinera el producto, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Si el producto está dañado más allá del uso, considera reciclar el material donde existan instalaciones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Alza de Mejilla AR15 CTR/MOE, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Instructions de sécurité pour le rehausseur de joue AR15 CTR/MOE

Introduction

Merci d'avoir choisi le rehausseur de joue AR15 CTR/MOE de Magpul. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant un soutien supplémentaire pour la joue et en garantissant un alignement correct des yeux avec vos organes de visée ou optiques. Ce guide présente des informations de sécurité importantes et des instructions pour l'utilisation et l'installation appropriées du rehausseur de joue.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous d'une installation et d'un ajustement appropriés du rehausseur de joue pour éviter tout risque opérationnel.
- Utilisez toujours le rehausseur de joue uniquement avec les crosses Magpul CTR et MOE.
- Ne modifiez pas le rehausseur de joue ou la crosse, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le rehausseur de joue pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le rehausseur de joue s'il semble endommagé ou compromis.
- Assurez-vous que la crosse est complètement étendue lorsque vous utilisez le rehausseur de joue sur un AR15 pour permettre le fonctionnement de la poignée de chargement.
- Évitez d'utiliser le rehausseur de joue avec d'autres types de crosses qui ne sont pas compatibles.
- Soyez prudent lors de l'ajustement du rehausseur de joue pour éviter de vous pincer les doigts ou de vous blesser.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un environnement de tir sûr lorsque vous utilisez des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Alignez le rehausseur de joue avec la crosse Magpul CTR ou MOE.
- Enclenchez le rehausseur de joue sur la crosse jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Assurez-vous que le rehausseur est correctement ajusté et ne bouge pas.

2. Ajustement du rehausseur de joue

- Le rehausseur de joue peut être ajusté à trois hauteurs différentes : $\frac{1}{4}$ " , $\frac{1}{2}$ " ou $\frac{3}{4}$ ".
- Choisissez la hauteur qui correspond le mieux à votre style de tir et à votre confort.
- Pour ajuster, retirez simplement le rehausseur de joue et réinstallez-le à la hauteur désirée.

3. Utilisation

- Lorsque vous utilisez le rehausseur de joue, maintenez une posture de tir appropriée pour assurer la stabilité et la précision.
- Alignez votre œil avec les organes de visée ou les optiques pour une acquisition optimale de la cible.
- Après utilisation, retirez le rehausseur de joue si nécessaire pour le transport ou le stockage.

Instructions d'élimination

- Éliminez le rehausseur de joue conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne pas incinérer le produit car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le produit est endommagé au-delà de l'utilisation, envisagez de recycler le matériau là où des installations existent.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le rehausseur de joue AR15 CTR/MOE, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

Istruzioni di Sicurezza per il Rialzo per Guancia AR15 CTR/MOE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rialzo per Guancia AR15 CTR/MOE di Magpul. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un supporto aggiuntivo per la guancia e garantendo un corretto allineamento degli occhi con i mirini o le ottiche. Questa guida delinea informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e l'installazione corretti del rialzo per guancia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di installare e adattare correttamente il rialzo per guancia per evitare pericoli operativi.
- Utilizza sempre il rialzo per guancia in combinazione con i calci Magpul CTR e MOE.
- Non modificare il rialzo per guancia o il calcio, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il rialzo per guancia per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Rispetta tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il rialzo per guancia se appare danneggiato o compromesso.
- Assicurati che il calcio sia completamente esteso quando usi il rialzo per guancia su un AR15 per consentire il funzionamento della maniglia di carica.
- Evita di utilizzare il rialzo per guancia con altri tipi di calcio che non sono compatibili.
- Usa cautela quando regoli il rialzo per guancia per evitare di pizzicare le dita o causare infortuni.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Allinea il rialzo per guancia con il calcio Magpul CTR o MOE.
- Fissa il rialzo per guancia al calcio fino a quando non è saldamente in posizione.
- Assicurati che il rialzo sia ben adattato e non oscilli o si muova.

2. Regolazione del Rialzo per Guancia

- Il rialzo per guancia può essere regolato a tre diverse altezze: ¼", ½" o ¾".
- Scegli l'altezza che meglio si adatta al tuo stile di tiro e comfort.
- Per regolare, rimuovi semplicemente il rialzo per guancia e reinstallalo all'altezza desiderata.

3. Uso

- Quando utilizzi il rialzo per guancia, mantieni una posizione di tiro corretta per garantire stabilità e precisione.
- Allinea il tuo occhio con i mirini o le ottiche per un'acquisizione ottimale del bersaglio.
- Dopo l'uso, rimuovi il rialzo per guancia se necessario per il trasporto o lo stoccaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il rialzo per guancia in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica.
- Non incenerire il prodotto poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, considera di riciclare il materiale dove esistono strutture.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Rialzo per Guancia AR15 CTR/MOE, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcje bezpieczeństwa dla podnóżka policzkowego AR15 CTR/MOE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podnóżka policzkowego AR15 CTR/MOE firmy Magpul. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich, oferując dodatkowe wsparcie dla policzka oraz zapewniając prawidłowe wyrównanie oka z celownikami lub optyką. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji podnóżka policzkowego.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że podnóżek policzkowy jest prawidłowo zainstalowany i dopasowany, aby uniknąć zagrożeń operacyjnych.
- Używaj podnóżka policzkowego wyłącznie w połączeniu z kolbami Magpul CTR i MOE.
- Nie modyfikuj podnóżka policzkowego ani kolby, ponieważ może to zagrazać bezpieczeństwu.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj podnóżek policzkowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie używaj podnóżka policzkowego, jeśli wydaje się uszkodzony lub naruszony.
- Upewnij się, że kolba jest całkowicie wysunięta podczas korzystania z podnóżka policzkowego na AR15, aby umożliwić obsługę dźwigni zasilającej.
- Unikaj używania podnóżka policzkowego z innymi typami kolb, które nie są kompatybilne.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji podnóżka policzkowego, aby uniknąć przycięcia palców lub spowodowania obrażeń.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzeleckie podczas korzystania z broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Wyrównaj podnóżek policzkowy z kolbą Magpul CTR lub MOE.
- Zatrzaśnij podnóżek policzkowy na kolbie, aż będzie pewnie na miejscu.
- Upewnij się, że podnóżek jest prawidłowo zamocowany i nie chwieje się ani nie porusza.

2. Regulacja podnóżka policzkowego

- Podnóżek policzkowy można regulować na trzy różne wysokości: ¼", ½" lub ¾".
- Wybierz wysokość, która najlepiej odpowiada Twojemu stylowi strzelania i komfortowi.
- Aby dostosować, po prostu zdejmij podnóżek policzkowy i zainstaluj go ponownie na żądanej wysokości.

3. Użytkowanie

- Podczas korzystania z podnóżka policzkowego zachowaj prawidłową postawę strzelecką, aby zapewnić stabilność i dokładność.
- Wyrównaj swoje oko z celownikami lub optyką, aby uzyskać optymalną akwizycję celu.
- Po użyciu usuń podnóżek policzkowy, jeśli to konieczne, w celu transportu lub przechowywania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj podnóżek policzkowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może to uwalniać szkodliwe substancje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony poza użyteczność, rozważ recykling materiału, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących podnóżka policzkowego AR15 CTR/MOE, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te zasady bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas priorytetem.

AR15 CTR/MOE Poskipalan Nostin Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Magpul AR15 CTR/MOE poskipalan nostimen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla lisätukea poskelle ja varmistamalla oikean silmän kohdistuksen avosilmien tai optiikoiden kanssa. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja sekä ohjeita poskipalan nostimen oikeaan käyttöön ja asennukseen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista poskipalan nostimen oikea asennus ja istuvuus välttääksesi toiminnallisia vaaroja.
- Käytä poskipalan nostinta vain yhdessä Magpul CTR ja MOE perämiin.
- Älä muokkaa poskipalan nostinta tai perää, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti poskipalan nostin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja tarvikkeita.

Erityiset Turvatoimet Käytölle

- Älä käytä poskipalan nostinta, jos se näyttää olevan vaurioitunut tai heikentynyt.
- Varmista, että perä on täysin ulos vedetty, kun käytät poskipalan nostinta AR15:ssä, jotta toimintakahva voidaan käyttää.
- Vältä poskipalan nostimen käyttöä muiden, yhteensopimattomien perätyyppien kanssa.
- Ole varovainen säädettäessä poskipalan nostinta, jotta et purista sormiasi tai aiheuta vammoja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö ampumaaseita käyttäessäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Kohdista poskipalan nostin Magpul CTR tai MOE perään.
- Napsauta poskipalan nostin perään, kunnes se on varmasti paikallaan.
- Varmista, että nostin on oikein asennettu eikä heilu tai liikahda.

2. Poskipalan Nostimen Säättäminen

- Poskipalan nostinta voidaan säätää kolmeen eri korkeuteen: $\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " tai $\frac{3}{4}$ ".
- Valitse korkeus, joka parhaiten sopii ampumistyyliisi ja mukavuuteesi.
- Säädettyväksi, poista poskipalan nostin ja asenna se uudelleen halutussa korkeudessa.

3. Käyttö

- Käytä poskipalan nostinta oikeassa ampumasuunnassa vakauttaaksesi ja tarkkuuttaaksesi.
- Kohdista silmäsi avosilmiin tai optiikoihin optimaalista kohteen hankintaa varten.
- Poista poskipalan nostin käytön jälkeen, jos se on tarpeen kuljetusta tai säilytystä varten.

Hävitysohjeet

- Hävitä poskipalan nostin paikallisten muovijäteohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos tuote on vaurioitunut niin, että sitä ei voi enää käyttää, harkitse materiaalin kierrättämistä, jos mahdollisuudet siihen ovat olemassa.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR15 CTR/MOE poskipalan nostimeen, suosittelemme tarkistamaan valmistajan verkkosivuston tai ottamaan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

AR15 CTR/MOE Kindstöd Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt AR15 CTR/MOE Kindstöd från Magpul. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge extra stöd för kinden och säkerställa korrekt ögonjustering med dina sikten eller optik. Denna guide beskriver viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och installation av kindstödet.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ korrekt installation och passform av kindstödet för att undvika drifftaror.
- Använd alltid kindstödet i kombination med Magpul CTR och MOE kolvar.
- Modifiera inte kindstödet eller kolven, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet kindstödet för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och tillbehör.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd inte kindstödet om det verkar skadat eller kompromissat.
- Säkerställ att kolven är helt utdragen när du använder kindstödet på en AR15 för att möjliggöra drift av laddhandtaget.
- Undvik att använda kindstödet med andra kolvtyper som inte är kompatibla.
- Var försiktig när du justerar kindstödet för att undvika att klämma fingrar eller orsaka skada.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö när du använder skjutvapen.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation

- Rikta in kindstödet med Magpul CTR eller MOE kolven.
- Tryck fast kindstödet på kolven tills det sitter säkert på plats.
- Säkerställ att stödet är korrekt monterat och inte vinglar eller rör sig.

2. Justering av Kindstödet

- Kindstödet kan justeras till tre olika höjder: $\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " eller $\frac{3}{4}$ ".
- Välj den höjd som bäst passar din skjutstil och komfort.
- För att justera, ta helt enkelt bort kindstödet och installera det på önskad höjd.

3. Användning

- När du använder kindstödet, upprätthåll en korrekt skjutställning för att säkerställa stabilitet och noggrannhet.
- Rikta ditt öga mot sikten eller optiken för optimal målpunktäckning.
- Efter användning, ta bort kindstödet om det är nödvändigt för transport eller förvaring.

Avfallsinstruktioner

- Kassera kindstödet i enlighet med lokala föreskrifter angående plastavfall.
- Förbränn inte produkten då det kan frigöra skadliga ämnen.
- Om produkten är skadad bortom användning, överväg att återvinna materialet där anläggningar finns.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller funderingar angående AR15 CTR/MOE Kindstödet, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Tack för att du uppmärksammat dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 CTR/MOE Lícni Podpěru

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali lícni podpěru AR15 CTR/MOE od společnosti Magpul. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje dodatečnou podporu pro lícni část a zajišťuje správné zarovnání oka s vašimi mířidly nebo optikou. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro správné použití a instalaci lícni podpěry.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte správnou instalaci a přizpůsobení lícni podpěry, abyste se vyhnuli jakýmkoli provozním nebezpečím.
- Vždy používejte lícni podpěru pouze s pažbami Magpul CTR a MOE.
- Neprovádějte žádné úpravy na lícni podpěře nebo pažbě, protože by to mohlo ohrozit bezpečnost.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte lícni podpěru na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte lícni podpěru, pokud se zdá být poškozená nebo ohrožená.
- Zajistěte, aby byla pažba plně vysunuta při používání lícni podpěry na AR15, aby bylo možné ovládat nabíjecí rukojeť.
- Vyhněte se používání lícni podpěry s jakýmkoli jinými typy pažeb, které nejsou kompatibilní.
- Buďte opatrní při nastavování lícni podpěry, abyste se vyhnuli přiskřípnutí prstů nebo způsobení zranění.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí při používání střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Zarovnejte lícni podpěru s pažbou Magpul CTR nebo MOE.
- Zaklapněte lícni podpěru na pažbu, dokud není bezpečně na svém místě.
- Zajistěte, aby byla podpěra správně přizpůsobena a nehýbala se.

2. Nastavení lícni podpěry

- Lícni podpěra může být nastavena na tři různé výšky: ¼", ½" nebo ¾".
- Vyberte výšku, která nejlépe vyhovuje vašemu střeleckému stylu a pohodlí.
- Pro úpravu jednoduše odstraňte lícni podpěru a znovu ji nainstalujte na požadované výšce.

3. Použití

- Při používání lícni podpěry udržujte správnou střeleckou pozici pro zajištění stability a přesnosti.
- Zarovnejte své oko s mířidly nebo optikou pro optimální zaměření na cíl.
- Po použití odstraňte lícni podpěru, pokud je to nutné pro transport nebo skladování.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte lícni podpěru v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového odpadu.
- Nespalujte produkt, protože by mohl uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je produkt poškozen nad rámec použitelnosti, zvažte recyklaci materiálu tam, kde jsou k dispozici zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se lícni podpěry AR15 CTR/MOE se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.