

MICRO TAP GUIDE

Top-Quality Machinist Tool For Precision Work

Applies just enough pressure on the tap for precise centering and perfectly square threads. Just install in your lathe tailstock, drill press, or mill spindle, and align the point of the tap guide with the small hole at the end of the tap wrench. Adjust the tailstock or travel to remove all free-play between guide, tap wrench with installed tap, and pre-drilled hole. As you cut the threads by hand, the tap guide's internal spring keeps steady pressure on the tap to prevent misalignment or jumping the threads. Fully adjustable spring tension allows fine-tuning the amount of pressure on the tap. Knurled bottleneck provides a non-slip grasp. Reversible guide tip fits male or female tap wrench hole.



Attributes

- Name: MICRO TAP GUIDE
- Manufacturer: FISHER MACHINE SHOP
- Product no.: 100004428
- Mfr. No.: 20MTG
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MICRO TAP GUIDE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MICRO TAP GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MICRO TAP GUIDE](#)
- [Polski: MICRO TAP GUIDE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MICRO TAP GUIDE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu: MICRO TAP GUIDE](#)

Sicherheitshinweise für den MICRO TAP GUIDE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MICRO TAP GUIDE von Fisher Machine Shop. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion verwenden Sie das Produkt nicht und kontaktieren Sie den Hersteller.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass der Gewindebohrer korrekt im Führer installiert ist, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Tailstock oder die Bohrmaschine stabil und sicher ist, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen.
- Vermeiden Sie es, den Gewindebohrer mit übermäßigem Druck zu verwenden, um ein Brechen des Werkzeugs zu verhindern.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des MICRO TAP GUIDE:

- Setzen Sie den MICRO TAP GUIDE in den Tailstock Ihrer Drehmaschine, Bohrmaschine oder Frässpindel ein.
- Richten Sie die Spitze des Gewindebohrerführers mit dem kleinen Loch am Ende des Gewindeschneiders aus.
- Passen Sie den Tailstock oder die Bewegung an, um das gesamte Spiel zwischen Führer, Gewindeschneider und vorgebohrtem Loch zu entfernen.

2. Verwendung des Produkts:

- Beginnen Sie mit dem Schneiden der Gewinde, während die interne Feder des Gewindebohrerführers konstanten Druck auf den Gewindebohrer ausübt.
- Achten Sie darauf, dass die Gewinde gleichmäßig und ohne Fehlstellungen geschnitten werden.
- Justieren Sie die Federkraft nach Bedarf, um den Druck auf den Gewindebohrer zu optimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Trennen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und recyceln Sie diese, wo möglich.
- Informieren Sie sich über die Entsorgungsmöglichkeiten in Ihrer Gemeinde.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitshinweisen oder zur Verwendung des MICRO TAP GUIDE kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for MICRO TAP GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the MICRO TAP GUIDE. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before using the MICRO TAP GUIDE to avoid any risks associated with its use.

General Safety Guidelines

- Always use the MICRO TAP GUIDE in accordance with the instructions provided in this manual.
- Ensure that the work area is clean and free from obstructions before starting any work.
- Keep the MICRO TAP GUIDE out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool before use for any damage or wear. Do not use if damaged.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when operating the tool.
- Do not use the tool for purposes other than those specified in this manual.
- If you experience any discomfort or unusual conditions while using the tool, stop immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the tap is properly secured in the tap wrench before using the MICRO TAP GUIDE.
- Adjust the tailstock or travel to remove any freeplay between the guide, tap wrench, and predrilled hole to prevent misalignment.
- Use the tool only on materials for which it is designed. Do not exceed the recommended specifications.
- Avoid applying excessive force when cutting threads. Allow the internal spring of the tap guide to provide the necessary pressure.
- Never attempt to modify or alter the MICRO TAP GUIDE in any way.
- Ensure that your hands and clothing are clear of the work area while operating the tool.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Install the MICRO TAP GUIDE in the tailstock of your lathe, drill press, or mill spindle.
- Align the point of the tap guide with the small hole at the end of the tap wrench.
- Adjust the tailstock or travel to eliminate any freeplay between the guide, tap wrench, and predrilled hole.

2. Usage:

- With the tap guide properly installed, begin cutting threads by hand.
- The internal spring will maintain steady pressure on the tap throughout the process.
- If you notice any misalignment, stop and readjust the setup before continuing.
- Once the threading is complete, carefully remove the tap and the tap guide from the workpiece.

Disposal Instructions

- Dispose of the MICRO TAP GUIDE in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, utilize designated recycling facilities if available.
- Ensure that all components are disposed of properly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the MICRO TAP GUIDE, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the MICRO TAP GUIDE. Always prioritize safety and proper usage to enjoy the full benefits of this tool.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MICRO TAP GUIDE

Introducción

Gracias por elegir el MICRO TAP GUIDE de Fisher Machine Shop. Este producto está diseñado para facilitar el centrado preciso y la creación de roscas cuadradas. Para garantizar un uso seguro y eficiente, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, durante la operación.
- No utilices el producto si está dañado o si partes están faltando.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el MICRO TAP GUIDE esté correctamente instalado en el husillo del tailstock antes de usarlo.
- No apliques una presión excesiva al utilizar el tapón para evitar desalineaciones o daños.
- Ajusta la tensión del resorte según sea necesario para mantener un control adecuado sobre el tapón.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto: la creación de roscas en agujeros de llaves de tapón.
- No uses el producto en condiciones húmedas o mojadas para evitar riesgos eléctricos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Instala el MICRO TAP GUIDE en el husillo del tailstock de tu torno, prensa de taladrar o fresadora.
- Alinea la punta de la guía de tapón con el pequeño agujero al final de la llave de tapón.
- Ajusta el tailstock o el desplazamiento para eliminar todo el juego entre la guía y la llave de tapón.

2. Uso:

- Mientras cortas las roscas a mano, asegúrate de que el resorte interno de la guía de tapón mantiene presión constante sobre el tapón.
- Ajusta la tensión del resorte según sea necesario para afinar la cantidad de presión sobre el tapón.
- Mantén un agarre firme en el cuello estriado para evitar que el producto se deslice durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del MICRO TAP GUIDE, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero y otros materiales.
- Si es posible, recicla el producto en lugar de desecharlo en la basura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, por favor consulta los recursos disponibles en el sitio web del fabricante o contacta con el punto de contacto de la UE para productos.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones, puedes disfrutar de un uso seguro y eficiente del MICRO TAP GUIDE.

MICRO TAP GUIDE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MICRO TAP GUIDE od FISHER MACHINE SHOP. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem urządzenia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że prowadnica gwintów jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub zużycie.
- Podczas gwintowania upewnij się, że wewnętrzna sprężyna prowadnicy jest w dobrym stanie, aby uniknąć przesunięcia lub przeskakiwania gwintów.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas regulacji napięcia sprężyny.
- Zachowaj ostrożność przy pracy w pobliżu innych osób, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zainstaluj MICRO TAP GUIDE w podporze tokarki, wiertarce lub wrzecionie frezarki.
- Wyrównaj punkt prowadnicy gwintów z małym otworem na końcu klucza do gwintów.
- Dostosuj podporę lub ruch, aby usunąć wszelkie luz między prowadnicą a kluczem do gwintów.

2. Użytkowanie

- Podczas ręcznego gwintowania, upewnij się, że wewnętrzna sprężyna prowadnicy utrzymuje stały nacisk na gwint.
- Dostosuj napięcie sprężyny w celu precyzyjnego dostosowania siły nacisku na gwint.
- Użyj zgrubionej szyjki, aby zapewnić pewny chwyt podczas pracy.
- Odwracalna końcówka prowadnicy umożliwia użycie w otworze klucza do gwintów męskiego lub żeńskiego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli obowiązują specjalne zasady dotyczące recyklingu metali.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem FISHER MACHINE SHOP.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania MICRO TAP GUIDE.

Säkerhetsinstruktioner för MICRO TAP GUIDE

Introduktion

Tack för att du valt MICRO TAP GUIDE från Fisher Machine Shop. Denna guide ger viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant för att säkerställa säkerhet och effektivitet vid användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den inte är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid användning av produkten för att skydda ögon och händer.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Justera alltid tappguiden korrekt för att förhindra feljustering och skador.
- Använd inte produkten om du är trött eller distraherad.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Kontrollera att det inte finns några lösa delar innan du börjar använda produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av tappguiden:

- Installera tappguiden i din svarvsvansstock, bänkbormmaskin eller frässpindel.
- Justera spetsen på tappguiden med det lilla hålet i slutet av tappnyckeln.
- Justera svansstocken eller förflyttningen för att ta bort allt spel mellan guiden, tappnyckeln med installerad tapp och det förborrade hålet.

2. Användning av tappguiden:

- När du skär gängorna för hand, se till att tappguidens inre fjäder håller ett stadigt tryck på tappen för att förhindra feljustering.
- Justera det justerbara fjädertrycket för att finjustera mängden tryck på tappen.
- Använd den räfflade flaskhalsen för ett halkfritt grepp.

3. Vändbar guidspets:

- Observera att den vändbara guidspetsen passar både manligt och kvinnligt tappnyckelhål.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt återvinning eller bortskaffande av metallprodukter.
- Se till att alla delar av produkten är avlägsnade och hanterade på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller frågor angående säkerhet, användning eller installation av MICRO TAP GUIDE, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Návod k bezpečnému používání produktu: MICRO TAP GUIDE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MICRO TAP GUIDE od společnosti Fisher Machine Shop. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil přesné centrování a řezání závitů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k produktu.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné pomůcky (např. ochranné brýle, rukavice).
- V případě poškození produktu se zdržte jeho používání a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte, zda je závitník správně nainstalován a upevněn.
- Nastavte zadní suport nebo posuv tak, aby se minimalizoval volný pohyb.
- Při ručním řezání závitů dbejte na to, aby byla vnitřní pružina vodítka závitníku funkční.
- Nepoužívejte produkt, pokud se zdá být poškozený nebo nekompletní.
- Při práci s těžkými materiály dodržujte zásady ergonomie, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Nainstalujte MICRO TAP GUIDE do zadního suportu soustruhu, vrtačky nebo vřetena frézky.
- Zarovnejte bod vodítka závitníku s malým otvorem na konci klíče na závitníky.
- Ujistěte se, že je zařízení pevně uchyceno a stabilní.

2. Použití:

- Nastavte zadní suport nebo posuv tak, aby se odstranil veškerý volný pohyb mezi vodítkem a klíčem na závitníky.
- Při řezání závitů udržujte stálý tlak na závitník pomocí vnitřní pružiny vodítka.
- Pokud je to nutné, použijte nastavitelnou napínací pružinu k jemnému doladění tlaku na závitník.
- Po dokončení práce produkt důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a normy pro odpadové hospodářství.
- Pokud je produkt poškozený, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko pro ostatní.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechna bezpečnostní sdělení a pokyny jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MICRO TAP GUIDE. Vaše bezpečnost je naší prioritou.