

1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING - STAN CHEN CUSTOMS MAXBEVEL MSH, SS

[Części - broń krótka](#) > [Części szkieletu](#) > [Części sprężyny uderzeniowej](#) > [Osłony sprężyny uderzeniowej](#)

Większy otwór magazynka dla szybszej wymiany z magazynkiem bez dodatkowej masy. Unikalny design pozwala rusznikarzowi na płynne wycięcie fazy otworu magazynka w obudowie sprężyny, co umożliwia znacznie większe otwarcie magazynka bez dodatkowego otworu. Proprietary blok BevelBlock™ z dodatkowym materiałem na przedniej krawędzi obudowy sprężyny tworzy bezszwowe połączenie z ramą, głęboko w komorze magazynka ramy. Blok BevelBlock jest teraz wstępnie obrabiany z kątową tylną fazą, co ułatwia instalację, jednocześnie pozwalając rusznikarzowi na dostosowanie do własnego profilu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Umożliwia strzelcom trafienie w idealny punkt z tyłu otworu magazynka podczas wymiany w trakcie walki. Obrabiane do maksymalnych wymiarów, aby zapewnić ciasne dopasowanie w większości ram 1911 bez nadmiernego usuwania materiału. Idealne do aplikacji noszenia, aby znacznie zwiększyć otwarcie magazynka bez dodatkowej masy. Wymaga jednego prostego cięcia maszynowego do instalacji przed ostatecznym formowaniem. Dostępne w wersji płaskiej i gładkiej, lub w jakości niestandardowej z karbowaniem 20, 25 lub 30 linii na cal przez mistrza metalowego Pete'a Single'a. Idealnie uformowane diamenty poprawiają chwyt i kontrolę podczas szybkiego strzelania. Zaokrąglony zapętek zwiększa komfort strzelania i noszenia. Precyzyjnie obrabiane z wytrzymałego, solidnego materiału dla ekstremalnej trwałości.



Cechy

- Nazwa: [STAN CHEN CUSTOMS MAXBEVEL MSH, SS](#)
- Producent: [STAN CHEN CUSTOMS](#)
- Nr produktu: 100005027
- Nr prod.: CMSH-SS
- Model: Government, Commander
- Rodzaj wykończenia: Stainless Steel
- Typ broni: 1911
- Waga dostawy: 0.091kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING od Stan Chen Customs. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności Twojego pistoletu 1911, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłową instalację i bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim modelem 1911 (Government lub Commander).
- Sprawdź obudowę sprężyny i swoją broń palną pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed instalacją.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie próbuj instalować obudowy sprężyny, jeśli nie jesteś wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice podczas instalacji.
- Zachowaj ostrożność w przypadku ostrych krawędzi i odpadów podczas procesu instalacji.
- Unikaj nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub produktu.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas instalacji, skonsultuj się z profesjonalnym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym blok dopasowujący i narzędzia do obróbki.

2. Kroki Instalacji:

- Zweryfikuj, czy broń palna jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Usuń istniejącą obudowę sprężyny z pistoletu 1911.
- Używając blokady BevelBlock™, wyreguluj MAXBEVEL Mainspring Housing w ramie.
- Wykonaj jedno proste cięcie maszynowe wymagane do instalacji, upewniając się, że nie usuwasz nadmiaru materiału.
- Uformuj tylną fazę zgodnie z własnym profilem, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Ostrożnie zainstaluj MAXBEVEL Mainspring Housing, upewniając się o ciasnym dopasowaniu.
- Sprawdź prawidłowe wyrównanie i działanie przed ponownym złożeniem broni.

3. Po Instalacji:

- Przeprowadź dokładną inspekcję broni, aby upewnić się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane.
- Przetestuj funkcjonalność magwell i obudowy sprężyny, wykonując ćwiczenia suchego strzału.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z profesjonalnym rusznikarzem przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji komponentów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby wsparcia dotyczącego 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych zawartych w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego 1911 AUTO MAXBEVEL MAINSPRING HOUSING. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl