

ACCU/LEVEL ARTICULATING SCOPE LEVEL - FLATLINE OPS SNIPER 30MM ARTICULATING SCOPE LEVEL

Helps You Achieve True Vertical Hold For Improved Accuracy

The Accu/Level scope level clamps directly to the scope tube to help you correct "cant error" for a dead-on true vertical hold that improves accuracy. Bright, fluorescent yellow bubble-level pivots out into the open position for immediate use and swings back over the top of the scope for storage. Models available to fit 1", 30mm, and 34mm scope tubes. Accommodates both left- and right-hand shooters. Ring clamp holds tight with two stainless steel Allen head screws. Integral accessory dovetail accepts the Strong Arm Mount for attaching a cosine indicator to your Accu/Level.



Attributes

- Name: FLATLINE OPS SNIPER 30MM ARTICULATING SCOPE LEVEL
- Manufacturer: FLATLINE OPS
- Product no.: 100006835
- Mfr. No.: 10030-SNP
- Finish: Matte Black
- Tube Size: 30mm
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 850020891023

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ACCU/LEVEL ARTICULATING SCOPE LEVEL SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: ACCU/LEVEL ARTICULATING SCOPE LEVEL SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL NIVEL DE MIRA ACCU/LEVEL](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU NIVEAU ARTICULANT ACCU/LEVEL](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL LIVELLO ARTICOLATO ACCU/LEVEL](#)
- [Norsk: ACCU/LEVEL ARTICULATING SCOPE LEVEL SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POZIOMICY ACCU/LEVEL](#)
- [Suomi: ACCU/LEVEL ARTICULATING SCOPE LEVEL TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: ACCU/LEVEL ARTICULATING SCOPE LEVEL SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: ACCU/LEVEL ARTICULATING SCOPE LEVEL BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

ACCU/LEVEL ARTICULATING SCOPE LEVEL

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den ACCU/LEVEL Articulating Scope Level entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- * Stelle sicher, dass der ACCU/LEVEL Scope Level nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- * Überprüfe den Scope Level vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- * Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- * Modifiziere oder verändere den Scope Level in keiner Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- * Verwende den Scope Level in einer gut beleuchteten Umgebung, um die Sichtbarkeit der Wasserwaage zu gewährleisten.
- * Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Bereich befindest, während du das Produkt verwendest.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

* **Potenzielle Gefahren:**

- * Der Scope Level kann sich vom Zielfernrohr lösen, wenn er nicht korrekt installiert ist, was zu einer Fehljustierung führen kann.
- * Unsachgemäße Verwendung kann zu ungenauen Schüssen führen, was Unfälle verursachen könnte.

* **Vermeidung von Gefahren:**

- * Stelle immer sicher, dass der Ringverschluss mit den rostfreien StahlInnensechskantschrauben vor der Verwendung fest angezogen ist.
- * Versuche nicht, den Scope Level zu verwenden, während die Feuerwaffe geladen ist.
- * Stelle sicher, dass die Wasserwaage deutlich sichtbar und richtig ausgerichtet ist, bevor du einen Schuss abgibst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Installation:**

- * Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- * Finde das Zielfernrohr an deiner Feuerwaffe (1", 30mm oder 34mm).
- * Öffne den Ringverschluss des ACCU/LEVEL Scope Levels.
- * Positioniere den Scope Level auf dem Zielfernrohr und stelle sicher, dass er mit den Fadenkreuzen ausgerichtet ist.
- * Ziehe den Ringverschluss mit den zwei rostfreien StahlInnensechskantschrauben fest an.
- * Stelle sicher, dass die Wasserwaage sichtbar und richtig ausgerichtet ist.

2. **Nutzung:**

- * Überprüfe vor dem Abgeben eines Schusses die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass sie zentriert ist.
- * Wenn die Wasserwaage nicht zentriert ist, justiere die Feuerwaffe, bis sie eben ist.
- * Nach der Verwendung schwenke die Wasserwaage zurück über die Oberseite des Zielfernrohrs zur Aufbewahrung.

Entsorgungsanweisungen

- * Entsorge den ACCU/LEVEL Scope Level gemäß den örtlichen Vorschriften.
- * Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- * Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über die richtigen

Entsorgungsmethoden für Aluminium und andere Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Verwendung des ACCU/LEVEL Scope Levels wende dich bitte an die entsprechenden Unterstützungsdienste in deiner Region. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Genieße dein Schießerlebnis mit dem ACCU/LEVEL Articulating Scope Level!

ACCU/LEVEL ARTICULATING SCOPE LEVEL SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the ACCU/LEVEL Articulating Scope Level. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the ACCU/LEVEL Scope Level is used only for its intended purpose.
- Always inspect the scope level before use for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not modify or alter the scope level in any way, as this may compromise safety.
- Use the scope level in a welllit environment to ensure visibility of the bubble level.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe area while using the product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - The scope level may detach from the scope if not installed correctly, leading to misalignment.
 - Improper use may result in inaccurate shooting, which could cause accidents.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the ring clamp is securely tightened with the stainless steel Allen head screws before use.
 - Do not attempt to use the scope level while the firearm is loaded.
 - Ensure that the bubble level is clearly visible and properly aligned before taking any shots.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the scope tube on your firearm (1", 30mm, or 34mm).
- Open the ring clamp of the ACCU/LEVEL Scope Level.
- Position the scope level on the scope tube, ensuring it is level with the crosshairs.
- Tighten the ring clamp securely using the two stainless steel Allen head screws.
- Ensure the bubble level is visible and properly aligned.

2. Usage:

- Before taking a shot, check the bubble level to ensure it is centered.
- If the bubble is not centered, adjust the firearm until it is level.
- After use, swing the bubble level back over the top of the scope for storage.

Disposal Instructions

- Dispose of the ACCU/LEVEL Scope Level in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods for aluminum and other materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the ACCU/LEVEL Scope Level, please contact the appropriate support services in your region. Ensure you have product details ready for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the ACCU/LEVEL Articulating Scope Level!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL NIVEL DE MIRA ACCU/LEVEL

Introducción

Gracias por elegir el Nivel de Mira Articulado ACCU/LEVEL. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Nivel de Mira ACCU/LEVEL se utilice solo para su propósito previsto.
- Inspecciona siempre el nivel de mira antes de usarlo para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- No modifiques ni alteres el nivel de mira de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Utiliza el nivel de mira en un entorno bien iluminado para asegurar la visibilidad del nivel de burbuja.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un área segura mientras usas el producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- El nivel de mira puede desprenderse del tubo de la mira si no está instalado correctamente, lo que puede llevar a un desalineamiento.
- El uso inadecuado puede resultar en disparos imprecisos, lo que podría causar accidentes.

• Evitando Peligros:

- Asegúrate siempre de que la abrazadera del anillo esté bien apretada con los tornillos Allen de acero inoxidable antes de usar.
- No intentes usar el nivel de mira mientras el arma de fuego esté cargada.
- Asegúrate de que el nivel de burbuja sea claramente visible y esté correctamente alineado antes de realizar cualquier disparo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Localiza el tubo de la mira en tu arma de fuego (1", 30mm o 34mm).
- Abre la abrazadera del anillo del Nivel de Mira ACCU/LEVEL.
- Coloca el nivel de mira sobre el tubo de la mira, asegurándote de que esté nivelado con las cruces.
- Aprieta la abrazadera del anillo de manera segura utilizando los dos tornillos Allen de acero inoxidable.
- Asegúrate de que el nivel de burbuja sea visible y esté correctamente alineado.

2. Uso:

- Antes de realizar un disparo, verifica que el nivel de burbuja esté centrado.
- Si la burbuja no está centrada, ajusta el arma de fuego hasta que esté nivelada.
- Después de usar, pliega el nivel de burbuja de nuevo sobre la parte superior de la mira para su

almacenamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Nivel de Mira ACCU/LEVEL de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos adecuados de eliminación para aluminio y otros materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso del Nivel de Mira ACCU/LEVEL, por favor contacta a los servicios de soporte apropiados en tu región. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para referencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el Nivel de Mira Articulado ACCU/LEVEL!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU NIVEAU ARTICULANT ACCU/LEVEL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Niveau Articulant ACCU/LEVEL. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ton produit. Merci de lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le Niveau ACCU/LEVEL est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Inspecte toujours le niveau avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne modifie ni n'altère le niveau d'une quelconque manière, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Utilise le niveau dans un environnement bien éclairé pour garantir la visibilité du niveau à bulle.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que tu es dans une zone sûre pendant l'utilisation du produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Le niveau peut se détacher de la lunette s'il n'est pas installé correctement, entraînant un désalignement.
- Une utilisation incorrecte peut entraîner des tirs imprécis, ce qui pourrait causer des accidents.

• Éviter les Risques :

- Assure-toi toujours que le collier de fixation est bien serré avec les vis Allen en acier inoxydable avant utilisation.
- Ne tente pas d'utiliser le niveau lorsque l'arme à feu est chargée.
- Vérifie que le niveau à bulle est clairement visible et correctement aligné avant de prendre des tirs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localise le tube de la lunette sur ton arme à feu (1", 30 mm ou 34 mm).
- Ouvre le collier de fixation du Niveau ACCU/LEVEL.
- Positionne le niveau sur le tube de la lunette, en t'assurant qu'il est de niveau avec les réticules.
- Sers le collier de fixation de manière sécurisée à l'aide des deux vis Allen en acier inoxydable.
- Assure-toi que le niveau à bulle est visible et correctement aligné.

2. Utilisation :

- Avant de prendre un tir, vérifie le niveau à bulle pour t'assurer qu'il est centré.
- Si la bulle n'est pas centrée, ajuste l'arme à feu jusqu'à ce qu'elle soit de niveau.
- Après utilisation, fais pivoter le niveau à bulle audessus de la lunette pour le rangement.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du Niveau ACCU/LEVEL conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Vérifie auprès des autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées pour l'aluminium et d'autres matériaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation du Niveau ACCU/LEVEL, contacte les services d'assistance appropriés dans ta région. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités. Profite de ton expérience de tir avec le Niveau Articulant ACCU/LEVEL !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL LIVELLO ARTICOLATO ACCU/LEVEL

Introduzione

Grazie per aver scelto il Livello Articolato ACCU/LEVEL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Livello ACCU/LEVEL venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla sempre il livello prima dell'uso per eventuali segni di danneggiamento o usura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non modificare o alterare il livello in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Utilizza il livello in un ambiente ben illuminato per garantire la visibilità del livello a bolla.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un'area sicura mentre utilizzi il prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Pericoli Potenziali:

- Il livello potrebbe staccarsi dal mirino se non installato correttamente, portando a un allineamento errato.
- Un uso improprio potrebbe provocare colpi imprecisi, causando incidenti.

• Evitare i Pericoli:

- Assicurati sempre che il morsetto ad anello sia saldamente serrato con le viti a testa esagonale in acciaio inossidabile prima dell'uso.
- Non tentare di utilizzare il livello mentre l'arma è caricata.
- Assicurati che il livello a bolla sia chiaramente visibile e correttamente allineato prima di effettuare qualsiasi tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individua il tubo del mirino sulla tua arma (1", 30mm o 34mm).
- Apri il morsetto ad anello del Livello ACCU/LEVEL.
- Posiziona il livello sul tubo del mirino, assicurandoti che sia allineato con i reticoli.
- Serrare saldamente il morsetto ad anello utilizzando le due viti a testa esagonale in acciaio inossidabile.
- Assicurati che il livello a bolla sia visibile e correttamente allineato.

2. Uso:

- Prima di effettuare un tiro, controlla il livello a bolla per assicurarti che sia centrato.
- Se la bolla non è centrata, regola l'arma fino a quando non è livellata.
- Dopo l'uso, ripiega il livello a bolla sopra il mirino per la conservazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Livello ACCU/LEVEL in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Controlla con le autorità locali per la gestione dei rifiuti i metodi di smaltimento appropriati per alluminio e altri materiali.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza e l'uso del Livello ACCU/LEVEL, ti preghiamo di contattare i servizi di supporto appropriati nella tua regione. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza di tiro con il Livello Articolato ACCU/LEVEL!

ACCU/LEVEL ARTICULATING SCOPE LEVEL

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte ACCU/LEVEL Articulating Scope Level. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk av produktet ditt. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at ACCU/LEVEL Scope Level kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser alltid nivået før bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Ikke modifiser eller endre nivået på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten.
- Bruk nivået i et godt opplyst miljø for å sikre synlighet av boblenivået.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt område mens du bruker produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Potensielle farer:**

- Nivået kan løsne fra kikkerten hvis det ikke er installert riktig, noe som kan føre til feiljustering.
- Feil bruk kan resultere i unøyaktig skyting, noe som kan forårsake ulykker.

- **Unngåelse av farer:**

- Sørg alltid for at ringklemmen er strammet sikkert med de rustfrie stål Allenhodeskruene før bruk.
- Forsøk ikke å bruke nivået mens våpenet er ladd.
- Sørg for at boblenivået er klart synlig og riktig justert før du tar noen skudd.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er uladd og peker i en trygg retning.
- Finn kikkertroret på våpenet ditt (1", 30mm, eller 34mm).
- Åpne ringklemmen på ACCU/LEVEL Scope Level.
- Plasser nivået på kikkertroret, og sørg for at det er i nivå med krysset.
- Stram ringklemmen sikkert ved hjelp av de to rustfrie stål Allenhodeskruene.
- Sørg for at boblenivået er synlig og riktig justert.

2. Bruk:

- Før du tar et skudd, sjekk boblenivået for å sikre at det er sentrert.
- Hvis boblen ikke er sentrert, juster våpenet til det er i nivå.
- Etter bruk, sving boblenivået tilbake over toppen av kikkerten for lagring.

Avfallsinstruksjoner

- Kast ACCU/LEVEL Scope Level i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.

- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avfallsmetoder for aluminium og andre materialer.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet og bruk av ACCU/LEVEL Scope Level, vennligst kontakt de aktuelle støttetjenestene i din region. Sørg for å ha produktdetaljer klare for referanse.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Nyt din skyteopplevelse med ACCU/LEVEL Articulating Scope Level!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POZIOMICY ACCU/LEVEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór poziomici ACCU/LEVEL. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że poziomica ACCU/LEVEL jest używana wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj poziomice przed użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj poziomici w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu.
- Używaj poziomici w dobrze oświetlonym otoczeniu, aby zapewnić widoczność poziomu bąbelkowego.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas korzystania z produktu.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

• Potencjalne zagrożenia:

- Poziomica może odłączyć się od lunety, jeśli nie jest prawidłowo zainstalowana, co prowadzi do niewłaściwego ustawienia.
- Niewłaściwe użycie może skutkować nieprecyzyjnym strzelaniem, co może prowadzić do wypadków.

• Unikanie zagrożeń:

- Zawsze upewnij się, że zacisk pierścieniowy jest mocno dokręcony za pomocą dwóch śrub imbusowych ze stali nierdzewnej przed użyciem.
- Nie próbuj używać poziomici, gdy broń jest załadowana.
- Upewnij się, że poziom bąbelkowy jest wyraźnie widoczny i prawidłowo ustawiony przed oddaniem strzału.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj tubus lunety na swojej broni (1", 30 mm lub 34 mm).
- Otwórz zacisk pierścieniowy poziomici ACCU/LEVEL.
- Umieść poziomice na tubusie lunety, upewniając się, że jest na równi z krzyżami.
- Dokładnie dokręć zacisk pierścieniowy za pomocą dwóch śrub imbusowych ze stali nierdzewnej.
- Upewnij się, że poziom bąbelkowy jest widoczny i prawidłowo ustawiony.

2. Użytkowanie:

- Przed oddaniem strzału sprawdź poziom bąbelkowy, aby upewnić się, że jest wyśrodkowany.
- Jeśli poziom nie jest wyśrodkowany, dostosuj broń, aż będzie na poziomie.

- Po użyciu przesun poziom bąbelkowy z powrotem nad tubus lunety do przechowywania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj poziomice ACCU/LEVEL zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami ds. gospodarki odpadami w celu ustalenia właściwych metod utylizacji aluminium i innych materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania poziomicy ACCU/LEVEL, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia w Twoim regionie. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły produktu do odniesienia.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i zadowolenie są dla nas najważniejsze. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z poziomica ACCU/LEVEL!

ACCU/LEVEL ARTICULATING SCOPE LEVEL TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit ACCU/LEVEL Articulating Scope Levelin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että ACCU/LEVEL Scope Leveliä käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Tarkista aina kiikaritaso ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä muokkaa tai muuta kiikaritasoa millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Käytä kiikaritasoa hyvin valaistussa ympäristössä, jotta kuplataso on näkyvissä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa paikassa tuotteen käytön aikana.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

• Mahdolliset Vaarat:

- Kiikaritaso voi irrota kiikarista, jos se ei ole asennettu oikein, mikä johtaa väärään kohdistukseen.
- Väärä käyttö voi aiheuttaa epätarkkaa ampumista, mikä voi johtaa onnettomuuksiin.

• Vaarojen Välttäminen:

- Varmista aina, että renkaan kiinnitys on tiukasti kiristetty ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla Allenruuveilla ennen käyttöä.
- Älä yritä käyttää kiikaritasoa, kun ampumaase on ladattu.
- Varmista, että kuplataso on selvästi näkyvissä ja oikein kohdistettu ennen laukaisua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi kiikariputki ampumaaseestasi (1", 30mm tai 34mm).
- Avaa ACCU/LEVEL Scope Levelin renkaan kiinnitys.
- Aseta kiikaritaso kiikariputkeen varmistaen, että se on tasassa ristikkäisten viivojen kanssa.
- Kiristä renkaan kiinnitys tiukasti käyttäen kahta ruostumattomasta teräksestä valmistettua Allenruuvia.
- Varmista, että kuplataso on näkyvissä ja oikein kohdistettu.

2. Käyttö:

- Tarkista ennen laukaisua kuplataso varmistaaksesi, että se on keskellä.
- Jos kupla ei ole keskellä, säädä ampumaasetta, kunnes se on tasassa.
- Käytön jälkeen käännä kuplataso takaisin kiikarin päälle säilytystä varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä ACCU/LEVEL Scope Level paikallisten säädösten mukaisesti.

- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät alumiinille ja muille materiaaleille.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä ACCU/LEVEL Scope Levelin turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä asianmukaisiin tukipalveluihin alueellasi. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina viitteeksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti ampumakokemuksestasi ACCU/LEVEL Articulating Scope Levelin kanssa!

ACCU/LEVEL ARTICULATING SCOPE LEVEL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt ACCU/LEVEL Articulating Scope Level. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att ACCU/LEVEL Scope Level endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid nivåklämman innan användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Modifiera eller ändra inte nivåklämman på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Använd nivåklämman i en väl upplyst miljö för att säkerställa synlighet av bubblan.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i ett säkert område när du använder produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**

- Nivåklämman kan lossna från kikaren om den inte installeras korrekt, vilket kan leda till felaktig justering.
- Felaktig användning kan resultera i oexakta skott, vilket kan orsaka olyckor.

- **Undvika faror:**

- Se alltid till att ringklämman är ordentligt åtdragen med de rostfria skruvarna i insexhuvud innan användning.
- Försök inte använda nivåklämman medan vapnet är laddat.
- Kontrollera att bubblan är tydligt synlig och korrekt justerad innan du tar några skott.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera kikartuben på ditt vapen (1", 30mm, eller 34mm).
- Öppna ringklämman på ACCU/LEVEL Scope Level.
- Placera nivåklämman på kikartuben och se till att den är i nivå med riktmedlen.
- Åtdrag ringklämman ordentligt med de två rostfria skruvarna i insexhuvud.
- Kontrollera att bubblan är synlig och korrekt justerad.

2. Användning:

- Innan du tar ett skott, kontrollera bubblan för att säkerställa att den är centrerad.
- Om bubblan inte är centrerad, justera vapnet tills det är i nivå.
- Efter användning, sväng tillbaka bubblan över toppen av kikaren för förvaring.

Avfallsanvisningar

- Kasta ACCU/LEVEL Scope Level i enlighet med lokala regler.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder för aluminium och andra material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerheten och användningen av ACCU/LEVEL Scope Level, vänligen kontakta lämpliga supporttjänster i din region. Se till att du har produktinformation redo för referens.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din skytteupplevelse med ACCU/LEVEL Articulating Scope Level!

ACCU/LEVEL ARTICULATING SCOPE LEVEL

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ACCU/LEVEL Articulating Scope Level. Tento průvodce obsahuje zásadní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného používání vašeho produktu. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl ACCU/LEVEL Scope Level používán pouze pro zamýšlený účel.
- Vždy zkontrolujte úroveň před použitím na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepokoušejte se produkt jakkoli upravovat nebo měnit, protože to může ohrozit bezpečnost.
- Používejte úroveň v dobře osvětleném prostředí, abyste zajistili viditelnost bublinkové úrovně.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby jste se nacházeli v bezpečné oblasti při používání produktu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

• Potenciální nebezpečí:

- Úroveň se může od scope odpojit, pokud není správně nainstalována, což povede k nesprávnému zarovnání.
- Nesprávné použití může vést k nepřesnému střelbě, což může způsobit nehody.

• Vyhýbání se nebezpečím:

- Vždy se ujistěte, že je kroužková svorka bezpečně utažena pomocí nerezových šroubů s imbusovou hlavou před použitím.
- Nepokoušejte se používat úroveň, zatímco je střelná zbraň nabitá.
- Ujistěte se, že je bublinková úroveň jasně viditelná a správně zarovnaná před tím, než uděláte jakýkoli výstřel.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Najděte tubus optiky na vaší střelné zbrani (1", 30mm nebo 34mm).
- Otevřete kroužkovou svorku ACCU/LEVEL Scope Level.
- Umístěte úroveň na tubus optiky, přičemž zajistěte, aby byla v rovině s křížem.
- Bezpečně utáhněte kroužkovou svorku pomocí dvou nerezových šroubů s imbusovou hlavou.
- Ujistěte se, že je bublinková úroveň viditelná a správně zarovnaná.

2. Použití:

- Před výstřelem zkontrolujte bublinkovou úroveň, abyste zajistili, že je vycentrovaná.
- Pokud bublina není vycentrovaná, upravte střelnou zbraň, dokud nebude v rovině.
- Po použití přehněte bublinkovou úroveň zpět přes vrchol optiky pro uskladnění.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte ACCU/LEVEL Scope Level v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní orgány pro správu odpadu pro správné metody likvidace hliníku a dalších materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání ACCU/LEVEL Scope Level se prosím obraťte na příslušné podpůrné služby ve vašem regionu. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro referenci.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Užijte si svůj střelecký zážitek s ACCU/LEVEL Articulating Scope Level!