

RUGER 10/22 10RD MAGAZINE 22LR - BROWNELLS RUGER MAGAZINE 22LR 10RD POLYMER BLACK 3PK

10/22® Trimag & Pouch Kit includes low-profile, molded polymer coupler which clamps together three factory 10/22® magazines to put 30 rounds at your fingertips for super-fast reloads without fumbling for the next mag. More economical and less bulky than high-cap “banana” magazines, and easy to use. Slide the mags onto the TriMag and secure them by tightening the stainless steel crossbolt with a slot-head screwdriver or even a coin. Loosen the bolt to release the magazines for single use again. Nylon mag pouch holds three factory 10/22® magazines clamped together by an Alangator TriMag coupler. Built with double-walled sides, double-stitched seams, and plastic inserts to hold its shape when inserting the TriMag pack. Oversized pull tab gives a secure grasp for easy opening of flap. Indexing slot ensures proper positioning of mag and coupler assembly during insertion. Snap-closure belt loop for easy mounting on belts up to 2¼" wide. Kit also available with three factory original 10-Round Magazines.



Attributes

- Name: BROWNELLS RUGER MAGAZINE 22LR 10RD POLYMER BLACK 3PK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 100008521
- Mfr. No.:
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.272kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER 10/22 10RD MAGAZINE Sicherheitshinweise](#)
- [English: RUGER 10/22 10RD MAGAZINE Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Cargador RUGER 10/22 10RD](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa RUGER 10/22 10RD MAGAZINE](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 10RD MAGAZINE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RUGER 10/22 10RD MAGAZINE Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RUGER 10/22 10RD MAGAZINE Bezpečnostní pokyny](#)

RUGER 10/22 10RD MAGAZINE Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das RUGER 10/22 10RD MAGAZINE entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Manual sorgfältig durch, bevor du das Magazin verwendest, und bewahre es für zukünftige Referenz auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle alle Feuerwaffen und Munition so, als wären sie geladen.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende nur die empfohlene Munition (22 Long Rifle) für dieses Magazin.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in gutem Zustand ist und alle Sicherheitsmechanismen ordnungsgemäß funktionieren.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Verwende das Magazin nicht, wenn es beschädigt oder defekt erscheint.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Magazin vollständig in die Feuerwaffe eingesetzt ist, bevor du versuchst zu feuern.
- Versuche nicht, das Magazin zu laden oder zu entladen, während es in der Feuerwaffe ist.
- Vermeide es, das Magazin zu überladen; es ist für eine maximale Kapazität von 10 Schuss ausgelegt.
- Versuche nicht, das Magazin aus irgendeinem Grund zu zerlegen.
- Halte Finger und andere Gegenstände während des Ladens und Entladens von der Zuführmechanik des Magazins fern.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zum Laden und Entladen der Munition.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass sie leer ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinwell der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinwell, bis es einrastet.

2. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit einer Hand, wobei die Zuführlippen nach oben zeigen.
- Setze eine Patrone der 22 Long Rifle Munition in das Magazin ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Wiederhole den Vorgang, bis das Magazin mit maximal 10 Schuss geladen ist.

3. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass sie leer ist.
- Drücke den Magazinfreigabeknopf an der Feuerwaffe, während du das Magazin aus dem Magazinwell ziehst.

4. Verwendung des TriMagKopplers:

- Schiebe die Magazine auf den TriMagKoppler.
- Sichere die Magazine, indem du die Edelstahlkreuzschraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze festziehst.
- Löse die Schraube, um die Magazine bei Bedarf für die Einzelbenutzung freizugeben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, wirf es nicht im regulären Müll weg.
- Kontaktiere lokale Behörden oder Entsorgungsdienste für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des RUGER 10/22 10RD MAGAZINE besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängen von einem verantwortungsvollen Umgang und der Nutzung dieses Produkts ab.

RUGER 10/22 10RD MAGAZINE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22 10RD MAGAZINE. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before using the magazine and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and ammunition as if they are loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the recommended ammunition (22 Long Rifle) for this magazine.
- Ensure that the firearm is in good working condition and that all safety mechanisms are functioning properly.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not use the magazine if it appears damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the magazine is fully inserted into the firearm before attempting to fire.
- Do not attempt to load or unload the magazine while it is in the firearm.
- Avoid overloading the magazine; it is designed for a maximum capacity of 10 rounds.
- Do not attempt to disassemble the magazine for any reason.
- Keep fingers and other objects away from the magazine's feeding mechanism during loading and unloading.
- Always follow the manufacturer's instructions for loading and unloading ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the action of the firearm to ensure it is empty.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine in one hand with the feed lips facing upward.
- Insert one round of 22 Long Rifle ammunition into the magazine, ensuring it is seated properly.
- Repeat until the magazine is loaded to the maximum capacity of 10 rounds.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the action of the firearm to ensure it is empty.
- Press the magazine release button on the firearm while pulling the magazine out of the magazine well.

4. Using the TriMag Coupler:

- Slide the magazines onto the TriMag coupler.
- Secure the magazines by tightening the stainless steel crossbolt using a slothead screwdriver or a coin.
- Loosen the bolt to release the magazines for single use if needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer in use, do not discard it in regular trash.
- Contact local authorities or waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER 10/22 10RD MAGAZINE, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on responsible handling and use of this product.

Instrucciones de Seguridad para el Cargador RUGER 10/22 10RD

Introducción

Gracias por elegir el Cargador RUGER 10/22 10RD. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el cargador y guárdalo para futuras referencias.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego y la munición como si estuvieran cargadas.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Usa solo la munición recomendada (22 Long Rifle) para este cargador.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté en buen estado de funcionamiento y que todos los mecanismos de seguridad estén funcionando correctamente.
- Siempre usa protección ocular y auditiva apropiada al manipular armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que haya un ambiente de tiro seguro.
- No uses el cargador si parece dañado o no funciona correctamente.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para su Uso

- Asegúrate de que el cargador esté completamente insertado en el arma de fuego antes de intentar disparar.
- No intentes cargar o descargar el cargador mientras esté en el arma de fuego.
- Evita sobrecargar el cargador; está diseñado para una capacidad máxima de 10 disparos.
- No intentes desensamblar el cargador por ningún motivo.
- Mantén los dedos y otros objetos alejados del mecanismo de alimentación del cargador durante la carga y descarga.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para cargar y descargar munición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Abre la acción del arma de fuego para asegurarte de que esté vacía.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma de fuego.
- Empuja el cargador firmemente en el pozo del cargador hasta que encaje en su lugar.

2. Carga del Cargador:

- Sostén el cargador en una mano con los labios de alimentación hacia arriba.
- Inserta un cartucho de munición 22 Long Rifle en el cargador, asegurándote de que esté bien colocado.
- Repite hasta que el cargador esté cargado a su capacidad máxima de 10 disparos.

3. Retiro del Cargador:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Abre la acción del arma de fuego para asegurarte de que esté vacía.
- Presiona el botón de liberación del cargador en el arma de fuego mientras tiras del cargador fuera del pozo del cargador.

4. Uso del Acoplador TriMag:

- Desliza los cargadores en el acoplador TriMag.
- Asegura los cargadores apretando el tornillo de acero inoxidable con un destornillador de cabeza ranurada o una moneda.
- Afloja el tornillo para liberar los cargadores para su uso individual si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no se usa, no lo deseches en la basura normal.
- Contacta a las autoridades locales o servicios de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Cargador RUGER 10/22 10RD, por favor consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de otros dependen de un manejo y uso responsable de este producto.

Instrukcje Bezpieczeństwa RUGER 10/22 10RD MAGAZINE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka RUGER 10/22 10RD. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem magazynka i zachowanie jej na przyszłość.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie broń palną i amunicję tak, jakby były załadowane.
- Przechowuj magazynki poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj wyłącznie zalecanej amunicji (22 Long Rifle) do tego magazynka.
- Upewnij się, że broń palna jest w dobrym stanie technicznym i że wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa działają prawidłowo.
- Zawsze noś odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas obsługi broni palnej.
- Bądź świadomy otoczenia i zapewnij bezpieczne środowisko strzeleckie.
- Nie używaj magazynka, jeśli wydaje się uszkodzony lub niesprawny.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że magazyn jest w pełni włożony do broni przed próbą strzelania.
- Nie próbuj ładować ani rozładowywać magazynka, gdy jest on w broni.
- Unikaj przeciążania magazynka; jest on zaprojektowany na maksymalną pojemność 10 nabojów.
- Nie próbuj demontować magazynka z jakiegokolwiek powodu.
- Trzymaj palce i inne przedmioty z dala od mechanizmu podawania magazynka podczas ładowania i rozładowywania.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi ładowania i rozładowywania amunicji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Magazynka:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz zamek broni, aby upewnić się, że jest pusta.
- Wyśrodkuj magazyn z komorą magazynka broni.
- Wciśnij magazyn mocno do komory magazynka, aż kliknie na miejscu.

2. Ładowanie Magazynka:

- Trzymaj magazyn w jednej ręce, z wargami podawczymi skierowanymi do góry.
- Włóż jeden nabój amunicji 22 Long Rifle do magazynka, upewniając się, że jest odpowiednio umieszczony.
- Powtarzaj, aż magazyn będzie załadowany do maksymalnej pojemności 10 nabojów.

3. Usuwanie Magazynka:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz zamek broni, aby upewnić się, że jest pusta.
- Naciśnij przycisk zwolnienia magazynka na broni, jednocześnie ciągnąc magazyn z komory magazynka.

4. Użycie Zestawu TriMag:

- Wsuń magazynki na złączkę TriMag.
- Zabezpiecz magazynki, dokręcając stalową śrubę krzyżową za pomocą śrubokręta z rowkiem lub monety.
- Poluzuj śrubę, aby uwolnić magazynki do pojedynczego użycia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony lub nieużywany, nie wyrzucaj go do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących magazynka RUGER 10/22 10RD, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych zależy od odpowiedzialnego postępowania i użytkowania tego produktu.

RUGER 10/22 10RD MAGAZINE Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER 10/22 10RD MAGAZINEn. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa viittausta varten.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele kaikkia aseita ja ammuksia kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä lipas lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä vain suositeltua ammusta (22 Long Rifle) tämän lippaan kanssa.
- Varmista, että ase on hyvässä toimintakunnossa ja että kaikki turvamekanismit toimivat oikein.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia aseita käsitellessäsi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Älä käytä lippasta, jos se näyttää vaurioituneelta tai toimimattomalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytölle

- Varmista, että lipas on täysin asetettu aseeseen ennen ampumista.
- Älä yritä ladata tai purkaa lippasta, kun se on aseessa.
- Vältä lippaan ylikuormitusta; se on suunniteltu enintään 10 patruunan kapasiteetille.
- Älä yritä purkaa lippasta mistään syystä.
- Pidä sormet ja muut esineet pois lippaan syöttömekanismista lataamisen ja purkamisen aikana.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ammusten lataamisessa ja purkamisessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Lippaan Asennus:

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Avaa aseeseen mekanismi varmistaaksesi, että se on tyhjennetty.
- Kohdista lipas aseeseen lippaan aukon kanssa.
- Työnnä lipas tiukasti lippaan aukkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen.

2. Lippaan Lataaminen:

- Pidä lippasta yhdessä kädessä syöttöreunat ylöspäin.
- Aseta yksi 22 Long Rifle ammus lippaaseen varmistaen, että se on paikallaan oikein.
- Toista, kunnes lipas on ladattu enimmäiskapasiteettiinsa, eli 10 patruunaan.

3. Lippaan Poistaminen:

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Avaa aseeseen mekanismi varmistaaksesi, että se on tyhjennetty.
- Paina aseeseen lippaan vapautuspainiketta samalla kun vedät lippaan ulos lippaan aukosta.

4. TriMag Kytkimen Käyttö:

- Liukuta lippaat TriMagkytkimeen.
- Varmista lippaat kiristämällä ruostumattomasta teräksestä valmistettua ristipulttia lukkopäisellä ruuvimeisselillä tai kolikolla.
- Löysää pulttia vapauttaaksesi lippaat yksittäistä käyttöä varten tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä lipas paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos lipas on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, älä hävitä sitä tavallisessa roskassa.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Kaikkien kysymysten tai huolenaiheiden osalta RUGER 10/22 10RD MAGAZINEsta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että huomioit nämä turvallisuusohjeet. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus riippuu tämän tuotteen vastuullisesta käsittelystä ja käytöstä.

RUGER 10/22 10RD MAGAZINE

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22 10RD MAGAZINE. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder magasinet och spara den för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla vapen och ammunition som om de är laddade.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast rekommenderad ammunition (22 Long Rifle) för detta magasin.
- Se till att vapnet är i gott skick och att alla säkerhetsmekanismer fungerar korrekt.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Använd inte magasinet om det verkar skadat eller fungerar felaktigt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att magasinet är helt isatt i vapnet innan du försöker avfira.
- Försök inte att ladda eller tömma magasinet medan det är i vapnet.
- Undvik att överladda magasinet; det är designat för en maximal kapacitet av 10 skott.
- Försök inte att demontera magasinet av någon anledning.
- Håll fingrar och andra föremål borta från magasinets matningsmekanism under laddning och urladdning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för laddning och urladdning av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet pekar i en säker riktning.
- Öppna vapnets mekanism för att säkerställa att det är tomt.
- Justera magasinet med magasinbrunnen på vapnet.
- Tryck magasinet fast i magasinbrunnen tills det klickar på plats.

2. Laddning av magasinet:

- Håll magasinet i ena handen med matningskanterna vända uppåt.
- Sätt i ett skott av 22 Long Rifle ammunition i magasinet, se till att det sitter ordentligt.
- Upprepa tills magasinet är laddat till den maximala kapaciteten av 10 skott.

3. Ta bort magasinet:

- Se till att vapnet pekar i en säker riktning.
- Öppna vapnets mekanism för att säkerställa att det är tomt.
- Tryck på magasinutlösningsskruven på vapnet medan du drar ut magasinet från magasinbrunnen.

4. Användning av TriMagkopplingen:

- Skjut in magasinerna på TriMagkopplingen.
- Säkra magasinerna genom att dra åt den rostfria tvärskruven med en spårskruvmejsel eller en mynt.
- Lossa skruven för att frigöra magasinerna för engångsanvändning om det behövs.

Borttagningsinstruktioner

- Bortför magasinet i enlighet med lokala förordningar.
- Om magasinet är skadat eller inte längre används, kasta det inte i vanlig soptunna.
- Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster för korrekta borttagningsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER 10/22 10RD MAGAZINE, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet beror på ansvarsfull hantering och användning av denna produkt.

RUGER 10/22 10RD MAGAZINE Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník RUGER 10/22 10RD. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím zásobníku si prosím pečlivě přečtete tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi střelnými zbraněmi a municí, jako by byly nabitě.
- Uchovávejte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte pouze doporučenou munici (22 Long Rifle) pro tento zásobník.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň v dobrém pracovním stavu a že všechny bezpečnostní mechanismy fungují správně.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí a uší při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Nepoužívejte zásobník, pokud se zdá být poškozený nebo nefunkční.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zásobník plně zasunut do střelné zbraně před tím, než se pokusíte střílet.
- Nepokoušejte se zásobník nabíjet nebo vykládat, když je ve střelné zbraně.
- Vyhněte se přeplnění zásobníku; je navržen pro maximální kapacitu 10 nábojů.
- Nepokoušejte se zásobník z jakéhokoli důvodu rozebrat.
- Držte prsty a jiné předměty daleko od podávacího mechanismu zásobníku během nabíjení a vykládání.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro nabíjení a vykládání munice.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace zásobníku:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň namířena bezpečným směrem.
- Otevřete akci zbraně, abyste se ujistili, že je prázdná.
- Zarovnejte zásobník se zásobníkovým otvorem střelné zbraně.
- Silně zatlačte na zásobník, dokud nezaklapne na místě.

2. Nabíjení zásobníku:

- Držte zásobník jednou rukou s podávacími rty směřujícími nahoru.
- Vložte jeden náboj munice 22 Long Rifle do zásobníku a ujistěte se, že je správně usazen.
- Opakujte, dokud není zásobník nabit na maximální kapacitu 10 nábojů.

3. Odstranění zásobníku:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň namířena bezpečným směrem.
- Otevřete akci zbraně, abyste se ujistili, že je prázdná.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na střelné zbraně a zatáhněte zásobník ven ze zásobníkového otvoru.

4. Použití spojovače TriMag:

- Nasuňte zásobníky na spojovač TriMag.
- Zajistěte zásobníky utažením nerezového křížového šroubu pomocí šroubováku s drážkou nebo mince.
- Uvolněte šroub, abyste mohli zásobníky uvolnit pro jednotlivé použití, pokud je to potřeba.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte zásobník v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozený nebo již není používán, nevyhazujte ho do běžného odpadu.
- Kontaktujte místní úřady nebo služby pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zásobníku RUGER 10/22 10RD se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních závisí na odpovědném zacházení a používání tohoto produktu.