

LOAD-ALL II SHOTGUN PRESSES - LEE PRECISION LEE LOAD-ALL II, 20 GAUGE

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Prasy do amunicji gładkolufowej](#)

Dwadzieścia cztery wkładki do nabojów i proszku są dołączone za darmo. Wbudowany uchwyt na spłonki z łatwym do opróżnienia drzwiami z przodu. Wgłębienia na każdej stacji dla szybkiego ustawienia łuski. Łatwe i ekonomiczne przekształcanie kalibrów. Regulacja od standardowej łuski 2 3/4 do łuski 3 cale.



Cechy

- Nazwa: [LEE PRECISION LEE LOAD-ALL II, 20 GAUGE](#)
- Producent: [LEE PRECISION](#)
- Nr produktu: 100010001
- Nr prod.: 90012
- Kaliber: 20 Gauge
- Waga dostawy: 1.701kg
- Wysokość wysyłki: 91mm
- Szerokość wysyłki: 216mm
- Długość wysyłki: 490mm
- UPC: 734307900120

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prasy Ładowania LOADALL II](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prasy Ładowania LOADALL II

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór prasy ładowania LOADALL II od Lee Precision. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojej prasy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem, aby zaznajomić się z zasadami bezpieczeństwa i procedurami obsługi.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że prasa ładowania jest używana wyłącznie do zamierzonego celu i zgodnie z tym podręcznikiem.
- Zawsze obchodź się z amunicją i komponentami do ładowania ostrożnie, aby zapobiec wypadkom.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj prasę ładowania w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj prasę ładowania pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i ochronę słuchu, podczas ładowania amunicji.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu podczas obsługi prasy ładowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnej długości łuski wynoszącej 3 cale, jak określono w opisie produktu.
- Zawsze upewnij się, że uchwyt na spłonki jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem procesu ładowania.
- Używaj tylko wkładek dostarczonych z prasą ładowania do shot i proszku, aby zapewnić dokładność i bezpieczeństwo.
- Trzymaj palce i dłonie z dala od ruchomych części podczas obsługi prasy ładowania.
- Nie próbuj modyfikować prasy ładowania w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i funkcjonalności.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub usterki podczas pracy, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź sprzęt.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż:

- Umieść prasę ładowania na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Jeśli to konieczne, zabezpiecz prasę ładowania do powierzchni za pomocą odpowiednich elementów montażowych.

2. Wkładki do Ładowania:

- Włóż wybrane wkładki do shot i proszku do wyznaczonych slotów.
- Upewnij się, że są one prawidłowo i bezpiecznie osadzone.

3. Pozycjonowanie Łuski:

- Umieść łuskę w wgłębieniu przewidzianym na każdej stacji, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie.
- Upewnij się, że łuska jest prawidłowo osadzona przed przejściem do następnego kroku.

4. Zasilanie:

- Otwórz drzwi uchwytu na spłonki i sprawdź, czy jest pusty przed rozpoczęciem.
- Załaduj spłonki do wyznaczonego obszaru zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku.

5. Proces Ładowania:

- Postępuj zgodnie z krokami opisanymi w instrukcjach ładowania zawartych w podręczniku.
- Uważnie monitoruj proces i upewnij się, że wszystkie komponenty działają prawidłowo.

6. Zakończenie:

- Po zakończeniu ładowania sprawdź, czy wszystkie materiały są bezpiecznie przechowywane.
- Opróżnij uchwyt na spłonki i oczyść prasę ładowania w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte spłonki, nieużywany proszek i inne komponenty ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów niebezpiecznych do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi zakładami utylizacyjnymi w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowej utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania prasy ładowania LOADALL II, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową Lee Precision lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa można również skontaktować się z lokalnymi organami ochrony konsumentów.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z prasy ładowania LOADALL II. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne doświadczenie ładowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl