

ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIME - RCBS ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIMING UNIT

[Elaboracja amunicji](#) > [Osadzanie spłonek](#) > [Nablatowe osadzarki](#)

Konwertuje ręczne ładowanie naboju na system zasilania rurkowego. Eliminuje konieczność dotykania pocisków. Montuje się w tym samym miejscu, co standardowy uchwyt do ładowania. Osłona bezpieczeństwa. Przyspiesza proces ładowania w jedną stację. Pojemność na 100 pocisków. Obsługa za pomocą dźwigni. W zestawie duże i małe rurki do pobierania pocisków oraz wkładki do osadzania pocisków.



Cechy

- Nazwa: [RCBS ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIMING UNIT](#)
- Producent: [RCBS](#)
- Nr produktu: 100010234
- Nr prod.: 9358
- Waga dostawy: 0.499kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 81mm
- Długość wysyłki: 378mm
- UPC: 076683093585

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIME Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIME Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIME od RCBS. Jednostka do automatycznego osadzania jest zaprojektowana, aby poprawić Twoje doświadczenie przy ładowaniu amunicji, przekształcając tradycyjne ładowanie pocisków na bardziej wydajny system zasilania rurkowego. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu zgodnie z unijnym Rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami przed użyciem produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem określonym przez producenta.
- Zapewnij czyste i uporządkowane miejsce pracy, aby zapobiec wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia zaprzestań używania i skontaktuj się z obsługą klienta.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Obsługa pocisków:**
 - Zawsze obchodź się z pociskami ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego zapłonu.
 - Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- **Używanie jednostki do automatycznego osadzania:**
 - Upewnij się, że osłona bezpieczeństwa jest na miejscu przed uruchomieniem jednostki.
 - Nie przekraczaj zalecanej pojemności 100 pocisków.
 - Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.
- **Instalacja i konfiguracja:**
 - Dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji instalacyjnych, aby uniknąć zagrożeń.
 - Upewnij się, że jednostka jest pewnie zamocowana do prasy do ładowania przed użyciem.
- **Środki awaryjne:**
 - W przypadku wypadku, takiego jak zapłon pocisku, postępuj zgodnie z procedurami awaryjnymi opisanymi w instrukcji ładowania.
 - Miej w pobliżu gaśnicę przeznaczoną do gaszenia pożarów chemicznych podczas korzystania z produktu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Rozpakowanie jednostki:

- Usunąć ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIME z opakowania.
- Sprawdzić jednostkę pod kątem widocznych uszkodzeń lub brakujących części.

2. Mocowanie do prasy do ładowania:

- Zlokalizuj punkt mocowania na swojej prasie do ładowania, gdzie zamocowany jest standardowy uchwyt do osadzania.
- Pewnie zamocuj jednostkę do automatycznego osadzania, upewniając się, że jest solidnie zablokowana.

3. Sprawdzenie osłony bezpieczeństwa:

- Upewnij się, że osłona bezpieczeństwa jest prawidłowo zainstalowana i działa przed użyciem jednostki.

Użytkowanie

1. Ładowanie pocisków:

- Załaduj pociski do rur zasilających dostarczonych z jednostką.
- Upewnij się, że pociski są poprawnie ustawione zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Operacja:

- Uruchom proces osadzania, angażując dźwignię.
- Monitoruj działanie i upewnij się, że nie ma przeszkód.

3. Po użyciu:

- Po zakończeniu procesu osadzania usuń wszelkie nieużywane pociski z jednostki.
- Wyczyść jednostkę zgodnie z instrukcjami czyszczenia producenta, aby utrzymać optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub przeterminowane pociski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące bezpiecznych praktyk utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z dokumentacją produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas ładowania amunicji z ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIME. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zgodność z unijnym Rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl