

AR-15/M16 NiB-X® CHARGING HANDLE - WMD GUNS NIB-X® CHARGING HANDLE

Slick Nickel-Boron Coating For Smooth Operation & Easy Cleaning

Replacement charging handle offers a quick reliability upgrade to your AR. Lightweight aluminum construction keeps weight to a minimum, while the super-slick, self-lubricating NiB-X® nickel-boron surface coating ensures smooth cycling and gives nothing for fouling or grit to adhere to, so it facilitates quick, easy cleaning, too.



Attributes

- Name: WMD GUNS NIB-X® CHARGING HANDLE
- Manufacturer: WMD GUNS
- Product no.: 100010980
- Mfr. No.: 1-NIBXCH
- Finish: Nickel-Boron
- Hand: Right
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 855899003157

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15/M16 NiBX® Ladehebel](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 NiBX® Charging Handle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement NiBX® AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Carica NiBX® AR15/M16](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zamkowej AR15/M16 NiBX®](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 NiBX® Latauskahvalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 NiBX® CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15/M16 NiBX®

Ladehebel

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15/M16 NiBX® Ladehebel von WMD GUNS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit und Leistung deiner AR15-Plattform zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Schusswaffen um.
- Stelle sicher, dass die Schusswaffe entladen ist, bevor du den Ladehebel installierst oder damit umgehst.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Modifikation von Schusswaffen.
- Bewahre den Ladehebel und alle Komponenten der Schusswaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig deinen Ladehebel und die Schusswaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, benutze das Produkt nicht und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du Schusswaffen benutzt.
- Stelle sicher, dass die Schusswaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Modifiziere den Ladehebel oder andere Komponenten der Schusswaffe nicht, ohne einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich vor der Nutzung frei von Personen und Hindernissen ist.
- Wenn du während des Betriebs auf Störungen stößt, beende die Nutzung sofort und überprüfe die Schusswaffe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Schusswaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Ladehebel aus dem oberen Empfänger.
- Richte den NiBX® Ladehebel mit dem Empfänger aus und achte darauf, dass er sicher sitzt.
- Drücke den Ladehebel vorsichtig an seinen Platz, bis er einrastet.
- Überprüfe, ob der Ladehebel vor der Nutzung reibungslos funktioniert.

2. Nutzung:

- Um die Schusswaffe zu laden, greife den Ladehebel fest und ziehe ihn zurück in Richtung des hinteren Empfängers.
- Lass den Ladehebel los, damit er in seine vordere Position zurückkehrt.
- Stelle sicher, dass die Schusswaffe betriebsbereit ist, bevor du fortfährst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Ladehebel gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AR15/M16 NiBX® Ladehebels konsultiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Achte darauf, Informationen zu Produktsicherheit und Rückrufen über die EUSicherheitsplattform zu überprüfen.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem AR15/M16 NiBX® Ladehebel gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 NiBX®

Charging Handle

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 NiBX® Charging Handle by WMD GUNS. This product is designed to enhance the reliability and performance of your AR15 platform. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the charging handle.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Keep the charging handle and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your charging handle and firearm for signs of wear or damage.
- If you notice any abnormalities, do not use the product and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when using firearms.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Do not modify the charging handle or any other firearm components without consulting a qualified professional.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of people and obstacles before use.
- If you experience any malfunctions during operation, cease use immediately and inspect the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing charging handle from the upper receiver.
- Align the NiBX® Charging Handle with the receiver, ensuring it fits securely.
- Gently push the charging handle into place until it clicks.
- Verify that the charging handle operates smoothly before use.

2. Usage:

- To charge the firearm, grasp the charging handle firmly and pull it back toward the rear of the receiver.
- Release the charging handle to allow it to return to its forward position.
- Ensure that the firearm is ready for operation before proceeding.

Disposal Instructions

- Dispose of the charging handle in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15/M16 NiBX® Charging Handle, please consult the manufacturer or a qualified professional. Ensure to check for updates on product safety and recalls through the EU's Safety Gate platform.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR15/M16 NiBX® Charging Handle. Thank you for your attention to these safety instructions.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement NiBX® AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargement NiBX® AR15/M16 de WMD GUNS. Ce produit est conçu pour améliorer la fiabilité et les performances de votre plateforme AR15. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et respect.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la poignée de chargement.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- Gardez la poignée de chargement et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre poignée de chargement et votre arme à feu pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Si vous remarquez des anomalies, ne pas utiliser le produit et consultez un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection appropriées lors de l'utilisation des armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Ne modifiez pas la poignée de chargement ou d'autres composants de l'arme sans consulter un professionnel qualifié.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone est dégagée de personnes et d'obstacles avant utilisation.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la poignée de chargement existante du récepteur supérieur.
- Alignez la Poignée de Chargement NiBX® avec le récepteur, en vous assurant qu'elle s'adapte correctement.
- Poussez doucement la poignée de chargement en place jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Vérifiez que la poignée de chargement fonctionne en douceur avant utilisation.

2. Utilisation :

- Pour charger l'arme, saisissez fermement la poignée de chargement et tirez-la vers l'arrière du récepteur.
- Relâchez la poignée de chargement pour lui permettre de revenir à sa position avant.
- Assurez-vous que l'arme est prête à fonctionner avant de continuer.

Instructions de Disposal

- Disposez de la poignée de chargement conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Poignée de Chargement NiBX® AR15/M16, consultez le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurez-vous de vérifier les mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Poignée de Chargement NiBX® AR15/M16. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Carica NiBX® AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto il Manico di Carica NiBX® AR15/M16 di WMD GUNS. Questo prodotto è progettato per migliorare l'affidabilità e le prestazioni della tua piattaforma AR15. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cura e rispetto.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il manico di carica.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e le modifiche delle armi da fuoco.
- Tenere il manico di carica e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il manico di carica e l'arma per segni di usura o danni.
- Se si notano anomalie, non utilizzare il prodotto e consultare un armiere qualificato.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossare sempre protezioni per gli occhi appropriate quando si utilizzano armi da fuoco.
- Assicurarsi che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Non modificare il manico di carica o altri componenti dell'arma senza consultare un professionista qualificato.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che l'area sia libera da persone e ostacoli prima dell'uso.
- Se si verificano malfunzionamenti durante il funzionamento, interrompere immediatamente l'uso e ispezionare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere il manico di carica esistente dal ricevitore superiore.
- Allineare il Manico di Carica NiBX® con il ricevitore, assicurandosi che si inserisca saldamente.
- Spingere delicatamente il manico di carica in posizione fino a quando non scatta.
- Verificare che il manico di carica funzioni senza intoppi prima dell'uso.

2. Uso:

- Per caricare l'arma, afferrare saldamente il manico di carica e tirarlo verso il retro del ricevitore.
- Rilasciare il manico di carica per consentirgli di tornare nella posizione anteriore.
- Assicurarsi che l'arma sia pronta per l'operazione prima di procedere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il manico di carica in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Manico di Carica NiBX® AR15/M16, si prega di consultare il produttore o un professionista qualificato. Assicurati di controllare gli aggiornamenti sulla sicurezza del prodotto e sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Manico di Carica NiBX® AR15/M16. Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zamkowej AR15/M16 NiBX®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rączki zamkowej AR15/M16 NiBX® od WMD GUNS. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć niezawodność i wydajność Twojego systemu AR15. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą rączki zamkowej.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i modyfikacji broni palnej.
- Trzymaj rączkę zamkową oraz wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj rączkę zamkową i broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, nie używaj produktu i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas używania broni palnej.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Nie modyfikuj rączki zamkowej ani żadnych innych komponentów broni bez konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar jest wolny od ludzi i przeszkód przed użyciem.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek podczas obsługi, natychmiast zaprzestań używania i sprawdź broń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą rączkę zamkową z górnego odbiornika.
- Dopasuj rączkę NiBX® do odbiornika, upewniając się, że pasuje pewnie.
- Delikatnie wciśnij rączkę zamkową na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.
- Sprawdź, czy rączka zamkowa działa płynnie przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Aby załadować broń, mocno chwyć rączkę zamkową i pociągnij ją do tyłu w kierunku tylnej części odbiornika.
- Zwolnij rączkę zamkową, aby pozwolić jej wrócić do pozycji początkowej.
- Upewnij się, że broń jest gotowa do użycia przed kontynuowaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj rączkę zamkową zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących rączki zamkowej AR15/M16 NiBX®, skonsultuj się z producentem lub wykwalifikowanym specjalistą. Upewnij się, że sprawdzasz aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu i wycofań na platformie Safety Gate UE.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z rączką zamkową AR15/M16 NiBX®. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa.

Turvaohjeet AR15/M16 NiBX® Latauskahvalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit WMD GUNSin AR15/M16 NiBX® latauskahvan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15alustasi luotettavuutta ja suorituskykyä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseita varovasti ja kunnioituksella.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai käsittelyä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja muokkauksia.
- Pidä latauskahva ja kaikki aseeseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti latauskahvaasi ja asetta merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Jos huomaat poikkeavuuksia, älä käytä tuotetta ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia silmäsuojia aseita käyttäessäsi.
- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Älä muokkaa latauskahvaa tai muita aseeseen osia ilman pätevän ammattilaisen neuvoja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on vapaa ihmisistä ja esteistä ennen käyttöä.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä käytön aikana, lopeta käyttö heti ja tarkista ase.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva latauskahva yläkappaleesta.
- Kohdista NiBX® latauskahva vastaanottimeen varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Työnnä latauskahva varovasti paikalleen, kunnes se napsahtaa.
- Varmista, että latauskahva toimii sujuvasti ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Lataaksesi asetta, tartu latauskahvasta tiukasti ja vedä se taaksepäin vastaanottimen suuntaan.
- Vapauta latauskahva, jotta se palaa eteenpäin.
- Varmista, että ase on käyttövalmis ennen jatkamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä latauskahva paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR15/M16 NiBX® latauskahvaan, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään ammattilaiseen. Muista tarkistaa tuotteen turvallisuuteen ja muistutuksiin liittyvät päivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AR15/M16 NiBX® latauskahvasi kanssa. Kiitos huomiostasi näihin turvaohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 NiBX®

CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 NiBX® CHARGING HANDLE från WMD GUNS. Denna produkt är utformad för att förbättra tillförlitligheten och prestandan hos din AR15plattform. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och respekt.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller hantering av laddhandtaget.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifiering av skjutvapen.
- Håll laddhandtaget och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt laddhandtag och skjutvapen för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några avvikelser, använd inte produkten och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig ögonskydd när du använder skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet pekar i en säker riktning hela tiden.
- Modifiera inte laddhandtaget eller andra skjutvapenkomponenter utan att rådfråga en kvalificerad professionell.
- Var medveten om din omgivning och se till att området är fritt från människor och hinder innan användning.
- Om du upplever några funktionsstörningar under drift, avbryt användningen omedelbart och inspektera skjutvapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga laddhandtaget från den övre mottagaren.
- Justera NiBX® CHARGING HANDLE med mottagaren så att den passar ordentligt.
- Tryck försiktigt laddhandtaget på plats tills det klickar.
- Verifiera att laddhandtaget fungerar smidigt innan användning.

2. Användning:

- För att ladda skjutvapnet, greppa laddhandtaget ordentligt och dra det bakåt mot den bakre delen av mottagaren.
- Släpp laddhandtaget för att låta det återgå till sin framåtposition.
- Se till att skjutvapnet är redo för drift innan du fortsätter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera laddhandtaget i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller funderingar angående AR15/M16 NiBX® CHARGING HANDLE, vänligen rådfråga tillverkaren eller en kvalificerad professionell. Se till att kontrollera uppdateringar om produktsäkerhet och återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt AR15/M16 NiBX® CHARGING HANDLE. Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner.

