

RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER - TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2-PACK

Made of nearly indestructible Zytel, these magazine bumpers are designed to enable your factory magazines to load one extra round. These have been designed to help with seating magazines securely into the pistol frame by providing extra material to "bump" them into a locked state. The Plus 1 Magazine Bumper also features a Spring Assist for even faster magazine ejection and assured magazine drop when the mag release is pressed. From competition shooters to casual backyard plinkers, everyone can benefit with these simple to install upgrades. Sold in packs of 2.



Attributes

- Name: TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2-PACK
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100015441
- Mfr. No.: 1902N0008BLK1
- Make: Ruger
- Model: 22/45
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 041609820026

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2PACK Sicherheitshinweis Anleitung](#)
- [English: RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2PACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bumper de Cargador RUGER® 22/45™ + 1 de TANDEMKROSS](#)
- [Italiano: RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2PACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2PACK Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2PACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2PACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2PAK Bezpečnostní pokyny](#)

RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER

TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG

BUMPER 2PACK Sicherheitshinweis Anleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER von TANDEMKROSS entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es deinen Werksmagazinen ermöglicht, eine zusätzliche Runde zu laden. Bitte lies diese Sicherheitshinweis Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass alle Produkte gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.
- Handle Feuerwaffen und verwandte Produkte stets mit Respekt, da sie erhebliche Gefahren darstellen können, wenn sie unsachgemäß verwendet werden.
- Halte alle Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig Produkte auf Schäden oder Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe Rückrufmeldungen auf der SicherheitsGatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Magazinbumper installierst oder anpasst.
- Verwende ihn nur mit kompatiblen Ruger Mark II und Mark III 22/45 Magazinen.
- Versuche nicht, den Magazinbumper auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass das Magazin korrekt in der Feuerwaffe sitzt, bevor du es verwendest.
- Verwende nur zugelassene und empfohlene Munition mit deiner Feuerwaffe.
- Achte auf deine Umgebung und stelle jederzeit eine sichere Schießumgebung sicher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Bereite deinen Arbeitsplatz vor:** Stelle sicher, dass du dich in einem sauberen, gut beleuchteten Bereich ohne Ablenkungen befindest.
2. **Entlade deine Feuerwaffe:** Bestätige, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
3. **Entferne das Magazin:** Nimm das Magazin aus der Feuerwaffe heraus.
4. **Befestige den Magazinbumper:**
 - Richte den Bumper mit der Unterseite des Magazins aus.
 - Drücke den Bumper fest auf das Magazin, bis er sicher befestigt ist.
5. **Überprüfe die Installation:** Stelle sicher, dass der Bumper richtig sitzt und sich nicht bewegt, wenn du daran ziehst.

Nutzungsanweisungen

- Um das Magazin zu laden, folge dem StandardLadeverfahren für deine Ruger 22/45.
- Wenn du bereit zum Schießen bist, setze das Magazin in die Feuerwaffe ein, bis es einrastet.
- Nach dem Schießen drücke den Magazinfreigabeknopf, um das Magazin auszustoßen.
- Der Plus 1 Magazin Bumper verfügt über eine Federunterstützung für schnelleren Auswurf; stelle sicher, dass sie korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Magazinbumper gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verbrenne ihn nicht und entsorge ihn nicht auf eine Weise, die der Umwelt schaden könnte.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet wird, ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER oder seiner Nutzung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Sicherheit, Rückrufen und Produktupdates hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sichereres Erlebnis beim Gebrauch deines RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung priorisierst.

RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER

TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2PACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER by TANDEMKROSS. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing your factory magazines to load one extra round. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that all products are used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always treat firearms and related products with respect, as they can pose significant dangers if misused.
- Keep all products out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect products for damage or wear and replace as necessary.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded when installing or adjusting the magazine bumper.
- Use only with compatible Ruger Mark II and Mark III 22/45 magazines.
- Do not attempt to modify or alter the magazine bumper in any way.
- Ensure that the magazine is properly seated in the firearm before use.
- Use only authorized and recommended ammunition with your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment at all times.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Prepare Your Workspace:** Ensure that you are in a clean, welllit area free from distractions.
2. **Unload Your Firearm:** Confirm that your firearm is completely unloaded.
3. **Remove the Magazine:** Take the magazine out of the firearm.
4. **Attach the Magazine Bumper:**
 - Align the bumper with the base of the magazine.
 - Firmly press the bumper onto the magazine until it is securely attached.
5. **Check Installation:** Ensure that the bumper is properly seated and does not move when pulled.

Usage Instructions

- To load the magazine, follow the standard loading procedure for your Ruger 22/45.
- When ready to shoot, insert the magazine into the firearm until it clicks into place.
- After firing, press the magazine release button to eject the magazine.
- The Plus 1 Magazine Bumper features a Spring Assist for faster ejection; ensure it is functioning correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine bumper according to local regulations.
- Do not incinerate or dispose of in a manner that could cause environmental harm.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER or its usage, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. Always ensure that you have the latest information regarding safety, recalls, and product updates.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using your RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER. Thank you for prioritizing safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bumper de Cargador RUGER® 22/45™ + 1 de TANDEMKROSS

Introducción

Gracias por elegir el Bumper de Cargador RUGER® 22/45™ + 1 de TANDEMKROSS. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al permitir que tus cargadores de fábrica carguen una ronda extra. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los productos se utilicen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre trata las armas de fuego y productos relacionados con respeto, ya que pueden presentar peligros significativos si se usan incorrectamente.
- Mantén todos los productos fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los productos en busca de daños o desgaste y reemplaza según sea necesario.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada al instalar o ajustar el bumper del cargador.
- Úsalo solo con cargadores compatibles Ruger Mark II y Mark III 22/45.
- No intentes modificar o alterar el bumper del cargador de ninguna manera.
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente asentado en el arma de fuego antes de usarlo.
- Usa solo munición autorizada y recomendada con tu arma de fuego.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que sea un entorno de tiro seguro en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. **Prepara tu Espacio de Trabajo:** Asegúrate de estar en un área limpia y bien iluminada, libre de distracciones.
2. **Descarga tu Arma de Fuego:** Confirma que tu arma de fuego esté completamente descargada.
3. **Retira el Cargador:** Saca el cargador del arma de fuego.
4. **Adjunta el Bumper del Cargador:**
 - Alinea el bumper con la base del cargador.
 - Presiona firmemente el bumper sobre el cargador hasta que esté asegurado.
5. **Verifica la Instalación:** Asegúrate de que el bumper esté correctamente asentado y no se mueva al tirar de él.

Instrucciones de Uso

- Para cargar el cargador, sigue el procedimiento estándar de carga para tu Ruger 22/45.
- Cuando estés listo para disparar, inserta el cargador en el arma de fuego hasta que haga clic en su lugar.
- Después de disparar, presiona el botón de liberación del cargador para expulsar el cargador.
- El Bumper Plus 1 cuenta con un Asistente de Resorte para una expulsión más rápida; asegúrate de que esté funcionando correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bumper del cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- No incinere ni deseche de una manera que pueda causar daño ambiental.
- Si el producto está dañado o ya no se usa, considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Bumper de Cargador RUGER® 22/45™ + 1 o su uso, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su soporte al cliente para asistencia. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre seguridad, retiros y actualizaciones de productos.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia más segura al usar tu Bumper de Cargador RUGER® 22/45™ + 1. Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable.

RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER

TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2PACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER di TANDEMKROSS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro consentendo ai tuoi caricatori di fabbrica di caricare un colpo extra. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti i prodotti siano utilizzati in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tratta sempre le armi da fuoco e i prodotti correlati con rispetto, poiché possono presentare pericoli significativi se utilizzati in modo improprio.
- Tieni tutti i prodotti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i prodotti per danni o usura e sostituiscili se necessario.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica quando installi o regoli il bumper del caricatore.
- Utilizza solo con caricatori compatibili Ruger Mark II e Mark III 22/45.
- Non tentare di modificare o alterare il bumper del caricatore in alcun modo.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma da fuoco prima dell'uso.
- Utilizza solo munizioni autorizzate e raccomandate con la tua arma da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere sempre un ambiente di tiro sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Prepara il Tuo Spazio di Lavoro:** Assicurati di essere in un'area pulita e ben illuminata, priva di distrazioni.
2. **Scarica la Tua Arma:** Conferma che la tua arma da fuoco sia completamente scarica.
3. **Rimuovi il Caricatore:** Estrai il caricatore dall'arma da fuoco.
4. **Attacca il Bumper del Caricatore:**
 - Allinea il bumper con la base del caricatore.
 - Premi saldamente il bumper sul caricatore fino a quando non è fissato in modo sicuro.
5. **Controlla l'Installazione:** Assicurati che il bumper sia correttamente inserito e non si muova se tirato.

Istruzioni per l'Uso

- Per caricare il caricatore, segui la normale procedura di caricamento per il tuo Ruger 22/45.
- Quando sei pronto a sparare, inserisci il caricatore nell'arma da fuoco fino a quando non scatta in posizione.
- Dopo aver sparato, premi il pulsante di rilascio del caricatore per espellere il caricatore.
- Il Plus 1 Magazine Bumper presenta un'assistenza a molla per un'espulsione più rapida; assicurati che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bumper del caricatore in conformità con le normative locali.
- Non incenerire o smaltire in un modo che potrebbe causare danni ambientali.
- Se il prodotto è danneggiato o non è più in uso, considera opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER o il suo utilizzo, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza. Assicurati sempre di avere le informazioni più recenti riguardanti la sicurezza, i richiami e gli aggiornamenti del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura durante l'uso del tuo RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile.

RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER

TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2PACK Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER od TANDEMKROSS. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, umożliwiając załadunek jednej dodatkowej pocisku do fabrycznych magazynków. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie produkty są używane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze traktuj broń palną i powiązane produkty z szacunkiem, ponieważ mogą stanowić poważne zagrożenie w przypadku niewłaściwego użycia.
- Przechowuj wszystkie produkty z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkty pod kątem uszkodzeń lub zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana podczas instalacji lub regulacji nakładki na magazynki.
- Używaj tylko z kompatybilnymi magazynkami Ruger Mark II i Mark III 22/45.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać nakładki na magazynki w żaden sposób.
- Upewnij się, że magazynki są prawidłowo osadzone w broni przed użyciem.
- Używaj tylko autoryzowanej i zalecanej amunicji z Twoją bronią.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzeleckie w każdych okolicznościach.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. **Przygotuj swoje miejsce pracy:** Upewnij się, że jesteś w czystym, dobrze oświetlonym miejscu wolnym od rozproszeń.
2. **Rozładuj swoją broń:** Potwierdź, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana.
3. **Usuń magazynki:** Wyjmij magazynki z broni.
4. **Przymocuj nakładkę na magazynki:**
 - Wyrównaj nakładkę z podstawą magazynka.
 - Mocno naciśnij nakładkę na magazynki, aż będzie pewnie przymocowana.
5. **Sprawdź instalację:** Upewnij się, że nakładka jest prawidłowo osadzona i nie porusza się po pociągnięciu.

Instrukcje użytkowania

- Aby załadować magazynki, postępuj zgodnie z standardową procedurą ładowania dla Ruger 22/45.
- Gdy jesteś gotowy do strzału, włóż magazynki do broni, aż kliknie na miejsce.
- Po oddaniu strzału naciśnij przycisk zwolnienia magazynka, aby go wyrzucić.
- Nakładka Plus 1 na magazynki posiada wsparcie sprężynowe dla szybszego wyrzucania; upewnij się, że działa poprawnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj nakładkę na magazynki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie spalaj ani nie utylizuj w sposób, który mógłby spowodować szkodę dla środowiska.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER lub jego użytkowania, odwiedź stronę internetową producenta lub skontaktuj się z ich działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa, wycofań i aktualizacji produktów.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie podczas korzystania z RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego użytkowania.

RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER

TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2PACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPERin TANDEMKROSSilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi mahdollistamalla tehtaalla valmistettujen patruunalehtien lataaminen yhdellä ylimääräisellä laukauksella. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuotesuojelusäännön (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia tuotteita käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kohteile aina aseita ja niihin liittyviä tuotteita kunnioituksella, sillä ne voivat aiheuttaa merkittäviä vaaroja väärinkäytön yhteydessä.
- Pidä kaikki tuotteet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteet vaurioiden tai kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty, kun asennat tai säädät patruunalehden bumpia.
- Käytä vain yhteensopivia Ruger Mark II ja Mark III 22/45 patruunalehtiä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa patruunalehden bumpia millään tavalla.
- Varmista, että patruunalehti on kunnolla asetettu aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä vain valtuutettuja ja suositeltuja patruunoita aseesi kanssa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö koko ajan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistele työskentelyalueesi:** Varmista, että olet puhtaassa, hyvin valaistussa paikassa, jossa ei ole häiriötekijöitä.
2. **Tyhjennä aseesi:** Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
3. **Poista patruunalehti:** Ota patruunalehti pois aseesta.
4. **Kiinnitä patruunalehden bumper:**
 - Kohdista bumper patruunalehden pohjaan.
 - Paina bumper tiukasti patruunalehteen, kunnes se on kunnolla kiinnitetty.
5. **Tarkista asennus:** Varmista, että bumper on kunnolla paikallaan eikä liiku, kun sitä vedetään.

Käyttöohjeet

- Lataa patruunalehti noudattamalla Ruger 22/45:lle standardia latausmenettelyä.
- Kun olet valmis ampumaan, aseta patruunalehti aseeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Ampumisen jälkeen paina patruunalehden vapautuspainiketta poistaaksesi patruunalehden.
- Plus 1 Magazine Bumperissa on jousituki nopeampaa poistamista varten; varmista, että se toimii oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä patruunalehden bumper paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä polta tai hävitä tuotetta tavalla, joka voisi aiheuttaa ympäristölle haittaa.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytössä, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPERista tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustolle tai asiakastukeen saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot turvallisuudesta, takaisinvedoista ja tuotepäivityksistä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman kokemuksen käyttäessäsi RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPERia. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vastuullisen käytön etusijalle.

RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER

TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2PACK

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER av TANDEMKROSS. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att möjliggöra att dina fabriksmagasin kan ladda en extra patron. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla produkter används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Behandla alltid skjutvapen och relaterade produkter med respekt, eftersom de kan utgöra betydande faror om de missbrukas.
- Håll alla produkter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkter för skador eller slitage och byt ut dem vid behov.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att ditt skjutvapen är oladdat när du installerar eller justerar magasinbumpen.
- Använd endast med kompatibla Ruger Mark II och Mark III 22/45 magasin.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinbumpen på något sätt.
- Se till att magasinet är korrekt placerat i skjutvapnet innan användning.
- Använd endast auktoriserad och rekommenderad ammunition med ditt skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att det alltid finns en säker skytte miljö.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. **Förbered din arbetsyta:** Se till att du befinner dig i ett rent, väl upplyst område utan distraktioner.
2. **Ladda ur ditt skjutvapen:** Bekräfta att ditt skjutvapen är helt oladdat.
3. **Ta bort magasinet:** Ta ut magasinet ur skjutvapnet.
4. **Fäst magasinbumpen:**
 - Justera bumpen med basen av magasinet.
 - Tryck fast bumpen på magasinet tills den sitter ordentligt.
5. **Kontrollera installationen:** Se till att bumpen sitter korrekt och inte rör sig när den dras.

Användningsinstruktioner

- För att ladda magasinet, följ den vanliga laddningsproceduren för din Ruger 22/45.
- När du är redo att skjuta, sätt in magasinet i skjutvapnet tills det klickar på plats.
- Efter skjutning, tryck på magasinutlösningssknyten för att skjuta ut magasinet.
- Plus 1 Magazine Bumper har en fjärrhjälp för snabbare utkast; se till att den fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta magasinbumpen enligt lokala regler.
- Förbränn inte eller kassera på ett sätt som kan orsaka miljöskada.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER eller dess användning, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp. Se alltid till att du har den senaste informationen angående säkerhet, återkallelser och produktuppdateringar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare upplevelse när du använder din RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning.

RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER

TANDEMKROSS RUGER 22/45 PLUS 1 PRO MAG BUMPER 2PAK Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER od TANDEMKROSS. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že umožňuje vašim továrním zásobníkům naložit jeden další náboj. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly všechny produkty používány v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a souvisejícími produkty s respektem, protože mohou představovat významná nebezpečí, pokud jsou nesprávně používány.
- Udržujte všechny produkty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkty na poškození nebo opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá, když instalujete nebo upravujete nárazník zásobníku.
- Používejte pouze se kompatibilními zásobníky Ruger Mark II a Mark III 22/45.
- Nepokoušejte se jakkoli modifikovat nebo upravovat nárazník zásobníku.
- Ujistěte se, že je zásobník správně usazen ve zbraní před použitím.
- Používejte pouze autorizovanou a doporučenou munici se svou zbraní.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu za všech okolností.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny pro instalaci

1. **Připravte si pracovní prostor:** Ujistěte se, že se nacházíte v čisté, dobře osvětlené oblasti bez rozptýlení.
2. **Vyjměte svou zbraň:** Potvrďte, že je vaše zbraň úplně vybitá.
3. **Odstraňte zásobník:** Vyjměte zásobník ze zbraně.
4. **Připojte nárazník zásobníku:**
 - Zarovnejte nárazník s podstavcem zásobníku.
 - Pevně stlačte nárazník na zásobník, dokud není bezpečně připojen.
5. **Zkontrolujte instalaci:** Ujistěte se, že je nárazník správně usazen a nepohybuje se při tahání.

Pokyny pro používání

- Pro naložení zásobníku postupujte podle standardního postupu naložení pro váš Ruger 22/45.
- Když jste připraveni střílet, vložte zásobník do zbraně, dokud nezacvakne na své místo.
- Po výstřelu stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku, abyste zásobník vyjmuli.
- Plus 1 Magazine Bumper obsahuje pružinovou asistenci pro rychlejší vyjmutí; ujistěte se, že správně funguje.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nárazník zásobníku v souladu s místními předpisy.
- Nepalte ani nevyhazujte způsobem, který by mohl způsobit ekologické škody.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER nebo jeho používání, obraťte se prosím na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace týkající se bezpečnosti, stažení a aktualizací produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější zkušenost při používání vašeho RUGER® 22/45™ + 1 MAGAZINE BUMPER. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné používání.