

REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE - MAGPUL HUNTER 700 ADJUSTABLE STOCK FOR REMINGTON 700 SA FDE

Made from reinforced polymer and a machine finished, anodized A380 cast aluminum bedding block, the Magpul Remington 700 Hunter Stock offers users enhanced ergonomics and optional adjustable length of pull and comb height with the Magpul SGA Recoil Pad Adapter and Magpul SGA Cheek Riser Kit, both sold separately. Compatible with all Remington 700 Short Actions, this stock requires no bedding and is a true "drop-in" solution for the end user. This stock is also M-LOK compatible to accept a broad range of accessories. Also available separately is the Bolt Action Magazine Well, which allows the rifle to be used with detachable box magazines without the need for custom inletting.



Attributes

- Name: MAGPUL HUNTER 700 ADJUSTABLE STOCK FOR REMINGTON 700 SA FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016644
- Mfr. No.: MAG495-FDE
- Action Type: Short
- Color: Flat Dark Earth
- Make: Remington
- Material: Polymer
- Model: 700
- Style: Adjustable,Short
- Delivery weight: 1.905kg
- UPC: 840815100737

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für den Magpul Hunter 700 Adjustable Stock](#)
- [English: Safety Instructions for the Magpul Hunter 700 Adjustable Stock](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Culata Ajustable Magpul Hunter 700](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Crosse Magpul Hunter 700 Réglable](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Regolabile Magpul Hunter 700](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla kolby Magpul Hunter 700 Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet REMINGTON 700 SA HUNTER KIVÄÄRIN TUKILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Magpul Hunter 700 Justerbar Kolv](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro nastavitelnou pažbu Magpul Hunter 700](#)

Sicherheitsanweisungen für den Magpul Hunter 700 Adjustable Stock

Einleitung

Danke, dass du dich für den Magpul Hunter 700 Adjustable Stock für dein Remington 700 Short Action Gewehr entschieden hast. Dieser Leitfaden soll deine Sicherheit gewährleisten und dein Erlebnis mit diesem Produkt verbessern. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu fördern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Komponenten des Feuerwaffen in gutem Zustand sind, bevor du sie benutzt.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle sie so, als wären sie geladen.
- Bewahre deine Feuerwaffe und Zubehör an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Produktwarnungen oder Sicherheitsbenachrichtigungen über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.
- Wenn du Probleme oder Unfälle erlebst, melde diese den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Kompatibilität:** Stelle sicher, dass der Magpul Hunter 700 Adjustable Stock mit deinem spezifischen Remington 700 Short Action Modell kompatibel ist.
- **Installation:** Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um Gefahren durch unsachgemäße Montage zu vermeiden.
- **Einstellungen:** Sei vorsichtig beim Anpassen der Länge des Schaftes und der Höhe des Schaftrückens. Stelle sicher, dass die Anpassungen vor der Nutzung fest sitzen.
- **Zubehör:** Verwende nur Zubehör, das mit dem MLOKSystem des Stocks kompatibel ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- **Schießumgebung:** Achte auf deine Umgebung, wenn du die Feuerwaffe benutzt. Stelle sicher, dass die Schießumgebung sicher ist, um Unfälle zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Beginne damit, sicherzustellen, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den bestehenden Stock von deinem Remington 700 Short Action Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den Magpul Hunter 700 Adjustable Stock mit dem Gehäuse deines Gewehrs aus.
- Befestige den Stock sicher mit der bereitgestellten Hardware und stelle sicher, dass alle Schrauben gemäß den Spezifikationen des Herstellers angezogen sind.
- Befestige den Magpul SGA Recoil Pad Adapter und das Magpul SGA Cheek Riser Kit, falls gewünscht, und befolge deren spezifische Installationsanweisungen.

2. Nutzung:

- Vor der Verwendung des Gewehrs, passe die Länge des Schaftes und die Höhe des Schaftrückens an deinen Schießstil an. Stelle sicher, dass alle Einstellungen sicher verriegelt sind.
- Wenn du bereit bist zu schießen, überprüfe immer, dass die Sicherung aktiviert ist, bis du bereit bist zu feuern.
- Halte eine richtige Schießhaltung und einen sicheren Griff, um die Kontrolle über die Feuerwaffe zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Magpul Hunter 700 Adjustable Stock gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Wenn der Stock beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher entsorgt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des Magpul Hunter 700 Adjustable Stocks, siehe bitte die Produktverpackung oder besuche die offizielle MagpulWebsite für weitere Hilfe.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Magpul Hunter 700 Adjustable Stock gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit und Compliance.

Safety Instructions for the Magpul Hunter 700 Adjustable Stock

Introduction

Thank you for choosing the Magpul Hunter 700 Adjustable Stock for your Remington 700 Short Action rifle. This guide aims to ensure your safety and enhance your experience with this product. Please read and follow all instructions carefully to promote safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that all firearm components are in good working condition before use.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Store your firearm and accessories in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly check for product recalls or safety alerts through the EU's Safety Gate platform.
- If you experience any issues or accidents, report them to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the Magpul Hunter 700 Adjustable Stock is compatible with your specific Remington 700 Short Action model.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid any hazards related to improper fitting.
- **Adjustments:** Be cautious when adjusting the length of pull and comb height. Ensure that adjustments are secure before use.
- **Accessories:** Only use accessories that are compatible with the MLOK system of the stock to avoid malfunctions.
- **Shooting Environment:** Be aware of your surroundings when using the firearm. Ensure a safe shooting environment to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Begin by ensuring your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from your Remington 700 Short Action rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the Magpul Hunter 700 Adjustable Stock with the action of your rifle.
- Securely fasten the stock using the provided hardware, ensuring that all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the Magpul SGA Recoil Pad Adapter and Magpul SGA Cheek Riser Kit if desired, following their specific installation instructions.

2. Usage:

- Before using the rifle, adjust the length of pull and comb height to fit your shooting style. Ensure that all adjustments are securely locked in place.
- When ready to shoot, always check that the safety is engaged until you are prepared to fire.
- Maintain a proper shooting stance and grip to ensure control of the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the Magpul Hunter 700 Adjustable Stock in accordance with local regulations regarding plastic and metal waste.
- If the stock is damaged or no longer usable, consider recycling the materials where possible.
- Ensure that all components are securely disposed of to prevent any safety hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Magpul Hunter 700 Adjustable Stock, please refer to the product packaging or visit the official Magpul website for further assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Magpul Hunter 700 Adjustable Stock. Thank you for your attention to safety and compliance.

Instrucciones de Seguridad para la Culata Ajustable Magpul Hunter 700

Introducción

Gracias por elegir la Culata Ajustable Magpul Hunter 700 para tu rifle Remington 700 de Acción Corta. Esta guía tiene como objetivo garantizar tu seguridad y mejorar tu experiencia con este producto. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones cuidadosamente para promover un uso seguro y cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los componentes del arma de fuego estén en buen estado de funcionamiento antes de su uso.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trátalas como si estuvieran cargadas.
- Almacena tu arma y accesorios en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones sobre retiradas de productos o alertas de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.
- Si experimentas algún problema o accidente, repórtalo a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que la Culata Ajustable Magpul Hunter 700 sea compatible con tu modelo específico de Remington 700 de Acción Corta.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar cualquier riesgo relacionado con un ajuste inadecuado.
- **Ajustes:** Ten cuidado al ajustar la longitud de tiro y la altura de carrillo. Asegúrate de que los ajustes estén seguros antes de su uso.
- **Accesorios:** Utiliza solo accesorios que sean compatibles con el sistema MLOK de la culata para evitar fallos.
- **Entorno de Tiro:** Sé consciente de tu entorno al usar el arma de fuego. Asegúrate de que el entorno de tiro sea seguro para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Comienza asegurándote de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira la culata existente de tu rifle Remington 700 de Acción Corta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Alinea la Culata Ajustable Magpul Hunter 700 con la acción de tu rifle.
- Sujeta firmemente la culata utilizando el hardware proporcionado, asegurándote de que todos los tornillos estén apretados según las especificaciones del fabricante.
- Si lo deseas, instala el Adaptador de Almohadilla de Recoil Magpul SGA y el Kit de Elevador de Carrillo Magpul SGA siguiendo sus instrucciones de instalación específicas.

2. Uso:

- Antes de usar el rifle, ajusta la longitud de tiro y la altura de carrillo para adaptarlas a tu estilo de tiro. Asegúrate de que todos los ajustes estén bloqueados de forma segura.
- Cuando estés listo para disparar, siempre verifica que la seguridad esté activada hasta que estés preparado para disparar.
- Mantén una postura y agarre adecuados para asegurar el control del arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Culata Ajustable Magpul Hunter 700 de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de plástico y metal.
- Si la culata está dañada o ya no es utilizable, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- Asegúrate de que todos los componentes estén eliminados de manera segura para prevenir cualquier riesgo de seguridad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con la Culata Ajustable Magpul Hunter 700, consulta el empaque del producto o visita el sitio web oficial de Magpul para obtener más asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Culata Ajustable Magpul Hunter 700. Gracias por tu atención a la seguridad y el cumplimiento.

Instructions de Sécurité pour la Crosse Magpul Hunter 700 Réglable

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Magpul Hunter 700 réglable pour votre carabine Remington 700 à action courte. Ce guide vise à garantir votre sécurité et à améliorer votre expérience avec ce produit. Veuillez lire et suivre toutes les instructions attentivement pour promouvoir une utilisation sécurisée et respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que tous les composants de l'arme à feu sont en bon état de fonctionnement avant utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et traitez-les comme si elles étaient chargées.
- Rangez votre arme à feu et vos accessoires dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits ou les alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des accidents, signalez-les aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité** : Assurez-vous que la crosse Magpul Hunter 700 réglable est compatible avec votre modèle spécifique de Remington 700 à action courte.
- **Installation** : Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter tout risque lié à un ajustement incorrect.
- **Réglages** : Soyez prudent lors de l'ajustement de la longueur de traction et de la hauteur de la joue. Assurez-vous que les réglages sont bien sécurisés avant utilisation.
- **Accessoires** : N'utilisez que des accessoires compatibles avec le système MLOK de la crosse pour éviter des dysfonctionnements.
- **Environnement de Tir** : Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme à feu. Assurez-vous d'avoir un environnement de tir sûr pour prévenir les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Commencez par vous assurer que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la crosse existante de votre carabine Remington 700 à action courte selon les instructions du fabricant.
- Alignez la crosse Magpul Hunter 700 réglable avec l'action de votre carabine.
- Fixez solidement la crosse à l'aide du matériel fourni, en vous assurant que toutes les vis sont serrées selon les spécifications du fabricant.
- Si désiré, attachez l'adaptateur de coussin de recul Magpul SGA et le kit de rehausse de joue Magpul SGA en suivant leurs instructions spécifiques d'installation.

2. Utilisation :

- Avant d'utiliser la carabine, ajustez la longueur de traction et la hauteur de la joue pour correspondre à votre style de tir. Assurez-vous que tous les réglages sont bien verrouillés en place.
- Lorsque vous êtes prêt à tirer, vérifiez toujours que la sécurité est engagée jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Maintenez une posture de tir correcte et une bonne prise pour garantir le contrôle de l'arme à feu.

Instructions de Disposal

- Disposez de la crosse Magpul Hunter 700 réglable conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et métalliques.
- Si la crosse est endommagée ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Assurez-vous que tous les composants sont correctement éliminés pour prévenir tout risque de sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant la crosse Magpul Hunter 700 réglable, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site officiel de Magpul pour obtenir une aide supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre crosse Magpul Hunter 700 réglable. Merci de votre attention à la sécurité et à la conformité.

Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Regolabile Magpul Hunter 700

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio Regolabile Magpul Hunter 700 per il tuo fucile Remington 700 a azione corta. Questa guida ha lo scopo di garantire la tua sicurezza e migliorare la tua esperienza con questo prodotto. Ti preghiamo di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni per promuovere un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti i componenti dell'arma siano in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Maneggia sempre le armi con cura e trattale come se fossero cariche.
- Conserva il tuo fucile e gli accessori in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Se riscontri problemi o incidenti, segnalali alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Assicurati che il Calcio Regolabile Magpul Hunter 700 sia compatibile con il tuo specifico modello Remington 700 a azione corta.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare rischi legati a un montaggio improprio.
- **Regolazioni:** Fai attenzione quando regoli la lunghezza di trazione e l'altezza del comb. Assicurati che le regolazioni siano sicure prima dell'uso.
- **Accessori:** Utilizza solo accessori compatibili con il sistema MLOK del calcio per evitare malfunzionamenti.
- **Ambiente di Tiro:** Sii consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi l'arma. Assicurati di avere un ambiente di tiro sicuro per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Inizia assicurandoti che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Rimuovi il calcio esistente dal tuo fucile Remington 700 a azione corta seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il Calcio Regolabile Magpul Hunter 700 con l'azione del tuo fucile.
- Fissa saldamente il calcio utilizzando l'hardware fornito, assicurandoti che tutte le viti siano serrate secondo le specifiche del produttore.
- Se desideri, attacca l'Adapter per il Pad di Recoil Magpul SGA e il Kit di Alzata per Guancia Magpul SGA seguendo le loro specifiche istruzioni di installazione.

2. Uso:

- Prima di utilizzare il fucile, regola la lunghezza di trazione e l'altezza del comb per adattarle al tuo stile di tiro. Assicurati che tutte le regolazioni siano bloccate saldamente in posizione.
- Quando sei pronto per sparare, controlla sempre che la sicura sia inserita fino a quando non sei pronto a fare fuoco.
- Mantieni una postura e una presa di tiro adeguate per garantire il controllo dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Calcio Regolabile Magpul Hunter 700 in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e metallo.
- Se il calcio è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclare i materiali quando possibile.
- Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo sicuro per prevenire eventuali rischi per la sicurezza.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardo al Calcio Regolabile Magpul Hunter 700, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o di visitare il sito ufficiale di Magpul per ulteriore assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Calcio Regolabile Magpul Hunter 700. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla conformità.

Instrukcje bezpieczeństwa dla kolby Magpul Hunter 700 Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kolby Magpul Hunter 700 Adjustable do Twojego karabinu Remington 700 Short Action. Niniejszy przewodnik ma na celu zapewnienie Twojego bezpieczeństwa oraz poprawę doświadczenia z tym produktem. Proszę uważnie przeczytać i stosować się do wszystkich instrukcji, aby promować bezpieczne użytkowanie i przestrzeganie ogólnego rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie elementy broni są w dobrym stanie technicznym przed użyciem.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i traktuj ją tak, jakby była załadowana.
- Przechowuj swoją broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów lub alertów bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek problemów lub wypadków, zgłoś je odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- **Kompatybilność:** Upewnij się, że kolba Magpul Hunter 700 Adjustable jest kompatybilna z Twoim konkretnym modelem Remington 700 Short Action.
- **Montaż:** Starannie postępuj zgodnie z instrukcjami montażu, aby uniknąć zagrożeń związanych z niewłaściwym dopasowaniem.
- **Regulacje:** Zachowaj ostrożność podczas regulacji długości kolby i wysokości poduszki policzkowej. Upewnij się, że regulacje są bezpieczne przed użyciem.
- **Akcesoria:** Używaj wyłącznie akcesoriów, które są kompatybilne z systemem MLOK kolby, aby uniknąć awarii.
- **Środowisko strzeleckie:** Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni. Upewnij się, że środowisko strzeleckie jest bezpieczne, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Montaż:

- Zaczynaj od upewnienia się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą kolbę z karabinu Remington 700 Short Action zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyrównaj kolbę Magpul Hunter 700 Adjustable z mechanizmem karabinu.
- Mocno przymocuj kolbę, używając dostarczonego sprzętu, upewniając się, że wszystkie śruby są dokręcone zgodnie z zaleceniami producenta.
- Jeśli chcesz, przymocuj adapter poduszki kolanowej Magpul SGA oraz zestaw podniesienia policzkowego Magpul SGA, postępując zgodnie z ich specyficznymi instrukcjami montażu.

2. Użytkowanie:

- Przed użyciem karabinu dostosuj długość kolby i wysokość poduszki policzkowej do swojego stylu strzelania. Upewnij się, że wszystkie regulacje są bezpiecznie zablokowane na miejscu.
- Gdy będziesz gotowy do strzału, zawsze sprawdź, czy zabezpieczenie jest włączone, aż będziesz gotowy do oddania strzału.
- Utrzymuj prawidłową postawę strzelecką i chwyt, aby zapewnić kontrolę nad bronią.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kolbę Magpul Hunter 700 Adjustable zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych i metalowych.
- Jeśli kolba jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są bezpiecznie usunięte, aby zapobiec jakimkolwiek zagrożeniom dla bezpieczeństwa.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego kolby Magpul Hunter 700 Adjustable, proszę odwołać się do opakowania produktu lub odwiedzić oficjalną stronę internetową Magpul w celu uzyskania dalszej pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i przyjemne doświadczenie z kolbą Magpul Hunter 700 Adjustable. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zgodność.

Turvaohjeet REMINGTON 700 SA HUNTER KIVÄÄRIN TUKILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit REMINGTON 700 SA HUNTER KIVÄÄRIN TUKIN. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan turvallisuutesi ja parantamaan kokemustasi tämän tuotteen kanssa. Lue ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen varmistamiseksi.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaikki aseeseen osat ovat hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Käsittele asetta aina varoen ja pidä sitä kuin se olisi ladattu.
- Säilytä aseesi ja tarvikkeesi turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuushälytykset EU:n Safety Gate alustalta.
- Jos kohtaat ongelmia tai onnettomuuksia, ilmoita niistä asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Yhteensopivuus:** Varmista, että REMINGTON 700 SA HUNTER KIVÄÄRIN TUKKI on yhteensopiva erityisen REMINGTON 700 lyhyen toiminnan mallisi kanssa.
- **Asennus:** Noudata asennusohjeita huolellisesti välttääksesi vaaroja, jotka liittyvät virheelliseen asennukseen.
- **Säätö:** Ole varovainen, kun säädät vetopituutta ja poskipakan korkeutta. Varmista, että säädöt ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- **Lisävarusteet:** Käytä vain lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia tukin MLOKjärjestelmän kanssa, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- **Ampumaympäristö:** Ole tietoinen ympäristöstäsi aseita käyttäessäsi. Varmista turvallinen ampumaympäristö onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva tukki REMINGTON 700 lyhyen toiminnan kivääristäsi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kohdista REMINGTON 700 SA HUNTER KIVÄÄRIN TUKKI aseeseen toiminnan kanssa.
- Kiinnitä tukki tukevasti mukana tulevalla kiinnitysmateriaalilla ja varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti valmistajan spesifikaatioiden mukaisia.
- Asenna halutessasi Magpul SGA Iskuvaimennin ja Magpul SGA Poskipakan Nosto, noudata niiden erityisiä asennusohjeita.

2. Käyttö:

- Ennen aseeseen käyttämistä säädä vetopituus ja poskipakan korkeus sopimaan ampumistyyliisi. Varmista, että kaikki säädöt ovat turvallisesti lukittuna.
- Kun olet valmis ampumaan, tarkista aina, että turvallisuus on kytketty päälle, kunnes olet valmis ampumaan.
- Pidä oikea ampumisasento ja ote varmistaaksesi aseeseen hallinnan.

Hävittämisohteet

- Hävitä REMINGTON 700 SA HUNTER KIVÄÄRIN TUKKI paikallisten muovien ja metallien jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Jos tukki on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään turvallisesti, jotta vältetään mahdolliset turvallisuusriskit.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea REMINGTON 700 SA HUNTER KIVÄÄRIN TUKIN suhteen, viittaa tuotepakkaukseen tai vieraile virallisilla verkkosivuilla saadaksesi lisäapua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen REMINGTON 700 SA HUNTER KIVÄÄRIN TUKIN kanssa. Kiitos huomioistasi turvallisuuteen ja noudattamiseen.

Säkerhetsinstruktioner för Magpul Hunter 700 Justerbar Kolv

Introduktion

Tack för att du valt Magpul Hunter 700 Justerbar Kolv för din Remington 700 Short Actionrifle. Denna guide syftar till att säkerställa din säkerhet och förbättra din upplevelse med denna produkt. Vänligen läs och följ alla instruktioner noggrant för att främja säker användning och följa EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla vapendelar är i gott skick innan användning.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och behandla dem som om de är laddade.
- Förvara ditt vapen och tillbehör på en säker plats, bortom barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet efter produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.
- Om du upplever några problem eller olyckor, rapportera dem till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Kompatibilitet:** Se till att Magpul Hunter 700 Justerbar Kolv är kompatibel med din specifika Remington 700 Short Actionmodell.
- **Installation:** Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika risker relaterade till felaktig montering.
- **Justeringar:** Var försiktig när du justerar längden på kolven och kindhöjden. Se till att justeringarna är säkra innan användning.
- **Tillbehör:** Använd endast tillbehör som är kompatibla med MLOKsystemet på kolven för att undvika funktionsfel.
- **Skjutmiljö:** Var medveten om din omgivning när du använder vapnet. Se till att det finns en säker skjutmiljö för att förhindra olyckor.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Börja med att säkerställa att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga kolven från din Remington 700 Short Actionrifle enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera Magpul Hunter 700 Justerbar Kolv med avtryckaren på ditt vapen.
- Fäst kolven ordentligt med den medföljande hårdvaran och se till att alla skruvar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
- Montera Magpul SGA Recoil Pad Adapter och Magpul SGA Cheek Riser Kit om så önskas, följande deras specifika installationsanvisningar.

2. Användning:

- Innan du använder riflen, justera längden på kolven och kindhöjden för att passa din skjutstil. Se till att alla justeringar är säkert låsta på plats.
- När du är redo att skjuta, kontrollera alltid att säkerheten är aktiverad tills du är beredd att avfira.
- Upprätthåll en korrekt skjutställning och grepp för att säkerställa kontroll över vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera Magpul Hunter 700 Justerbar Kolv i enlighet med lokala föreskrifter angående plast och metallavfall.
- Om kolven är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.
- Se till att alla komponenter är säkert kasserade för att förhindra några säkerhetsrisker.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller stöd angående Magpul Hunter 700 Justerbar Kolv, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök den officiella Magpulwebbplatsen för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Magpul Hunter 700 Justerbar Kolv. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad.

Bezpečnostní pokyny pro nastavitelnou pažbu Magpul Hunter 700

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nastavitelnou pažbu Magpul Hunter 700 pro vaši pušku Remington 700 Short Action. Tento průvodce má za cíl zajistit vaši bezpečnost a zlepšit vaše zkušenosti s tímto produktem. Přečtěte si a pečlivě dodržujte všechny pokyny, abyste podpořili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny komponenty zbraně byly v dobrém pracovním stavu před použitím.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a považujte je za nabitě.
- Ukládejte svou zbraň a příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků nebo bezpečnostní upozornění prostřednictvím platformy EU Safety Gate.
- Pokud zažijete jakékoli problémy nebo nehody, hlase je příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Kompatibilita:** Zajistěte, že nastavitelná pažba Magpul Hunter 700 je kompatibilní s vaším konkrétním modelem Remington 700 Short Action.
- **Instalace:** Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, abyste se vyhnuli jakýmkoli nebezpečím spojeným s nesprávným uchycením.
- **Úpravy:** Buďte opatrní při nastavování délky hrušky a výšky lícnice. Ujistěte se, že jsou úpravy bezpečně zajištěny před použitím.
- **Příslušenství:** Používejte pouze příslušenství, které je kompatibilní se systémem MLOK pažby, abyste se vyhnuli poruchám.
- **Střelecké prostředí:** Buďte si vědomi svého okolí při používání zbraně. Zajistěte bezpečné střelecké prostředí, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Začněte tím, že se ujistíte, že je vaše zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající pažbu z vaší pušky Remington 700 Short Action podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte nastavitelnou pažbu Magpul Hunter 700 s mechanismem vaší pušky.
- Bezpečně upevněte pažbu pomocí dodaného hardwaru a ujistěte se, že jsou všechny šrouby utaženy podle specifikací výrobce.
- Pokud si přejete, připojte adaptér Magpul SGA Recoil Pad a sadu Magpul SGA Cheek Riser podle jejich specifických instalačních pokynů.

2. Použití:

- Před použitím pušky nastavte délku hrušky a výšku lícnice tak, aby vyhovovaly vašemu střeleckému stylu. Ujistěte se, že jsou všechny úpravy bezpečně zajištěny na svém místě.
- Když jste připraveni střílet, vždy zkontrolujte, že je pojistka zapnutá, dokud nejste připraveni střílet.
- Udržujte správný střelecký postoj a úchop, abyste zajistili kontrolu nad zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nastavitelnou pažbu Magpul Hunter 700 v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového a kovového odpadu.
- Pokud je pažba poškozená nebo již nepoužitelná, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.
- Zajistěte, aby byly všechny komponenty bezpečně zlikvidovány, aby se předešlo jakýmkoli bezpečnostním rizikům.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se nastavitelné pažby Magpul Hunter 700 se prosím odvolejte na obal výrobku nebo navštivte oficiální webové stránky Magpul pro další pomoc.

Přijetím těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaší nastavitelnou pažbou Magpul Hunter 700. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a dodržování předpisů.