

RUGER 10/22 HUNTER X-22 STOCK ADJUSTABLE - MAGPUL HUNTER X-22 ADJUSTABLE STOCK FOR RUGER 10/22 FDE

Reinforced polymer construction for strength and durability. Optimized grip angle and forend shape provides improved ergonomics. Adjustable LOP with included spacers and optional cheek risers for comb height adjustment. Drop-in design requires no gunsmithing. Reversible barrel tray accepts all factory lightweight and match bull barrels. Multiple sling mounting options and M-LOK compatible for additional accessories. Non-slip rubber butt-pad.



Attributes

- Name: MAGPUL HUNTER X-22 ADJUSTABLE STOCK FOR RUGER 10/22 FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100017573
- Mfr. No.: MAG548-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 1.678kg
- UPC: 840815101192

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK AJUSTABLE](#)
- [Français: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CALCIO REGOLABILE RUGER 10/22 HUNTER X22](#)
- [Polski: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den RUGER 10/22 Hunter X22 Stock Adjustable von MAGPUL entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du den Schaft verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Schaft anbringst oder abnimmst.
- Gehe immer mit Sorgfalt und Respekt mit Feuerwaffen um. Behandle jede Feuerwaffe so, als ob sie geladen wäre.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Feuerwaffe und den Schaft an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Schaft und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Modifikationen von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
 - Die Verwendung des Schafts mit inkompatiblen Feuerwaffen kann zu unsicheren Bedingungen führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle immer sicher, dass der Schaft mit dem Ruger 10/22 Modell kompatibel ist.
 - Modifiziere den Schaft oder die Feuerwaffe nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht empfohlen wird.
 - Verwende den Schaft nur wie vorgesehen und befolge alle in diesem Handbuch gegebenen Anweisungen.
- **Alterspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen vorgesehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installationsanweisungen:**

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Entferne den vorhandenen Schaft vom Ruger 10/22 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Richte den RUGER 10/22 Hunter X22 Stock mit dem Empfänger der Feuerwaffe aus.
4. Sichere den Schaft mit dem bereitgestellten Zubehör, indem du sicherstellst, dass alle Schrauben richtig angezogen sind.
5. Passe die Länge des Schaftholzes (LOP) mit den enthaltenen Abstandshaltern und optionalen Backenauflagen nach Bedarf für Komfort an.

- **Nutzungsanweisungen:**

- Mache dich mit den verstellbaren Funktionen des Schafts vor der Nutzung vertraut.
- Passe den Schaft an deinen Schießstil und dein Komfortniveau an.
- Stelle sicher, dass alle Zubehörteile, die am Schaft angebracht sind, wie Schlaufen oder MLOKkompatible Artikel, sicher befestigt sind.
- Überprüfe regelmäßig den Schaft auf Festigkeit und Stabilität während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schaft verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn du den Schaft aufgrund von Beschädigung oder Abnutzung entsorgen musst, ziehe in Betracht, das Polymermaterial dort zu recyceln, wo es entsprechende Einrichtungen gibt.
- Entsorge den Schaft nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktunterstützung wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die vom Hersteller oder Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, bereitgestellt werden. Es ist wichtig, eine zuverlässige Quelle für Unterstützung und Informationen zu deinem Produkt zu haben.

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Sicherheitsanleitungsleitfaden zu lesen. Deine Sicherheit und die sichere Nutzung deines RUGER 10/22 Hunter X22 Stocks Adjustable sind unser Hauptanliegen. Bitte befolge diese Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22 Hunter X22 Stock Adjustable by MAGPUL. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the stock.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the stock.
- Always handle firearms with care and respect. Treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and stock in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock and firearm for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction or injury.
 - Using the stock with incompatible firearms can result in unsafe conditions.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure compatibility with the Ruger 10/22 model.
 - Do not modify the stock or firearm in ways not recommended by the manufacturer.
 - Use the stock only as intended and follow all usage instructions provided in this guide.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation Instructions:**
 1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Remove the existing stock from the Ruger 10/22 by following the manufacturer's instructions.
 3. Align the RUGER 10/22 Hunter X22 Stock with the receiver of the firearm.
 4. Secure the stock in place using the provided hardware, ensuring all screws are tightened properly.
 5. Adjust the length of pull (LOP) using the included spacers and optional cheek risers as needed for comfort.
- **Usage Instructions:**
 - Familiarize yourself with the adjustable features of the stock before use.
 - Adjust the stock to fit your shooting style and comfort level.
 - Ensure that all accessories attached to the stock, such as slings or MLOK compatible items, are securely fastened.
 - Regularly check the stock for tightness and stability during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock responsibly and in accordance with local regulations.
- If you need to dispose of the stock due to damage or wear, consider recycling the polymer material where facilities exist.
- Do not dispose of the stock in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer where the product was purchased. It is important to have a reliable source for assistance and information regarding your product.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and the safe use of your RUGER 10/22 Hunter X22 Stock Adjustable is our primary concern. Please follow these guidelines to ensure a safe and enjoyable experience.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK AJUSTABLE

Introducción

Gracias por elegir el RUGER 10/22 Hunter X22 Stock Ajustable de MAGPUL. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar la culata.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de adjuntar o quitar la culata.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto. Trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el arma y la culata en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la culata y el arma de fuego en busca de signos de desgaste o daño antes de su uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y modificaciones de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - La instalación incorrecta puede llevar a un mal funcionamiento o lesiones.
 - Usar la culata con armas de fuego incompatibles puede resultar en condiciones inseguras.
- **Evitando Peligros:**
 - Asegúrate siempre de la compatibilidad con el modelo Ruger 10/22.
 - No modifiques la culata o el arma de fuego de maneras no recomendadas por el fabricante.
 - Usa la culata solo como se pretende y sigue todas las instrucciones de uso proporcionadas en esta guía.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto no está destinado para uso por personas menores de 18 años sin supervisión adulta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instrucciones de Instalación:**
 1. Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
 2. Retira la culata existente del Ruger 10/22 siguiendo las instrucciones del fabricante.
 3. Alinea la RUGER 10/22 Hunter X22 Stock con el receptor del arma de fuego.
 4. Asegura la culata en su lugar utilizando el hardware proporcionado, asegurándote de que todos los tornillos estén bien apretados.
 5. Ajusta la longitud de empuñadura (LOP) utilizando los espaciadores incluidos y las alzas de mejilla opcionales según sea necesario para mayor comodidad.
- **Instrucciones de Uso:**
 - Familiarízate con las características ajustables de la culata antes de usarla.
 - Ajusta la culata para que se adapte a tu estilo de tiro y nivel de comodidad.
 - Asegúrate de que todos los accesorios adjuntos a la culata, como correas o elementos compatibles con MLOK, estén bien sujetos.
 - Revisa regularmente la culata en busca de firmeza y estabilidad durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina la culata de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si necesitas desechar la culata debido a daños o desgaste, considera reciclar el material de polímero donde existan instalaciones.
- No deseches la culata en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o soporte del producto, por favor consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante o el minorista donde se adquirió el producto. Es importante tener una fuente confiable para asistencia e información sobre tu producto.

Gracias por tomarte el tiempo para leer esta guía de instrucciones de seguridad. Tu seguridad y el uso seguro de tu RUGER 10/22 Hunter X22 Stock Ajustable son nuestra principal preocupación. Sigue estas pautas para garantizar una experiencia segura y agradable.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse ajustable RUGER 10/22 Hunter X22 de MAGPUL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour assurer l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser la crosse.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer la crosse.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et respect. Traitez chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez l'arme à feu et la crosse dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la crosse et l'arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner des pannes ou des blessures.
 - Utiliser la crosse avec des armes à feu incompatibles peut créer des conditions dangereuses.
- **Éviter les Risques :**
 - Assurez-vous toujours de la compatibilité avec le modèle Ruger 10/22.
 - Ne modifiez pas la crosse ou l'arme à feu de manières non recommandées par le fabricant.
 - Utilisez la crosse uniquement comme prévu et suivez toutes les instructions d'utilisation fournies dans ce guide.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Instructions d'Installation :**
 1. Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
 2. Retirez la crosse existante du Ruger 10/22 en suivant les instructions du fabricant.
 3. Alignez la crosse RUGER 10/22 Hunter X22 avec le récepteur de l'arme à feu.
 4. Fixez la crosse en place à l'aide du matériel fourni, en veillant à ce que toutes les vis soient bien serrées.
 5. Ajustez la longueur de crosse (LOP) à l'aide des entretoises incluses et des rehausseurs de joue optionnels selon vos besoins de confort.
- **Instructions d'Utilisation :**
 - Familiarisez-vous avec les caractéristiques ajustables de la crosse avant utilisation.
 - Ajustez la crosse pour qu'elle convienne à votre style de tir et à votre niveau de confort.
 - Assurez-vous que tous les accessoires fixés à la crosse, tels que les sangles ou les éléments compatibles MLOK, sont solidement fixés.
 - Vérifiez régulièrement la crosse pour vous assurer qu'elle est bien serrée et stable pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la crosse de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si vous devez vous débarrasser de la crosse en raison de dommages ou d'usure, envisagez de recycler le matériau en polymère là où des installations existent.
- Ne jetez pas la crosse dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou le détaillant où le produit a été acheté. Il est important d'avoir une source fiable pour obtenir de l'aide et des informations concernant votre produit.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide d'instructions de sécurité. Votre sécurité et l'utilisation sécuritaire de votre crosse RUGER 10/22 Hunter X22 Adjustable sont notre principale préoccupation. Veuillez suivre ces lignes directrices pour garantir une expérience sûre et agréable.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CALCIO REGOLABILE RUGER 10/22 HUNTER X22

Introduzione

Grazie per aver scelto il calcio regolabile RUGER 10/22 Hunter X22 di MAGPUL. Questo documento fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il calcio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare il calcio.
- Maneggia sempre le armi con cura e rispetto. Tratta ogni arma come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma e il calcio in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il calcio e l'arma per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e le modifiche delle armi.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**
 - Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o infortuni.
 - Utilizzare il calcio con armi incompatibili può causare condizioni pericolose.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Assicurati sempre della compatibilità con il modello Ruger 10/22.
 - Non modificare il calcio o l'arma in modi non raccomandati dal produttore.
 - Utilizza il calcio solo come previsto e segui tutte le istruzioni per l'uso fornite in questa guida.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione adulta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Istruzioni per l'Installazione:**
 1. Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
 2. Rimuovi il calcio esistente dal Ruger 10/22 seguendo le istruzioni del produttore.
 3. Allinea il calcio RUGER 10/22 Hunter X22 con il ricevitore dell'arma.
 4. Fissa il calcio in posizione utilizzando l'hardware fornito, assicurandoti che tutte le viti siano serrate correttamente.
 5. Regola la lunghezza di pull (LOP) utilizzando gli spessori inclusi e i rialzi per guancia opzionali secondo necessità per il comfort.
- **Istruzioni per l'Uso:**
 - Familiarizzati con le caratteristiche regolabili del calcio prima dell'uso.
 - Regola il calcio per adattarlo al tuo stile di tiro e livello di comfort.
 - Assicurati che tutti gli accessori attaccati al calcio, come cinghie o elementi compatibili MLOK, siano fissati saldamente.
 - Controlla regolarmente il calcio per stabilità e tenuta durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il calcio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se devi smaltire il calcio a causa di danni o usura, considera il riciclaggio del materiale in polimero dove esistono strutture adeguate.
- Non smaltire il calcio nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta riguardante la sicurezza o il supporto del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore o dal rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. È importante avere una fonte affidabile per assistenza e informazioni riguardanti il tuo prodotto.

Ti ringraziamo per aver dedicato del tempo alla lettura di questa guida alle istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e l'uso sicuro del tuo calcio RUGER 10/22 Hunter X22 è la nostra principale preoccupazione. Segui queste linee guida per garantire un'esperienza sicura e piacevole.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER 10/22 Hunter X22 Stock Adjustable firmy MAGPUL. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem kolby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamontowaniem lub demontowaniem kolby.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i z szacunkiem. Traktuj każdą broń, jakby była naładowana.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Przechowuj broń i kolbę w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj kolbę i broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni i modyfikacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwy montaż może prowadzić do awarii lub obrażeń.
 - Używanie kolby z niekompatybilnymi broniąmi może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że kolba jest kompatybilna z modelem Ruger 10/22.
 - Nie modyfikuj kolby ani broni w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
 - Używaj kolby tylko zgodnie z przeznaczeniem i przestrzegaj wszystkich instrukcji użytkowania zawartych w tym przewodniku.
- **Ostrzeżenia wiekowe:**
 - Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

- **Instrukcje montażu:**
 1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
 2. Usuń istniejącą kolbę z Ruger 10/22, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
 3. Wyreguluj RUGER 10/22 Hunter X22 Stock z receiverem broni.
 4. Zamocuj kolbę przy użyciu dostarczonego sprzętu, upewniając się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
 5. Dostosuj długość kolby (LOP) przy użyciu dołączonych wkładek i opcjonalnych podwyższeń do policzka w razie potrzeby dla wygody.
- **Instrukcje użytkowania:**
 - Zapoznaj się z regulowanymi funkcjami kolby przed użyciem.
 - Dostosuj kolbę do swojego stylu strzelania i poziomu komfortu.
 - Upewnij się, że wszystkie akcesoria przymocowane do kolby, takie jak pasy lub elementy kompatybilne z MLOK, są mocno przymocowane.
 - Regularnie sprawdzaj kolbę pod kątem luzów i stabilności podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kolbę odpowiedzialnie i zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli musisz pozbyć się kolby z powodu uszkodzenia lub zużycia, rozważ recykling materiału polimerowego tam, gdzie są dostępne takie możliwości.
- Nie wyrzucaj kolby do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi przez producenta lub sprzedawcę, w którym zakupiono produkt. Ważne jest, aby mieć wiarygodne źródło pomocy i informacji dotyczących produktu.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie tego przewodnika dotyczącego instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczne użytkowanie RUGER 10/22 Hunter X22 Stock Adjustable są dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie tych wytycznych, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenia.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER 10/22 Hunter X22 Adjustable tukin MAGPULilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suuntaviivat tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tukin kiinnittämistä tai irrottamista.
- Käsittele aseita aina varovasti ja kunnioituksella. Kohteile jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä ase ja tuki turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuki ja ase mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja muutoksia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai vammoihin.
 - Tukia ei saa käyttää yhteensopimattomien aseiden kanssa, mikä voi aiheuttaa vaarallisia olosuhteita.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina yhteensopivuus Ruger 10/22 mallin kanssa.
 - Älä muokkaa tukia tai asetta valmistajan suosittelemalla tavalla.
 - Käytä tukea vain tarkoitetulla tavalla ja noudata kaikkia käyttöohjeita, jotka on annettu tässä oppaassa.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaiden käyttöön ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennusohjeet:**
 1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
 2. Poista olemassa oleva tuki Ruger 10/22:sta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 3. Aseta RUGER 10/22 Hunter X22 Stock aseeseen vastaanottimen kohdalle.
 4. Varmista tuki paikalleen mukana tulevilla kiinnitysmateriaalilla, varmistaen, että kaikki ruuvit ovat kunnolla tiukassa.
 5. Säädä pituus (LOP) mukana tulevilla välikappaleilla ja tarvittaessa lisävarusteena saatavilla olevilla poskipatjasäätöillä mukavuuden lisäämiseksi.
- **Käyttöohjeet:**
 - Tutustu tukin säädettäviin ominaisuuksiin ennen käyttöä.
 - Säädä tuki sopimaan omaan ampumistyyliisi ja mukavuustasoon.
 - Varmista, että kaikki tukeen kiinnitetyt lisävarusteet, kuten olkahihnat tai MLOK yhteensopivat tuotteet, ovat kunnolla kiinni.
 - Tarkista säännöllisesti tukin tiukkuus ja vakaus käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuki vastuullisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos sinun on hävitettävä tuki vaurioiden tai kulumisen vuoksi, harkitse polymeerimateriaalin kierrättämistä, missä se on mahdollista.
- Älä hävitä tukea tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetuesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. On tärkeää, että sinulla on luotettava lähde avustusta ja tietoa varten tuotteestasi.

Kiitos, että käytit aikaa tämän turvallisuusohjeen lukemiseen. Turvallisuutesi ja RUGER 10/22 Hunter X22 Adjustable tukin turvallinen käyttö ovat ensisijaisia huolenaiheitamme. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valde RUGER 10/22 Hunter X22 Stock Adjustable från MAGPUL. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder kolven.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att vapnet är oladdat innan du fäster eller lossar kolven.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och respekt. Behandla varje vapen som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning vid alla tillfällen.
- Förvara vapnet och kolven på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet kolven och vapnet för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning och modifieringar.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till funktionsfel eller skador.
 - Användning av kolven med inkompatibla vapen kan resultera i osäkra förhållanden.
- **Undvikande av faror:**
 - Se alltid till att kolven är kompatibel med Ruger 10/22modellen.
 - Modifiera inte kolven eller vapnet på sätt som inte rekommenderas av tillverkaren.
 - Använd kolven endast som avsett och följ alla bruksanvisningar som ges i denna guide.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år utan vuxen övervakning.

Instruktioner för installation och användning

- **Installationsinstruktioner:**
 1. Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
 2. Ta bort den befintliga kolven från Ruger 10/22 enligt tillverkarens instruktioner.
 3. Justera RUGER 10/22 Hunter X22 Stock med mottagaren på vapnet.
 4. Fäst kolven på plats med den medföljande hårdvaran, se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
 5. Justera längden på kolven (LOP) med hjälp av de medföljande distanserna och valfria kindhöjningar efter behov för komfort.
- **Användningsinstruktioner:**
 - Bekanta dig med de justerbara funktionerna på kolven innan användning.
 - Justera kolven för att passa din skjutstil och komfortnivå.
 - Se till att alla tillbehör som är fästa vid kolven, såsom remmar eller MLOKkompatibla föremål, är ordentligt fastsatta.
 - Kontrollera regelbundet kolven för åtdragning och stabilitet under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta kolven på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om du behöver kassera kolven på grund av skador eller slitage, överväg att återvinna polymermaterialet där anläggningar finns.
- Kasta inte kolven i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha en pålitlig källa för hjälp och information angående din produkt.

Tack för att du tagit dig tid att läsa denna säkerhetsinstruktionsguide. Din säkerhet och säker användning av din RUGER 10/22 Hunter X22 Stock Adjustable är vår främsta prioritet. Vänligen följ dessa riktlinjer för att säkerställa en säker och trevlig upplevelse.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJUSTABLE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER 10/22 Hunter X22 Stock Adjustable od společnosti MAGPUL. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní instrukce a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím pažby si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl palný zbraň vybitá před připojením nebo odpojením pažby.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi s opatrností a respektem. Zacházejte s každou palnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte palnou zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Ukládejte palnou zbraň a pažbu na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pažbu a palnou zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a úprav palných zbraní.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k poruše nebo zranění.
 - Používání pažby s nekompatibilními palnými zbraněmi může vést k nebezpečným podmínkám.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy se ujistěte o kompatibilitě s modelem Ruger 10/22.
 - Neprovádějte úpravy na pažbě nebo palné zbraně, které nejsou doporučeny výrobcem.
 - Používejte pažbu pouze tak, jak je určeno, a dodržujte všechny pokyny k použití uvedené v tomto průvodci.
- **Varování specifická pro věk:**
 - Tento produkt není určen k použití osobami mladšími 18 let bez dospělého dohledu.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Pokyny pro instalaci:**
 1. Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
 2. Odstraňte stávající pažbu z Ruger 10/22 podle pokynů výrobce.
 3. Zarovnejte RUGER 10/22 Hunter X22 Stock s přijímačem palné zbraně.
 4. Zajistěte pažbu na místě pomocí dodaného hardwaru, ujistěte se, že jsou všechny šrouby správně utažené.
 5. Nastavte délku pažby (LOP) pomocí přiložených podložek a volitelných zvedáků lícnice podle potřeby pro pohodlí.
- **Pokyny pro používání:**
 - Seznamte se s nastavitelnými funkcemi pažby před použitím.
 - Upravte pažbu tak, aby vyhovovala vašemu stylu střelby a úrovni pohodlí.
 - Ujistěte se, že všechny příslušenství připojené k pažbě, jako jsou popruhy nebo MLOK kompatibilní prvky, jsou bezpečně upevněny.
 - Pravidelně kontrolujte pažbu na pevnost a stabilitu během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pažbu odpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Pokud potřebujete likvidovat pažbu z důvodu poškození nebo opotřebení, zvažte recyklaci polymerního materiálu tam, kde jsou k dispozici zařízení.
- Nevyhazujte pažbu do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu prosím odkazujte na kontaktní informace poskytnuté výrobcem nebo prodejcem, kde byl produkt zakoupen. Je důležité mít spolehlivý zdroj pro pomoc a informace týkající se vašeho produktu.

Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení tohoto průvodce bezpečnostními instrukcemi. Vaše bezpečnost a bezpečné používání vašeho RUGER 10/22 Hunter X22 Stock Adjustable je naší hlavní prioritou. Prosím, dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili bezpečný a příjemný zážitek.