

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER - TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK 42 ONLY

[Części - broń krótka](#) > [Części zamka](#) > [Osprzęt zamka](#) > [Napinacze zamka](#)

GSR-03 dodaje subtelne, ale funkcjonalne ząbkowane skrzydełka na końcu zamka, aby zapewnić pewne ładowanie amunicji do broni. Niezależnie od trudnych warunków czy intensywności walki, zawsze możesz polegać na GSR-03, aby utrzymać swoją broń w gotowości. Nawet jeśli masz tylko jedną rękę, cyklowanie zamka o pasek, kaburę lub piętę jest szybkie i pewne. Osoby z małymi lub artretycznymi dłońmi znajdą to znacznie łatwiejsze w użyciu niż tradycyjna metoda 'slingshot'. GSR-03 jest wystarczająco duży, aby oferować przewagę, ale wystarczająco mały, aby być niezauważalnym w kaburach do noszenia ukrytego. GSR-03 to część najwyższej jakości, która łatwo się montuje, nie wymagając żadnych innych modyfikacji broni. Wykonana z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym z wzmocnieniem ze stali nierdzewnej, tak jak część OEM, wymienia płytkę zatrzymującą iglicę w ciągu kilku minut. Po zainstalowaniu, GSR-03 zapewnia łatwe, bezwysiłkowe i pewne cyklowanie zamka w każdych warunkach. Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej i wtryskowo formowanego nylonu wzmocnionego włóknem szklanym.



Cechy

- Nazwa: [TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-GLOCK 42 ONLY](#)
- Producent: [TANGODOWN](#)
- Nr produktu: 100017977
- Nr prod.: GSR01
- Model: 42
- Typ broni: Glock
- Waga dostawy: 0.016kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 140mm
- UPC: 955728100733

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa Vickers Tactical Slide Racker](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa Vickers Tactical Slide Racker

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Vickers Tactical Slide Racker do Twojego Glocka 42. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojej broni przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem dotyczącym bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z Slide Rackera.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie broń jest obsługiwana z ostrożnością i szacunkiem.
- Zawsze traktuj każdą broń tak, jakby była naładowana.
- Trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przed instalacją lub użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Przechowuj Slide Racker i swoją broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj Slide Racker i swoją broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Nie używaj Slide Rackera, jeśli wydaje się uszkodzony lub nie pasuje prawidłowo.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas korzystania z broni.
- Unikaj używania Slide Rackera w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec utracie chwytu.
- Jeśli doświadczasz trudności w cyklowaniu zamka, nie wymuszaj go. Sprawdź prawidłową instalację i funkcjonalność.
- Używaj wyłącznie z modelami Glock 42; nie próbuj używać z innymi modelami lub markami.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czysty obszar strzelecki przed użyciem broni.
- Jeśli jesteś nowy w obsłudze broni, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Rozładuj swoją broń:** Upewnij się, że Twój Glock 42 jest całkowicie rozładowany.
2. **Usuń płytkę zatrzymującą iglicę:** Używając odpowiednich narzędzi, ostrożnie usuń istniejącą płytkę zatrzymującą iglicę z broni.
3. **Zainstaluj GSR03 Slide Racker:** Wyreguluj GSR03 Slide Racker w otworze instalacyjnym i naciśnij go na miejsce, aż kliknie pewnie.
4. **Złóż swoją broń:** Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie i bezpiecznie złożone.
5. **Sprawdź funkcjonalność:** Cykluj zamek, aby upewnić się, że Slide Racker działa prawidłowo.

Użytkowanie

- Aby cyklować zamek, użyj kciuka, aby zaangażować ząbkowane skrzydełka Slide Rackera.
- Jeśli używasz jednej ręki, naciśnij Slide Rackera na pas, kaburę lub piętę, aby uzyskać pewny chwyt.
- Ćwicz używanie Slide Rackera w bezpiecznym środowisku, aż poczujesz się komfortowo z jego obsługą.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Slide Rackera zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj Slide Rackera w regularnych odpadkach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego Vickers Tactical Slide Racker, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Zakończenie

Vickers Tactical Slide Racker to cenny dodatek do Twojego Glocka 42, zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz efektywnie i odpowiedzialnie korzystać z Slide Rackera. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i poszukaj profesjonalnej pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl