

AR-15 BCMGUNFIGHTER™ PNT TRIGGER - BRAVO COMPANY PNT TRIGGER

[Części - karabiny](#) > [Części spustu](#) > [Spusty](#)

Zespół BCM® PNT™ wyzwalacza i młotka został zaprojektowany tak, aby przewyższać standardy Mil-Spec, nie rezygnując z niezawodności USGI TDP (Technical Data Package). Każdy wyzwalacz i młotek PNT są poddawane obróbce cieplnej w trzyetapowym procesie i utwardzane dla optymalnego ułożenia struktury ziaren, przewyższając komercyjne "odpowiedniki" zarówno pod względem trwałości, jak i wydajności. Aby uzyskać idealne dopasowanie i gładki opór wyzwalacza, otwory wyzwalacza i młotka BCM PNT są szlifowane do perfekcji, a odporne na uderzenia pin-y wyzwalacza i młotka są szlifowane bezcentrycznie do doskonałego wykończenia z doskonałymi tolerancjami. Rozłącznik BCM jest tłoczony z materiału 1070 i precyzyjnie wycinany, aby uzyskać czystsze krawędzie, a także poddawany obróbce podwójnie dyskowej do precyzyjnego rozmiaru, aby zapewnić spójną i niezawodną pracę. Ręcznie polerowane powierzchnie styku spustu zmniejszają tarcie o dodatkowe 300% w porównaniu do standardów Mil-Spec. Wykończenie niklowe bez elektrolitycznego zmniejsza odczuwalne opóźnienia i eliminuje szorstkość, która często towarzyszy wciśnięciu w wyzwalaczu Mil-Spec. Częsteczki teflonu osadzone w niklu dodatkowo zmniejszają tarcie w interfejsie i wzmacniają wykończenie, które jest odporne na korozję, rdzę i utlenianie.



Nie będzie działać z dolnym uchwytem Colt Large Pin Hammer & Trigger Hole.

Cechy

- Nazwa: [BRAVO COMPANY PNT TRIGGER](#)
- Producent: [BRAVO COMPANY](#)
- Nr produktu: 100018632
- Nr prod.: BCM-PNT-TA1
- Styl: Single-Stage
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 108mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 812526020451

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla konsumentów dotycząca wyzwalacza AR15 BCMGUNFIGHTER™ PNT](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla konsumentów dotycząca wyzwalacza AR15 BCMGUNFIGHTER™ PNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wyzwalacza AR15 BCMGUNFIGHTER™ PNT. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z nią przed instalacją i użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.
- Zawsze traktuj wyzwalacz i broń z szacunkiem i ostrożnością.
- Trzymaj wyzwalacz i broń z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wyzwalacz pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Używaj tylko kompatybilnych części i akcesoriów z wyzwalaczem BCMGUNFIGHTER™ PNT.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Obsługa:** Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed obsługą lub instalacją wyzwalacza.
- **Instalacja:** Instaluj wyzwalacz tylko w dobrze oświetlonym miejscu i dokładnie przestrzegaj instrukcji producenta.
- **Testowanie:** Po instalacji przeprowadź kontrolę działania, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo przed użyciem.
- **Środowisko:** Używaj wyzwalacza w bezpiecznym otoczeniu, wolnym od rozproczeń i zagrożeń.
- **Konserwacja:** Regularnie czyść i konserwuj wyzwalacz, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.
- **Szkolenie użytkowników:** Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są przeszkoleni w zakresie bezpiecznego obsługiwanie broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym narzędzie do wbijania i młotek.
- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Kroki instalacji:

- Usuń istniejący wyzwalacz z broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyreguluj wyzwalacz BCMGUNFIGHTER™ PNT w obudowie wyzwalacza.
- Włóż pin wyzwalacza i delikatnie wbij go na miejsce, używając narzędzia do wbijania i młotka.
- Zainstaluj młotek w ten sam sposób, upewniając się, że wszystkie komponenty są prawidłowo osadzone.
- Zainstaluj rozłącznik i upewnij się, że działa poprawnie.

3. Kontrola działania:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę działania:
 - Upewnij się, że blokada działa.
 - Sprawdź opór i reset wyzwalacza.
 - Zweryfikuj, że młotek zwalnia, gdy wyzwalacz jest naciśnięty.

4. Użytkowanie:

- Podczas korzystania z broni zawsze trzymaj palec z dala od wyzwalacza, aż będziesz gotowy do strzału.
- Utrzymuj prawidłową postawę strzelecką i chwyt, aby zapewnić kontrolę nad bronią.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj wyzwalacza do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli wyzwalacz jest uszkodzony lub nie działa, skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania bezpiecznych opcji utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszych informacji na temat wyzwalacza AR15 BCMGUNFIGHTER™ PNT, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie wyzwalacza AR15 BCMGUNFIGHTER™ PNT. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl