

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" STAINLESS

[Części - karabiny](#) > [Części układu gazowego](#) > [Bloki gazowe](#)

Patentowany przez Superlative Arms blok gazowy "Bleed Off" do platformy AR15 działa w systemie bezpośredniego impingementu i reguluje przepływ gazu poprzez jego odprowadzanie z bloku, zamiast ograniczać przepływ jak w tradycyjnych regulowanych blokach. Wynik: Ciśnienie używane w bloku jest redukowane tylko do poziomu niezbędnego do napędzenia suwadła. Pozostały gaz/ciśnienie są odprowadzane z bloku, co pozwala na czystsze i chłodniejsze działanie systemu. Zmniejszenie odczuwanego odrzutu. Patentowany mechanizm regulacji znajduje się na zewnątrz bloku, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia. Śruba regulacyjna gazu nie ogranicza przepływu gazu; w związku z tym nie występuje erozja ani zacięcie śruby / brak utraty detentu z powodu nagromadzenia węgla. Chociaż jest demontowalny, dodaliśmy mechanizm bezpieczeństwa, który zapobiega przypadkowemu odkręceniu śruby do końca. Przy użyciu SBR-ów i/lub tłumików, port odprowadzania gazu pozwala na uwolnienie nadmiernego ciśnienia z bloku, co zmniejsza odrzut. Dane: Materiał bloku gazowego: 416 SS Średnica lufy: 0.625" Waga: 1.34 oz. Długość: 1.00" Typ mocowania: Clamp on Regulacja: Przód bloku W zestawie: Blok gazowy - złożony (2) 10-32 x 3/16" Śruby z gniazdem (1) Wkręty do rur gazowych (1) Klucze imbusowe L w kształcie litery L 3/32 X 6" Instrukcje instalacji i kod QR do samouczka wideo



Cechy

- Nazwa: SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" STAINLESS
- Producent: SUPERLATIVE ARMS
- Nr produktu: 100020576
- Nr prod.: SABO-DI-875CS
- Materiał: Stainless Steel
- Styl: Adjustable, Clamp-On
- Typ broni: AR-15
- Średnica wewnętrzna: .875
- Waga dostawy: 0.088kg
- Wysokość wysyłki: 57mm
- Szerokość wysyłki: 95mm
- Długość wysyłki: 191mm
- UPC: 850011846094

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla blokady gazowej Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla blokady gazowej Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór blokady gazowej Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności i niezawodności w platformie AR15. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie blokady gazowej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji blokady gazowej.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania i modyfikacji broni palnej.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie elementy broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń, a w razie potrzeby wymień go.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości, zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec ruchowi podczas użytkowania.
- Nie przekraczaj zalecanej średnicy lufy wynoszącej 0.625 cali podczas korzystania z tej blokady gazowej.
- Unikaj używania blokady gazowej w ekstremalnych warunkach bez odpowiednich testów i oceny.
- Bądź świadomy, że używanie SBR (Short Barrel Rifles) i tłumików może zwiększyć ciśnienie wsteczne; monitoruj wydajność dokładnie.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas strzelania z broni palnej.
- Zachowaj ostrożność w pobliżu gorących powierzchni; blok gazowy może stać się gorący podczas pracy.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dostarczone klucze imbusowe w kształcie litery L oraz śruby z gniazdem.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.

2. Instalacja:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana, a lufa jest chłodna w dotyku.
- Usuń istniejącą blokadę gazową, jeśli to konieczne.
- Umieść blok gazowy Superlative Arms na lufie, wyrównując go z portem gazowym.
- Użyj dostarczonych śrub 1032 x 3/16" do bezpiecznego zamocowania bloku gazowego na lufie.
- Równomiernie dokręć śruby, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie i mocne dopasowanie.

3. Regulacja:

- Zlokalizuj śrubę regulacyjną gazu na przedniej części bloku.
- Dostosuj przepływ gazu zgodnie z własnymi potrzebami, upewniając się, że detent regulacyjny działa prawidłowo.
- Zachowaj ostrożność, aby nie odkręcić śruby całkowicie; mechanizm bezpieczeństwa zapobiegnie przypadkowemu usunięciu.

4. Testowanie:

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny z bronią w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Monitoruj wydajność i dokonaj wszelkich niezbędnych regulacji przepływu gazu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub zawiera materiały niebezpieczne.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wydajności blokady gazowej Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tej instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z blokadą gazową Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami dotyczącymi konserwacji i obsługi broni palnej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl