

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK

[Części - karabiny](#) > [Części układu gazowego](#) > [Blok gazowe](#)

Patentowany przez Superlative Arms blok gazowy "Bleed Off" do platformy AR15, działający na zasadzie bezpośredniego impingementu, reguluje przepływ gazu poprzez jego odprowadzenie z bloku, zamiast ograniczać przepływ jak w konwencjonalnych regulowanych blokach. Wyniki: Ciśnienie w bloku jest redukowane tylko do poziomu niezbędnego do napędzenia suwadła. Pozostały gaz/ciśnienie są odprowadzane z bloku, co pozwala na czystsze i chłodniejsze działanie systemu. Redukcja odczuwanego odrzutu. Patentowany detent regulacji znajduje się na zewnątrz bloku, co zapobiega zanieczyszczeniu. Śruba regulacyjna gazu nie ogranicza przepływu gazu; w związku z tym nie ma erozji ani zacięcia śruby / nie ma utraty detentu z powodu nagromadzenia węgla. Choć jest demontowalna, dodaliśmy mechanizm bezpieczeństwa, który zapobiega przypadkowemu odkręceniu śruby. Przy użyciu SBR i/lub tłumików, port odprowadzający pozwala na uwolnienie nadmiernego ciśnienia z bloku, co redukuje odrzut. Dane: Materiał bloku gazowego: 416 SS Średnica lufy: 0.625" Waga: 1.37 oz. Długość: 1.00" Typ mocowania: Solidny Regulacja gazu: 30 zablokowanych pozycji, Port odprowadzający z przodu bloku: Z przodu bloku W zestawie: Blok gazowy - złożony (2) Śruby 10-32 x 3/16" (1) Zestaw kołków do rur gazowych (1) Klucze sześciokątne w kształcie L 3/32 x 6" Instrukcje instalacji i kod QR do samouczka wideo



Cechy

- Nazwa: SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .875" BLACK
- Producent: SUPERLATIVE ARMS
- Nr produktu: 100020577
- Nr prod.: SABO-DI-875SM
- Materiał: Stainless Steel
- Styl: Adjustable
- Typ broni: AR-15
- Średnica wewnętrzna: .875
- Waga dostawy: 0.086kg
- Wysokość wysyłki: 57mm
- Szerokość wysyłki: 95mm
- Długość wysyłki: 191mm
- UPC: 850011846100

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Solid Adjustable](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Solid Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego AR15 Solid Adjustable firmy Superlative Arms. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić wydajność Twojej platformy AR15, zapewniając jednocześnie bezpieczną obsługę. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak prawidłowo używać i instalować blok gazowy, zapewniając sobie bezpieczne doświadczenie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z Twoim modelem AR15 przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi broni palnej i jej komponentów.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nietypowego zachowania, natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Zachowaj ostrożność w przypadku ciśnienia gazu podczas regulacji bloku gazowego; używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć obrażeń.
- Nie próbuj demontować ani modyfikować bloku gazowego poza specyfikacjami producenta.
- Podczas używania krótkolufowych karabinów (SBR) lub tłumików, monitoruj port odprowadzający pod kątem prawidłowego działania.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas regulacji śruby gazowej, aby zapobiec uszkodzeniu lub obrażeniom.
- Zawsze upewnij się, że blok gazowy jest solidnie zamocowany przed oddaniem strzału.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dostarczone klucze sześciokątne w kształcie L i śruby.

2. Instalacja:

- Usuń istniejący blok gazowy z Twojego AR15, jeśli to konieczne.
- Wyreguluj nowy blok gazowy z lufą, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Użyj dostarczonych śrub 1032 x 3/16", aby zabezpieczyć blok gazowy na miejscu.
- Upewnij się, że śruba regulacyjna gazu jest dostępna do przyszłych regulacji.

3. Regulacja Gazów:

- Aby dostosować przepływ gazu, obróć śrubę regulacyjną gazu w prawo, aby zmniejszyć przepływ gazu, lub w lewo, aby zwiększyć przepływ gazu.
- Dokonuj regulacji w małych krokach i testuj broń po każdej regulacji, aby znaleźć optymalne ustawienie.

4. Kontrola Po Instalacji:

- Po instalacji przeprowadź dokładną kontrolę, aby upewnić się, że wszystkie komponenty są zabezpieczone i działają prawidłowo.
- Sprawdź port odprowadzający pod kątem jakichkolwiek przeszkód lub uszkodzeń.

5. Użytkowanie:

- Strzelaj z broni w bezpiecznym środowisku, zwracając uwagę na wydajność bloku gazowego.
- Monitoruj wszelkie oznaki nadmiernego odrzutu lub nietypowego działania, szczególnie przy użyciu tłumików.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, rozważ dostępne opcje recyklingu w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa bloku gazowego AR15 Solid Adjustable, prosimy o konsultację z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich wsparciem klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z blokiem gazowym AR15 Solid Adjustable. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i właściwe praktyki obsługi podczas korzystania z broni palnej i jej komponentów.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl