

AK-47 MOE-K2 GRIPS - MAGPUL MOE AK-K2 GRIP POLYMER FOR AK47/74 FDE

The MOE-K2 AK Grip is a drop-in upgrade for AK47/AK74 pistol grips that offers a more vertical grip angle, but in a full-size grip design. The steeper vertical grip angle improves comfort and control on these shorter LOP rifles that bring the primary hand in closer to the shooter's body. With an aggressive TSP texture for positive weapon control, compatibility with optional Storage Cores for gear stowage, and a unique backstrap design for proper trigger finger placement, the K2 brings modern styling and ergonomics to the AK platform. Made in U.S.A.

FEATURES Drop-in upgrade for AK47/AK74 pistol grips Fits both milled and stamped receivers, including those with grip reinforcement plates More vertical grip angle than typical Kalashnikov designs Unique backstrap shape for proper trigger finger placement Aggressive TSP texture (Trapezoidal Surface Projections) for positive weapon control in all environments Includes a basic grip cap, but accepts optional Storage Cores for customized gear stowage



Attributes

- Name: MAGPUL MOE AK-K2 GRIP POLYMER FOR AK47/74 FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100023034
- Mfr. No.: MAG683-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Make: AK-47,AK-74
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.109kg
- UPC: 840815112778

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AK47 MOEK2 Griff Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AK47 MOEK2 Grip Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Empuñadura AK47 MOEK2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée AK47 MOEK2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grip AK47 MOEK2](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Uchwytu AK47 MOEK2](#)
- [Suomi: AK47 MOEK2 Grip Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AK47 MOEK2 Grip Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro grip AK47 MOEK2](#)

AK47 MOEK2 Griff Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den AK47 MOEK2 Griff von Magpul entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit deines AK47/AK74 Gewehrs zu verbessern. Um deine Sicherheit und die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung aufgeführten Richtlinien sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Griff vor der Benutzung korrekt installiert ist.
- Behandle dein Feuerwaffe stets mit Respekt und befolge alle grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen.
- Überprüfe den Griff vor der Installation auf sichtbare Schäden. Bei Beschädigung verwende den Griff nicht.
- Halte den Griff außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende den Griff nur für den vorgesehenen Zweck, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Überprüfe regelmäßig den Griff auf Abnutzung, insbesondere bei häufigem Gebrauch.
- Melde jegliche unsicheren Produkterfahrungen den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der Griff ist für erwachsene Benutzer konzipiert. Stelle sicher, dass er nicht von Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwendet wird.
- Modifiziere den Griff in keiner Weise. Änderungen können die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Griff installierst oder entfernst.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Feuerwaffen, insbesondere beim Vornehmen von Anpassungen oder Modifikationen.
- Stelle sicher, dass der Griff sicher an der Feuerwaffe befestigt ist, bevor du ihn benutzt, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Sicherheit gewährleisten:** Bestätige, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
2. **Alten Griff entfernen:** Wenn zutreffend, entferne den vorhandenen Griff, indem du ihn von der Feuerwaffe abschraubst.
3. **Griff ausrichten:** Positioniere den MOEK2 Griff über dem Griffbaukasten des AK47/AK74.
4. **Griff sichern:** Verwende die bereitgestellten Schrauben, um den Griff sicher zu befestigen. Achte darauf, dass er fest sitzt, aber ziehe ihn nicht zu fest an.
5. **Stabilität überprüfen:** Überprüfe nach der Installation den Griff auf Stabilität. Er sollte nicht wackeln oder sich locker anfühlen.
6. **Endgültige Sicherheitsprüfung:** Führe nach der Installation eine Sicherheitsprüfung der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Halte den Griff fest mit deiner HauptHand beim Zielen und Schießen.
- Nutze das einzigartige Rückengriffdesign für die richtige Platzierung des Abzugsfingers, um Kontrolle und Genauigkeit zu verbessern.
- Mache dich mit der aggressiven TSP-Oberfläche vertraut, die zusätzlichen Halt unter verschiedenen Bedingungen bietet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Griff gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffprodukte.
- Wenn der Griff irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass er so entsorgt wird, dass er nicht wieder verwendet werden kann.
- Recycle, wenn möglich, und befolge die Richtlinien für die Entsorgung von Polymeren in deinem Gebiet.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit, Installation oder Nutzung des AK47 MOEK2 Griffs konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Danke, dass du die Sicherheit beim Gebrauch des AK47 MOEK2 Griffs priorisierst. Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deiner Feuerwaffe gewährleisten.

AK47 MOEK2 Grip Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AK47 MOEK2 Grip by Magpul. This product is designed to enhance the ergonomics and usability of your AK47/AK74 rifle. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this instruction guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the grip is installed correctly before use.
- Always treat your firearm with respect and follow all standard firearm safety rules.
- Check for any visible damage to the grip before installation. If damaged, do not use the grip.
- Keep the grip out of reach of children and unauthorized users.
- Use the grip only for its intended purpose as specified in the product description.
- Regularly inspect the grip for wear and tear, especially if used frequently.
- Report any unsafe product experiences to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The grip is designed for adult users. Ensure that it is not used by individuals under the age of 18 without adult supervision.
- Do not modify the grip in any way. Modifications can compromise safety and performance.
- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the grip.
- Use caution when handling firearms, especially when making adjustments or modifications.
- Ensure that the grip is securely attached to the firearm before use to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Confirm that the firearm is unloaded and safe to handle.
2. **Remove Old Grip:** If applicable, remove the existing grip by unscrewing it from the firearm.
3. **Align the Grip:** Position the MOEK2 Grip over the grip assembly of the AK47/AK74.
4. **Secure the Grip:** Use the provided screws to attach the grip securely. Ensure that it is fastened tightly but do not overtighten.
5. **Check Stability:** Once installed, check the grip for stability. It should not wobble or feel loose.
6. **Final Safety Check:** After installation, perform a safety check on the firearm to ensure everything is functioning correctly.

Usage

- Hold the grip firmly with your primary hand while aiming and firing.
- Use the unique backstrap design for proper trigger finger placement to enhance control and accuracy.
- Familiarize yourself with the aggressive TSP texture, which provides additional grip in various conditions.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip in accordance with local regulations for plastic products.
- If the grip is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a way that prevents it from being used again.
- Recycle if possible, following the guidelines for polymer disposal in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding safety, installation, or usage of the AK47 MOEK2 Grip, please consult the manufacturer's website or contact their customer support service.

Thank you for prioritizing safety while using the AK47 MOEK2 Grip. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your firearm.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Empuñadura AK47 MOEK2

Introducción

Gracias por elegir la empuñadura AK47 MOEK2 de Magpul. Este producto está diseñado para mejorar la ergonomía y la usabilidad de tu rifle AK47/AK74. Para garantizar tu seguridad y el uso seguro de este producto, por favor lee y sigue las pautas que se describen en esta guía de instrucciones.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la empuñadura esté instalada correctamente antes de usarla.
- Siempre trata tu arma de fuego con respeto y sigue todas las reglas de seguridad estándar para armas de fuego.
- Verifica si hay daños visibles en la empuñadura antes de la instalación. Si está dañada, no la uses.
- Mantén la empuñadura fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Utiliza la empuñadura solo para su propósito previsto, tal como se especifica en la descripción del producto.
- Inspecciona regularmente la empuñadura en busca de desgaste, especialmente si se usa con frecuencia.
- Informa sobre cualquier experiencia insegura con el producto a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La empuñadura está diseñada para usuarios adultos. Asegúrate de que no sea utilizada por personas menores de 18 años sin supervisión adulta.
- No modifiques la empuñadura de ninguna manera. Las modificaciones pueden comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o quitar la empuñadura.
- Ten cuidado al manejar armas de fuego, especialmente al hacer ajustes o modificaciones.
- Asegúrate de que la empuñadura esté firmemente sujeta al arma antes de usarla para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Asegúrate de la Seguridad:** Confirma que el arma esté descargada y sea segura para manejar.
2. **Retira la Empuñadura Vieja:** Si es aplicable, quita la empuñadura existente desenroscándola del arma.
3. **Alinea la Empuñadura:** Coloca la empuñadura MOEK2 sobre el ensamblaje de la empuñadura del AK47/AK74.
4. **Asegura la Empuñadura:** Usa los tornillos proporcionados para sujetar la empuñadura de manera segura. Asegúrate de que esté bien ajustada, pero no la aprietes en exceso.
5. **Verifica la Estabilidad:** Una vez instalada, verifica la estabilidad de la empuñadura. No debe moverse ni sentirse suelta.
6. **Revisión Final de Seguridad:** Después de la instalación, realiza una revisión de seguridad en el arma para asegurarte de que todo funcione correctamente.

Uso

- Sujeta la empuñadura firmemente con tu mano principal mientras apuntas y disparas.
- Utiliza el diseño único de la parte trasera para una correcta colocación del dedo del gatillo, lo que mejora el control y la precisión.
- Familiarízate con la textura agresiva TSP, que proporciona un agarre adicional en diversas condiciones.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la empuñadura de acuerdo con las regulaciones locales para productos plásticos.
- Si la empuñadura está dañada más allá de la reparación, asegúrate de desecharla de manera que se evite su reutilización.
- Recicla si es posible, siguiendo las pautas para la eliminación de polímeros en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta sobre seguridad, instalación o uso de la empuñadura AK47 MOEK2, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio de atención al cliente.

Gracias por priorizar la seguridad al usar la empuñadura AK47 MOEK2. Siguiendo estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu arma de fuego.

Guide de Sécurité pour la Poignée AK47 MOEK2

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée AK47 MOEK2 de Magpul. Ce produit est conçu pour améliorer l'ergonomie et l'utilisabilité de votre fusil AK47/AK74. Pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit, veuillez lire et suivre les directives énoncées dans ce guide d'instructions.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la poignée est installée correctement avant utilisation.
- Traitez toujours votre arme à feu avec respect et suivez toutes les règles de sécurité standard concernant les armes à feu.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles sur la poignée avant l'installation. Si elle est endommagée, ne l'utilisez pas.
- Gardez la poignée hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez la poignée uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Inspectez régulièrement la poignée pour l'usure, surtout si elle est utilisée fréquemment.
- Signalez toute expérience de produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La poignée est conçue pour les utilisateurs adultes. Assurez-vous qu'elle n'est pas utilisée par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.
- Ne modifiez en aucun cas la poignée. Les modifications peuvent compromettre la sécurité et les performances.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer la poignée.
- Faites preuve de prudence lors de la manipulation des armes à feu, surtout lors des ajustements ou des modifications.
- Assurez-vous que la poignée est solidement fixée à l'arme à feu avant utilisation pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Assurez la Sécurité** : Confirmez que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.
2. **Retirez l'Ancienne Poignée** : Si applicable, retirez la poignée existante en la dévissant de l'arme à feu.
3. **Alignez la Poignée** : Positionnez la Poignée MOEK2 sur l'assemblage de la poignée de l'AK47/AK74.
4. **Fixez la Poignée** : Utilisez les vis fournies pour attacher la poignée de manière sécurisée. Assurez-vous qu'elle est bien fixée, mais ne serrez pas trop.
5. **Vérifiez la Stabilité** : Une fois installée, vérifiez la stabilité de la poignée. Elle ne doit pas vaciller ni se sentir lâche.
6. **Vérification Finale de Sécurité** : Après l'installation, effectuez une vérification de sécurité sur l'arme à feu pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Utilisation

- Tenez fermement la poignée avec votre main principale tout en visant et en tirant.
- Utilisez le design unique du dos de la poignée pour un placement correct du doigt sur la détente afin d'améliorer le contrôle et la précision.
- Familiarisez-vous avec la texture TSP agressive, qui offre une prise supplémentaire dans diverses conditions.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la poignée conformément aux réglementations locales concernant les produits en plastique.
- Si la poignée est endommagée au-delà de toute réparation, assurez-vous qu'elle est éliminée de manière à éviter qu'elle ne soit réutilisée.
- Recyclez si possible, en suivant les directives pour l'élimination des polymères dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation de la Poignée AK47 MOEK2, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de la Poignée AK47 MOEK2. En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre arme à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grip AK47 MOEK2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grip AK47 MOEK2 di Magpul. Questo prodotto è progettato per migliorare l'ergonomia e l'usabilità del tuo fucile AK47/AK74. Per garantire la tua sicurezza e l'uso sicuro di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida delineate in questa guida alle istruzioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il grip sia installato correttamente prima dell'uso.
- Tratta sempre la tua arma con rispetto e segui tutte le norme di sicurezza standard per le armi da fuoco.
- Controlla eventuali danni visibili al grip prima dell'installazione. Se danneggiato, non utilizzare il grip.
- Tieni il grip fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Usa il grip solo per il suo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Ispeziona regolarmente il grip per usura e danni, specialmente se utilizzato frequentemente.
- Riporta eventuali esperienze di prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il grip è progettato per utenti adulti. Assicurati che non venga utilizzato da individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione di un adulto.
- Non modificare il grip in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grip.
- Usa cautela quando maneggi le armi da fuoco, specialmente quando fai regolazioni o modifiche.
- Assicurati che il grip sia saldamente attaccato all'arma prima dell'uso per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Conferma che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare.
2. **Rimuovi il Grip Vecchio:** Se applicabile, rimuovi il grip esistente svitando dalla tua arma.
3. **Allinea il Grip:** Posiziona il Grip MOEK2 sopra l'assemblaggio del grip dell'AK47/AK74.
4. **Fissa il Grip:** Usa le viti fornite per attaccare il grip in modo sicuro. Assicurati che sia fissato saldamente ma non stringere eccessivamente.
5. **Controlla la Stabilità:** Una volta installato, controlla il grip per stabilità. Non deve oscillare o sembrare allentato.
6. **Controllo Finale di Sicurezza:** Dopo l'installazione, esegui un controllo di sicurezza sull'arma per assicurarti che tutto funzioni correttamente.

Uso

- Tieni il grip saldamente con la mano principale mentre punti e spari.
- Usa il design unico del retro per una corretta posizione del dito sul grilletto per migliorare il controllo e la precisione.
- Familiarizzati con la texture TSP aggressiva, che fornisce una presa aggiuntiva in varie condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grip in conformità con le normative locali per i prodotti in plastica.
- Se il grip è danneggiato oltre la riparazione, assicurati che venga smaltito in modo da prevenire un uso futuro.
- Ricicla se possibile, seguendo le linee guida per lo smaltimento dei polimeri nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o l'uso del Grip AK47 MOEK2, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio di assistenza clienti.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del Grip AK47 MOEK2. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua arma.

Instrukcja Bezpieczeństwa Uchwyty AK47 MOEK2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uchwyty AK47 MOEK2 firmy Magpul. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy ergonomii i użyteczności Twojego karabinu AK47/AK74. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie wskazówek zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Zawsze traktuj swoją broń z szacunkiem i przestrzegaj wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Sprawdź, czy uchwyt nie ma widocznych uszkodzeń przed instalacją. Jeśli jest uszkodzony, nie używaj uchwyty.
- Trzymaj uchwyt z dala od dzieci i nieautoryzowanych użytkowników.
- Używaj uchwyty tylko do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt pod kątem zużycia, szczególnie jeśli jest używany często.
- Zgłaszaj wszelkie doświadczenia związane z niebezpiecznymi produktami odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Uchwyty są zaprojektowane dla dorosłych użytkowników. Upewnij się, że nie są używane przez osoby poniżej 18 roku życia bez nadzoru dorosłych.
- Nie modyfikuj uchwyty w żaden sposób. Modyfikacje mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem uchwyty.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi broni, zwłaszcza podczas dokonywania regulacji lub modyfikacji.
- Upewnij się, że uchwyt jest pewnie przymocowany do broni przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Upewnij się o bezpieczeństwie:** Potwierdź, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
2. **Usuń stary uchwyt:** Jeśli dotyczy, usuń istniejący uchwyt, odkręcając go od broni.
3. **Wyrównaj uchwyt:** Umieść uchwyt MOEK2 na zespołach uchwyty AK47/AK74.
4. **Zabezpiecz uchwyt:** Użyj dostarczonych śrub, aby mocno przymocować uchwyt. Upewnij się, że jest dobrze dokręcony, ale nie przesadzaj z dokręcaniem.
5. **Sprawdź stabilność:** Po zainstalowaniu sprawdź uchwyt pod kątem stabilności. Nie powinien się chwiać ani być luźny.
6. **Ostateczna kontrola bezpieczeństwa:** Po instalacji przeprowadź kontrolę bezpieczeństwa broni, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Użytkowanie

- Trzymaj uchwyt mocno w swojej dominującej ręce podczas celowania i strzelania.
- Wykorzystaj unikalny kształt tylnej części uchwyty do prawidłowego umiejscowienia palca wskazującego na spuście, aby zwiększyć kontrolę i dokładność.
- Zapoznaj się z agresywną teksturą TSP, która zapewnia dodatkowy chwyt w różnych warunkach.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj uchwyt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów plastikowych.
- Jeśli uchwyt jest uszkodzony beyond repair, upewnij się, że jest usuwany w sposób, który uniemożliwia jego ponowne użycie.
- Recykluj, jeśli to możliwe, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi utylizacji polimerów w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub użytkowania uchwyty AK47 MOEK2, prosimy o konsultację z witryną producenta lub kontakt z ich usługą wsparcia klienta.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z uchwyty AK47 MOEK2.
Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z bronią palną.

AK47 MOEK2 Grip Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AK47 MOEK2 Gripin Magpulilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ergonomiaa ja käytettävyyttä AK47/AK74 kiväärissäsi. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tämän käyttöoppaan ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kahva on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Kohteile aina aseesi kunnioituksella ja noudata kaikkia standardeja aseiden turvallisuusohjeita.
- Tarkista kahvassa mahdolliset näkyvät vauriot ennen asennusta. Jos se on vaurioitunut, älä käytä kahvaa.
- Pidä kahva lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä kahvaa vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Tarkista säännöllisesti kahvan kunto ja kuluminen, erityisesti jos käytät sitä usein.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetilanteista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytölle

- Kahva on suunniteltu aikuisille käyttäjille. Varmista, että sitä ei käytetä alle 18vuotiaiden toimesta ilman aikuisen valvontaa.
- Älä muokkaa kahvaa millään tavalla. Muokkaukset voivat vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kahvan asentamista tai poistamista.
- Käytä varovaisuutta käsitellessäsi aseita, erityisesti säätöjen tai muutosten yhteydessä.
- Varmista, että kahva on tiukasti kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Varmista turvallisuus:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
2. **Poista vanha kahva:** Poista tarvittaessa olemassa oleva kahva irrottamalla se aseesta.
3. **Aseta kahva paikalleen:** Aseta MOEK2 Grip AK47/AK74 kahvasarjan päälle.
4. **Kiinnitä kahva:** Käytä mukana toimitettuja ruuveja kiinnittääksesi kahva tiukasti. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty, mutta älä kiristä liikaa.
5. **Tarkista vakaus:** Asennuksen jälkeen tarkista kahvan vakaus. Sen ei tulisi heilahtaa tai tuntua löysältä.
6. **Lopullinen turvatarkastus:** Asennuksen jälkeen suorita turvatarkastus aseelle varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Käyttö

- Pidä kahvasta tiukasti kiinni pääkädelläsi tähtäyksen ja laukaisun aikana.
- Hyödynnä ainutlaatuista takakahvan muotoa oikean liipaisinsormen sijoittamisen parantamiseksi hallinnan ja tarkkuuden lisäämiseksi.
- Tutustu aggressiiviseen TSPpintaan, joka tarjoaa lisäpidon eri olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kahva paikallisten muovituotteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos kahva on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää sen käytön uudelleen.
- Kierrätä, jos mahdollista, noudattaen alueesi polymeerihävitysohjeita.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä AK47 MOEK2 Gripin turvallisuudesta, asennuksesta tai käytöstä, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi AK47 MOEK2 Gripia. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen aseesi kanssa.

AK47 MOEK2 Grip Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt AK47 MOEK2 Grip från Magpul. Denna produkt är utformad för att förbättra ergonomin och användbarheten av ditt AK47/AK74vapen. För att säkerställa din säkerhet och säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ riktlinjerna som anges i denna instruktionsguide.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att greppet är korrekt installerat innan användning.
- Behandla alltid ditt vapen med respekt och följ alla standard säkerhetsregler för vapen.
- Kontrollera om det finns synliga skador på greppet innan installation. Om det är skadat, använd inte greppet.
- Håll greppet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd greppet endast för sitt avsedda syfte enligt produktbeskrivningen.
- Inspektera regelbundet greppet för slitage, särskilt om det används ofta.
- Rapportera eventuella erfarenheter av osäkra produkter till relevanta myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Greppet är utformat för vuxna användare. Se till att det inte används av personer under 18 år utan vuxens tillsyn.
- Modifiera inte greppet på något sätt. Modifieringar kan äventyra säkerhet och prestanda.
- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort greppet.
- Var försiktig när du hanterar vapen, särskilt när du gör justeringar eller modifieringar.
- Se till att greppet är ordentligt fäst vid vapnet innan användning för att förhindra olyckor.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Säkerhetskontroll:** Bekräfta att vapnet är oladdat och säkert att hantera.
2. **Ta bort gammalt grepp:** Om tillämpligt, ta bort det befintliga greppet genom att skruva ur det från vapnet.
3. **Justera greppet:** Placera MOEK2 Grip över greppmonteringen av AK47/AK74.
4. **Säkra greppet:** Använd de medföljande skruvarna för att fästa greppet ordentligt. Se till att det är fastskruvat men dra inte åt för hårt.
5. **Kontrollera stabilitet:** När det är installerat, kontrollera greppet för stabilitet. Det ska inte vobbla eller kännas löst.
6. **Slutlig säkerhetskontroll:** Efter installationen, utför en säkerhetskontroll av vapnet för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Användning

- Håll greppet stadigt med din primära hand när du siktar och avfyrar.
- Använd den unika bakstycksdesignen för korrekt placering av avtryckarfingret för att förbättra kontroll och noggrannhet.
- Bekanta dig med den aggressiva TSPTexturen, som ger extra grepp under olika förhållanden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera greppet i enlighet med lokala föreskrifter för plastprodukter.
- Om greppet är skadat bortom reparation, se till att det kasseras på ett sätt som förhindrar att det används igen.
- Återvinn om möjligt, följande riktlinjer för polymeravfall i ditt område.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller användning av AK47 MOEK2 Grip, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupporttjänst.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder AK47 MOEK2 Grip. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt vapen.

Návod k bezpečnosti pro grip AK47 MOEK2

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali grip AK47 MOEK2 od společnosti Magpul. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil ergonomii a použitelnost vaší pušky AK47/AK74. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl grip správně nainstalován před použitím.
- Vždy zacházejte se svou zbraní s respektem a dodržujte všechna standardní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Zkontrolujte, zda grip nemá viditelné poškození před jeho instalací. Pokud je poškozen, grip nepoužívejte.
- Uchovávejte grip mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte grip pouze pro jeho určený účel, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Pravidelně kontrolujte grip na opotřebení, zejména pokud je používán často.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné zkušenosti s produktem příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Grip je navržen pro dospělé uživatele. Zajistěte, aby nebyl používán osobami mladšími 18 let bez dozoru dospělé osoby.
- Grip nijak nemodifikujte. Modifikace mohou ohrozit bezpečnost a výkon.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo demontáží gripu.
- Bud'te opatrní při manipulaci se zbraněmi, zejména při provádění úprav nebo změn.
- Ujistěte se, že je grip bezpečně připevněn k zbraní před použitím, aby se předešlo nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Zajistěte bezpečnost:** Potvrďte, že je zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
2. **Odstraňte starý grip:** Pokud je to relevantní, odšroubujte stávající grip ze zbraně.
3. **Slad'te grip:** Umístěte grip MOEK2 nad montážní část gripu AK47/AK74.
4. **Zajistěte grip:** Použijte dodané šrouby k bezpečnému připevnění gripu. Ujistěte se, že je pevně utažen, ale nepřetahujte.
5. **Zkontrolujte stabilitu:** Po instalaci zkontrolujte grip na stabilitu. Neměl by se kývat ani být volný.
6. **Konečná bezpečnostní kontrola:** Po instalaci proveďte bezpečnostní kontrolu zbraně, abyste zajistili, že vše funguje správně.

Použití

- Grip držte pevně primární rukou při míření a střelbě.
- Použijte jedinečný design zadního pásku pro správné umístění prstu na spoušti, což zvyšuje kontrolu a přesnost.
- Seznamte se s agresivní texturou TSP, která poskytuje dodatečný grip za různých podmínek.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte grip v souladu s místními předpisy pro plastové produkty.
- Pokud je grip poškozen natolik, že není opravitelný, zajistěte jeho likvidaci způsobem, který zabrání jeho dalšímu použití.
- Pokud je to možné, recyklujte podle pokynů pro likvidaci polymerů ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo používání gripu AK47 MOEK2, prosím, konzultujte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání gripu AK47 MOEK2. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší zbraně.