

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .625 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW

[Części - karabiny](#) > [Części układu gazowego](#) > [Bloki gazowe](#)

Zablokuj swój regulowany blok gazowy

Blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw zapewnia strzelcom AR-15 możliwość precyzyjnego dostosowania swojego systemu gazowego dla optymalnej wydajności. Blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw został skonstruowany z prostym systemem pomiarowym, który nie używa sprężyn ani kul, a jego regulacja odbywa się za pomocą dołączonego narzędzia. Wykonany z stali 4140. Posiada wykończenie QPQ Melonite. Dostępny w średnicach .625, .750, .875 i .936. Blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw wyposażony jest w dwa wkręty blokujące, które mocują blok do lufy, zapewniając idealne uszczelnienie gazowe.



Cechy

- Nazwa: [SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .625 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW](#)
- Producent: [SLR RIFLEWORKS](#)
- Nr produktu: 100025367
- Nr prod.: SA6-SM
- Materiał: Steel
- Styl: Adjustable
- Typ broni: AR-15
- Średnica wewnętrzna: .625
- Waga dostawy: 0.068kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych SLR Rifleworks Sentry Adjustable](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych SLR Rifleworks Sentry Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego karabinu AR15, umożliwiając precyzyjne dostosowanie systemu gazowego dla optymalnej pracy. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i jej akcesoriami z ostrożnością i odpowiedzialnością.
- Upewnij się, że blok gazowy jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj blok gazowy oraz wszystkie elementy broni poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj bloku gazowego tylko z kompatybilnymi karabinami AR15.
- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo zamocowany, aby uniknąć wycieków gazu podczas pracy.
- Używaj dołączonego narzędzia do regulacji, aby zapobiec uszkodzeniu bloku gazowego.
- Nie próbuj modyfikować bloku gazowego poza specyfikacjami producenta.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast przerwij działanie i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem instalacji.
2. Usuń istniejący blok gazowy z karabinu, jeśli to konieczne.
3. Oczyszcz powierzchnię lufy, na której zostanie zainstalowany nowy blok gazowy, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
4. Umieść blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable na lufie, wyrównując go z portem gazowym.
5. Zabezpiecz blok gazowy na miejscu za pomocą dwóch wkrętów blokujących dostarczonych w zestawie. Upewnij się, że jest mocno zamocowany, aby zapobiec ruchowi podczas pracy.

Użytkowanie

1. Użyj dołączonego narzędzia, aby dostosować przepływ gazu do pożądanej wartości. Zapoznaj się z instrukcją produktu, aby uzyskać wskazówki dotyczące optymalnych ustawień w zależności od używanej amunicji i warunków.
2. Po dokonaniu regulacji zawsze sprawdź blok gazowy, aby upewnić się, że jest bezpieczny przed oddaniem strzału.
3. Monitoruj wydajność swojego karabinu i dokonuj dalszych regulacji w razie potrzeby dla optymalnej pracy.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali i materiałów niebezpiecznych.
- Jeśli blok gazowy jest uszkodzony lub przestał działać, nie próbuj go naprawiać. Zamiast tego, utylizuj go w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub na jego oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Ciesz się poprawionym doświadczeniem strzeleckim z Blokiem Gazowym SLR Rifleworks Sentry Adjustable.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl