

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .750 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW

Lock Down Your Adjustable Gas Block

The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block ensures that AR-15 shooters have the ability to fine-tune their gas system for optimum operation. The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block is constructed with a simple metering system that doesn't use springs or balls and is adjustable through the use of an included tool. Machined from 4140 steel Features QPQ Melonite finish Comes in .625, .750, .875 and .936 diameter sizes The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block is equipped with two set screws that lock the block into the barrel for an ideal gas seal.



Attributes

- Name: SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .750 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW
- Manufacturer: SLR RIFLEWORKS
- Product no.: 100025368
- Mfr. No.: SA7-SM
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.05kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 Sentry Adjustable Gas Blocks](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Sentry Adjustable Gas Blocks](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les blocs gaz réglables Sentry AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Blocchi Gas Sentry Regolabili AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Sentry Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Sentry Adjustable Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Sentry Justerbara Gasblock](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro nastavitelné plynové bloky AR15 SENTRY](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 Sentry Adjustable Gas Blocks

Einleitung

Danke, dass du den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block für dein AR15 erworben hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Gasblocks zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Komponenten der Feuerwaffe ordnungsgemäß gewartet und auf Funktionalität überprüft sind, bevor du sie benutzt.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Nutzung von Feuerwaffen.
- Halte den Gasblock und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage bei der Handhabung oder Wartung von Feuerwaffen eine Schutzbrille.
- Wenn du Probleme mit dem Gasblock hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block nur mit kompatiblen AR15 Modellen.
- Sei dir bewusst, dass eine unsachgemäße Installation zu Fehlfunktionen oder unsicherem Betrieb führen kann.
- Stelle sicher, dass der Gasblock mit den mitgelieferten SetSchrauben sicher am Lauf befestigt ist.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Versuche nicht, den Gasblock oder seine Komponenten zu modifizieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des mitgelieferten Einstellwerkzeugs.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation

- Entferne den vorhandenen Gasblock von deinem AR15, falls zutreffend.
- Reinige die Lafoberfläche, auf der der Gasblock installiert werden soll, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten.
- Positioniere den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block auf dem Lauf und richte ihn mit dem Gasport aus.
- Sichere den Gasblock mit den beiden mitgelieferten SetSchrauben. Achte darauf, dass sie gleichmäßig angezogen werden, um eine ideale Gasdichtung zu schaffen.

3. Einstellung

- Verwende das mitgelieferte Werkzeug, um den Gasblock nach Bedarf einzustellen. Befolge die Empfehlungen des Herstellers für optimale Einstellungen basierend auf deiner spezifischen Feuerwaffe und Munition.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten, und passe sie bei Bedarf an.

4. Überprüfung nach der Installation

- Führe nach der Installation eine gründliche Überprüfung des Gasblocks und der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass alles sicher und korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung des Gasblocks oder anderer verwandter Komponenten befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Stelle sicher, dass gefährliche Materialien gemäß den Richtlinien deiner lokalen Abfallwirtschaft entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zum SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block kontaktiere bitte deinen örtlichen Händler oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block gewährleisten. Sicherheit und verantwortungsbewusster Umgang mit Feuerwaffen sollten immer an erster Stelle stehen.

Safety Instruction Guide for AR15 Sentry Adjustable Gas Blocks

Introduction

Thank you for purchasing the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block for your AR15. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your gas block. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that all firearm components are properly maintained and checked for functionality before use.
- Always handle firearms with care and follow all local laws and regulations regarding firearm usage.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Use protective eyewear when handling or working on firearms.
- If you experience any issues with the gas block, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block with compatible AR15 models.
- Be aware that improper installation can lead to malfunctions or unsafe operation.
- Ensure that the gas block is securely fastened to the barrel using the provided set screws.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify the gas block or its components.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including the included adjustment tool.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.

2. Installation

- Remove the existing gas block from your AR15, if applicable.
- Clean the barrel surface where the gas block will be installed to ensure a proper seal.
- Position the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block on the barrel, aligning it with the gas port.
- Secure the gas block in place using the two set screws provided. Ensure they are tightened evenly to create an ideal gas seal.

3. Adjustment

- Use the included tool to adjust the gas block as needed. Follow the manufacturer's recommendations for optimal settings based on your specific firearm and ammunition.
- Test fire the firearm in a safe environment to ensure proper function and adjust as necessary.

4. PostInstallation Check

- After installation, perform a thorough check of the gas block and firearm to ensure everything is secure and functioning correctly.

Disposal Instructions

- When disposing of the gas block or any related components, follow local regulations regarding the disposal of metal products.
- Ensure that any hazardous materials are disposed of in accordance with your local waste management guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block, please contact your local distributor or refer to the manufacturer's website for additional resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guide de sécurité pour les blocs gaz réglables Sentry AR15

Introduction

Merci d'avoir acheté le bloc gaz réglable Sentry de SLR Rifleworks pour votre AR15. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer l'utilisation sûre et efficace de votre bloc gaz. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que tous les composants de l'arme à feu sont correctement entretenus et vérifiés pour leur fonctionnalité avant utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Gardez le bloc gaz et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez des lunettes de protection lors de la manipulation ou des travaux sur des armes à feu.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le bloc gaz, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement le bloc gaz réglable Sentry de SLR Rifleworks avec des modèles AR15 compatibles.
- Soyez conscient qu'une installation incorrecte peut entraîner des pannes ou un fonctionnement dangereux.
- Assurez-vous que le bloc gaz est solidement fixé au canon à l'aide des vis de réglage fournies.
- Inspectez régulièrement le bloc gaz pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne tentez pas de modifier le bloc gaz ou ses composants.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris l'outil d'ajustement fourni.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et dans un état sûr avant de commencer l'installation.

2. Installation

- Retirez le bloc gaz existant de votre AR15, si applicable.
- Nettoyez la surface du canon où le bloc gaz sera installé pour garantir un bon joint.
- Positionnez le bloc gaz réglable Sentry de SLR Rifleworks sur le canon, en l'alignant avec le port de gaz.
- Fixez le bloc gaz en place à l'aide des deux vis de réglage fournies. Assurez-vous qu'elles sont serrées uniformément pour créer un joint de gaz idéal.

3. Ajustement

- Utilisez l'outil inclus pour ajuster le bloc gaz selon vos besoins. Suivez les recommandations du fabricant pour des réglages optimaux en fonction de votre arme et de vos munitions spécifiques.
- Testez l'arme dans un environnement sûr pour vous assurer de son bon fonctionnement et ajustez si nécessaire.

4. Vérification après installation

- Après l'installation, effectuez une vérification approfondie du bloc gaz et de l'arme pour vous assurer que tout est sécurisé et fonctionne correctement.

Instructions de disposition

- Lors de la disposition du bloc gaz ou de tout composant connexe, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Assurez-vous que tous les matériaux dangereux sont éliminés conformément aux directives de gestion des déchets de votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien concernant le bloc gaz réglable Sentry de SLR Rifleworks, veuillez contacter votre distributeur local ou consulter le site Web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre bloc gaz réglable Sentry de SLR Rifleworks. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Blocchi Gas Sentry Regolabili AR15

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Blocco Gas Regolabile SLR Rifleworks Sentry per il tuo AR15. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo blocco gas. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti i componenti dell'arma siano correttamente mantenuti e controllati per la funzionalità prima dell'uso.
- Maneggia sempre le armi con cura e segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il blocco gas e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza occhiali protettivi quando maneggi o lavori su armi da fuoco.
- Se riscontri problemi con il blocco gas, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Blocco Gas Regolabile SLR Rifleworks Sentry solo con modelli AR15 compatibili.
- Fai attenzione che un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o operazioni non sicure.
- Assicurati che il blocco gas sia fissato saldamente alla canna utilizzando le viti di regolazione fornite.
- Controlla regolarmente il blocco gas per segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare il blocco gas o i suoi componenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso l'attrezzo di regolazione fornito.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione

- Rimuovi il blocco gas esistente dal tuo AR15, se applicabile.
- Pulisci la superficie della canna dove sarà installato il blocco gas per garantire una corretta tenuta.
- Posiziona il Blocco Gas Regolabile SLR Rifleworks Sentry sulla canna, allineandolo con il port gas.
- Fissa il blocco gas in posizione utilizzando le due viti di regolazione fornite. Assicurati che siano serrate uniformemente per creare una tenuta gas ideale.

3. Regolazione

- Usa l'attrezzo incluso per regolare il blocco gas secondo necessità. Segui le raccomandazioni del produttore per impostazioni ottimali in base alla tua specifica arma e munizioni.
- Prova a sparare l'arma in un ambiente sicuro per garantire il corretto funzionamento e regola se necessario.

4. Controllo PostInstallazione

- Dopo l'installazione, esegui un controllo approfondito del blocco gas e dell'arma per assicurarti che tutto sia sicuro e funzionante correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il blocco gas o qualsiasi componente correlato, segui le normative locali riguardanti lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Assicurati che eventuali materiali pericolosi siano smaltiti in conformità con le linee guida locali per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto riguardante il Blocco Gas Regolabile SLR Rifleworks Sentry, ti preghiamo di contattare il tuo distributore locale o di fare riferimento al sito web del produttore per ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Blocco Gas Regolabile SLR Rifleworks Sentry. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Sentry Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable do Twojego AR15. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego bloku gazowego. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie komponenty broni palnej są odpowiednio konserwowane i sprawdzane pod kątem funkcjonalności przed użyciem.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użytkowania broni palnej.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie komponenty broni palnej z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj okularów ochronnych podczas obsługi lub pracy nad bronią palną.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z blokiem gazowym, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable tylko z kompatybilnymi modelami AR15.
- Bądź świadomy, że niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii lub niebezpiecznego działania.
- Upewnij się, że blok gazowy jest mocno przymocowany do lufy za pomocą dostarczonych wkrętów blokujących.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie próbuj modyfikować bloku gazowego ani jego komponentów.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dołączone narzędzie do regulacji.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja

- Usuń istniejący blok gazowy z Twojego AR15, jeśli to konieczne.
- Oczyszczyć powierzchnię lufy, na której będzie zainstalowany blok gazowy, aby zapewnić odpowiednie uszczelnienie.
- Umieść blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable na lufie, wyrównując go z portem gazowym.
- Zabezpiecz blok gazowy na miejscu za pomocą dwóch dostarczonych wkrętów blokujących. Upewnij się, że są one równomiernie dokręcone, aby stworzyć idealne uszczelnienie gazowe.

3. Regulacja

- Użyj dołączonego narzędzia do regulacji bloku gazowego według potrzeb. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi optymalnych ustawień w zależności od Twojej broni palnej i amunicji.
- Przetestuj strzelanie z broni w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie, i dostosuj w razie potrzeby.

4. Kontrola Po Instalacji

- Po instalacji przeprowadź dokładną kontrolę bloku gazowego i broni palnej, aby upewnić się, że wszystko jest bezpieczne i działa poprawnie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Podczas utylizacji bloku gazowego lub jakichkolwiek związanych z nim komponentów, przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.
- Upewnij się, że wszelkie materiały niebezpieczne są usuwane zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z blokiem gazowym SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną.

Turvaohjeet AR15 Sentry Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että hankit SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin AR15:lle. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää kaasublokkia turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki asekomponentit on kunnolla huollettu ja tarkistettu toimivuuden varmistamiseksi ennen käyttöä.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytön suhteen.
- Pidä kaasublokki ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä suojalaseja aseita käsitellessäsi tai niihin työskennellessäsi.
- Jos kohtaat ongelmia kaasublokin kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockia vain yhteensopivien AR15mallien kanssa.
- Ole tietoinen siitä, että virheellinen asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai vaaralliseen käyttöön.
- Varmista, että kaasublokki on tiukasti kiinnitetty piippuun mukana tulevilla säätöruuveilla.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurion merkkien varalta.
- Älä yritä muokata kaasublokkia tai sen komponentteja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana tuleva säätötyökalu.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennus

- Poista olemassa oleva kaasublokki AR15:stä, jos se on tarpeen.
- Puhdista piipun pinta, johon kaasublokki asennetaan, jotta saadaan aikaan kunnollinen tiiviste.
- Aseta SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block piippuun, kohdistamalla se kaasureikään.
- Kiinnitä kaasublokki paikoilleen käyttäen kahta mukana tulevaa säätöruuvia. Varmista, että ne on kiristetty tasaisesti optimaalisen kaasutiivisteiden saavuttamiseksi.

3. Säätö

- Käytä mukana olevaa työkalua kaasublokin säätämiseen tarpeen mukaan. Noudata valmistajan suosituksia optimaalisten asetusten saavuttamiseksi oman aseesi ja ammuksen mukaan.
- Testaampu ase turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan ja säädä tarvittaessa.

4. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Asennuksen jälkeen suorita perusteellinen tarkistus kaasublokista ja aseesta varmistaaksesi, että kaikki on turvallista ja toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Kun hävität kaasublokin tai siihen liittyvät komponentit, noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit hävitetään paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin osalta, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai käy valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin kanssa. Aina turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely ovat etusijalla.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Sentry Justerbara Gasblock

Introduktion

Tack för att du har köpt SLR Rifleworks Sentry Justerbara Gasblock för din AR15. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt gasblock. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla komponenter av ditt vapen är korrekt underhållna och kontrollerade för funktionalitet innan användning.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla lokala lagar och förordningar angående vapen användning.
- Håll gasblocket och alla vapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd skyddsglasögon när du hanterar eller arbetar med vapen.
- Om du upplever några problem med gasblocket, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast SLR Rifleworks Sentry Justerbara Gasblock med kompatibla AR15modeller.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till funktionsfel eller osäker drift.
- Se till att gasblocket är ordentligt fastsatt på pipan med de medföljande setskruvarna.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador.
- Försök inte att modifiera gasblocket eller dess komponenter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive det medföljande justeringsverktyget.
- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd innan installationen påbörjas.

2. Installation

- Ta bort det befintliga gasblocket från din AR15, om tillämpligt.
- Rengör ytan på pipan där gasblocket ska installeras för att säkerställa en korrekt tätning.
- Placera SLR Rifleworks Sentry Justerbara Gasblock på pipan, justera det med gasporten.
- Fäst gasblocket på plats med de två medföljande setskruvarna. Se till att de är åtdragna jämnt för att skapa en ideal gasförsegling.

3. Justering

- Använd det medföljande verktyget för att justera gasblocket efter behov. Följ tillverkarens rekommendationer för optimala inställningar baserat på ditt specifika vapen och ammunition.
- Testa att avfyras vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion och justera vid behov.

4. Kontroll efter installation

- Efter installationen, gör en grundlig kontroll av gasblocket och vapnet för att säkerställa att allt är säkert och fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Vid avfall av gasblocket eller relaterade komponenter, följ lokala regler angående avfall av metallprodukter.
- Se till att eventuella farliga material kasseras i enlighet med dina lokala avfallshanteringsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående SLR Rifleworks Sentry Justerbara Gasblock, vänligen kontakta din lokala distributör eller hänvisa till tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt SLR Rifleworks Sentry Justerbara Gasblock. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen.

Bezpečnostní pokyny pro nastavitelné plynové bloky AR15 SENTRY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nastavitelné plynové bloky SLR Rifleworks Sentry pro váš AR15. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho plynového bloku. Před instalací a používáním si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny komponenty zbraně byly řádně udržovány a kontrolovány z hlediska funkčnosti před použitím.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.
- Uchovávejte plynový blok a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte ochranné brýle při manipulaci nebo práci se zbraněmi.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy s plynovým blokem, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojíře.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte nastavitelné plynové bloky SLR Rifleworks Sentry pouze s kompatibilními modely AR15.
- Buďte si vědomi toho, že nesprávná instalace může vést k poruchám nebo nebezpečnému provozu.
- Zajistěte, aby byl plynový blok pevně upevněn na hlavní pomocí dodaných zajišťovacích šroubů.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky opotřebení nebo poškození.
- Nepokoušejte se měnit plynový blok nebo jeho komponenty.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně dodaného nastavovacího nástroje.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením instalace.

2. Instalace

- Odstraňte stávající plynový blok z vašeho AR15, pokud je to relevantní.
- Vyčistěte povrch hlavňe, na který bude plynový blok instalován, aby se zajistilo správné utěsnění.
- Umístěte nastavitelné plynové bloky SLR Rifleworks Sentry na hlavěň a zarovnejte je s plynovým portem.
- Upevněte plynový blok na místě pomocí dvou dodaných zajišťovacích šroubů. Ujistěte se, že jsou utaženy rovnoměrně, aby se vytvořilo ideální plynové těsnění.

3. Nastavení

- Použijte dodaný nástroj k nastavení plynového bloku podle potřeby. Dodržujte doporučení výrobce pro optimální nastavení na základě vaší konkrétní zbraně a munice.
- Otestujte zbraň v bezpečném prostředí, abyste zajistili správnou funkci, a podle potřeby upravte.

4. Kontrola po instalaci

- Po instalaci proveďte důkladnou kontrolu plynového bloku a zbraně, abyste zajistili, že je vše bezpečně upevněno a správně funguje.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci plynového bloku nebo jakýchkoli souvisejících komponentů dodržujte místní předpisy týkající se likvidace kovových výrobků.
- Ujistěte se, že jakékoli nebezpečné materiály jsou likvidovány v souladu s místními pokyny pro nakládání s odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se nastavitelného plynového bloku SLR Rifleworks Sentry kontaktujte svého místního distributora nebo se odvolejte na webové stránky výrobce pro další zdroje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším nastavitelným plynovým blokem SLR Rifleworks Sentry. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení se zbraněmi.