

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS TITANIUM SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE TITANIUM SET SCREW

[Części - karabiny](#) > [Części układu gazowego](#) > [Bloki gazowe](#)

Daj swojemu AR lekki i trwały blok gazowy

AR-15 SENTRY REGULOWANY BLOK GAZOWY ŚRUBA TYTANOWA Blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw zapewnia, że właściciele popularnego karabinu AR-15 nie są uwięzieni przez ograniczenia tradycyjnych systemów gazowych o standardowej długości i mogą dostosować przepływ gazu w swoim karabinie do swoich potrzeb. Blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw jest dostarczany z prostym narzędziem, które reguluje zintegrowany wskaźnik gazu o jeden klik na raz, bez użycia systemów sprężynowych z małymi częściami, które łatwo uszkodzić lub zgubić. CECHY Wykonany z trwałego, lekkiego tytanu Wykończenie bead-blast Blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw posiada również dwie śruby mocujące oddalone od siebie o 0,400 cala, które łatwo zabezpieczają produkt na lufie AR.



Cechy

- Nazwa: [SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE TITANIUM SET SCREW](#)
- Producent: [SLR RIFLEWORKS](#)
- Nr produktu: 100025373
- Nr prod.: SA8-TI-S
- Materiał: Titanium
- Styl: Adjustable
- Typ broni: AR-15
- Średnica wewnętrzna: .875
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 140mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable do Twojego karabinu AR15. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki, które pomogą zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie bloku gazowego zgodnie z Rozporządzeniem UE o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej i związanych z nią komponentów.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i akcesoriów do broni.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Przed dostosowaniem bloku gazowego upewnij się, że karabin jest rozładowany, a komora jest czysta.
- Używaj dostarczonego narzędzia do stopniowej regulacji przepływu gazu. Nie wymuszaj regulacji poza zaprojektowane limity.
- Upewnij się, że blok gazowy jest pewnie zamocowany na lufie przed użyciem. Luźne mocowanie może prowadzić do awarii lub obrażeń.
- Nie modyfikuj bloku gazowego ani jego komponentów w żaden sposób, ponieważ może to zagrazić bezpieczeństwu i funkcjonalności.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek awarie lub nietypowe zachowanie, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany, a komora jest czysta.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli dotyczy.
- Oczyszcz powierzchnię lufy, na której będzie zainstalowany blok gazowy.
- Umieść blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable na lufie, odpowiednio go wyrównując.
- Zabezpiecz blok gazowy za pomocą dwóch dostarczonych śrub mocujących. Dokręć je zgodnie z zaleceniami producenta (0,400 cala od siebie).

2. Regulacja Przepływu Gazów

- Użyj dostarczonego narzędzia do regulacji, aby obrócić integralny miernik gazu.
- Reguluj przepływ gazu o jeden klik na raz, aby osiągnąć pożądane osiągi.
- Testuj karabin po każdej regulacji, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

3. Użytkowanie

- Zawsze upewnij się, że blok gazowy działa prawidłowo przed każdym użyciem.
- Monitoruj wydajność karabinu i w razie potrzeby dokonuj dalszych regulacji.
- W przypadku jakichkolwiek problemów podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania i sprawdź blok gazowy.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy i wszelkie związane z nim komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z blokiem gazowym SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl