

AR-308 RIFLE BUFFER SPRING - LUTH-AR AR-308 RIFLE BUFFER SPRING

[Części - karabiny](#) > [Części komory zamkowej](#) > [Części mechanizmu powrotnego](#) > [Sprężyny powrotne](#)

Fabryczny zamiennik sprężyny tłoka 308 od Luth-AR.



Cechy

- Nazwa: [LUTH-AR AR-308 RIFLE BUFFER SPRING](#)
- Producent: [LUTH-AR](#)
- Nr produktu: 100028025
- Nr prod.: 308-BS-10B
- Typ broni: AR .308
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 318mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje bezpieczeństwa dla sprężyny tłoka AR308](#)
- [O nas](#)

Instrukcje bezpieczeństwa dla sprężyny tłoka AR308

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny tłoka AR308 od LuthAR. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczną instalację i użytkowanie produktu. Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i związanymi z nią komponentami ostrożnie oraz zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Upewnij się, że sprężyna tłoka AR308 jest zgodna z modelem twojej broni palnej.
- Sprawdź sprężynę tłoka pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed instalacją.
- Przechowuj sprężynę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem broni palnej i podejmuj niezbędne środki ostrożności w celu ich zminimalizowania.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj sprężyny, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia, takie jak wygięcia, pęknięcia lub nietypowe zużycie.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku podczas instalacji.
- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas pracy z bronią palną.
- Trzymaj ręce i ciało z dala od mechanizmu broni podczas instalacji sprężyny.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i konserwacji sprężyny tłoka.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji, w tym klucz i inne wymagane narzędzia zgodnie z instrukcją obsługi twojej broni.

2. Kroki instalacji

- Usuń istniejącą sprężynę tłoka z rury tłoka zgodnie z instrukcją obsługi twojej broni.
- Sprawdź rurę tłoka pod kątem zanieczyszczeń lub uszkodzeń.
- Zainstaluj sprężynę tłoka AR308 LuthAR w rurze tłoka, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Złóż ponownie wszystkie komponenty, które zostały usunięte podczas procesu instalacji.
- Wykonaj test funkcjonalny, aby zweryfikować, że sprężyna działa prawidłowo z bronią.

3. Użytkowanie

- Regularnie sprawdzaj sprężynę na oznaki zużycia i wymieniaj ją w razie potrzeby.
- Przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa podczas używania broni, w tym odpowiednich praktyk dotyczących obsługi i przechowywania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj sprężynę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali lub odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj sprężyny do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy dotyczącej sprężyny tłoka AR308 LuthAR, skonsultuj się z zasobami wsparcia klienta producenta. Zawsze upewnij się, że przestrzegasz najnowszych wytycznych i regulacji dotyczących bezpieczeństwa.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie sprężyny tłoka AR308 LuthAR. Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i alertach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate. Dziękujemy za zaangażowanie w bezpieczeństwo i odpowiedzialne korzystanie z broni palnej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl