

AR-15 AUTO SEAR PIN - LUTH-AR AR-15 AUTO SEAR PIN

[Części - karabiny](#) > [Części spustu](#) > [Części zaczepu spustowego](#) > [Osie zaczepów spustowych](#)

Fabryczny zamiennik Auto Sear Pin od Luth-AR. Pasuje do standardowych karabinów M16 AR-15.



Cechy

- Nazwa: [LUTH-AR AR-15 AUTO SEAR PIN](#)
- Producent: [LUTH-AR](#)
- Nr produktu: 100028043
- Nr prod.: LRAS2
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.045kg
- UPC: 859819007607

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Auto Sear Pin LUTHAR. Ten produkt jest fabrycznym zamiennikiem Auto Sear Pin, który pasuje do standardowych karabinów M16 AR15. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Upewnij się, że produkt jest przechowywany w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas instalacji lub obsługi produktu.
- Nie używaj produktu, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji Auto Sear Pin.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Zastosuj się do instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Sprawdź, czy Auto Sear Pin jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Rozładuj karabin AR15 i upewnij się, że nie ma w nim amunicji.
- Zdejmij istniejący Auto Sear Pin, jeśli jest obecny, używając odpowiednich narzędzi.
- Umieść nowy Auto Sear Pin w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy Auto Sear Pin jest stabilny i nie ma luzów.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu Auto Sear Pin, przetestuj działanie mechanizmu w bezpiecznym środowisku, upewniając się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.
- Nigdy nie testuj broni w miejscu publicznym lub w niedozwolonych strefach.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym sprzedawcą. Upewnij się, że masz dostępne informacje o produkcie, takie jak numer seryjny i dowód zakupu.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania Auto Sear Pin LUTHAR jest kluczowe dla zapewnienia ochrony Twojej oraz innych osób. Proszę przestrzegać powyższych wskazówek i zasad, aby zminimalizować ryzyko oraz cieszyć się bezpiecznym użytkowaniem produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl