

AR-15 5.56MM WELD SPRING

The Luth-AR factory replacement .223/5.56 Weld Spring. Fits standard AR-15 rifles.



Attributes

- Name: AR-15 5.56MM WELD SPRING
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 100028049
- Mfr. No.: BL08
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 859819007713

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die LuthAR AR15 5.56MM Weld Spring](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 5.56MM Weld Spring](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Resorte de Soldadura LuthAR AR15 5.56MM](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le ressort de soudure AR15 5.56MM LuthAR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Molla di Saldatura LuthAR per AR15 5.56MM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Spawanej LUTHAR AR15 5.56MM](#)
- [Suomi: AR15 5.56MM WELD SPRING Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 5.56MM WELD SPRING](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu AR15 5.56MM WELD SPRING](#)

Sicherheitshinweise für die LuthAR AR15 5.56MM Weld Spring

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der LuthAR AR15 5.56MM Weld Spring. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres AR15 Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen AR15 Gewehren.
- Tragen Sie bei der Installation und Nutzung geeignete Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe, Schutzbrille).
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und gut belüfteten Bereich.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation entladen ist.
- Überprüfen Sie die Weld Spring auf Risse oder andere Beschädigungen, bevor Sie sie installieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge bereit haben.
- Überprüfen Sie, ob das Gewehr entladen ist.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte Feder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie die LuthAR Weld Spring in die vorgesehene Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder sicher sitzt und nicht verrutschen kann.

3. Nutzung

- Führen Sie nach der Installation eine Funktionsprüfung durch.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen während des Gebrauchs.
- Bei Problemen oder Anzeichen von Fehlfunktionen, stellen Sie die Nutzung sofort ein und überprüfen Sie das Produkt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle.

Safety Instruction Guide for AR15 5.56MM Weld Spring

Introduction

Thank you for choosing the LuthAR factory replacement .223/5.56 Weld Spring for your AR15 rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Always handle firearms and their components responsibly and safely.
- Store the Weld Spring in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Weld Spring for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Weld Spring with standard AR15 rifles.
- Do not attempt to modify or alter the Weld Spring in any way.
- Ensure that the rifle is unloaded before installing or replacing the Weld Spring.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, during installation.
- Keep hands and other body parts away from moving parts during installation and use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the rifle is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, such as a punch tool and hammer.

2. Installation:

- Remove the existing Weld Spring from the rifle.
- Align the new Weld Spring with the appropriate mounting point in the rifle.
- Use the punch tool to securely insert the Weld Spring into place.
- Ensure that the Weld Spring is seated properly and is not loose.

3. PostInstallation Check:

- Inspect the installation to confirm that the Weld Spring is secure and functioning correctly.
- Test the rifle in a safe environment to ensure proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Weld Spring in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Weld Spring in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 5.56MM Weld Spring, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for further assistance.

This guide is provided to ensure your safety and the proper use of the LuthAR factory replacement .223/5.56 Weld Spring. Following these instructions will help you avoid potential hazards and ensure a safe shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Resorte de Soldadura LuthAR AR15 5.56MM

Introducción

Gracias por elegir el resorte de soldadura .223/5.56 de reemplazo de fábrica de LuthAR. Este producto está diseñado para ser compatible con rifles AR15 estándar. Al utilizar este producto, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las precauciones de seguridad, instrucciones de instalación y uso, y detalles sobre el contacto para obtener más apoyo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el resorte de soldadura sea adecuado para tu rifle AR15 antes de la instalación.
- Mantén el resorte fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con armas de fuego.
- Inspecciona el resorte antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Almacena el resorte en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y fuentes de humedad.
- Si sientes que el resorte no está funcionando correctamente, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular al manipular el resorte o el rifle.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier trabajo en él.
- No intentes modificar el resorte ni realizar reparaciones que no estén recomendadas por el fabricante.
- Si no tienes experiencia en la instalación de resortes de rifle, busca la ayuda de un profesional calificado.
- Nunca apuntes el rifle hacia ti mismo o hacia otras personas durante la instalación o el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación del Resorte:

- Descarga el rifle y verifica que no haya municiones en la recámara.
- Retira la parte superior del receptor del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Retira el resorte viejo, si es necesario, y limpia el área de instalación.
- Coloca el nuevo resorte de soldadura en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Vuelve a ensamblar el rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Uso del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Realiza un chequeo de seguridad cada vez que vayas a disparar.
- Sigue todas las normas de seguridad de armas de fuego al usar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Si el resorte está dañado o ya no es necesario, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de piezas de armas de fuego.
- No arrojes el resorte en la basura común; busca un centro de reciclaje que acepte metales.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para obtener más información sobre el producto, las instrucciones de seguridad o para reportar un producto inseguro, por favor contacta a un representante de LuthAR. Asegúrate de tener a mano el número de modelo del producto y cualquier otra información relevante al realizar tu consulta.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al manejar armas de fuego y sus componentes. Siguiendo estas pautas, puedes ayudar a garantizar un uso seguro y responsable de tu resorte de soldadura LuthAR.

Guide de sécurité pour le ressort de soudure AR15 5.56MM LuthAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de soudure .223/5.56 de remplacement d'usine LuthAR. Ce produit est conçu pour être utilisé avec des fusils AR15 standard. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance des armes à feu et de leur fonctionnement.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes non qualifiées utiliser ce produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour éviter toute défaillance.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifiez pas le ressort de soudure. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation ou de l'utilisation. Cela pourrait entraîner des dommages ou des blessures.
- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez des armes à feu.
- Ne tirez pas avec un ressort endommagé ou usé. Remplacez-le immédiatement.
- Assurez-vous que l'arme est en mode de sécurité avant d'installer ou de retirer le ressort.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que l'arme est déchargée et en mode de sécurité.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort de soudure si nécessaire.
- Insérez le nouveau ressort de soudure LuthAR en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous qu'il est correctement positionné et fixé.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du ressort en effectuant quelques cycles de chargement à vide.
- Vérifiez que le ressort fonctionne correctement avant de tirer.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Respectez les réglementations locales en matière de recyclage et d'élimination des déchets.
- Consultez votre centre de recyclage local pour les directives spécifiques concernant les pièces d'armes à feu.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations sur les produits potentiellement dangereux.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Molla di Saldatura LuthAR per AR15 5.56MM

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Saldatura LuthAR per AR15 5.56MM. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali nei fucili AR15 standard. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto in modi non previsti dal produttore.
- Verifica regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'installazione e l'uso.
- Non manomettere o modificare la molla in alcun modo.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere la molla.
- Non utilizzare la molla in condizioni estreme di temperatura o umidità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso e la custodia delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile AR15 sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione della Molla:

- Rimuovi il coperchio del meccanismo di caricamento del fucile.
- Posiziona la molla di saldatura LuthAR nel suo alloggiamento, seguendo le indicazioni del produttore.
- Assicurati che la molla sia ben fissata e non presenti giochi.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che il meccanismo di caricamento funzioni correttamente.
- Esegui un controllo finale per assicurarti che non ci siano parti allentate.

4. Uso:

- Utilizza il fucile in modo responsabile e secondo le normative vigenti.
- Effettua controlli regolari sulla molla e sul fucile per garantire che tutto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare la molla di saldatura nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o per assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Grazie per aver scelto la Molla di Saldatura LuthAR per AR15 5.56MM. Utilizzala in modo sicuro e responsabile!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Spawanej LUTHAR AR15 5.56MM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny spawanej LUTHAR AR15 5.56MM. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji o jego instalacji i użytkowaniu. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim służbom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że sprężyna jest odpowiednio zainstalowana przed każdorazowym użyciem.
- Nie używaj sprężyny, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność przy manipulacji z bronią, w której sprężyna jest zainstalowana.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia.
- Upewnij się, że pracujesz w dobrze oświetlonym miejscu.

2. Instalacja sprężyny:

- Otwórz komorę broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Usuń starą sprężynę, jeśli jest zainstalowana.
- Umieść nową sprężynę w odpowiedniej pozycji, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zamknij komorę broni zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Sprawdź, czy sprężyna działa prawidłowo przed każdym użyciem.
- Używaj broni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj sprężyny do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu i życzymy bezpiecznego użytkowania.

AR15 5.56MM WELD SPRING Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 5.56MM Weld Spring tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on suojattu lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen turvallisuusominaisuudet ovat heikentyneet.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja että siinä ei ole esteitä.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Vältä tuotteen käyttöä, kun olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, josta lapset eivät pääse siihen käsiksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennuksen aikana.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja että ne toimivat oikein ennen tuotteen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki turvatoimet ovat käytössä ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita tuotetta tai käytä sitä yli sen suunnitellun kapasiteetin.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate järjestelmä ajankohtaisista turvallisuustiedoista ja mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 5.56MM WELD SPRING

Introduktion

Tack för att du valt LuthAR AR15 5.56MM Weld Spring. Denna produkt är designad för att passa standard AR15 gevär och är tillverkad av högkvalitativt stål. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, när du hanterar gevär.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan du använder geväret.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för hantering av gevär och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att geväret är avstängt och tomt på ammunition innan installation.
- Följ tillverkarens specifika instruktioner för installation av Weld Spring.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad och att alla delar är på plats.

2. Användning

- Använd endast produkten med kompatibla AR15 gevär.
- Undvik att använda produkten i extrema miljöer som kan påverka dess prestanda.
- Utför regelbundna kontroller av fjädern för att säkerställa att den fungerar som den ska.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt metallkomponenter.
- Kassera produkten på ett sätt som minimerar miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av LuthAR AR15 5.56MM Weld Spring, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsuppgifter tillgängliga för snabbare hjälp.

Návod k bezpečnému používání produktu AR15

5.56MM WELD SPRING

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili svářecí pružinu AR15 5.56MM od výrobce LuthAR. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci, likvidaci a kontaktní informace pro další podporu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze v souladu s jeho určením.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Dbejte na to, aby se produkt nacházel mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte veškeré místní zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich příslušenství.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací pružiny si důkladně přečtěte návod a ujistěte se, že rozumíte všem krokům.
- Používejte ochranné brýle a rukavice během instalace a manipulace s pružinou.
- Nikdy se nedotýkejte pružiny, pokud je zbraň nabitá.
- Pružinu instalujte pouze na zbraň, které jsou určeny pro použití s AR15.
- Při jakýchkoliv známkách poškození nebo abnormálního chování produktu přestaňte ihned používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, že zbraň je bezpečně vybitá a odložena na stabilní povrch.
- Připravte si potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč).

2. Instalace:

- Odstraňte starou pružinu, pokud je to nutné.
- Umístěte novou svářecí pružinu AR15 5.56MM na správné místo.
- Ujistěte se, že pružina je správně usazena a zajištěna.

3. Kontrola:

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je pružina správně umístěna a funkční.
- Před použitím zbraně proveďte testování na bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědné používání našich produktů.