

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, OD GREEN

Easy To Reach For Quick Mag Changes

Extended magazine release is easy to find and operate allowing fast, smooth mag changes that save you precious seconds. Serrated release button is 3/64" longer than original, allowing easy thumb access without repositioning your hand. Replaces factory original without alteration. Constructed of high strength polymer composite.



Attributes

- Name: VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, OD GREEN
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100030998
- Mfr. No.: GMR-003 OD
- Finish: O.D. Green
- Hand: -
- Make: Glock
- Model: 27,31,33,17,22,26,19,23,32,34,35
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 955729100299

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, OD GREEN](#)
- [English: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Produits pour le VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, OD GREEN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, OD GREEN](#)
- [Suomi: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, OD GREEN Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, OD GREEN

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Magazinwechsel zu erleichtern und die Handhabung deiner GLOCKWaffe zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner GLOCKWaffe kennst und befolgst.
- Verwende das Produkt nur mit den kompatiblen GLOCKModellen, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- Halte das Produkt und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Achte darauf, dass das Produkt in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Beschädigungen aufweist, bevor du es verwendest.
- Informiere dich über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass deine Finger von der Abzugssicherung entfernt sind, während du den Magazinrelease betätigst.
- Überprüfe vor jedem Einsatz, ob das Produkt ordnungsgemäß installiert ist.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Produkts, stelle die Verwendung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich keine Munition in der Nähe befindet.
- Entferne den alten Magazinrelease gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Setze den VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release in die vorgesehene Halterung ein.
- Überprüfe, ob der Magazinrelease sicher sitzt und betätige ihn mehrmals, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

2. Nutzung:

- Halte die Waffe sicher und stabil, während du den Magazinrelease betätigst.
- Drücke den geriffelten Auslöseknopf mit deinem Daumen, um das Magazin zu lösen.
- Achte darauf, die Waffe während des Magazinwechsels in eine sichere Richtung zu halten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt nicht zu belasten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen bezüglich Sicherheit und Nutzung des VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich immer an die Sicherheitsrichtlinien und vorschritten, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Glock® Extended Magazine Release. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and efficient way to change magazines. To ensure safe and proper use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before installing or using the magazine release.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when you believe it is not.
- Keep the magazine release and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for any signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Use only compatible Glock models as specified in the product specifications to avoid malfunctions or accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Vickers Glock® Extended Magazine Release with the following compatible models: Glock 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35 Glock 20, 21, 29, 30 (GMR002 and GMR002 GT only) Ensure that the magazine release is properly installed before use.
- Do not attempt to modify or alter the magazine release in any way.
- Be cautious when operating the release button; ensure your fingers are clear of the magazine well to avoid injury.
- Always ensure that your firearm is in a safe condition before making any adjustments or changes.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the original magazine release by following the manufacturer's instructions for your specific Glock model.
- Align the Vickers Glock® Extended Magazine Release with the magazine release slot.
- Press the magazine release into place until it clicks securely.
- Test the release to ensure it operates smoothly before using the firearm.

2. Usage:

- To release the magazine, press the serrated button with your thumb.
- The button is designed to be slightly longer than the original for easier access.
- Practice using the magazine release in a safe and controlled environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Vickers Glock® Extended Magazine Release responsibly.
- Follow local regulations for disposal of polymer materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it is damaged or no longer functional; check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Glock® Extended Magazine Release, please consult your retailer or the manufacturer for assistance.

Stay informed about product recalls or safety updates through the EU's Safety Gate platform. Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Thank you for prioritizing safety while using the Vickers Glock® Extended Magazine Release. Your careful attention to these guidelines helps ensure a safe shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el lanzador de magazine extendido VICKERS GLOCK® de TANGODOWN. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu arma y facilitar cambios de magazine rápidos. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones sobre el uso seguro, la instalación y el mantenimiento del producto, así como información sobre cómo reportar problemas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo de Glock antes de la instalación.
- Inspecciona el lanzador de magazine antes de cada uso para detectar cualquier daño o defecto.
- Mantén el lanzador de magazine alejado de niños y personas no autorizadas.
- Usa siempre tu arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las leyes locales.
- En caso de duda sobre la seguridad del producto, contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - El uso incorrecto del lanzador de magazine puede resultar en fallas al cambiar el magazine, lo que podría afectar el rendimiento del arma.
 - Un lanzador dañado o defectuoso puede causar problemas de seguridad.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Asegúrate de que el lanzador esté correctamente instalado antes de usar el arma.
 - No utilices el lanzador si notas que está dañado o si no funciona correctamente.
 - Mantén siempre el arma apuntando en una dirección segura.
- **Advertencias Específicas por Edad o Público:**
 - Este producto no está diseñado para su uso por menores de edad. Mantén el lanzador fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Retira el magazine original de tu Glock.
- Desmonta el lanzador de magazine original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala el lanzador de magazine VICKERS GLOCK® alineándolo correctamente y asegurándote de que esté firmemente en su lugar.
- Vuelve a colocar el magazine en el arma.

2. Uso:

- Practica el uso del lanzador en un entorno seguro, familiarizándote con su funcionamiento.
- Realiza cambios de magazine de manera controlada y segura, asegurándote de que el arma esté en una posición segura durante el proceso.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el lanzador de magazine, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- No arrojes el lanzador en la basura común. Consulta con un profesional sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas más información, busca un contacto en la Unión Europea que pueda asistirte. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Conclusión

El lanzador de magazine extendido VICKERS GLOCK® está diseñado para mejorar tu experiencia con el arma. Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de utilizar el producto de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre posibles retiros de productos y reportar cualquier problema de seguridad a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité des Produits pour le VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4

Introduction

Merci d'avoir choisi le VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en permettant des changements de chargeur rapides et fluides. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre magazine release pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne jamais utiliser le produit s'il est endommagé ou s'il présente des signes d'usure excessive.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez attentivement les instructions d'installation fournies pour éviter les erreurs qui pourraient affecter la sécurité.
- **Manipulation** : Manipulez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée. Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne voulez pas détruire.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement sûr et approprié, loin des personnes non impliquées dans l'utilisation de l'arme.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, assurez-vous que le chargeur est correctement installé et que le magazine release fonctionne comme prévu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Magazine Release :

- Retirez le magazine d'abord.
- Enlevez l'ancien magazine release en suivant les instructions spécifiques à votre modèle Glock.
- Installez le VICKERS MAGAZINE RELEASE en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Testez le fonctionnement du magazine release avant de réinsérer le magazine.

2. Utilisation :

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton cranté avec votre pouce.
- Assurez-vous que votre main est en position sécurisée avant de procéder à un changement de chargeur.
- Pratiquez le changement de chargeur dans un environnement sûr jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec le fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères ordinaires.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique et des équipements d'armement.
- Contactez votre municipalité pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur. Vous pouvez également consulter le site de la Commission Européenne pour des informations supplémentaires sur les rappels de produits et la sécurité des consommateurs.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, OD GREEN

Introduzione

Grazie per aver scelto il VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza durante il cambio del caricatore della tua Glock. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Utilizzo Sicuro:** Assicuratevi di utilizzare il prodotto solo con i modelli di pistola Glock specificati.
- **Controllo del Prodotto:** Controlla il prodotto prima dell'uso per eventuali danni visibili.
- **Uso Responsabile:** Utilizza il prodotto solo in ambienti sicuri e appropriati.
- **Formazione:** Se non sei esperto nell'uso di armi da fuoco, ricevi una formazione adeguata prima di utilizzare questo prodotto.
- **Attenzione ai Bambini:** Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Il pulsante di rilascio del caricatore potrebbe bloccarsi se non installato correttamente.
 - L'uso improprio del prodotto può causare malfunzionamenti della pistola.
- **Evitare Infortuni:**
 - Non forzare il pulsante di rilascio.
 - Evita di utilizzare il prodotto con pistole non compatibili.
- **Controllo Periodico:** Verifica regolarmente il funzionamento del rilascio del caricatore per garantire la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:**
 - Assicuratevi che l'arma sia scarica e non contenga munizioni.
 - Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il rilascio originale seguendo le istruzioni del produttore della Glock.
 - Inserisci il VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE nel suo alloggiamento, assicurandoti che sia ben fissato.
 - Controlla che il pulsante di rilascio funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.
3. **Uso:**
 - Utilizza il pollice per premere il pulsante di rilascio del caricatore.
 - Effettua cambi di caricatore in modo fluido e sicuro, senza distrazioni.
4. **Manutenzione:**
 - Pulisci il prodotto con un panno asciutto e verifica eventuali segni di usura.
 - Non utilizzare solventi chimici aggressivi per la pulizia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- **Riciclaggio:** Verifica se il materiale composito del prodotto è riciclabile e smaltiscilo di conseguenza.
- **Evitare Inquinamento:** Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui sempre le linee guida per lo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti incoraggiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare le risorse disponibili online. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Per la tua sicurezza e quella degli altri, segui sempre queste istruzioni e consulta un esperto se hai dubbi sull'uso del prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, OD GREEN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony konsumentów zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub wymianą magazynka.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zdejmij oryginalny przycisk zwolnienia magazynka.
- Umieść VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że przycisk jest prawidłowo zamocowany i działa płynnie.

2. Użytkowanie

- Aby zwolnić magazynek, naciśnij ząbkowany przycisk zwolnienia.
- Korzystaj z kciuka, aby uzyskać łatwy dostęp do przycisku bez przestawiania ręki.
- Regularnie sprawdzaj działanie przycisku zwolnienia magazynka.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub instytucjami w swoim kraju.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, OD GREEN Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan lippaan vapautusprosessia, jolloin voit vaihtaa lippaita nopeammin ja tehokkaammin. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ja vaihda se tarvittaessa.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ennen lippaan vapauttamista tai vaihtamista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminta on epänormaalia.
- Käytä vain alkuperäisiä tai hyväksytyjä lisäosia tuotteen kanssa.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä; se on suunniteltu toimimaan ilman ylimääraistä voimaa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista alkuperäinen lippaan vapautuspainike varovasti.
- Asenna VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE paikoilleen.
- Varmista, että vapautuspainike on kunnolla kiinnitetty ja toimii moitteettomasti.

2. Käyttö:

- Käytä peukaloasi vapauttaaksesi lippaan.
- Varmista, että käden asento on mukava ja turvallinen ennen lippaan vaihtamista.
- Harjoittele lippaan vaihtamista turvallisessa ympäristössä, kunnes tunnet olosi varmaksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukipalveluista

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ole yhteydessä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med Glockpistoler genom att underlätta snabba magasinbyten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magasinutlösaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd produkten endast med kompatibla Glockmodeller (se specifikationer).
- Undvik att trycka på utlösarknappen när den inte är i bruk för att förhindra oavsiktlig aktivering.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan orsaka skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinutlösare:

- Ta bort den befintliga magasinutlösaren från din Glockpistol.
- Placera den nya VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE på rätt plats.
- Se till att den sitter ordentligt på plats och är säkrad.

2. Användning av magasinutlösare:

- Håll pistolen med ett fast grepp.
- Använd tummen för att trycka på den serraterade utlösarknappen för att släppa magasinet.
- Byt magasin snabbt och effektivt utan att behöva omplacera handen.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för plast och polymerkompositer.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt återvinning av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kanaler. Se till att ha produktens specifikationer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání rozšířeného uvolnění zásobníku VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, OD GREEN. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání produktu a minimalizujete riziko úrazu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je produkt určen pro váš model Glock a zda je správně nainstalován.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečná.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní zásady při manipulaci se zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a jiných zranitelných osob.
- Informujte se o místních zákonech a předpisech týkajících se používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při výměně zásobníků se ujistěte, že máte pevný úchop na zbraní.
- Používejte palec k aktivaci tlačítka pro uvolnění zásobníku, aniž byste museli měnit polohu ruky.
- Vyhněte se používání produktu, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Pokud se vyskytne problém s funkcí uvolnění zásobníku, neprodleně kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že zbraň je prázdná a bezpečná.
2. **Odstranění starého uvolnění zásobníku:**
 - Pomocí vhodného nástroje odstraňte původní uvolnění zásobníku.
3. **Instalace nového uvolnění zásobníku:**
 - Vložte rozšířené uvolnění zásobníku na místo původního.
 - Ujistěte se, že je správně zajištěno.
4. **Testování:**
 - Otestujte funkčnost uvolnění zásobníku bez zásobníku.
 - Ujistěte se, že tlačítko funguje hladce a bez překážek.
5. **Používání:**
 - Při výměně zásobníků používejte palec k aktivaci tlačítka.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho bezpečné zničení, aby se předešlo nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce produktu. Ujistěte se, že máte po ruce číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání rozšířeného uvolnění zásobníku a minimalizujete riziko úrazu.