

CASE NECK BRUSH - HORNADY 22 CALIBER CASE NECK BRUSH

[Elaboracja amunicji](#) > [Czyszczenie łusek](#) > [Środki do czyszczenia łusek](#)

Szczotka do szyjki łuski Hornady jest idealna do czyszczenia brudu i resztek prochu z wnętrza łuski mosiężnej, jednocześnie smarując ją w celu rozszerzenia. Dostępna w wielu kalibrach.



Cechy

- Nazwa: [HORNADY 22 CALIBER CASE NECK BRUSH](#)
- Producent: [HORNADY](#)
- Nr produktu: 100031526
- Nr prod.: 380063
- Waga dostawy: 0.014kg
- UPC: 090255800630

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki do Szyjki Łuski Hornady 22 Kaliber](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki do Szyjki Łuski Hornady 22 Kaliber

Wprowadzenie

Szczotka do szyjki łuski Hornady jest zaprojektowana do skutecznego czyszczenia brudu i resztek prochu z wnętrza łuski mosiężnej, jednocześnie smarując ją w celu rozszerzenia. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj szczotki w sposób, który może prowadzić do uszkodzenia produktu lub stwarzać zagrożenie dla użytkownika.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas czyszczenia, aby uniknąć kontaktu z resztkami prochu.
- Unikaj kontaktu z oczami; w przypadku dostania się substancji do oczu, natychmiast przepłucz je wodą i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie używaj szczotki w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia łuski.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym rękawice ochronne i pojemnik na odpady.

2. Użycie szczotki:

- Włóż szczotkę do wnętrza łuski mosiężnej.
- Delikatnie obracaj szczotkę, aby usunąć brud i resztki prochu.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij szczotkę i sprawdź, czy wnętrze łuski jest czyste.

3. Czyszczenie szczotki:

- Po użyciu, oczyść szczotkę z resztek prochu i brudu.
- Przechowuj szczotkę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z odpowiednimi organami ochrony konsumentów w swoim kraju.

Zachowanie powyższych zasad i instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie szczotki do szyjki łuski Hornady.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl