

LOCK-N-LOAD HEADSPACE BUSHINGS - HORNADY 0.375" HEADSPACE BUSHING

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Wskaźnik Hornady Lock-N-Load Headspace jest idealny do pomiaru od główki łuski do linii odniesienia na ramieniu łuski, co pozwala na odpowiednie przekształcanie miedzi dla precyzyjnego dopasowania do komory karabinu. Tuleje pasują do korpusu porównawczego i mocują się do suwmiarki za pomocą śruby ręcznej.



Cechy

- Nazwa: [HORNADY 0.375" HEADSPACE BUSHING](#)
- Producent: [HORNADY](#)
- Nr produktu: 100031834
- Nr prod.: C375
- Waga dostawy: 0.041kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 090255704471

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace Bushing](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace Bushing

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace Bushing. Produkt ten jest zaprojektowany do precyzyjnego pomiaru odległości od główki łuski do linii odniesienia na ramieniu łuski, co jest kluczowe dla bezpiecznego i skutecznego przekształcania miedzi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze sprawdzaj stan techniczny narzędzia przed użyciem.
- Nie używaj uszkodzonych lub zniszczonych elementów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim służbom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj wskaźnika w warunkach, które mogą wpłynąć na jego dokładność, takich jak zanieczyszczenia lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że wskaźnik jest odpowiednio zamocowany przed pomiarem.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i innymi niebezpiecznymi elementami.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi narzędzi pomiarowych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja wskaźnika:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji.
- Zamocuj wskaźnik do suwmiarki za pomocą śruby ręcznej, upewniając się, że jest stabilny.
- Sprawdź, czy wskaźnik jest prawidłowo ustawiony przed pomiarem.

2. Użytkowanie wskaźnika:

- Umieść wskaźnik na główce łuski, upewniając się, że jest w odpowiedniej pozycji.
- Przeprowadź pomiar, zwracając uwagę na dokładność i precyzję.
- Po zakończeniu pomiaru, odłóż wskaźnik w bezpieczne miejsce.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji narzędzi pomiarowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace Bushing, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl