

LOCK-N-LOAD HEADSPACE BUSHINGS - HORNADY 0.420" HEADSPACE BUSHING

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Wskaźnik Hornady Lock-N-Load Headspace jest idealny do pomiaru od główki łuski do linii odniesienia na ramieniu łuski, co pozwala na odpowiednie przekształcanie miedzi dla precyzyjnego dopasowania do komory karabinu. Tuleje pasują do korpusu porównawczego i mocują się do suwmiarki za pomocą śruby ręcznej.



Cechy

- Nazwa: [HORNADY 0.420" HEADSPACE BUSHING](#)
- Producent: [HORNADY](#)
- Nr produktu: 100031836
- Nr prod.: E420
- Waga dostawy: 0.039kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 090255704617

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dla wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace Bushing 0.420". Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wskaźnika tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj uszkodzonego lub wadliwego wskaźnika.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wskaźnik jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas pomiarów, aby uniknąć uszkodzeń produktu.
- Zawsze używaj wskaźnika w dobrze oświetlonym miejscu.
- Unikaj kontaktu z miedzią lub innymi materiałami, które mogą powodować reakcje chemiczne.
- Nie używaj wskaźnika w pobliżu substancji łatwopalnych.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja wskaźnika:

- Upewnij się, że suwmiarka jest czysta i w dobrym stanie.
- Przykręć wskaźnik Hornady LockNLoad Headspace do suwmiarki za pomocą śruby ręcznej.
- Sprawdź, czy wskaźnik jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie wskaźnika:

- Umieść łuskę w odpowiedniej pozycji na suwmiarce.
- Odczytaj pomiar od główki łuski do linii odniesienia na ramieniu łuski.
- Zapisz wyniki pomiarów dla przyszłych odniesień.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Po zakończeniu użytkowania oczyść wskaźnik z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj wskaźnik w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali i innych materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania wsparcia, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór wskaźnika Hornady LockNLoad Headspace. Używaj go odpowiedzialnie i z zachowaniem ostrożności, aby cieszyć się jego zaletami w bezpieczny sposób.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl