

LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESSES - LEE PRECISION 38 SPECIAL/357 MAGNUM LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Prasy progresywne](#)

Zestaw do ładowania Lee Load-Master z progresywnym 5-otworowym zestawem do ponownego ładowania zawiera pełnowymiarowy die do sizingu, die do rozszerzania proszku, die do osadzania pocisków, turret, talerz na łuski, miarkę proszku Auto-Drum, podajnik łusek oraz podajnik kapiszonów. Progresywna prasa Load-Master tylko nie zawiera podajnika łusek, die, talerza na łuski, podajnika kapiszonów ani miarki proszku. Te elementy należy zakupić osobno.



Cechy

- Nazwa: [LEE PRECISION 38 SPECIAL/357 MAGNUM LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS](#)
- Producent: [LEE PRECISION](#)
- Nr produktu: 100032123
- Nr prod.: 90938
- Nabój: 357 Magnum, 38 Special
- Waga dostawy: 6.895kg
- UPC: 734307909383

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prasy Progresywnej LOADMASTER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prasy Progresywnej LOADMASTER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup prasy progresywnej LOADMASTER firmy Lee Precision. Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze korzystaj z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas ładowania amunicji.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać prasy bez odpowiedniej wiedzy technicznej.

Szczególne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są obecne i w dobrym stanie przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj prasy w pobliżu źródeł ognia ani w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy używaniu chemikaliów, takich jak proszek do ładowania.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z prasy bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie miejsca pracy:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i czyste.
- Zorganizuj wszystkie potrzebne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.

2. Montaż prasy:

- Umieść prasę na stabilnej powierzchni roboczej.
- Upewnij się, że wszystkie śruby i mocowania są dobrze dokręcone.

3. Użycie prasy:

- Zainstaluj die do sizingu, die do rozszerzania proszku i die do osadzania pocisków zgodnie z instrukcją producenta.
- Napełnij miarkę proszku AutoDrum odpowiednią ilością proszku.
- Włóż łuski do talerza na łuski i upewnij się, że podajnik łusek jest poprawnie zamontowany.

4. Bezpieczne ładowanie:

- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem procesu ładowania.
- Nie przeładuj łusek i stosuj się do zaleceń producenta dotyczących ilości proszku.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie odpady zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj uszkodzonych lub zużytych elementów prasy do zwykłych odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania prasy LOADMASTER, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Zawsze sprawdzaj również aktualizacje dotyczące potencjalnych zagrożeń lub wycofań produktów na stronie systemu Safety Gate.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z prasy progresywnej LOADMASTER. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiedzialne korzystanie z narzędzi i sprzętu to klucz do uniknięcia wypadków.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl