

LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESSES - LEE PRECISION 45 LONG COLT LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Prasy progresywne](#)

Zestaw do ładowania Lee Load-Master z progresywnym 5-otworowym zestawem do ponownego ładowania zawiera pełnowymiarowy die do sizingu, die do rozszerzania proszku, die do osadzania pocisków, turret, talerz na łuski, miarkę proszku Auto-Drum, podajnik łusek oraz podajnik kapiszonów. Progresywna prasa Load-Master tylko nie zawiera podajnika łusek, die, talerza na łuski, podajnika kapiszonów ani miarki proszku. Te elementy należy zakupić osobno.



Cechy

- Nazwa: [LEE PRECISION 45 LONG COLT LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS](#)
- Producent: [LEE PRECISION](#)
- Nr produktu: 100032128
- Nr prod.: 90946
- Nabój: 45 (Long) Colt
- Waga dostawy: 6.895kg
- Wysokość wysyłki: 229mm
- Szerokość wysyłki: 279mm
- Długość wysyłki: 483mm
- UPC: 734307909468

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prasy Progresywnej LOADMASTER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prasy Progresywnej LOADMASTER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup prasy progresywnej LOADMASTER firmy Lee Precision. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z prasy będzie nie tylko wydajne, ale i bezpieczne.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj prasy w dobrze oświetlonym i wentylowanym miejscu.
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane i w dobrym stanie.
- Nigdy nie zostawiaj prasy bez nadzoru podczas użytkowania.
- Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Przechowuj materiały do ładowania w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy prasy są prawidłowo zamocowane.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Nigdy nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów w obszar pracy prasy podczas jej działania.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i akcesoria są przechowywane w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.
- Unikaj pracy w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż prasy:

- Umieść prasę na stabilnej, równej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.
- Upewnij się, że wszystkie śruby i mocowania są dokręcone.
- Zainstaluj die do sizingu, die do rozszerzania proszku i die do osadzania pocisków zgodnie z instrukcją producenta.

2. Użytkowanie prasy:

- Przed naładowaniem upewnij się, że wszystkie komponenty są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Podczas ładowania zawsze używaj miarki proszku AutoDrum do dokładnego pomiaru.
- Po zakończeniu pracy wyłącz prasę i oczyść miejsce pracy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj żadnych materiałów do ognia ani nie spalaj ich.
- Zwróć uwagę na ekologiczne metody utylizacji, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania prasy LOADMASTER, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Zachowanie tych wytycznych pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego użytkowania prasy progresywnej LOADMASTER. Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl