

RAIL CHANGER X THUMB STOP - RAILCHANGER X THUMB STOP, SINGLE

Specially developed for use on the RailChanger X, the RCX thumb stop is an ambidextrous thumb-stop giving shooters positive control of their rifle systems. Thumb-stops can easily be added or removed and this is the first product in what will be a line of RCX accessories. This unit is made in America of aluminum and has been anodized.



Attributes

- Name: RAILCHANGER X THUMB STOP, SINGLE
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100039231
- Mfr. No.: 419-RCX-THUMB
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: Arca Swiss
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 850002933352

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RAIL CHANGER X THUMB STOP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RAIL CHANGER X THUMB STOP](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RAIL CHANGER X THUMB STOP AREA 419](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RAIL CHANGER X THUMB STOP AREA 419](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników RAIL CHANGER X THUMB STOP](#)
- [Suomi: RAIL CHANGER X THUMB STOP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RAIL CHANGER X THUMB STOP](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu RAIL CHANGER X THUMB STOP](#)

Sicherheitshinweise für den RAIL CHANGER X THUMB STOP

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RAIL CHANGER X THUMB STOP von AREA 419. Dieses Produkt wurde speziell entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Kontrolle über Ihre Gewehrsysteme zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Der RAIL CHANGER X THUMB STOP ist ein Zubehörteil, das mit dem RailChanger X verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Daumenstop ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Daumenstop während des Schießens zu verändern oder zu entfernen.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Daumen nicht zwischen dem Daumenstop und dem Gewehr eingeklemmt wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Daumenstopps:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher und stabil auf einer Unterlage liegt.
- Entfernen Sie den Daumenstop vom Verpackungsmaterial.
- Positionieren Sie den Daumenstop an der gewünschten Stelle am RailChanger X.
- Drücken Sie den Daumenstop fest an, bis er einrastet.

2. Nutzung des Daumenstopps:

- Platzieren Sie Ihren Daumen auf dem Daumenstop, um eine positive Kontrolle zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des Daumenstopps während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt werden, wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden können. Überprüfen Sie die neuesten Informationen auf der offiziellen Website oder über die Sicherheitswarnungen der EU.

Safety Instruction Guide for RAIL CHANGER X THUMB STOP

Introduction

Thank you for choosing the RAIL CHANGER X THUMB STOP. This product is designed to enhance your shooting experience by providing positive control of your rifle systems. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Ambidextrous Design:** The thumb stop is designed for both right and lefthanded users. Ensure that you install it correctly for your shooting style.
- **Positive Control:** Use the thumb stop to maintain control of your rifle. Avoid excessive force that may lead to loss of control.
- **Installation Check:** Before each use, check that the thumb stop is securely attached to your RailChanger X.
- **Avoid Modifications:** Do not alter or modify the thumb stop in any way, as this may compromise safety and functionality.
- **Proper Handling:** Always handle firearms responsibly and treat every firearm as if it is loaded.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your RailChanger X is clean and free from debris.
2. **Positioning:** Determine the desired position for the thumb stop on the RailChanger X.
3. **Attachment:**
 - Align the thumb stop with the mounting points on the RailChanger X.
 - Press firmly until the thumb stop clicks into place.
4. **Check Security:** Gently tug on the thumb stop to ensure it is securely attached.

Usage

- **Grip:** Place your thumb on the thumb stop while aiming to enhance stability.
- **Adjustment:** If necessary, you can easily remove and reattach the thumb stop to find the most comfortable position.
- **Safety First:** Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when adjusting or handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly and in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling the aluminum material if possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RAIL CHANGER X THUMB STOP, please refer to the contact details provided by the manufacturer. Ensure that you have the product information ready when seeking assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RAIL CHANGER X THUMB STOP. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le RAIL CHANGER X THUMB STOP AREA 419

Introduction

Merci d'avoir choisi le RAIL CHANGER X THUMB STOP d'AREA 419. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un contrôle positif de votre système de fusil. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le RAIL CHANGER X THUMB STOP dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne forcez pas le produit lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter les blessures aux yeux.
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez le RAIL CHANGER X THUMB STOP de son emballage.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
- Positionnez le reposepouce sur le RailChanger X à l'endroit souhaité.
- Fixez le reposepouce en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Assurez-vous que le reposepouce est bien fixé avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Placez votre pouce sur le reposepouce pendant que vous tirez.
- Ajustez votre prise pour un confort optimal.
- Ne pas utiliser le produit si vous ressentez une gêne ou une douleur.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les points de collecte ou les centres de recyclage pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client d'AREA 419. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le support.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec le RAIL CHANGER X THUMB STOP. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RAIL CHANGER X THUMB STOP AREA 419

Introduzione

Grazie per aver scelto il RAIL CHANGER X THUMB STOP, un accessorio progettato per migliorare il controllo dei sistemi di fucile. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il RAIL CHANGER X THUMB STOP solo con il RailChanger X.
- Assicurati che il fermo per pollice sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non forzare il fermo per pollice durante l'installazione o la rimozione.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme o in ambienti non idonei.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il fermo per pollice dal suo imballaggio.
- Posiziona il fermo per pollice RCX sul RailChanger X nella posizione desiderata.
- Assicurati che il fermo sia ben fissato e non si muova.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti indesiderati.

2. Uso:

- Utilizza il fermo per pollice per migliorare il controllo durante il tiro.
- Mantieni una presa salda e controllata sul fucile.
- Dopo ogni utilizzo, verifica che il fermo per pollice sia in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere utilizzato, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni riguardo il RAIL CHANGER X THUMB STOP, le sue caratteristiche, o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Grazie per aver scelto AREA 419. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników RAIL CHANGER X THUMB STOP

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu RAIL CHANGER X THUMB STOP od AREA 419. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed ewentualnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwytu na kciuk, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że uchwyt na kciuk jest prawidłowo zamocowany przed każdorazowym użyciem.
- Nie używaj uchwytu na kciuk w sposób, który może prowadzić do niebezpiecznego zachowania podczas strzelania.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelania i korzystania z systemów strzeleckich.
- Nie pozwól, aby dzieci lub osoby niewykwalifikowane używały produktu bez nadzoru.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są dostępne przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij uchwyt na kciuk z opakowania.
- Zamocuj uchwyt na kciuk do systemu RailChanger X zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy uchwyt jest stabilnie zamocowany przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Przytrzymaj uchwyt na kciuk, aby uzyskać pewniejszą kontrolę nad systemem strzeleckim.
- Używaj uchwytu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając wszelkich działań mogących prowadzić do uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeżeli zawiera on materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniego sposobu pozbycia się produktu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z producentem. Szczegóły kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej AREA 419.

Podsumowanie

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz bezpiecznie korzystać z RAIL CHANGER X THUMB STOP. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pomoże uniknąć nieprzyjemnych incydentów. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

RAIL CHANGER X THUMB STOP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RAIL CHANGER X THUMB STOP sormituen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti RailChanger X järjestelmälle, ja se tarjoaa ampujille turvallisen ja luotettavan hallinnan. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista sormituen kunto ennen jokaista käyttöä. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa fyysisessä kunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole lelu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä sormitukea vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Varmista, että sormituki on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat sen olevan löysä tai vaurioitunut.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja korvatulppia, ampuessasi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Poista sormituki pakkauksestaan.
2. Varmista, että kiväärijärjestelmä on turvallinen ja tyhjennetty.
3. Kiinnitä sormituki kiväärijärjestelmään Arca Swiss kiinnitysjärjestelmän avulla.
4. Varmista, että sormituki on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.

Käyttö

1. Aseta sormesi sormitukeen varmistaaksesi mukavan ja turvallisen otteen.
2. Tarkista, että sormituki ei liiku ampumisen aikana.
3. Ampumisen jälkeen tarkista sormituen kunto ja varmista, että se on edelleen tiukasti kiinnitetty.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit RAIL CHANGER X THUMB STOP sormituen. Turvallinen käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för RAIL CHANGER X THUMB STOP

Introduktion

Tack för att du valt RAIL CHANGER X THUMB STOP, en produkt speciellt utvecklad för användning med RailChanger X. Denna tumstopp är designad för att ge skyttar positiv kontroll över sina gevärssystem. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Om produkten är skadad, sluta använda den omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid tumstoppet på ett korrekt sätt för att säkerställa stabilitet och kontroll.
- Kontrollera att tumstoppet är ordentligt installerat innan användning.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess installation eller funktion.
- Vid användning av produkten, se till att du är på en säker plats, borta från andra människor och djur.
- Om du upplever några problem med produkten, avbryt användningen och kontakta en expert.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av tumstoppet:

- Ta bort tumstoppet från förpackningen.
- Identifiera rätt plats på RailChanger X för installation.
- Fäst tumstoppet på den valda platsen genom att följa monteringsanvisningarna.
- Se till att tumstoppet sitter fast ordentligt innan du använder det.

2. Användning av tumstoppet:

- Placera din tumme på tumstoppet för att få ett fast grepp.
- Justera greppet vid behov för att optimera kontrollen över gevärssystemet.
- Testa stabiliteten innan du börjar använda geväret.

Avfallshantering

- När produkten inte längre behövs, vänligen återvinn den om möjligt.
- Om produkten är skadad eller inte kan återvinnas, kasta den i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt vid förfrågan.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání produktu RAIL CHANGER X THUMB STOP

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RAIL CHANGER X THUMB STOP od společnosti AREA 419. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval střelcům pozitivní kontrolu nad jejich puškovými systémy. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte produkt před každým použitím na známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte produkt pouze pro účely, pro které byl navržen.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a odstraňování thumb stopu dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami.
- Ujistěte se, že je thumb stop správně upevněn, aby se zabránilo jeho uvolnění během používání.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- Pokud se při používání produktu objeví jakékoliv problémy, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte produkt.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Před instalací důkladně vyčistěte oblast, kde bude thumb stop umístěn.
- Umístěte thumb stop na RailChanger X v požadované pozici.
- Pevně zajistěte thumb stop podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho stabilitu.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je thumb stop správně upevněn.
- Používejte thumb stop pouze na RailChanger X a v souladu s pokyny výrobce.
- Po použití důkladně zkontrolujte, zda je thumb stop stále v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potřebných informací se obraťte na oficiální kontaktní místa společnosti AREA 419. Všechny produkty musí mít EUbased kontakt pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Děkujeme, že jste si vybrali RAIL CHANGER X THUMB STOP. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou bezpečnost, ale také maximální výkon a spokojenost s tímto produktem.