

FIBER OPTIC FRONT SIGHT FOR RUGER™ PC CARBINE - FIBER OPTIC FRONT SIGHT FOR RUGER® PC CARBINE®

At a glance: Features highly visible fiber optic light tube for quick target acquisition Made of Aluminum for long lasting durability Matte black finish and cutting edge design to reduce light noise The Ruger® PC Carbine™ is an exciting platform gaining traction everyday. A popular rifle for precision shooting, the “out of the box” iron sights leave room for improvement. Increase your sight acquisition and improve your accuracy with this easy drop in upgrade for the Ruger® PC Carbine™. The upgraded fiber optic sights collect surrounding light rays to offer you superb visibility, even in dark conditions. This sight ships with a green light pipe already installed and a red will be included in the package for customization. Give yourself an optical advantage over the competition with the new TANDEMKROSS Front Fiber Optic Sight for the Ruger® PC Carbine™.



Attributes

- Name: FIBER OPTIC FRONT SIGHT FOR RUGER® PC CARBINE®
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100039450
- Mfr. No.: TK28N0344GRN1
- Color: Green
- Make: Ruger
- Model: PC Carbine
- Style: Fiber Optic
- Delivery weight: 0.008kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 769498484890

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das FIBER OPTIC FRONT SIGHT FÜR RUGER™ PC CARBINE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FIBER OPTIC FRONT SIGHT FOR RUGER™ PC CARBINE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Viseur Avant en Fibre Optique TANDEMKROSS pour Ruger® PC Carbine™](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Anteriore in Fibra Ottica TANDEMKROSS per Ruger® PC Carbine™](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIBER OPTIC FRONT SIGHT FOR RUGER™ PC CARBINE TANDEMKROSS](#)
- [Suomi: FIBER OPTIC FRONT SIGHT FOR RUGER™ PC CARBINE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FIBER OPTIC FRONT SIGHT FÖR RUGER™ PC CARBINE](#)

Sicherheitshinweise für das FIBER OPTIC FRONT SIGHT FÜR RUGER™ PC CARBINE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das FIBER OPTIC FRONT SIGHT FÜR RUGER™ PC CARBINE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Zielerfassung und Genauigkeit zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das FIBER OPTIC FRONT SIGHT nur auf einem Ruger® PC Carbine™.
- Achte darauf, dass das Visier korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch das FaseroptikLichtrohr auf Risse oder Beschädigungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Visiers:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne das alte Visier, falls vorhanden.
- Befestige das FIBER OPTIC FRONT SIGHT gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Stelle sicher, dass das Visier fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.

2. Nutzung des Visiers:

- Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Achte darauf, dass das FaseroptikLichtrohr bei Tageslicht oder in dunklen Bedingungen gut sichtbar ist.
- Übe regelmäßig, um deine Zielerfassung und Genauigkeit zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Nutzung des Produkts an die zuständige Stelle gerichtet werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Schießen mit deinem neuen FIBER OPTIC FRONT SIGHT FÜR RUGER™ PC CARBINE!

Safety Instruction Guide for FIBER OPTIC FRONT SIGHT FOR RUGER™ PC CARBINE

Introduction

Thank you for choosing the FIBER OPTIC FRONT SIGHT FOR RUGER™ PC CARBINE. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of your new front sight. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the front sight.
- Use the front sight only in accordance with the manufacturer's specifications and instructions.
- Keep the front sight out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the front sight regularly for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the installation area is clear and free from distractions.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Check that the front sight is securely attached before use.
- Avoid using the front sight in adverse weather conditions that could impair visibility.
- Do not modify the front sight in any way that could affect its performance or safety.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Prepare the Firearm:**
 - Ensure the Ruger® PC Carbine is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Sight:**
 - Use appropriate tools to carefully remove the existing front sight from the firearm.
3. **Install the New Fiber Optic Front Sight:**
 - Align the new fiber optic front sight with the mounting area.
 - Securely attach the front sight according to the manufacturer's instructions.
 - Ensure that the sight is firmly in place and does not wobble.
4. **Check Alignment:**
 - Verify that the front sight is aligned properly for accurate aiming.
 - Make any necessary adjustments before use.

Usage Instructions

- Once installed, use the fiber optic front sight to enhance target acquisition.
- The sight is designed to collect ambient light, providing visibility in various lighting conditions.
- Customize the sight by switching the light pipe from green to red, as preferred.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the front sight in household waste.
- Consider recycling the aluminum components where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance, please consult your local retailer or the manufacturer. Ensure you have your product details on hand for quicker support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your enhanced shooting experience with the FIBER OPTIC FRONT SIGHT FOR RUGER™ PC CARBINE!

Guide de Sécurité pour le Viseur Avant en Fibre Optique TANDEMKROSS pour Ruger® PC Carbine™

Introduction

Merci d'avoir choisi le viseur avant en fibre optique TANDEMKROSS pour votre Ruger® PC Carbine™. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le viseur est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le viseur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du viseur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne l'utilisez pas dans des conditions extrêmes (températures excessives, humidité, etc.) qui pourraient affecter sa performance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Ce viseur est conçu uniquement pour une utilisation avec le Ruger® PC Carbine™. Ne l'utilisez pas avec d'autres armes.
- **Manipulation** : Manipulez toujours votre arme avec précaution. Ne pointez jamais le canon vers vous ou vers d'autres personnes.
- **Environnement** : Assurez-vous de tirer dans un environnement sûr, loin des personnes et des biens.
- **Visibilité** : Utilisez le viseur dans des conditions de lumière appropriées pour garantir une visibilité optimale.
- **Personnalisation** : Le viseur est livré avec un tube lumineux vert installé et un rouge inclus pour personnalisation. Assurez-vous que le tube est bien en place avant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Viseur :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation.
- Retirez l'ancien viseur, le cas échéant.
- Fixez le viseur en fibre optique sur le rail de votre Ruger® PC Carbine™ en suivant les instructions du fabricant.
- Serrez les vis de fixation sans trop forcer pour éviter d'endommager le viseur.

2. Utilisation :

- Ajustez le viseur selon vos préférences de tir.
- Utilisez le tube lumineux vert pour des conditions de faible luminosité et le rouge pour une personnalisation supplémentaire.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec le viseur et améliorer votre précision.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le viseur dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Si vous devez vous débarrasser du viseur, contactez un point de collecte local ou un service d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre viseur, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

Nous espérons que ce guide vous aidera à profiter pleinement de votre viseur avant en fibre optique TANDEMKROSS pour Ruger® PC Carbine™. Restez en sécurité et tirez toujours de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Anteriore in Fibra Ottica TANDEMKROSS per Ruger® PC Carbine™

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mirino Anteriore in Fibra Ottica TANDEMKROSS per il Ruger® PC Carbine™. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo una visibilità superiore e una maggiore precisione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero come mirino per il Ruger® PC Carbine™.
- Controlla regolarmente il mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o anomalie.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segui sempre le leggi locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se il mirino è installato.
- Durante l'installazione e l'uso, assicurati che l'arma sia scarica.
- Non modificare il mirino o tentare di ripararlo da solo.
- In caso di malfunzionamento del mirino, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante il tiro per proteggere gli occhi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.
- Rimuovi eventuali accessori esistenti dal tuo Ruger® PC Carbine™.

2. Installazione del Mirino:

- Posiziona il mirino in fibra ottica sulla slitta del tuo Ruger® PC Carbine™.
- Assicurati che il mirino sia allineato correttamente e fissato saldamente.
- Utilizza gli strumenti forniti per stringere le viti di fissaggio, ma fai attenzione a non sovrastrutturare.

3. Uso del Mirino:

- Quando sei pronto per il tiro, prendi una posizione stabile e allinea il mirino con il bersaglio.
- Regola il mirino in base alle condizioni di luce, utilizzando il tubo luminoso verde o rosso fornito.
- Esegui un tiro di prova per assicurarti che il mirino sia correttamente calibrato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento degli accessori per armi da fuoco.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta le autorità locali per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore del prodotto. Assicurati di avere il numero di serie e la prova di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto il Mirino Anteriore in Fibra Ottica TANDEMKROSS per il tuo Ruger® PC Carbine™. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla FIBER OPTIC FRONT SIGHT FOR RUGER™ PC CARBINE TANDEMKROSS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup FIBER OPTIC FRONT SIGHT FOR RUGER™ PC CARBINE od TANDEMKROSS. Ten produkt został zaprojektowany, aby zwiększyć Twoje możliwości celowania i poprawić dokładność w strzelaniu. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, zgodnie z przepisami UE o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej i akcesoriów strzeleckich.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem celownika.
- Nie używaj celownika w warunkach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, takich jak silne wiatry czy deszcz.
- Używaj tylko akcesoriów i części zalecanych przez producenta.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja celownika:

- Zdejmij oryginalny celownik z Ruger® PC Carbine™.
- Umieść FIBER OPTIC FRONT SIGHT w odpowiednim miejscu.
- Użyj dołączonych śrub do mocowania celownika.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilnie zamocowany.

3. Użytkowanie:

- Przed rozpoczęciem strzelania, upewnij się, że celownik jest poprawnie wyregulowany.
- Wykonaj kilka prób strzelania, aby dostosować celownik do swoich preferencji.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść celownik z kurzu i brudu.
- Sprawdzaj, czy elementy optyczne nie są uszkodzone.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i akcesoriów strzeleckich.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem TANDEM KROSS.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i korzystać z produktu odpowiedzialnie. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

FIBER OPTIC FRONT SIGHT FOR RUGER™ PC CARBINE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa FIBER OPTIC FRONT SIGHT FOR RUGER™ PC CARBINE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tämän tuotteen käyttöön liittyy tiettyjä riskejä, ja on tärkeää noudattaa kaikkia ohjeita turvallisuuden varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä ei käytetä lasten toimesta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä hämärässä tai huonosti valaistuissa olosuhteissa ilman asianmukaista valoa.
- Pidä tuote poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kaikki asennustyöt tehdään huolellisesti ja että tuotteeseen ei kohdistu liiallista voimaa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, jos se ei toimi oikein. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun asennat tai käytät tuotetta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteen käyttöä ja asennusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Poista vanha tähtäin, jos sellainen on, ja puhdista asennusalue.
- Kiinnitä kuituoptinen tähtäin alumiiniseen runkoon huolellisesti, varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että tähtäin on oikeassa kulmassa ja suuntaa se tarvittaessa.

2. Käyttö

- Käynnistä ase ja varmista, että se on turvallisessa tilassa ennen tähtäämistä.
- Käytä vihreää valoputkea päivittäisessä käytössä ja vaihda punainen putki tarvittaessa.
- Suuntaa ase turvalliseen suuntaan ja tähtää kohteeseen.
- Säädä tähtäystä tarvittaessa varmistaaksesi tarkkuuden.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan vie se erikseen kierrätyspisteeseen, joka hyväksyy elektroniset laitteet.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätietoja ja apua tuotteen käytössä ja huollossa.

Huomautus

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti varmistaaksemme, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen käytön turvallisuudesta ja riskeistä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för FIBER OPTIC FRONT SIGHT FÖR RUGER™ PC CARBINE

Introduktion

Tack för att du valt TANDEMKROSS Fiber Optic Front Sight för Ruger® PC Carbine™. Denna produkt är utformad för att förbättra din sikt och noggrannhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar siktet.
- Undvik att rikta siktet mot människor eller djur under installation och användning.
- Kontrollera att siktet är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd endast godkända och kompatibla vapen med detta sikt.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för det vapen du använder.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt vapen är avstängt och inte laddat.
- Rengör området där siktet ska installeras.

2. Installation

- Ta bort det befintliga siktet från ditt Ruger® PC Carbine™.
- Placera det nya fiberoptiska siktet på rätt plats.
- Använd lämpliga verktyg för att säkra siktet på plats.
- Kontrollera att siktet sitter fast och är stabilt.

3. Användning

- Justera siktet enligt dina behov för optimal precision.
- Använd siktet i olika ljusförhållanden för att testa dess prestanda.
- Observera att det gröna ljusröret är installerat och det röda ljusröret ingår för anpassning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Återvinn materialet på ett miljövänligt sätt enligt lokala bestämmelser.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se förpackningen eller produktens webbplats för kontaktuppgifter.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv användning av din TANDEMKROSS Fiber Optic Front Sight för Ruger® PC Carbine™.