

X-22 BACKPACKER FORENDS - X-22 BACKPACKER FOREND FOR RUGER 10/22 BLACK

The X-22 Backpacker Forend is intended for use with additional barrels for rifles currently equipped with the X-22 Backpacker Stock, MAG808. Its minimalist design offers a convenient package without compromising shooting performance. It is compatible with factory and aftermarket barrels up to 0.92" outer diameter. Constructed of a durable advanced polymer, the X-22 Backpacker Forend features a unique locking interface to attach the barrel assembly to the stock body when being transported. FEATURES Compatible with the X-22 Backpacker Stock Unique locking interface to attach the barrel assembly to the stock body when being transported Reinforced polymer construction for strength and durability Ergonomic hand guard Compatible with factory and aftermarket barrels, up to 0.92" OD Made in the U.S.A. COMPATIBILITY Drop-in design compatible with Ruger® 10/22 Takedown® rifles with X-22 Backpacker Stock



Attributes

- Name: X-22 BACKPACKER FOREND FOR RUGER 10/22 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100040224
- Mfr. No.: MAG1066-BLK
- Color: Black
- Length: 5.85
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.154kg
- Shipping height: 40mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 149mm
- UPC: 840815123002

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den X22 Backpacker Forend](#)
- [English: X22 Backpacker Forend Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Forend X22 Backpacker](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le X22 Backpacker Forend](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Forend X22 Backpacker](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla forendu X22 Backpacker](#)
- [Suomi: X22 Backpacker Forend Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för X22 Backpacker Forend](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití X22 Backpacker Forend](#)

Sicherheitshinweise für den X22 Backpacker Forend

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des X22 Backpacker Forend für Ruger 10/22. Dieser Forend ist darauf ausgelegt, die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern, während Sie gleichzeitig sicher und verantwortungsbewusst damit umgehen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in der vorgesehenen Weise und für den vorgesehenen Zweck.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Besitz und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den X22 Backpacker Forend nur in Kombination mit dem X22 Backpacker Stock.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Forend sicher am Gewehr montiert ist.
- Achten Sie darauf, dass der Außendurchmesser des Laufs 0,92" nicht überschreitet.
- Vermeiden Sie es, den Forend mit übermäßiger Kraft zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Gewehr und den Forend in einem sicheren, trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Forends:

- Entfernen Sie den vorhandenen Forend, falls vorhanden.
- Setzen Sie den X22 Backpacker Forend auf den Lauf des Gewehrs, sodass die Verriegelungsschnittstelle richtig ausgerichtet ist.
- Drücken Sie den Forend fest an, bis er sicher einrastet.
- Überprüfen Sie die Verbindung, um sicherzustellen, dass der Forend fest sitzt.

2. Verwendung des Forends:

- Halten Sie das Gewehr mit beiden Händen und verwenden Sie den Forend als Unterstützung beim Zielen.
- Achten Sie darauf, die Sicherheit des Gewehrs zu aktivieren, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Nach der Verwendung reinigen Sie den Forend mit einem trockenen Tuch, um Schmutz und Feuchtigkeit zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den X22 Backpacker Forend gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen Unterstützung erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit des Benutzers stehen an erster Stelle. Durch die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Ihr X22 Backpacker Forend optimal funktioniert und gleichzeitig sicher verwendet wird. Bleiben Sie informiert über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben.

X22 Backpacker Forend Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the X22 Backpacker Forend for your Ruger 10/22. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only with compatible rifles, specifically the Ruger 10/22 Takedown models equipped with the X22 Backpacker Stock.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the forend for any signs of damage or wear before each use.
- Do not exceed the specified barrel outer diameter of 0.92 inches to avoid safety hazards.
- If you experience any issues during use, cease operation immediately and consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the forend.
- Use only factory or approved aftermarket barrels that meet compatibility specifications.
- Do not modify the forend or the rifle in any way that could compromise safety or performance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Align the barrel assembly with the unique locking interface of the forend.
- Firmly press the barrel assembly into the locking interface until it clicks into place.
- Confirm that the barrel is securely attached before proceeding.

2. Usage:

- To detach the forend, press the release mechanism on the locking interface.
- Carefully remove the barrel assembly from the forend.
- Store the forend and barrel assembly in a safe, dry location when not in use.

3. Maintenance:

- Regularly clean the forend and inspect it for any signs of wear or damage.
- Use a mild detergent and soft cloth for cleaning.
- Avoid using harsh chemicals that may damage the polymer material.

Disposal Instructions

- Dispose of the X22 Backpacker Forend in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options for polymer materials where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the X22 Backpacker Forend, please reach out to the appropriate authorities or consult the manufacturer's website for additional resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Forend X22 Backpacker

Introducción

Gracias por elegir el Forend X22 Backpacker MAGPUL para su rifle Ruger 10/22. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de disparo segura. Para garantizar su seguridad y la de los demás, por favor, lea atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Forend X22 Backpacker esté instalado correctamente antes de usar tu rifle.
- Siempre utiliza el equipo de protección personal adecuado, como gafas y protección auditiva, al disparar.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura y nunca lo apuntes hacia personas o animales.
- Mantén el rifle descargado hasta que estés listo para disparar.
- Almacena el Forend y el rifle en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el Forend regularmente para detectar signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el Forend X22 Backpacker sea compatible con tu rifle Ruger 10/22 Takedown antes de la instalación.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar daños al Forend o al rifle.
- **Uso:** No excedas el diámetro exterior de 0.92" para los cañones de fábrica o de posventa.
- **Transporte:** Utiliza la interfaz de bloqueo única para asegurar el cañón al cuerpo de la culata durante el transporte.
- **Condiciones de Uso:** No utilices el Forend en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad, como temperaturas excesivamente altas o bajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Forend:

- Retira el cañón actual de tu rifle Ruger 10/22.
- Coloca el Forend X22 Backpacker sobre el cañón.
- Usa la interfaz de bloqueo para acoplar el Forend al cuerpo de la culata. Asegúrate de que esté bien asegurado.
- Vuelve a instalar el cañón en el rifle.

3. Uso del Forend:

- Verifica que el Forend esté correctamente instalado antes de cada uso.
- Mantén el rifle en una posición segura y estable al disparar.
- Disfruta de una experiencia de disparo mejorada con el Forend X22 Backpacker.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el Forend X22 Backpacker, asegúrate de seguir las regulaciones locales para la eliminación de plásticos y materiales compuestos.
- No arrojes el Forend en la basura común. Investiga opciones de reciclaje en tu área.
- Si el Forend está dañado, considera devolverlo al fabricante para su correcta eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto, informes de productos inseguros o actualizaciones sobre retiros, comunícate con el punto de contacto de la UE correspondiente a tu área. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al hacer tu consulta.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas directrices para disfrutar de una experiencia de disparo segura y placentera con tu Forend X22 Backpacker.

Guide de Sécurité pour le X22 Backpacker Forend

Introduction

Merci d'avoir choisi le X22 Backpacker Forend pour votre fusil Ruger 10/22. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation et l'élimination de votre produit, tout en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'Union Européenne (UE).

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou s'en servir sans supervision adéquate.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes ou dans des environnements non adaptés.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le diamètre extérieur maximal de 0,92" pour les canons compatibles.
- Utilisez uniquement des canons d'origine ou de rechange spécifiés pour le X22 Backpacker.
- Assurez-vous que l'interface de verrouillage est correctement engagée avant de transporter le fusil.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Évitez de manipuler le fusil lorsqu'il est chargé et gardez le doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que le fusil est déchargé et que la sécurité est activée.
2. **Retrait de l'ancien forend** : Retirez l'ancien forend en suivant les instructions du fabricant de votre fusil.
3. **Installation du X22 Backpacker Forend** :
 - Alignez le forend avec le corps de la crosse.
 - Engagez l'interface de verrouillage pour fixer le forend au corps de la crosse.
 - Vérifiez que le forend est solidement attaché en tirant doucement dessus.
4. **Vérification** : Assurez-vous que tout est correctement installé avant de procéder à l'utilisation.

Utilisation

- Utilisez le X22 Backpacker Forend uniquement avec des canons compatibles.
- Lors du transport, assurez-vous que le fusil est en sécurité et que l'interface de verrouillage est bien engagée.
- Suivez toutes les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des fusils.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Si possible, recyclez le produit par le biais de centres de recyclage appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter votre revendeur ou le fabricant. Assurez-vous de garder la preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre X22 Backpacker Forend. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de votre expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Forend X22 Backpacker

Introduzione

Grazie per aver scelto il Forend X22 Backpacker Magpul X22 Backpacker Forend per Ruger 10/22. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con fucili Ruger 10/22 Takedown equipaggiati con il Calcio X22 Backpacker.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il Forend.
- Verifica che il Forend sia correttamente fissato al calcio prima di utilizzare il fucile.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Forend X22 Backpacker

1. Assicurati che il fucile sia scarico.
2. Rimuovi il calcio X22 Backpacker dal fucile.
3. Posiziona il Forend X22 Backpacker sull'assemblaggio della canna.
4. Utilizza l'interfaccia di bloccaggio unica per fissare il Forend al corpo del calcio.
5. Controlla che il Forend sia ben saldo e che non ci siano movimenti.
6. Rimonta il calcio sul fucile.

Uso del Forend X22 Backpacker

- Una volta installato, il Forend X22 Backpacker è progettato per fornire stabilità e comfort durante il tiro.
- Assicurati di mantenere sempre una buona postura e un controllo adeguato durante l'uso del fucile.
- Dopo l'uso, controlla il Forend per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Utilizza i punti di raccolta designati per i materiali plastici.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per le istruzioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Forend X22 Backpacker, ti invitiamo a consultare il sito web ufficiale di Magpul o a contattare il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida e precauzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo Forend X22 Backpacker. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tiro!

Instrukcja bezpieczeństwa dla forendu X22 Backpacker

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup forendu X22 Backpacker przeznaczonego do karabinów Ruger 10/22. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed ewentualnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj forendu X22 Backpacker tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj forend w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj forend pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Używaj forendu tylko z kompatybilnymi lufami o średnicy zewnętrznej do 0.92".
- Zachowuj ostrożność podczas montażu i demontażu forendu, aby uniknąć kontuzji.
- Upewnij się, że wszelkie elementy są prawidłowo zainstalowane przed użyciem karabinu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie używaj forendu, jeśli zauważysz jakiejkolwiek pęknięcia lub uszkodzenia.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu i użytkowania.
- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed rozpoczęciem montażu lub demontażu forendu.
- Nie modyfikuj forendu ani nie używaj go w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, podczas korzystania z karabinu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż forendu:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zdejmij oryginalny forend, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść forend X22 Backpacker na korpusie kolby.
- Użyj unikalnego interfejsu blokującego, aby połączyć zespół lufy z korpusem kolby.
- Sprawdź, czy forend jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Używaj forendu tylko z lufami o średnicy zewnętrznej do 0.92".
- Regularnie sprawdzaj, czy forend nie uległ uszkodzeniu podczas użytkowania.
- Przechowuj karabin w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

3. Demontaż forendu:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Ostrożnie odłącz forend, stosując się do instrukcji montażu w odwrotnej kolejności.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie przed ich przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj forend X22 Backpacker zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które wymagają specjalnego traktowania.
- W przypadku wątpliwości dotyczących utylizacji skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania forendu X22 Backpacker, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim władzom oraz do regularnego sprawdzania aktualizacji dotyczących wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Podsumowanie

Forend X22 Backpacker to produkt zaprojektowany z myślą o wygodzie i wydajności. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

X22 Backpacker Forend Turvallisuusohjeet

Johdanto

X22 Backpacker Forend on suunniteltu käytettäväksi Ruger 10/22 Takedown kiväärien kanssa. Tämä ohjeistus tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä vain hyväksytyjä lisäputkia, joiden ulkohalkaisija on enintään 0,92".
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Varmista, että lukitusliitäntä on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vanha perä ja asenna X22 Backpacker Forend seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. Kiinnitä putkikokoonpano perärunkoon ainutlaatuisen lukitusliitännän avulla.
4. Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Käyttö

- Käytä tuotetta ainoastaan suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kädensija on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
- Ole varovainen, kun käsittelet asetta, ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuustiedot.

Huomioi, että turvallisuusohjeiden noudattaminen on ensisijaisen tärkeää tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för X22 Backpacker Forend

Introduktion

Tack för att du valt X22 Backpacker Forend för Ruger 10/22. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda en stabil och säker plattform för ditt gevär. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick före användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och oauktoriserade användare.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren eller tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet om det finns återkallelser av produkten genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du avfyrar geväret.
- Kontrollera att pipmonteringen är ordentligt fäst innan användning för att förhindra olyckor.
- Använd endast pipor som är kompatibla med X22 Backpacker Forend och som har en ytterdiameter på upp till 0,92 tum.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Håll alltid geväret riktat i en säker riktning och hantera det med försiktighet.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att geväret är avsäkrat och att pipan är avstängd.
2. **Montering:**
 - Ta bort den befintliga forden från X22 Backpacker Stock.
 - Placera X22 Backpacker Forend på stocken och säkerställ att den ligger rätt.
 - Använd den unika låsgränssnittet för att fästa pipmonteringen på stockkroppen.
3. **Kontrollera:** Kontrollera att forden sitter fast ordentligt och att inga delar är lösa.

Användning

- När du använder X22 Backpacker Forend, se till att du har ett fast grepp och att du är medveten om din omgivning.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av geväret före och efter varje användning.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av plastprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av X22 Backpacker Forend, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att alltid ha produktens serienummer till hands när du söker hjälp.

Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och effektiv användning av din X22 Backpacker Forend. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull skjutupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro použití X22 Backpacker Forend

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili X22 Backpacker Forend pro pušky Ruger 10/22. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a pohodlí při střelbě. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte a dodržujte všechny pokyny a varování uvedené v tomto dokumentu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození. V případě poškození přestaňte výrobek používat.
- Pokud zjistíte jakékoli nebezpečné vlastnosti výrobku, okamžitě informujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je puška bezpečně zajištěna a vybitá, než začnete s instalací nebo manipulací s Forendem.
- Při instalaci Forendu dbejte na to, aby nedošlo k poškození montážních prvků nebo těla pažby.
- Při používání Forendu dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi a střelivem.
- Nepoužívejte výrobek s hlavními, které překračují maximální průměr 0,92 palce (23,37 mm).
- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je puška Ruger 10/22 vybavena pažbou X22 Backpacker.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace Forendu:

- Ujistěte se, že je puška vybitá a bezpečně zajištěná.
- Odstraňte stávající Forend, pokud je to nutné.
- Připojte montážní sestavu Forendu k tělu pažby podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je Forend správně upevněn a zajištěn.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je Forend pevně připojen k pažbě.
- Při střelbě dbejte na to, abyste dodržovali všechny bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již nepoužitelný, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřeby další podpory se prosím obraťte na příslušné úřady nebo výrobce. Je důležité mít na paměti, že bezpečnost výrobku je naší nejvyšší prioritou. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete uvedené pokyny.