

M-LOK RAIL PANELS - URGI M-LOK RAIL PANELS, BLACK

Designed for the URGI rail (Upper Receiver Group Improved), the Geissele Rail Panels feature an aggressive texture that greatly increases the ability to grip and handle your carbine and are made from a carefully selected defense grade polymer that is not only proven for its durability under hard use but also its ability to act as a heat shield. Geissele Rail Panels are available in Black and DDC. NOTE: Geissele Rail Panels are designed to work with Geissele's Super Modular Rails. Compatibility with other rails are unknown.



Attributes

- Name: URGI M-LOK RAIL PANELS, BLACK
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 100040939
- Mfr. No.: 04-428B
- Color: Black
- Length: 2"
- Material: Polymer
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 817953025260

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Geissele MLOK Rail Panels](#)
- [English: MLOK Rail Panels Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Panneaux de Rail MLOK Geissele Automatics URGI](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Pannelli Rail MLOK Geissele Automatics URGI](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Paneli Szynowych MLOK Geissele Automatics URGI](#)
- [Suomi: Geissele Automatics URGI MLOK Rail Panels Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MLOK RAIL PANELS GEISSELE AUTOMATICS URGI](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání Geissele MLOK Rail Panels](#)

Sicherheitshinweise für Geissele MLOK Rail Panels

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Geissele MLOK Rail Panels. Diese Panels sind speziell für die URGISchiene entwickelt worden und bieten eine verbesserte Griffigkeit und Handhabung. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Rail Panels nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Rail Panels ausschließlich mit Geissele's Super Modular Rails.
- Achte darauf, dass die Panels korrekt installiert sind, um ein Verrutschen oder Abfallen zu verhindern.
- Vermeide den Kontakt mit extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien, um Beschädigungen zu verhindern.
- Bei Anzeichen von Rissen oder anderen Beschädigungen, verwende die Panels nicht mehr und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Oberfläche der URGISchiene sauber und trocken ist.
- Überprüfe, ob alle benötigten Werkzeuge bereitliegen.

2. Installation

- Positioniere die Rail Panels an der gewünschten Stelle auf der URGISchiene.
- Drücke die Panels fest an, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen.
- Achte darauf, dass die aggressive Textur nach außen zeigt, um die Griffigkeit zu maximieren.

3. Verwendung

- Nutze die Rail Panels während des Schießens oder anderer Aktivitäten, um die Handhabung deines Karabiners zu verbessern.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigung der Panels während der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Geissele Rail Panels gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe.
- Wenn die Panels beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, stelle sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Verwendung der Geissele MLOK Rail Panels, konsultiere die Webseite des Herstellers oder wende dich an den Kundenservice.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen.

MLOK Rail Panels Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Rail Panels by Geissele Automatics. Designed for the URGI rail, these panels enhance your grip and handling of your carbine while providing a durable and heatresistant solution. This safety instruction guide is intended to ensure your safe use of the product and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the rail panels for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all installation and usage instructions carefully to avoid accidents.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Grip and Handling:** Always ensure a firm grip when handling your carbine equipped with the rail panels to prevent slippage.
- **Heat Resistance:** Be aware that while the panels act as heat shields, they may still become warm during extended use. Avoid direct contact with heated surfaces.
- **Compatibility:** Use only with Geissele's Super Modular Rails. Compatibility with other rail systems is not guaranteed.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to prevent improper fitting that could lead to accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Clean the rail surface where the panels will be installed to ensure a proper fit.
- Align the MLOK Rail Panels with the slots on your Geissele rail.
- Insert the provided screws into the panel slots and tighten securely using an appropriate tool. Do not overtighten to avoid damaging the panels or rail.

2. Usage:

- Once installed, test the grip and ensure that the panels are securely attached before operating your carbine.
- Regularly check the tightness of the screws to ensure the panels remain securely attached during use.
- If you notice any wear or damage, remove the panels immediately and replace them.

Disposal Instructions

- Dispose of the MLOK Rail Panels in accordance with local regulations.
- Do not burn the panels as they are made from polymer materials that may release harmful substances when incinerated.
- If the panels are damaged or no longer usable, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MLOK Rail Panels, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the MLOK Rail Panels.

Guide de Sécurité pour les Panneaux de Rail MLOK Geissele Automatics URGI

Introduction

Merci d'avoir choisi les panneaux de rail MLOK Geissele Automatics URGI. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que les panneaux de rail sont compatibles avec votre rail Geissele Super Modular.
- Ne tentez pas d'utiliser les panneaux de rail avec des systèmes non compatibles, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- Gardez les panneaux hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état des panneaux pour détecter les signes d'usure ou de dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de soumettre les panneaux de rail à des impacts violents ou à des conditions extrêmes.
- Ne les exposez pas à des températures excessives, car cela peut affecter leur performance.
- Lorsque vous manipulez votre carabine équipée de ces panneaux, assurez-vous que l'arme est toujours en sécurité et déchargée si vous n'êtes pas en train de tirer.
- Utilisez des gants si vous êtes sensible aux matériaux en polymère.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre rail URGI est propre et exempt de débris.
- Alignez les panneaux de rail Geissele avec les fentes MLOK de votre rail.
- Utilisez les vis fournies pour fixer les panneaux en place. Serrez-les fermement, mais évitez de trop serrer pour ne pas endommager le polymère.
- Vérifiez que les panneaux sont solidement fixés avant d'utiliser votre carabine.

2. Utilisation :

- Tenez fermement votre carabine par les panneaux de rail lors de la manipulation.
- Évitez de tirer sur les panneaux de rail pour des raisons de sécurité.
- Si vous remarquez des signes de dommages ou d'usure, retirez immédiatement les panneaux et remplacez-les.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les panneaux de rail dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les directives locales sur le recyclage des plastiques et des polymères.
- Si vous n'êtes pas sûr de la méthode de mise au rebut, contactez votre municipalité pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour toute demande de support.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de produits comme les panneaux de rail MLOK Geissele Automatics URGI. En suivant ces instructions et en restant vigilant, vous pouvez profiter de votre produit en toute sécurité. N'oubliez pas de vérifier régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Pannelli Rail MLOK Geissele Automatics URGI

Introduzione

Grazie per aver scelto i Pannelli Rail MLOK Geissele Automatics URGI. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa e la maneggevolezza della tua carabina. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti danni visibili o se non è montato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo i Pannelli Rail Geissele con i Super Modular Rails di Geissele per garantire una compatibilità ottimale.
- Non tentare di modificare o adattare i Pannelli Rail per altri tipi di rail, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione per proteggerti da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che la superficie del rail sia pulita e priva di detriti prima di installare i pannelli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi eventuali detriti o polvere dalla superficie del rail URGI.
- Controlla che i Pannelli Rail siano in buone condizioni prima dell'installazione.

2. Installazione:

- Posiziona i Pannelli Rail Geissele sull'area desiderata del rail URGI.
- Assicurati che i pannelli siano allineati correttamente.
- Fissa i pannelli utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di rail.
- Controlla che i pannelli siano saldamente fissati e non si muovano.

3. Uso:

- Utilizza i Pannelli Rail per migliorare la presa durante l'uso della carabina.
- Evita di esercitare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare i pannelli o la carabina.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e la descrizione del prodotto per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto i Pannelli Rail MLOK Geissele Automatics URGI. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Paneli Szynowych MLOK Geissele Automatics URGI

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup paneli szynowych MLOK Geissele Automatics URGI. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj paneli szynowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Sprawdzaj produkt przed każdorazowym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Informuj się na temat aktualnych wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić polimer.
- Nie stosuj paneli szynowych w warunkach, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia (np. ekstremalne temperatury).
- Upewnij się, że panele są prawidłowo zainstalowane przed użyciem broni.
- Nie używaj paneli, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij istniejące akcesoria z szyny URGI, jeśli są obecne.
- Umieść panel szynowy Geissele na odpowiednim miejscu szyny.
- Użyj odpowiednich śrub (dołączonych do zestawu) do mocowania panelu.
- Upewnij się, że panel jest mocno zamocowany i nie porusza się.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu paneli, przetestuj chwyt, aby upewnić się, że nie ma luzów.
- Używaj paneli zgodnie z ich przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj panele szynowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj paneli do ognia, ponieważ mogą się one stopić lub uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem lub dostawcą.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do właściwych organów.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa i życzymy udanego użytkowania paneli szynowych MLOK Geissele Automatics URGI.

Geissele Automatics URGI MLOK Rail Panels

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Geissele Automatics URGI MLOK Rail Panels ovat suunniteltu tarjoamaan parannettua pitoa ja käsiteltävyyttä URGIraudalle. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva muiden käytettävien komponenttien kanssa.
- Tarkista, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat sen olevan vaurioitunut tai viallinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käyttöä varten

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kädet ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käsittelyä.
- Vältä liiallista painetta tai voimakasta vääntöä tuotetta asennettaessa tai käytettäessä.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on tiukasti kiinnitetty ja ettei se ole löystynyt käytön aikana.
- Huomioi, että tuotteen lämpötila voi nousta käytön aikana; käytä suojakäsineitä tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
- Tarkista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus:

- Poista kaikki mahdolliset esteet asennusalueelta.
- Aseta Geissele Rail Panels haluamallesi alueelle URGIraudalla.
- Kiinnitä paneelit tiukasti MLOKkiinnityksillä, varmistaen, että ne ovat tukevasti paikoillaan.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta varmistaaksesi, että se parantaa pitoa ja käsiteltävyyttä karabiinin käytössä.
- Tarkista säännöllisesti paneelien kunto ja kiinnitykset.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja tukipalveluista

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteeseen liittyen.

Ole hyvä ja varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita tuotteen käytön aikana. Näin varmistat turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för MLOK RAIL PANELS GEISSELE AUTOMATICS URGI

Introduktion

Tack för att du har valt Geissele MLOK Rail Panels. Dessa paneler är designade för att förbättra greppet och hanteringen av din karbin. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är designad för att vara säker vid korrekt användning.
- Kontrollera regelbundet panelerna för skador eller slitage.
- Använd endast produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid handskar vid installation för att undvika skador.
- Undvik att utsätta panelerna för extrema temperaturer som kan påverka deras prestanda.
- Kontrollera att panelerna är korrekt installerade innan användning.
- Använd produkten endast med Geissele's Super Modular Rails för att säkerställa kompatibilitet.
- Om du upplever några problem med grepp eller hantering, sluta använda produkten omedelbart och kontakta support.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Rengör ytan på din URGI rail noggrant innan installation.
- Positionera Geissele Rail Panels på önskad plats på railen.
- Tryck panelerna på plats tills de sitter tätt.
- Kontrollera att panelerna sitter ordentligt innan användning.

2. Användning

- Använd panelerna för att förbättra greppet under skytte och hantering av karbinen.
- Justera greppet och positionen efter behov för att maximera komfort och kontroll.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plastprodukter.
- Undvik att kasta panelerna i vanligt hushållsavfall; återvinn dem om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Geissele Automatics officiella webbplats för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.

Návod na bezpečné používání Geissele MLOK Rail Panels

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Geissele MLOK Rail Panels. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální užitek z produktu, prosím, důkladně si přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktech žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo závadu, přestaňte produkt používat a kontaktujte nás pro další pokyny.
- Pravidelně kontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nevyžaduje údržbu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s Geissele Rail Panels používejte ochranné rukavice, abyste se vyhnuli zranění.
- Při instalaci a používání se vyhněte kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit panel nebo způsobit zranění.
- Nedoporučuje se používat produkt v extrémních teplotách nebo vlhkosti, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Při používání produktu dbejte na to, aby byl správně upevněn a nedošlo k jeho uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.
- Zkontrolujte, zda je místo instalace čisté a suché.

2. Instalace:

- Umístěte Geissele Rail Panels na URGI rail (Upper Receiver Group Improved).
- Ujistěte se, že panely jsou správně nasazeny a pevně uchyceny.
- Zkontrolujte, zda jsou panely bezpečně připevněny a nehybné.

3. Použití:

- Při používání produktu se ujistěte, že máte správný úchop a kontrolu nad karabinkou.
- V případě potřeby upravte úchop, abyste zajistili maximální stabilitu a pohodlí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Geissele MLOK Rail Panels dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Produkt by měl být recyklován, pokud je to možné, nebo zlikvidován v souladu s místními ekologickými standardy.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, prosím, obraťte se na náš zákaznický servis. Všechny potřebné kontaktní informace najdete na našich oficiálních webových stránkách.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání Geissele MLOK Rail Panels!