

AR-15 EXTRACTOR SPRING INSERT - BROWNELLS AR-15 EXTRACTOR SPRING INSERT

[Sklep](#)

OEM zamiennik wkładki sprężyny ekstraktora AR-15/M16.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS AR-15 EXTRACTOR SPRING INSERT](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 100040956
- Nr prod.: AZ-0019
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 050806029613

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki Sprężyny Ekstraktora AR15](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki Sprężyny Ekstraktora AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wkładki sprężyny ekstraktora AR15/M16 od BROWNELLS. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić jego bezpieczne i efektywne użycie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do produktu.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania broni.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj wkładki sprężyny ekstraktora wyłącznie w zgodzie z zaleceniami producenta.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak prawidłowo używać produktu, skonsultuj się z doświadczonym specjalistą lub instruktorem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia potrzebne do instalacji są dostępne.
- Zdejmij wszelkie zewnętrzne elementy, które mogą utrudniać dostęp do miejsca instalacji.

2. Instalacja:

- Zdemontuj starą sprężynę ekstraktora, jeśli to konieczne.
- Umieść nową wkładkę sprężyny ekstraktora w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że wkładka jest prawidłowo osadzona i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji, przetestuj funkcjonalność sprężyny ekstraktora w bezpiecznym środowisku.
- Używaj wkładki zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że skontaktujesz się z lokalnym przedstawicielem, który może udzielić Ci pomocy.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania wkładki sprężyny ekstraktora AR15/M16 jest kluczowe. Prosimy o przestrzeganie wszystkich wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Regularnie monitoruj wszelkie aktualizacje dotyczące produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl