

THE ZERO TURRET PRESS - AREA 419 ZERO RELOADING TURRET PRESS

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Prasy jednostanowiskowe](#)

W miarę jak jakość i precyzja sprzętu do ponownego ładowania zwiększały się w ciągu ostatnich kilku lat, Area 419 zauważyło, że firmy pomijają podstawę warsztatu – prasę. Pod koniec 2019 roku rozpoczęli badania i rozwój nad doskonaleniem precyzyjnej prasy do ponownego ładowania – i z radością przedstawiamy ZERO. To ucieleśnienie naszego dążenia do ładowania z zerową tolerancją, z zerowym tarcie. Prasa turretowa dąży również do zerowej zmienności w ustawieniu wkładek. Nie będzie miała sobie równych na rynku. Wykonana z amerykańskiego aluminium i stali nierdzewnej, ta prasa porusza się z pomocą 14 łożysk, w tym samonawilżającego łożyska liniowego, prowadząc precyzyjnie szlifowany tłok o średnicy 1.25" z mniejszym niż 0.0006" luzem średnicowym. Każda prasa jest ręcznie mierzona i dopasowywana, łącząc tłok i łożysko, zapewniając najbardziej precyzyjny skok tłoka na rynku – ZERO wątpliwości co do tego. System łączenia również porusza się na łożyskach i niestandardowych elementach, co pozwala Area 419 złożyć system z prawie zerowym luzem. Działanie powiększonego tłoka, z stalowym ramieniem o średnicy 0.75" i pokrętle o zerowym tarcu będzie nieporównywalne z niczym, co kiedykolwiek doświadczyłeś. System turretowy będzie zabezpieczony za pomocą powiększonego, niestandardowego punktowego zaczepu ZERO, a turret będzie umiejscowiony za pomocą powiększonego systemu kulkowego. Zmiana pozycji turrety z jednego wkładu na inny wymaga tylko obrotu (dostarczonego) uchwytu t. Podczas indeksowania turrety, zmienność powtarzalności systemu będzie mniejsza niż 0.0005". Otwór w prasie umożliwi rozmiarowanie i osadzanie łusek do 338LM i zaakceptuje standardowe wkłady 7/8" oraz standardowe uchwyty na łuski. Korzystając z fabrycznych uchwytów na łuski, będzie dostępna niewielka ilość luzu, aby uwzględnić niekontrolowane tolerancje ze strony osób trzecich, a uchwyty specjalnie dopasowane do systemu będą dostępne wkrótce. Zaprojektowali system wyciągania/spływania z primerów w korpusie prasy. Prosty wysuwany pojemnik (z detentem) sprawi, że ten rutynowy proces będzie płynny, prosty i nieinwazyjny. Głowica turrety o zerowym luzie pozwala na zmianę pomiędzy wkładami, eliminując zmienność spowodowaną usuwaniem i resetowaniem wkładów. Głowica turrety pozwala prasę pracować z wieloma przymocowaniami wkładów bez dziwacznych adapterów do gwintów. 4.4" dostępnego skoku tłoka, co pozwala na użycie go na łuskach do 338 Lapua Magnum. Pozycja powiększonego tłoka jest bardziej powtarzalna niż jakakolwiek prasa typu ramka na rynku. Bardziej efektywne przenoszenie energii z uchwytu na tłok dzięki ruchowi prowadzonemu przez łożyska w całym systemie. Regulowane/ wymienne ustawienie uchwytu w celu maksymalizacji dźwigni/odczucia w zależności od operacji. Wewnętrznie zamknięty system przechwytywania primerów, eliminujący słoiki po jedzeniu dla dzieci i chirurgiczne węże wiszące z twojej prasy. Wyprodukowane w Ameryce, z amerykańskich materiałów.



Cechy

- Nazwa: AREA 419 ZERO RELOADING TURRET PRESS
- Producent: AREA 419
- Nr produktu: 100041060
- Nr prod.: 419-ZERO-7
- Waga dostawy: 15.04kg
- Wysokość wysyłki: 241mm
- Szerokość wysyłki: 4mm
- Długość wysyłki: 546mm
- UPC: 850002933772

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prasy Turretowej ZERO](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prasy Turretowej ZERO

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup prasy turretowej ZERO firmy Area 419. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o najwyższej jakości i precyzji, aby zapewnić Ci doskonałe doświadczenie w zakresie ponownego ładowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Prasa turretowa ZERO jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy jej używać w obecności dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z prasy.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od przeszkód.
- Nigdy nie używaj prasy, jeśli jest uszkodzona lub nie działa prawidłowo.
- Przechowuj prasę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj wyłącznie zalecanych wkładów i akcesoriów, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu i kontuzji.
- Podczas zmiany wkładów, upewnij się, że prasa jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Zawsze stosuj odpowiednie techniki załadunku, aby uniknąć obrażeń.
- Nie próbuj modyfikować lub naprawiać prasy samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być wykonane przez wykwalifikowany personel.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu prasy, natychmiast przestań jej używać i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że prasa jest umieszczona na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.
- Zainstaluj uchwyty na łuski zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie

- Przed rozpoczęciem pracy, zapoznaj się z instrukcjami obsługi.
- Użyj uchwyty do zmiany pozycji wkładów, obracając go zgodnie z wskazówkami.
- Podczas ładowania, upewnij się, że wkłady są prawidłowo umieszczone w prasie.
- Po zakończeniu pracy, oczyść praskę z resztek materiałów i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Prasa turretowa ZERO powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku wymiany lub usunięcia prasy, upewnij się, że została wyłączona i odłączona od zasilania.
- Zgłoś wszelkie niebezpieczne materiały do odpowiednich służb.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w swoim regionie. Upewnij się, że masz dostęp do numeru seryjnego produktu oraz dowodu zakupu.

Dziękujemy za wybór prasy turretowej ZERO. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i ciesz się precyzyjnym ładowaniem!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl